



O Painel LCD está Mostrando Temperatura Normal, mas a Luz Vermelha está Acesa e o Alarme Não Para de Tocar?

Aqui estão os motivos:

1. Água insuficiente.

Verifique o nível de água do Chiller, conforme a foto.
Mantenha a Água sempre no Nível Verde (Normal)



2. As mangueiras de circulação da água estão entupidas ou a bomba de água quebrou.

Pegue uma mangueira e conecte as duas pontas, uma na entrada de água e outra na saída de água do chiller. Para verificar a circulação, conforme a Foto;



O alarme parou? Se sim, talvez a mangueira de água da Máquina de Corte a Laser CO2 esteja entupida em algum ponto.
Verifique conectando as mangueiras no Chiller normalmente conforme as fotos:





REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



Se o alarme permanecer, verifique se a circulação de água está normal nas duas mangueiras (entrada e saída) de água no Chiller.

Condições Anormais: Circulação de água intermitente; Ausência de circulação

3. Interruptor de fluxo de água quebrado

A circulação de água está normal, mas ainda assim o Chiller continua alarmando?

Abra-o para verificar o Interruptor de fluxo de água, conforme a foto.



Desligue a fonte de energia do Chiller.

Corte os 4 fios, conecte Fio vermelho com Fio vermelho, conecte Fio preto com Fio amarelo sem o interruptor de fluxo de água e reinicie o Chiller

O alarme parou? Se sim, o interruptor quebrou.