



# Cami

## CACHOS INCRÍVEIS

MODELADOR  
DE CACHOS  
SEM FIO

### PARABÉNS!

Você está prestes a desvendar o segredo da CAMI e dos seus cachos incríveis. Cabelos cacheados são lindos! Com volume e aparência natural é o que todo mundo quer, não é mesmo?! E é isso que a CAMI vai te ajudar a ter: cachos naturalmente incríveis.

### O SEGREDO

Praticidade é o SEGREDO DELA, um modelador de cachos totalmente automático e sem fio, que cria cachos incríveis e naturais com facilidade. Pode ser usado a qualquer momento e levado para qualquer lugar! Com design moderno, leve e delicado, a CAMI é muito fácil de manusear e em minutos você pode mudar o visual. Ah, é bem importante que você só use a CAMI com os cabelos secos, ok?!

### MAIS ALGUNS SEGREDINHOS ESSENCIAIS

Todo mundo quer cachos naturalmente incríveis, e com esses segredinhos da CAMI você vai ter:

- Seque os fios naturalmente ou com um secador de sua preferência;
- Aplique o protetor térmico da sua preferência;
- Certifique-se de remover brincos, colares ou outros objetos que estejam próximos ao seu rosto e pescoço para evitar que se enrosquem no modelador;
- Divida o cabelo em mechas (com no máximo 2cm de largura) e insira uma pequena mecha no modelador.
- Selecione L para fazer cachos para a esquerda e R para a direita.
- Selecione o tempo de programação dos cachos.
- Pressione e segure o botão principal para iniciar a rotação.
- Aguarde o bipe e solte para liberar a mecha.
- Os cachos são concluídos quando acontece som do último bipe.
- Solte e comece a próxima mecha.

Ah, e a CAMI te dá mais uma dica: não penteie ou escove os cabelos depois de cachear. Isso fará com que seus cachos durem muito mais.

### CONHEÇA MELHOR A CAMI

Agora vamos te apresentar o CAMI CACHOS INCRÍVEIS MODELADOR DE CACHOS SEM FIO. É muito importante que, antes de utilizá-lo pela primeira vez, você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas. Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo cacheado e incrível. A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho. Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que depois de conhecer a CAMI, todos vão querer usar.

### COMO A CAMI FUNCIONA?

1. Carregue o produto com o cabo USB em uma tomada elétrica até a bateria ficar totalmente completa.
2. Produto não funciona enquanto a bateria estiver sendo carregada ou mesmo com o cabo ligado na tomada.



### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções de segurança do CAMI CACHOS INCRÍVEIS MODELADOR DE CACHOS SEM FIO devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Recomenda-se estar familiarizado com o procedimento antes de ligar e aquecer o aparelho.
2. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados em local seco e seguro, fora do alcance das crianças. Atenção constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado na presença de crianças, certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
3. Não conecte o aparelho na tomada se o cabo do carregador estiver danificado. Caso sejam necessários reparos no aparelho, isso deve ser feito apenas pela assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
4. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
5. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
6. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
7. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de começar a carregar.
8. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
10. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água.

11. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
12. Sempre se certifique de estar com as mãos secas antes de colocar o equipamento para carregar colocando a fonte no plugue e ligando na tomada.
13. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão.
14. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador por conselhos.
15. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Carregue o produto com o cabo USB em uma tomada elétrica até a bateria ficar totalmente completa.
2. Pressione o botão de controle Liga/Desliga.
3. Verifique se o cabelo está totalmente seco antes de utilizar o produto.
4. Já com os cabelos desembaraçados, você deverá separar o cabelo em pequenas mechas. Isso facilita o uso e auxilia em um melhor resultado.
5. Fixe a mecha enrolando-a no pino do modelador para que possa ser feito o cacho.
6. Repita o processo em todo o cabelo, mecha por mecha, mantendo-as no aparelho por no máximo 8 segundos.
7. Para não prejudicar a fixação dos cachos recomendamos não escovar ou pentear. Para um efeito de cachos mais soltos, pode-se passar os dedos levemente entre as mechas depois que o cabelo estiver frio.
8. Após a utilização desligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga.
9. Antes de guardá-lo, deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos em local seguro e longe do alcance de crianças e animais de estimação para evitar acidentes.

## TERMOS DE GARANTIA

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. O seu MODELADOR DE CACHOS CAMI CACHOS INCRÍVEIS têm garantia contra defeitos de fabricação pela SEGREDO DELA.

Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1. A SEGREDO DELA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
4. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
5. O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGREDO DELA.
6. O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
7. O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
8. A SEGREDO DELA não efetuará troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
9. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
10. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
11. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
12. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
13. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.

## PERDA DA GARANTIA

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

## CONTROLES E CARACTERÍSTICAS

- A. Perfil Interno de Cerâmica de Turmalina
- B. Giro bilateral
- C. Rotacionar
- D. Visor digital
- E. Botão Liga/Desliga
- F. Botão para configurar

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.

1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos antes de manuseá-lo. Em locais quentes pode ser necessário mais tempo.
3. Utilize um pano levemente úmido para limpar o corpo do aparelho.
4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Seque-o bem antes de usar.
7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica SEGREDO DELA.

## ESPECIFICAÇÕES

Temperatura: de 160°C a 200°C.

Peso: 376g

Tipo de bateria: 5000 mah

Produto funciona somente quando estiver fora da tomada e carregado

Carrega via USB (acompanha fio)

Tempo de carregamento: 3 a 5 horas

Tempo de utilização contínuo de cerca 45 minutos aproximadamente

Tensão da bateria: 3.7V

Bateria Watt-Hora: 9.25 wh

Dimensão: 19 X 5.6 X 4.9 cm

Pode ser usado como powerbank para carregar seu celular.

**Consulte o manual online em [www.segredodela.com.br](http://www.segredodela.com.br)**

**ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 6 meses se houver indício de mau uso.**

*Segredo  
dela*

FABRICADO NA CHINA  
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA  
CNPJ 32.415.553/0001-00

Av. República Argentina, 452, sala 803, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-210  
contato@segredodela.com.br