



Clarinha MODELA LEGAL

MINI ESCOVA MODELADORA

Parabéns!

Você está prestes a desvendar o segredo da **CLARINHA**. Com ela, você modela seus cabelos em casa, na academia, em viagens, onde quiser! E tamanho não é documento: **CLARINHA** é pequenininha e cabe na sua bolsa, mas modela seus cabelos como você quiser. Muito legal, não é? E além de seu design fashion, seu cabo giratório facilita o uso. Parece mentira, mas **CLARINHA** tem tudo que você precisa: é pequena, leve e prática.

O Segredo

A praticidade é o grande segredo da **CLARINHA**. Ela modela e deixa os cabelos com aparência saudável e sem frizz, com rapidez e em qualquer lugar. Além disso, suas cerdas mantêm os fios desembaraçados, proporcionando um cabelo liso e com muito brilho. Ter cabelos sempre escovados é um sonho possível com **CLARINHA**.

Mais alguns segredinhos essenciais

Secar e modelar os cabelos em casa é mais fácil do que você imagina, basta seguir nossos segredinhos:

- aplique um protetor térmico de sua preferência;
- retire o excesso de umidade dos cabelos com o auxílio de uma toalha, em seguida seque os fios com o **MINI SECADOR ANINHA VENTO SENSACIONAL**;
- escove e modele seu cabelo com **CLARINHA**;

E **CLARINHA** dá mas uma dica: separe os cabelos em pequenas mechas, assim fica mais fácil de modelar.

Conheça melhor a Clarinha

Agora vamos te apresentar a **MINI ESCOVA MODELADORA CLARINHA MODELA LEGAL** e é muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas.

Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo liso, brilhante e sedoso de maneira rápida e fácil.

A leitura desse manual além de evitar acidentes pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que todo mundo vai querer usar.

Como a Clarinha funciona?

1. Conecte o aparelho na tomada e ligue o botão ON (Ligar); a luz indicadora LED acenderá e a placa do aparelho será aquecida.
2. Em 90 segundos o aparelho chega na temperatura ideal de uso e você pode começar a trabalhar no cabelo.
3. Antes de aquecer o aparelho, utilize uma escova normal para escovar o cabelo. Não utilize a escova quente no cabelo por muito tempo, para evitar queimaduras.
4. Quando modelar o cabelo, não use o aparelho na mesma área por mais de 8 segundos, para evitar danos aos fios.
5. Após muito tempo em uso, o cabo de manuseio perto da parte aquecida da escova estará quente também, então tome cuidado. Não ultrapasse a posição do interruptor ao manusear o cabo.
6. Após utilizar, pressione o botão OFF para desligar o aparelho e desconecte a fonte de alimentação.
7. Após desconectar o aparelho da tomada e deixe-o esfriar completamente antes de guardá-lo.

Instruções de segurança

As instruções de segurança da **MINI ESCOVA MODELADORA CLARINHA MODELA LEGAL** devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crianças. Atenção constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças. Certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
2. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso reparos sejam necessários isso deve ser feito apenas pela assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
3. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
4. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
5. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
6. Certifique-se de que o aparelho esteja na função OFF (Desligado) antes de conectá-lo à fonte de energia.
7. Lembre-se de que ambos os lados da escova alcançam altas temperaturas. Não as toque e avise aos que estiverem por perto. Evite o contato entre a superfície quente da placa e a pele, especialmente ao redor das orelhas, rosto e pescoço durante a utilização. Assim você se protege de eventuais queimaduras.
8. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, ao menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
10. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
11. Quando for utilizado em locais de banho, desligue o aparelho da tomada após a utilização, uma vez que a proximidade da água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
12. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
13. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
14. Quando terminar de usar a escova elétrica, não a coloque perto de produtos inflamáveis se ela ainda estiver quente, do contrário poderá causar incêndio.
15. Sempre certifique-se de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.
16. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro certifique-se de que todos os controles estão na posição OFF (Desligado), e então remova o plugue da tomada elétrica.
17. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
18. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador por conselhos.
19. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.



Modo de utilização

1. Insira o plugue em uma tomada (127 V ou 220 V)
2. Pressione o botão ON (Ligar) e um indicador vermelho se acenderá indicando o funcionamento do aparelho.
3. Aguarde aproximadamente três minutos para que o aparelho atinja a temperatura ideal.
4. Verifique se o cabelo está totalmente seco antes de utilizar o produto.
5. Já com os cabelos desembaraçados, separe o cabelo em pequenas mechas. Isso facilita o uso e auxilia em um melhor resultado.
6. Repita o processo em todo o cabelo, sempre fazendo mecha por mecha, mantenha o aparelho por no máximo três segundos em cada mecha durante o uso.
7. Dependendo do cabelo, o tempo de deslizamento e a quantidade de repetições em cada mecha de cabelo poderão variar.
8. Para não prejudicar o efeito de modelagem deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear.
9. Após a utilização desligue o aparelho pressionando botão OFF (Desliga) e retire o plugue da tomada.
10. Deixe-o esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos em local seguro e longe de crianças e animais para evitar acidentes antes de guardá-lo.

Termo de Garantia

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. A sua **MINI ESCOVA MODELADORA CLARINHA MODELA LEGAL** tem garantia contra defeitos de fabricação pela **SEGREDO DELA**.

Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1. A **SEGREDO DELA** assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
 - a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela **SEGREDO DELA**.
 - c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4. A **SEGREDO DELA** não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada mais próxima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia.

Perda da Garantia

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

Limpeza e manutenção

Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.

1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos antes de manuseá-lo. Em locais quentes pode ser necessário mais tempo.
3. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Seque-o bem antes de usar.
7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica **SEGREDO DELA**.

Especificações

Tensão: 127 V – 220 V

Potência: 25 W

Frequência: 60 Hz

Aparelho Classe II, proteção contra choque elétrico, com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Consulte o manual online em www.segredodela.com.br

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.

**Segredo
dela**

FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA
CNPJ 32.415.553/0001-00,
Avenida Iguaçú, 2947, conjunto 92, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-031.
contato@segredodela.com.br