



**Cris**  
CACHOS  
INCRÍVEIS

**MODELADOR  
DE CACHOS  
INFRAVERMELHO**

## Parabéns!

Você está prestes a desvendar o segredo da **CRIS** e dos seus cachos incríveis. Ter cabelos cacheados com volume e aparência natural é o que todo mundo quer, certo? A **CRIS** te ajuda! E é muito fácil usar o seu modelador de cachos.

## O Segredo

O infravermelho é o grande segredo da **CRIS**, ele atua selando a superfície do fio, mantendo sua umidade mesmo quando submetido ao calor. Além disso, o design inovador da **CRIS** facilita o manuseio. O resultado é um cacheado duradouro, sem frizz e com muito brilho. Ah, só não esqueça de que para usar a **CRIS** seus cabelos tem que estar secos, ok?

## Mais alguns segredinhos essenciais

Quem não quer ter cachos lindos, com aparência natural e incríveis? Com a **CRIS** não tem mistério, mas tome nota de mais alguns segredinhos para um resultado ainda melhor:

- retire o excesso de umidade do cabelo com o auxílio de uma toalha, em seguida seque os fios naturalmente ou com um secador de sua preferência;
- aplique o protetor térmico da sua preferência;
- modele seus cachos com a **CRIS** da forma desejada e saia arrasando por aí.

Ah, e o cabo com engate giratório evita que o fio torça e se parta internamente.

E a **CRIS** te dá uma dica: o tipo de ondulação vai depender da quantidade de cabelo que você coloca no aparelho: quanto menos cabelo, mais cacheado, e quanto mais cabelo, mais ondulado.

## Conheça melhor a Cris

Agora vamos te apresentar melhor o **MODELADOR DE CACHOS CRIS CACHOS INCRÍVEIS**. É muito importante que antes de utilizá-lo pela primeira vez você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas.

Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo cacheado e incrível.

A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que depois de conhecer a **CRIS**, todos vão querer usar.

## Como a Cris funciona?

1. Pressione o botão Liga/Desliga para iniciar. O visor digital branco LCD mostrará 180° C / 360° F;
2. A temperatura mínima é 80° C / 175° F, a padrão é 180° C / 360° F e a máxima é 210° C / 430° F. O aparelho aumenta e diminui a temperatura de 10 em 10 graus.
3. O aparelho vai começar a aquecer e o visor vai piscar ao atingir a temperatura definida.
4. Toda vez que você pressionar “+” a temperatura vai aumentar e quando pressionar “-” a temperatura diminuirá um ciclo.
5. A **CRIS** desliga automaticamente depois de 60 minutos na frequência de 60 Hz.

## Instruções de segurança

As instruções de segurança do **MODELADOS DE CACHOS CRIS CACHOS INCRÍVEIS** devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Recomenda-se estar familiarizado com o procedimento antes de ligar e aquecer o aparelho.
2. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados em local seco e seguro, fora do alcance das crianças. Atenção constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado na presença de crianças, certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
3. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso sejam necessários reparos no aparelho, isso deve ser feito apenas pela assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
4. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
5. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
6. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
7. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectá-lo à fonte de energia.
8. Lembre-se de que a placa usada para fazer os cachos esquenta muito. Não a toque em hipótese alguma e avise aos que estiverem por perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato entre a superfície quente da placa e a pele, especialmente ao redor das orelhas, rosto e pescoço durante a utilização.
9. Cuidado para não tocar no pino do aparelho enquanto ele estiver ligado ou logo após ter sido desligado. Deixe esfriar por 30 minutos antes de guardá-lo. A placa do aparelho pode causar queimaduras graves caso não seja utilizada corretamente.
10. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso por uma pessoa responsável pela sua segurança.
11. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
12. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
13. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
14. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
15. Sempre certifique-se de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou tocar no plugue e conexões da fonte de energia.
16. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles estejam na posição desligado, então remova o plugue da tomada elétrica.
17. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
18. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador por conselhos.
19. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.



## Modo de utilização

1. Insira o plugue em uma tomada (127 V ou 220 V)
2. Pressione o botão “Liga” e o visor indicará se o produto está ligado e a acenderá o infravermelho.
3. Aguarde aproximadamente três minutos para que o aparelho atinja a temperatura ideal e você poderá ajustar a temperatura na tecla “+” ou “-”
4. Verifique se o cabelo está totalmente seco antes de utilizar o produto.
5. Já com os cabelos desembaraçados, separe-o em pequenas mechas. Além de facilitar a modelagem, isso auxilia em um melhor resultado.
6. Modele o cabelo mecha a mecha no pino aquecido do aparelho.
7. Repita o processo em todo o cabelo, sempre fazendo mecha por mecha, mantenha o aparelho no máximo 3 segundos em cada mecha durante o uso.
8. Para não prejudicar o efeito dos cachos deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear.
9. Após a utilização desligue o aparelho pressionando o botão “Desliga” e retire o plugue da tomada.
10. Deixe-o esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos em local seguro e longe de crianças e animais para evitar acidentes antes de guardá-lo.

## Termo de Garantia

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. O seu **MODELADOR DE CACHOS CRIS CACHOS INCRÍVEIS** tem garantia contra defeitos de fabricação pela **SEGREDO DELA**.

Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1. A **SEGREDO DELA** assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
  - a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
  - b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela **SEGREDO DELA**.
  - c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
  - d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4. A **SEGREDO DELA** não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada mais próxima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia.

## Perda da Garantia

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

## Limpeza e manutenção

Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.

1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos antes de manuseá-lo. Em locais quentes pode ser necessário mais tempo.
3. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Seque-o bem antes de usar.
7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica **SEGREDO DELA**.

## Especificações

Ajuste de Temperatura: 80° C - 210° C (170° F - 410° F)

Desligamento Automático: 60 Min (60 HZ) / 72 Min (50 HZ)

Temperatura padrão: 180° C (370° F)

Tensão: 127 V - 220 V

Potência: 63 W

Frequência: 60 Hz

Aparelho Classe II, proteção contra choque elétrico, com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Consulte o manual online em [www.segredodela.com.br](http://www.segredodela.com.br)

**ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.**

**Segredo  
dela**

FABRICADO NA CHINA  
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA  
CNPJ 32.415.553/0001-00,  
Avenida Iguazu, 2947, conjunto 92, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-031.  
[contato@segredodela.com.br](mailto:contato@segredodela.com.br)