



# Dani

ONDAS PERFEITAS

MODELADOR  
TRIONDAS  
32mm

## PARABÉNS!

Você está prestes a desvendar o segredo da **DANI**, que vai te ajudar a ter ondas perfeitas. Cabelos com ondas são lindos! Com volume e aparência natural é o que todo mundo quer, não é mesmo?! E é isso que a **DANI** vai te ajudar a ter: ondas com volume e naturalmente perfeitas.

## O SEGREDO

O formato é o **SEGREDO DELA**, um modelador Triondas muito fácil de usar, criando ondas com muita facilidade.

A **DANI** tem tecnologia de cerâmica, que transmite o calor por igual e evita o frizz.

É bem importante que você só use a **DANI** com os cabelos secos, ok?!

## MAIS ALGUNS SEGREDINHOS ESSENCIAIS

Todo mundo quer ondas naturalmente perfeitas e, com esses segredinhos da **DANI**, você vai ter:

- Seque os fios naturalmente ou com um secador de sua preferência;
- Aplique o protetor térmico da sua preferência;
- Certifique-se de remover brincos, colares ou outros objetos que estejam próximos ao seu rosto e pescoço para evitar que se enrosquem no modelador;
- Comece a fazer ondas pegando pequenas mechas e passando o produto mecha por mecha.
- Deixe o aparelho de 5 a 10 segundos em cada mecha.

Ah, e a **DANI** te dá mais uma dica: não penteie ou escove os cabelos depois fazer as ondas. Espere os fios esfriarem se quiser abrir as ondas. Isso fará com que suas ondas durem muito mais.

## CONHEÇA MELHOR A DANI

Agora vamos te apresentar o **DANI ONDAS PERFEITAS MODELADOR TRIONDAS**. É muito importante que, antes de utilizá-lo pela primeira vez, você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas. Por isso, tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo com ondas, perfeitas, né. A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho. Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que depois de conhecer a **DANI**, todas vão querer usar.

## COMO A DANI FUNCIONA?

1. Conecte o aparelho a uma tomada elétrica.
2. O visor de LED mostra as temperaturas de 10 em 10 graus, você pode alterar a temperatura de 80 a 210 graus com as setas aumentando ou diminuindo. Contém 14 temperaturas.
3. Quando o produto é ligado, ele automaticamente atinge 180 graus, que é a temperatura indicada para o uso.
4. As instruções de segurança do **DANI ONDAS PERFEITAS MODELADOR TRIONDAS** devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.
5. Os 3 pinos ficarão muito quentes em alguns segundos e não deverá ser colocado em contato com a pele após estar ligado. Sempre faça uma onda de teste antes de usar, para garantir a configuração adequada ao seu tipo de cabelo.
6. Recomenda-se estar familiarizado com o procedimento antes de ligar e aquecer o aparelho.
7. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados em local seco e seguro, fora do alcance das crianças. Atenção constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado na presença de crianças, certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
8. Quando for utilizar o produto, não use seu **TRIONDAS** na mesma área por mais de 5 a 10 segundos, para evitar danos aos fios.
9. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso sejam necessários reparos no aparelho, isso deve ser feito apenas pela assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
10. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
11. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, interrompa o uso imediatamente. Procure a **SEGREDO DELA**.
12. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
13. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectá-lo à fonte de energia.
14. Lembre-se de que os pinos usados para fazer ondas esquentam muito. Não toque em hipótese alguma e avise aos que estiverem por perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato entre a superfície quente da placa e a pele, especialmente ao redor das orelhas, rosto e pescoço durante a utilização.
15. Cuidado para não tocar no pino do aparelho enquanto ele estiver ligado ou logo após ter sido desligado. Deixe esfriar por 30 minutos antes de guardá-lo. A placa do aparelho pode causar queimaduras graves caso não seja utilizada corretamente.
16. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso por uma pessoa responsável pela sua segurança.
17. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
18. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
19. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
20. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
21. Sempre se certifique de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou tocar no plugue e conexões da fonte de energia.
22. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles estejam na posição desligado, então remova o plugue da tomada elétrica.
23. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
24. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador por conselhos.
25. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Insira o plugue em uma tomada (127 V ou 220 V)
2. Pressione o botão de controle Liga/Desliga e a temperatura chegará em 180 graus.
3. Verifique se o cabelo está totalmente seco antes de utilizar o produto.
4. Já com os cabelos desembaraçados, você deverá separar o cabelo em pequenas mechas. Isso facilita o uso e auxilia em um melhor resultado.
5. Fixe a mecha nos pinos do Triondas para que possa ser feito a onda.
6. Repita o processo em todo o cabelo, mecha por mecha, mantendo-as no aparelho por no máximo 10 segundos.
7. Para não prejudicar a fixação das ondas, recomendamos não escovar ou pentear. Para um efeito de ondas mais soltas, pode-se passar os dedos levemente entre as mechas depois que o cabelo estiver frio.
8. Após a utilização desligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desliga e retire o plugue da tomada.
9. Antes de guardá-lo, deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos em local seguro e longe do alcance de crianças e animais de estimação para evitar acidentes.

## TERMOS DE GARANTIA

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. O seu **DANI ONDAS PERFEITAS MODELADOR TRIONDAS** têm garantia contra defeitos de fabricação pela SEGREDO DELA.

Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1. A SEGREDO DELA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
4. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
5. O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGREDO DELA.
6. O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
7. O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
8. A SEGREDO DELA não efetuará troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
9. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
10. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
11. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
12. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
13. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.

## PERDA DA GARANTIA

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

## CONTROLES E CARACTERÍSTICAS

- A. Revestimento Cerâmico
- B. 3 pinos
- C. Botão liga e desliga
- D. Luz de led indicadora de temperatura
- E. Ajustes de temperatura
- F. 14 temperaturas de 80 a 210 graus
- G. Cabo giratório
- H. Pino de 32 mm

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.

1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos antes de manuseá-lo. Em locais quentes pode ser necessário mais tempo.
3. Utilize um pano levemente úmido para limpar o corpo do aparelho.
4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Seque-o bem antes de usar.
7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica SEGREDO DELA.

## ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 110 V - 240 V

Potência: 80 W

Frequência: 50/60 Hz

Aparelho Classe II, proteção contra choque elétrico, com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Consulte o manual online em [www.segredodela.com.br](http://www.segredodela.com.br)

**ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 6 meses se houver indício de mau uso.**

*Segredo  
dela*

FABRICADO NA CHINA  
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA  
CNPJ 32.415.553/0001-00

Av. República Argentina, 452, sala 803, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-210  
contato@segredodela.com.br