



Escova Secadora + Pente Alisador

MANUAL DE INSTRUÇÕES E DE SEGURANÇA

Segredo dela

FOLD HERE

PARABÉNS!

Você está prestes a descobrir o segredo da **ESCOVA SECADORA + PENTE ALISADOR ELLA MODELA & ALISA**, a mais sensacional escova da Segredo Dela, lançamento mundial e exclusivo da marca. A escova Ella, além de escovar, secar, modelar e alisar seus fios, possui mais uma funcionalidade que facilita (e muito!) na hora de deixar suas madeixas perfeitas do jeito que você quer: pode ser utilizada como pente alisador (chapinha). Seu design diferenciado com um pente na lateral e que é uma chapinha e não flexível, alcança com mais facilidade a raiz dos cabelos e modela as pontas como nenhuma outra escova. E o resultado? Cabelos como se tivessem acabado de sair do salão, completamente alinhados e por muito mais tempo.

O SEGREDO

O Segredo Dela vai além de uma simples escova secadora. Na lateral, possui um pente alisador que funciona como chapinha, proporcionando o acabamento de salão em questão de minutos. Além de manter esse efeito muito duradouro e sem nenhum frizz. Não é mais necessário gastar horas do seu dia para ter um cabelo perfeito. Com a **ELLA**, a mais sensacional escova da Segredo Dela, a maioria dos cabelos obtém resultados incríveis em apenas 10 minutos.

Além da escova secadora que cobre toda a circunferência, com cerdas desenvolvidas para a diversidade de cabelos das brasileiras, o pente lateral rígido funciona como uma chapinha com tecnologia PTC. A tecnologia PTC de aquecimento em 30 segundos é uma forma profissional de proporcionar aquecimento rápido e distribuição de calor de maneira uniforme atingindo até 200°C. A Ella proporciona o acabamento perfeito para o cabelo e pode ser usada como escova secadora, apenas a parte da chapinha, ou ambos ao mesmo tempo. Sua potência de 1000 W é ideal para secar e modelar os fios sem danificá-los ou o couro cabeludo. A parte do cabo da escova é mais fino que oferece mais conforto e apoio durante o uso.

FOLD HERE

FOLD HERE

MAIS ALGUNS SEGREDINHOS

Modelar os cabelos em casa é muito divertido, e com a Ella também é muito fácil!

Veja a seguir alguns segredinhos:

- Aplique um protetor térmico da sua preferência;
- Retire o excesso de umidade com o auxílio de uma toalha;
- Utilize a **Ella** com os cabelos úmidos.

Estas 3 opções acima são apenas sugestões, e você quem decide qual a melhor solução para os seus cabelos. Após concluir as etapas, basta você escovar, secar e modelar os fios do jeito que quiser, usando uma das duas velocidades do aparelho.

Graças ao seu design exclusivo e diferenciado, você consegue alcançar e alisar a raiz e os cabelos mais curtos com facilidade, além de finalizar as pontas e criar curvas, cachos e ondas se preferir.

Obs.: se o cabelo estiver seco, o produto pode ser usado para arrumar os fios que amanhecem desorganizados, mas nunca esqueça de utilizar o protetor térmico.

CONHEÇA MELHOR A ELLA

Agora vamos te apresentar melhor a **ESCOVA SECADORA + PENTE ALISADOR ELLA MODELA & ALISA**, um produto exclusivo da Segredo Dela. É muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez, você entenda todos os detalhes deste manual e suas dicas. Por isso, recomendamos que tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção para aproveitar os segredos de um cabelo liso, brilhante e sedoso de maneira rápida e fácil.

Além de prevenir possíveis acidentes, a leitura desse manual pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

Ah! E não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que, quando você começar a exibir esse cabelo deslumbrante por aí, todos vão querer conhecer a Ella!

FOLD HERE

FOLD HERE



CUIDADO: PLACAS AQUECIDAS DO LADO DO PENTE ALISADOR

Seletor de temperatura e LIGA / DESLIGA da ESCOVA SECADORA

Botão LIGA / DESLIGA do PENTE ALISADOR

FOLD HERE

FOLD HERE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções de segurança da **ESCOVA SECADORA + PENTE ALISADOR ELLA MODELA & ALISA**, devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Aparelhos elétricos devem ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crianças. Atenção constante e necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças. Certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
2. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso reparos sejam necessários, devem ser feitos apenas pela assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
3. **As duas funções (escova secadora e chapinha) podem ser utilizadas ao mesmo tempo, mas não devem ficar ligadas por mais de 15 minutos seguidos. Isso pode danificar o produto e queimar seu motor.**
4. A função que liga a parte da chapinha, e que esquenta as cerdas não flexíveis, deve ser desligada sempre quando não estiver sendo utilizada. **ATENÇÃO:** Este botão não deve ficar ligado por mais de quinze minutos, correndo o risco de queimar o motor e estragar o produto.
5. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque o contato da SEGREDO DELA.
6. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a SEGREDO DELA.

FOLD HERE

FOLD HERE

7. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
8. Certifique-se de que o aparelho esteja na posição “desligado” nos 2 botões antes de conectá-lo à fonte de energia.
9. Lembre-se que algumas superfícies podem também aquecer com o aparelho. Não as toque e avise aos que estiverem perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato com a superfície quente da placa.
10. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Pessoas com falta de experiência e conhecimento só devem utilizar caso tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho.
11. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
12. Para evitar choques elétricos, nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
13. Quando o aparelho for utilizado em locais de banho, desligue-o da tomada após a utilização. A proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
14. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque contato com a SEGREDO DELA.
15. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.

FOLD HERE

16. Sempre se certifique de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor do produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.

17. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles estejam na posição “desligado”, e só então remova o plugue da tomada elétrica.

18. Nunca enrolar o cabo de alimentação em volta do aparelho.

19. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Peça orientação ao seu instalador para conselhos.

20. Mantenha o aparelho longe da água. Não utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.

21. Sempre limpe as cerdas retirando os cabelos e o filtro da escova.

22. Armazene o produto em ambientes limpos.

23. É essencial sempre retirar o plugue da tomada para garantir a segurança completa. Desligar o interruptor apenas interrompe o fluxo de energia, mas o aparelho ainda pode estar conectado à corrente elétrica.

MODO DE USAR

1. Coloque o plugue em uma tomada (110 V-127 V) ou (220 V – 240 V).
2. Deixe o botão de controle Liga/Desliga na posição desejada.
3. Após a utilização, desligue o aparelho posicionando o botão de controle na posição “desliga” e retire o plugue da tomada.
4. Deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos. Certifique-se também de deixá-lo em um local seguro e longe de crianças e animais.
5. Nunca pendure o aparelho pelo fio elétrico.
6. Não enrolar o fio em volta do aparelho. Isso pode danificar o produto.
7. Guarde seu produto na caixa para melhor conservação.

TERMO DE GARANTIA

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. A sua **ESCOVA SECADORA + PENTE ALISADOR ELLA MODELA & ALISA** tem garantia contra defeitos de fabricação pela SEGREDO DELA.

Para que tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1. A SEGREDO DELA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
 - a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - b) Deixar a parte da chapinha ligada continuamente por mais de 15 minutos e queimar o motor.
 - c) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGREDO DELA.
 - d) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - e) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4. A SEGREDO DELA não efetuará a troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como as fabricadas em material plástico ou vidro.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá entrar em contato com a Segredo Dela, junto a Nota Fiscal.

PERDA DA GARANTIA

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por ligar em voltagem diferente.
5. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
6. Por limpeza inadequada do aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.
2. O filtro localizado na base do cabo deve ser limpo e retirado o acúmulo de pó.
3. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
4. Deixe o aparelho esfriar por, no mínimo, 30 (trinta) minutos na posição horizontal. Em locais de temperatura quente, pode ser necessário mais tempo.
5. Retire os fios de cabelo das duas escovas, flexível e rígida.
6. Para melhor durabilidade de sua escova, nunca a armazene com as cerdas comprimidas.
7. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.

8. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
9. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
10. Seque-o bem antes de usar.
11. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
12. Em caso de problemas, procure a assistência técnica autorizada pela SEGREDO DELA.

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem: **110 V-127 V ou 220 V – 240 V**
Potência: **1000W**
Frequência: **60Hz**

Consulte o manual online em www.segredodela.com.br

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 6 (seis) meses caso haja indício de mau uso.

Escaneie o código e descubra todos nossos segredos.



@SEGREDODELAOFICIAL
SEGREDODELA.COM.BR



Segredo dela

FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA
CNPJ: 32.415.553/0001-00
Avenida República Argentina, 452, sala 803
Água Verde, Curitiba, PR
CEP: 80240-210
contato@segredodela.com.br

