



Segredo  
dela

## MANUAL DE INSTRUÇÕES E DE SEGURANÇA

**Ella travel**  
**MODELA E ALISA**

Escova Secadora com Pente

## PARABÉNS!

Você está prestes a conhecer a **Escova Secadora com Pente Ella Travel**, a revolucionária escova da Segredo Dela que vai transformar os seus cuidados com os cabelos. Exclusiva e lançamento mundial, a **Ella Travel** não é só escova, ela seca, modela e alisa seus fios, o que torna seus cabelos ainda mais deslumbrantes. Seu design inovador, com um pente na lateral rígido, facilita a escovação, envolvendo melhor os cabelos para um acabamento perfeito. Cabelos perfeitamente alinhados, como se você tivesse acabado de sair do salão, e por muito mais tempo.

## O SEGREDO

A **Ella Travel** vai muito além de uma simples escova secadora. Com seu pente rígido na lateral, proporciona um acabamento de salão em minutos, mantendo o efeito duradouro e sem frizz. E o melhor de tudo, a **Ella Travel é BIVOLT**, perfeita para ser levada para qualquer lugar, garantindo cabelos impecáveis onde quer que você esteja.

Com a **Ella Travel**, você não precisa mais gastar horas para obter um cabelo perfeito. Em minutos você atinge resultados incríveis. A escova secadora cobre toda a circunferência com cerdas desenvolvidas para a diversidade dos cabelos brasileiros, enquanto o pente lateral rígido facilita a escovação.

A **Escova Secadora com Pente Ella Travel** proporciona um acabamento perfeito e pode ser usada como escova secadora. Com potência de 1200W, é ideal para secar e modelar os fios.

## MAIS ALGUNS SEGREDINHOS

Deixar os cabelos lindos em casa nunca foi tão fácil quanto com a **Escova Secadora com Pente!** Confira algumas dicas para aproveitar ao máximo a sua nova escova:

- Aplique Protetor Térmico para proteger os fios;
- Seque o excesso de umidade com uma toalha;
- Nunca use escovas secadoras com os cabelos encharcados.
- Use a escova **Ella Travel** com os cabelos úmidos, ou úmidos para seco.

Essas são apenas sugestões, escolha o que melhor se adapta às suas necessidades. Depois, é só escovar, secar e modelar do jeito que preferir, utilizando uma das três velocidades disponíveis no aparelho. Graças ao design inovador da **Escova Secadora Ella Travel**, você pode alisar a raiz e os fios curtos com facilidade, além de finalizar as pontas, criando curvas, cachos e ondas conforme sua preferência.

Observação.: Se o cabelo estiver seco, você também pode usar a **Ella Travel** para ajeitar os fios desalinhados pela manhã. Só não se esqueça de aplicar o protetor térmico antes!

## CONHEÇA A ELLA TRAVEL

Apresentamos a **Escova Secadora com Pente Ella Travel**, um produto exclusivo da Segredo Dela. Antes de usar pela primeira vez, dedique alguns minutos para ler atentamente este manual e suas dicas. Isso garantirá que você descubra todos os segredos para obter um cabelo liso, brilhante e sedoso de forma rápida e fácil.

Além de prevenir possíveis acidentes, a leitura deste manual pode prolongar a vida útil do seu aparelho. Tenha-o sempre à mão para consultas rápidas em caso de dúvida, sua ou de alguém próximo. Afinal, quando você começar a exibir seu cabelo deslumbrante, todos vão querer conhecer a **Ella Travel!**



Esova secadora

Pente rígido

Seletor de temperatura  
e LIGA / DESLIGA

0 - Desligado  
I - Morna e Forte  
II - Quente e Médio  
III - Quente e Forte

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções de segurança da **Escova Secadora com Pente Ella Travel Bivolt**, devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Aparelhos elétricos devem ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crianças. Atenção constante e necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças. Certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
2. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso reparos sejam necessários, devem ser feitos apenas pela assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
3. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque o contato da SEGREDO DELA.
4. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a SEGREDO DELA.
5. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
6. Certifique-se de que o aparelho esteja na posição “desligado” nos 2 botões antes de conectá-lo à fonte de energia.

7. Lembre-se que algumas superfícies podem também aquecer com o aparelho. Não as toque e avise aos que estiverem perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato com a superfície quente da placa.
8. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Pessoas com falta de experiência e conhecimento só devem utilizar caso tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho.
9. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
10. Para evitar choques elétricos, nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
11. Quando o aparelho for utilizado em locais de banho, desligue-o da tomada após a utilização. A proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
12. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque contato com a SEGREDO DELA.
13. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
14. Sempre se certifique de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor do produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.

- FOLD HERE

15. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles estejam na posição “desligado”, e só então remova o plugue da tomada elétrica.

16. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.

17. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Peça orientação ao seu instalador para conselhos.

18. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.

19. Sempre limpe as cerdas retirando os cabelos e o filtro da escova.

20. Armazene o produto em ambientes limpos.

21. É essencial sempre retirar o plugue da tomada para garantir a segurança completa. Desligar o interruptor apenas interrompe o fluxo de energia, mas o aparelho ainda pode estar conectado à corrente elétrica.

## MODO DE USAR

- FOLD HERE

1. Verificação da Voltagem: Verifique se a chave de mudança de voltagem está na posição correta, adequada para a sua cidade.

2. **Ajuste para 220V: Se a voltagem da sua cidade for 220V, é crucial que a chave esteja em 220V. Se estiver em 127V, o produto pode queimar e não terá conserto.**

3. Coloque o plugue em uma tomada.

4. Deixe o botão de controle Liga/Desliga na posição desejada.

5. Após a utilização, desligue o aparelho posicionando o botão de controle na posição “desliga” e retire o plugue da tomada.

6. Deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos. Certifique-se também de deixá-lo em um local seguro e longe de crianças e animais.

7. Não comprima as cerdas enquanto o produto estiver quente.

8. Nunca pendure o aparelho pelo fio elétrico.

9. Não enrole o fio em volta do aparelho. Isso pode danificar o produto.

10. Após o esfriamento do seu produto guarde-o na caixa para melhor conservação.

## TERMO DE GARANTIA

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. A sua **Escova Secadora com Pente Ella Travel Bivolt** tem garantia contra defeitos de fabricação pela SEGredo DELA.

Para que tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- FOLD HERE

1. A SEGredo DELA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.

2. A garantia é contada a partir da data da compra.

3. Esta garantia perderá a sua validade se:

FOLD HERE

a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGredo DELA.

c) O produto for ligado a uma fonte de energia com voltagem diferente da indicada na chave de voltagem.

d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4. A SEGredo DELA não efetuará a troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.

6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza, sem fios de cabelos.

7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como as fabricadas em material plástico ou vidro.

8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.

10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá entrar em contato com a Segredo Dela, junto à Nota Fiscal.

## PERDA DA GARANTIA

- FOLD HERE

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.

2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.

3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.

4. Por ligar em voltagem diferente.

5. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.

6. Por limpeza inadequada do aparelho.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- FOLD HERE

1. Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, bem como para sua melhor conservação.

2. O filtro localizado na base do cabo deve ser limpo e retirado o acúmulo de pó.

3. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.

4. Deixe o aparelho esfriar por, no mínimo, 30 (trinta) minutos na posição horizontal. Em locais de temperatura quente, pode ser necessário mais tempo.

5. Retire os fios de cabelo das duas escovas, flexível e rígida.

6. Para melhor durabilidade de sua escova, nunca a armazene com as cerdas comprimidas.

7. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.

- FOLD HERE

8. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.

9. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.

10. Seque-o bem antes de usar.

11. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.

12. Em caso de problemas, procure a assistência técnica autorizada pela SEGredo DELA.

## ESPECIFICAÇÕES

Voltagem: **Bivolt**  
Potência: **1200W**  
Frequência: **60Hz**

Consulte o manual online em [www.segredodela.com.br](http://www.segredodela.com.br)

**ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 6 (seis) meses caso haja indício de mau uso.**

Escaneie o código e descubra todos nossos segredos.



@SEGredodelaOFICIAL  
SEGredodela.COM.BR



Segredo dela

FABRICADO NA CHINA  
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGredo DELA  
CNPJ: 32.415.553/0001-00  
Avenida República Argentina, 452, sala 803  
Água Verde, Curitiba, PR  
CEP: 80240-210  
[contato@segredodela.com.br](mailto:contato@segredodela.com.br)

MANTENHA ESTA ESCOVA SECADORA LONGE DA ÁGUA

AS PEÇAS ELÉTRICAS DESTA ESCOVA SECADORA SÃO ENERGIZADAS MESMO QUANDO DESLIGADAS.

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, QUE PODE OCASIONAR A MORTE:

1) Sempre tire o plugue da tomada após o uso.  
2) Não coloque ou guarde a escova secadora onde possa cair ou ser puxado para dentro da banheira, pia ou vaso sanitário.  
3) Nunca use durante o banho.  
4) Nunca use perto de um lugar que contenha água.  
5) Se a escova secadora cair na água, desconecte-o e não encoste no dispositivo.

AVISO: Não use este aparelho perto de água.

RETIRE DA TOMADA APÓS O USO.

• Não remova esta etiqueta!  
• Mantenha longe das crianças e avise sobre o risco de choque elétrico que pode ocasionar a morte.