



Gabi

ESCOVA
SECADORA
5 EM 1

PARABÉNS!

Você está prestes a desvendar o segredo da **GABI**, a **ESCOVA SECADORA 5 EM 1** da Segredo Dela que desembaraça, seca, modela, alisa em casa, com rapidez e praticidade. E o resultado? Cabelos como se tivessem acabado de sair do salão.

O SEGREDO

O **SEGREDO DELA** é que você tem um secador e mais quatro tipos de Escovas que podem ser utilizadas em todos os tipos de cabelos: curtos, médios e longos. Alisa e modela o seu cabelo da forma que quiser, desde a raiz até as pontas! É só mudar a escova. Com cinco opções de utilização, ela seca, desembaraça, modela, alisa e escova, deixando sem frizz. Em poucos minutos, você pode obter o visual que deseja, com um resultado de salão incrível!

MAIS ALGUNS SEGREDINHOS

Modelar os cabelos em casa é muito legal e com a **GABI** é muito fácil! Veja a seguir alguns segredinhos:

- Comece retirando o excesso de umidade com o auxílio de uma toalha;
- Aplique um protetor térmico Segredo Dela antes de iniciar a secagem dos fios, para protegê-los do calor;
- Seque com a ferramenta de Secador do produto.
- Desembarace os cabelos com cuidado para não quebrar os fios com uma das escovas da Gabi.
- Assim que seus cabelos estiverem úmidos ou quase secos, você pode usar qualquer uma das peças para finalizar os fios, de acordo com sua preferência. Isso permite alisar, modelar ou criar cachos em cabelos mais longos. Você pode trocar as escovas conforme desejar
- Na primeira velocidade a temperatura é mais baixa, porém o vento é intenso. Na segunda velocidade, a temperatura é alta e o vento é moderado. Na terceira velocidade, a temperatura é alta e o vento é intenso.

CONHEÇA MELHOR A GABI

Agora vamos te apresentar melhor a **GABI ESCOVA SECADORA 5 EM 1**. É muito importante que, antes de utilizá-la pela primeira vez, você entenda todos os detalhes deste manual e suas dicas. Por isso, tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo brilhante e sedoso, de maneira rápida e fácil. Além de evitar acidentes, a leitura desse manual pode prolongar a vida útil do seu aparelho. Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma, porque é claro que quando você começar a desfilar essa cabeleira linda por aí, todos vão querer conhecer a Gabi!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções de segurança da **GABI ESCOVA SECADORA 5 EM 1**, devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Aparelhos elétricos devem ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crianças. Atenção constante e necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças. Certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
2. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso reparos sejam necessários, devem ser feitos apenas pela assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
3. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
4. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
5. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
6. Certifique-se de que o aparelho esteja na posição desligado antes de conectá-lo a fonte de energia.
7. Lembre-se de que algumas superfícies podem ficar aquecidas. Não as toque e avise aos que estiverem perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato com a superfície aquecidas.
8. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, ao menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
10. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
11. Quando o aparelho for utilizado em locais de banho, desligue-o da tomada após a utilização, uma vez que a proximidade da água representa um risco, mesmo quando está desligado.
12. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica.
13. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
14. Sempre se certifique de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor do produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.
15. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles estejam na posição desligado, então remova o plugue da tomada elétrica.
16. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
17. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Peça orientação ao seu instalador por conselhos.
18. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro etc.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Coloque o plugue em uma tomada. (127 V)
2. Deixe o botão de controle Liga/Desliga na posição desejada.
3. Após a utilização desligue o aparelho posicionando o botão de controle na posição desliga e retire o plugue da tomada.
4. Deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos na posição vertical para não amassar as cerdas e em local seguro e longe de crianças e animais.
5. Guarde o material em um espaço que não comprima as cerdas.
6. Nunca pendure o aparelho pelo fio elétrico.
7. Não enrole o fio em volta do aparelho porque pode danificá-lo.

TERMOS DE GARANTIA

A nota fiscal é um documento importante e deve ser guardado para efeito de garantia. A sua **GABI ESCOVA SECADORA 5 EM 1**tem garantia contra defeitos de fabricação pela SEGREDO DELA. Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1. A SEGREDO DELA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
 - a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGREDO DELA.
 - c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
 - e) O filtro do produto estiver cheio de pó e obstruir a saída do ar.
4. A SEGREDO DELA não efetuará a troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza, com ausência de fios de cabelos.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou cerdas.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá entrar em contato com o atendimento ao cliente da Segredo Dela.

PERDA DA GARANTIA

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 (trinta) minutos na posição vertical para não amassar as cerdas e antes de manuseá-lo.
3. Em locais de temperatura quente pode ser necessário mais tempo.
4. Para melhor durabilidade de sua escova, nunca a armazene com as cerdas comprimidas.
5. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
6. Por favor, certifique-se de retirar os cabelos das escovas, pois isso evita que entrem no motor e danifique sua escova secadora.
7. É importante sempre limpar o excesso de pó do filtro localizado na base do cabo da escova secadora.
8. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
9. Nunca mergulhar o aparelho em água para limpá-lo.
10. Seque-o bem antes de usar.
11. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
12. Em caso de problemas, procure o atendimento ao cliente SEGREDO DELA.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 127 V

Potência: 1000 W

Frequência: 60 Hz

**Consulte o manual online em www.segredodela.com.br
ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 6 meses se houver indício de mau uso.**

**Segredo
dela**

FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA
CNPJ 32.415.553/0001-00

Av. República Argentina, 452, sala 803, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-210
contato@segredodela.com.br