



PARABÉNS!

Você está prestes a descobrir o segredo da CAROL, o modelador que vai te ajudar a ter cachos incríveis, soltos e naturais. Cabelos cacheados com volume e brilho são o sonho de muita gente, e a CAROL transforma esse sonho em realidade com sua tecnologia avançada.

O SEGREDO DA CAROL

O grande segredo da CAROL é a tecnologia de modelagem automática, que facilita o processo de cachear o cabelo sem a necessidade de ser profissional. O pino de cerâmica giratório é a estrela deste modelador, permitindo que você crie cachos em múltiplas direções. Isso garante uma distribuição uniforme de calor, assegurando que cada mecha receba a mesma quantidade de calor. O resultado? Cachos perfeitos e duradouros! Além disso, a cerâmica possui propriedades incríveis que ajudam a selar a cutícula do cabelo, proporcionando um cabelo sem Frizz com muito brilho. Experimente e sinta a diferença!

Para cachos naturalmente incríveis com a CAROL, siga estas dicas:

- Aplique protetor térmico antes de começar.
- Seque os cabelos ao natural ou com o secador.
- Retire brincos e colares para evitar que enrosquem no modelador.
- Separe pequenas mechas, enrole-as no pino do modelador, que tem um sistema de multidirecionamento para um efeito natural.
- Use a programação baixa por 3 a 5 segundos para ondas soltas e alta por 8 a 10 segundos para cachos firmes.
- Finalize com fixador de cachos.
- Use uma toca de cetim para dormir para manter os cachos sem frizz e prolongar a durabilidade.

Dica extra: Caso o cabelo enrosque ou fique preso no modelador, pressione o botão na direção oposta e deslize o aparelho para baixo para soltar os fios com segurança.

E mais uma dica da CAROL: evite pentear ou escovar os cachos após o uso, principalmente enquanto os cabelos estiverem quentes. Isso ajuda a manter a definição e prolongar a durabilidade dos seus cachos!

Seguindo esses passos, seus cachos ficarão impecáveis!

CONHEÇA A CAROL

Apresentamos o Modelador de Cachos CAROL CACHOS INCRÍVEIS. Antes de utilizá-lo pela primeira vez, é fundamental que você leia este manual com atenção.

Tire alguns minutos para conhecer todas as instruções e dicas. Isso não apenas ajudará a garantir cachos perfeitos, mas também a evitar acidentes e prolongar a vida útil do seu aparelho.



Confira os controles e características na última página deste manual

COMO USAR A SUA CAROL

1. Conecte o aparelho em uma tomada elétrica (127V ou 220V).
2. Ajuste a temperatura usando o botão de controle Liga/Desliga. A luz LED vermelha indica que o aparelho está aquecendo; quando mudar para azul, o modelador está pronto.
3. Conecte o aparelho: Insira o plugue em uma tomada adequada (127V ou 220V).
4. Ligue o modelador: Pressione o botão Liga/Desliga. Uma luz vermelha acenderá, indicando o início do aquecimento. Quando o aparelho estiver pronto para uso, a luz mudará para azul.
5. Cabelos Secos: Antes de usar o modelador, verifique que o cabelo esteja completamente seco para evitar danos.
6. Prepare as mechas: Com o cabelo já desembaraçado, separe-o em pequenas mechas. Isso facilita o uso do modelador e garante um resultado mais eficaz.
7. Modele os cachos: Enrole cada mecha no pino do modelador, prendendo-a corretamente para formar o cacho.
8. Repita o processo: Continue o procedimento em todo o cabelo, mantendo cada mecha no aparelho por, no máximo, 10 a 12 segundos.
9. Fixação dos cachos: Para manter a forma dos cachos, evite escovar ou pentear o cabelo. Caso deseje um efeito mais solto, passe os dedos levemente entre as mechas depois que o cabelo esfriar.
10. Desligue o aparelho: Após o uso, pressione o botão Liga/Desliga para desligar o modelador e retire o plugue da tomada.
11. Espere esfriar antes de guardar: Deixe o aparelho esfriar por, no mínimo, 30 minutos antes de guardá-lo. Mantenha-o em um local seguro, fora do alcance de crianças e animais para evitar acidentes.

Nota: Após um período de uso, o modelador desliga automaticamente. Caso isso ocorra, ajuste o botão para a posição "desligado" e, em seguida, ligue-o novamente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para evitar choques elétricos, queimaduras ou incêndios, siga sempre as instruções de segurança da CAROL CACHOS INCRÍVEIS.

1. Aquecimento Rápido: O pino modelador aquece em segundos. Evite contato com a pele após o aquecimento. Faça um teste em uma mecha antes de usar para ajustar a configuração ao seu tipo de cabelo.
2. Familiarização: Conheça o funcionamento do aparelho antes de ligá-lo para garantir um uso seguro e eficiente.
3. Armazenamento Seguro: Guarde o aparelho em local seco e seguro, fora do alcance de crianças. Mantenha vigilância constante ao utilizá-lo na presença de menores para evitar acidentes.
4. Cabo e Plugue: Não use o aparelho se o cabo ou plugue estiverem danificados. Para reparos, utilize apenas a assistência técnica autorizada SEGredo DELA.
5. Verificação Periódica: Inspeção o cabo regularmente. Caso note desgaste ou danos, procure a assistência técnica autorizada SEGredo DELA.
6. Interrupção de Uso: Se o aparelho apresentar defeito ou parar de funcionar, desconecte-o imediatamente e entre em contato com a assistência técnica.
7. Evite Danos: Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos cortantes ou qualquer coisa que possa danificá-los.
8. Conexão Segura: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectá-lo à tomada.

9. Manuseio da Placa Quente: A placa do modelador atinge altas temperaturas. Evite o contato com a pele, especialmente ao redor das orelhas, rosto e pescoço.
10. Esfriamento: Após o uso, aguarde 30 minutos para que o aparelho esfrie completamente antes de guardá-lo. O contato com a placa ainda quente pode causar queimaduras.
11. Uso Restrito: Não utilize o aparelho se você ou a pessoa responsável não tiverem experiência ou supervisão adequada. Crianças devem ser supervisionadas para não brincar com o produto.
12. Contato com Água: Para evitar choques elétricos, não permita que o aparelho, cabo ou plugue entrem em contato com água ou outros líquidos.
13. Acidentes com Água: Se o aparelho cair na água, desligue a fonte de energia antes de retirá-lo. Não o utilize novamente e busque assistência técnica.
14. Superfícies Quentes: Não deixe o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor. Nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
15. Mãos Secas: Certifique-se de que suas mãos estejam secas ao manusear o aparelho ou o plugue de alimentação.
16. Supervisão Contínua: Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Ao desligar, primeiro coloque todos os controles na posição "desligado" e, em seguida, retire o plugue da tomada.
17. Cuidados com o Cabo: Não enrole o cabo ao redor do aparelho. Isso pode danificar o fio.
18. Proteção Adicional: Considere a instalação de um Dispositivo de Corrente Residual (RCD) no circuito que alimenta o banheiro, com corrente nominal de até 30 mA. Consulte um electricista para recomendações.
19. Proximidade com Água: Mantenha o aparelho longe de banheiras, lavatórios, chuveiros ou qualquer área com água.

MANTENHA ESTE PRODUTO LONGE DA ÁGUA
AS PEÇAS ELÉTRICAS DESTES PRODUTOS SÃO ENERGIZADAS MESMO QUANDO DESLIGADAS.
PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, QUE PODE OCASIONAR A MORTE:

- 1) Sempre tire o plugue da tomada após o uso.
- 2) Não coloque ou guarde a escova secadora onde possa cair ou ser puxado para dentro da banheira, pia ou vaso sanitário.
- 3) Nunca use durante o banho.
- 4) Nunca use perto de um lugar que contenha água.
- 5) Se a escova secadora cair na água, desconecte-o e não encoste no dispositivo.

AVISO: Não use este aparelho perto de água.

RETIRE DA TOMADA APÓS O USO.
• Não remova esta etiqueta!
• Mantenha longe das crianças e avise sobre o risco de choque elétrico que pode ocasionar a morte.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade do seu modelador de cachos, é essencial realizar a limpeza regular, evitando o acúmulo de resíduos e preservando o aparelho. Siga os passos abaixo:

1. Desconecte o aparelho: Sempre desligue o modelador e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
2. Aguarde o resfriamento: Deixe o aparelho esfriar completamente por, no mínimo, 30 minutos. Em ambientes mais quentes, pode ser necessário esperar um pouco mais.
3. Limpeza com pano úmido: Utilize um pano levemente úmido para limpar o corpo do aparelho. Certifique-se de que o pano não esteja encharcado.
4. Evite produtos agressivos: Nunca utilize detergentes, abrasivos, solventes ou qualquer outro tipo de produto de limpeza que possa danificar o aparelho.

TERMO DE GARANTIA

A Nota Fiscal é o documento essencial que devem ser guardados para fins de garantia. O seu Modelador de Cachos CAROL CACHOS INCRÍVEIS possui garantia contra defeitos de fabricação fornecida pela SEGredo DELA.

Para que a garantia seja válida, é imprescindível apresentar a Nota Fiscal de compra e atender às seguintes condições:

1. Duração da Garantia: A SEGredo DELA oferece ao consumidor deste aparelho uma garantia de (12) doze meses contra defeitos de fabricação.
2. Início da Garantia: A garantia tem início a partir da data da compra.
3. Perda de Validade da Garantia: A garantia perderá sua validade se:

a) O defeito for resultado de uso inadequado, em desacordo com as instruções do Manual, ou por fatores externos, como quedas, impactos, problemas na rede elétrica ou raios.

b) O produto for modificado, violado ou reparado por pessoal não autorizado pela SEGredo DELA.

c) O produto for conectado a uma fonte de energia diferente da recomendada na embalagem.

d) O defeito ocorrer devido ao uso do produto em condições não domésticas ou em desacordo com as recomendações de uso.

4. Condições de Troca: A SEGredo DELA não realizará trocas se houver possibilidade de reparar os defeitos do produto apresentado para garantia.
5. Limpeza do Aparelho: A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. Condições para Conserto: O produto deve ser entregue à Segredo Dela em boas condições de limpeza.
7. Exclusões da Garantia: A garantia não cobre peças e acessórios suscetíveis a quebra, como os fabricados em material plástico ou vidro.
8. Atendimento: Esta é uma garantia de balcão e não cobre atendimentos domiciliares.
9. Danos durante o Transporte: A garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte realizado por terceiros contratados pelo consumidor.
10. Procedimento em Caso de Problemas: Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deve entrar em contato com o atendimento ao cliente Segredo Dela pelo WhatsApp: (41) 99263-1919.

PERDA DA GARANTIA

A garantia poderá ser considerada perdida nas seguintes situações:

1. Prescrição do Prazo: Em decorrência da expiração normal do prazo de garantia.
2. Danos Acidentais: Quando ocorrerem danos resultantes de acidentes ou durante o transporte do produto.
3. Uso Inadequado: Devido à utilização inadequada, uso comercial ou profissional do produto, ou por mau uso.
4. Sinais de Violação: Caso apresentem sinais de violação, ajustes ou consertos realizados por serviços não autorizados.
5. Limpeza Inadequada: Em razão de limpeza inadequada do aparelho.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 110 V a 240 V
Potência: 42 W
Frequência: 60 Hz
Classe do Aparelho: Classe II, com proteção contra choques elétricos e um sistema de segurança adicional.

Consulte o manual online em www.segredodela.com.br

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.

CONTROLE E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



Escaneie o código e descubra todos nossos segredos.



@SEGredodelaOFICIAL
SEGredodela.COM.BR



Segredo dela

FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGredo DELA
CNPJ: 32.415.553/0001-00
Avenida República Argentina, 452, sala 803
Água Verde, Curitiba, PR
CEP: 80240-210
contato@segredodela.com.br