



S-0064267

Bolsa de Silicone Ultimate

O Compromisso Tupperware®

Nossos produtos refletem nosso compromisso em causar um impacto mensurável no mundo ao nosso redor. Na Tupperware®, projetamos todos os produtos tendo em mente a redução do desperdício de plástico e alimentos. Ao criar produtos de qualidade, duráveis e reutilizáveis feitos para resistir ao teste do tempo, estamos apoiando nossa missão de reduzir o desperdício para a longevidade do nosso planeta, nosso povo e as comunidades em que vivemos e trabalhamos.

Prazo de Validade:

Indeterminado (produto não perecível)

Garantia:

A **Bolsa de Silicone Ultimate** é coberta por uma garantia Tupperware® contra qualquer defeito de fabricação que possa ocorrer durante o uso do produto de acordo com as instruções e no uso doméstico normal. A garantia não inclui danos ao produto resultantes de uso negligente ou incorreto, que pode incluir superaquecimento, manchas e arranhões internos e externos, ou quaisquer cortes que possa ter recebido ou tenha caído. Se o seu produto estiver coberto pela garantia, consulte os termos de garantia aplicáveis ao seu país para obter uma descrição completa da cobertura. Se por algum motivo o seu produto estiver danificado e não estiver coberto pela garantia ou se você não precisar mais do seu produto, seja responsável e recicle-o, ou diga-nos se podemos ajudá-lo.

A **Bolsa de Silicone Ultimate** foi desenvolvida com material resistente e tem a garantia Tupperware®, que assegura a substituição de qualquer item que apresentar defeitos de fabricação, quando utilizados de acordo com as instruções e em uso doméstico normal, limitada a 06 meses de uso.

Tupperware®

- tupperware.com.br
- [/tupperwarebrasil](https://www.facebook.com/tupperwarebrasil)
- [/twbrasil](https://www.youtube.com/twbrasil)
- [@tupperwarebrasil](https://www.instagram.com/tupperwarebrasil)
- [@tupperwarebrasil](https://www.twitter.com/tupperwarebrasil)



Tupperware

Bolsa de Silicone Ultimate

Parabéns por ter escolhido a **Bolsa de Silicone Ultimate**.

Leia e siga as instruções de utilização e manutenção atentamente.

Uso e Cuidados

- Limpar antes do primeiro uso.
- Para abrir posicione as duas mãos no topo da bolsa e puxe separando as duas laterais.
- Para fechar posicione uma mão na ponta da bolsa, enquanto que com a outra aperte o início da linha do zíper e deslize os dedos fechando os dentes do zíper. Antes de finalizar tire o máximo de ar possível e feche apertando a linha do zíper.
- As bolsas de silicone podem ser aninhadas para serem guardadas de forma segura e economizar espaço.

Como usar

- **Armazenar:** Graças ao fechamento hermético as bolsas de silicone armazenam ingredientes secos de forma segura na sua despensa. O visor permite visualizar o conteúdo armazenado.
- **Freezer:** As bolsas de silicone podem ser congeladas em temperaturas de até -25°C. Quando congelar Lembre-se de:
 - 1 - Seguir a marca de indicação de capacidade gravada na bolsa de silicone para congelar líquidos e alimentos com consistência pastosa.
 - 2 - Quando for armazenar com líquidos ou alimentos com consistência pastosa deixe a bolsa na posição em pé durante as primeiras 4 horas (uma vez congelada pode-se colocar a bolsa deitada para otimizar espaço).



3 - Frutas picadas, legumes, grãos ou pedaços de carne podem ser armazenados nas bolsas e empilhadas no freezer.

4 - A bolsa enquanto congelada ficará com o material mais rígido. Se abrir para retirar o alimento, pressione firmemente para fechar os dentes do zíper e colocá-la de volta no freezer.

• Descongelar: Para descongelar lembre-se:

1. Descongele na geladeira durante a noite.
2. Para descongelamento rápido coloque a bolsa em pé em uma tigela com água em temperatura ambiente.
3. Para descongelar no micro-ondas deixe a bolsa em pé e com uma pequena abertura no zíper; utilize o micro-ondas em potência baixa.

• **Geladeira:** Armazene a bolsa com líquidos ou alimentos com consistência pastosa em pé; Frutas picadas, legumes, grãos ou pedaços de carne podem ser armazenados nas bolsas e empilhadas na geladeira.

• **Forno:** As bolsas de silicone podem ser utilizadas no forno. Para isso lembre-se:

- 1 - É segura a utilização em temperaturas de até 220°C, por no máximo 1 hora.
- 2 - Deixe uma pequena abertura no zíper durante o cozimento.
- 3 - Deixe pelo menos 5 centímetros de distância entre a bolsa e as paredes do forno.
- 4 - Mantenha a bolsa em pé enquanto cozinhando no forno.
- 5 - Sempre utilize luvas para retirar a bolsa do forno para evitar queimaduras.
- 6 - Após retirar do forno abra a bolsa em distância segura de seu corpo e rosto para evitar queimaduras com o vapor.
- 7 - Se precisar utilizar utensílios de cozinha, utilize somente utensílios de plástico para não danificar a bolsa.

• **Micro-ondas:** Quando utilizar a bolsa no micro-ondas lembre-se:

- 1 - Para melhores resultados deixe uma pequena abertura no zíper.
- 2 - Sempre esquente ou descongele a bolsa na posição em pé.
- 3 - Sempre utilize potência baixa no micro-ondas.

4 - Cuidado quando for descongelar a bolsa se ela estiver com a base desnivelada; aguarde a base da bolsa estar totalmente plana e a bolsa se manter em pé.

- 5 - Deixe pelo menos 5 centímetros de distância entre a bolsa e as paredes do micro-ondas.
- 6 - Sempre utilize luvas para retirar a bolsa do micro-ondas para evitar queimaduras.
- 7 - Após retirar do micro-ondas abra a bolsa em distância segura de seu corpo e rosto para evitar queimaduras com o vapor.

Instruções de Limpeza

- Limpe sempre a bolsa depois de cada utilização.
- Para limpar, vire a bolsa do avesso e coloque na lava louças. As bolsas podem ser posicionadas na parte inferior da máquina de lavar louças.
- Para limpar os dentes do zíper utilize a Escova de limpeza Eco Tupper®.
- Para limpar manualmente: Vire a bolsa do avesso e lave levemente com uma esponja não abrasiva. Após essa primeira lavagem, encha a pia ou um balde com água quente e detergente. Deixe a bolsa submersa por 1 a 2 minutos. Se manchas e odores persistirem deixar submersa por 15 minutos. Enxágue em água quente e deixe a bolsa secar naturalmente por completo. Não utilize pano ou toalha para secar a parte inferior da bolsa, por causa do silicone pequenas partículas de pó podem se acumular.
- Para tirar manchas e odores utilize uma solução caseira: partes iguais de vinagre branco destilado, bicarbonato de sódio e suco de limão.

Precauções

Não utilize utensílios cortantes ou perfurantes, pois podem danificar o produto.



Não pode ser usado como superficial para cortes



Não pode ir ao grill



Não pode ir ao fogão



Usar luvas ao manusear



Pode ir ao micro-ondas



Temperatura mínima de -25°C no freezer



Temperatura máxima de 220°C no forno



Pode ser usado para método sous-vide de cozimento