



S-0064289

Garrafa Eco Tupper®

O Compromisso Tupperware

Nossos produtos refletem nosso compromisso em causar um impacto mensurável no mundo ao nosso redor. Na Tupperware, projetamos todos os produtos tendo em mente a redução do desperdício de plástico e alimentos. Ao criar produtos de qualidade, duráveis e reutilizáveis feitos para resistir ao teste do tempo, estamos apoiando nossa missão de reduzir o desperdício para a longevidade do nosso planeta, nosso povo e as comunidades em que vivemos e trabalhamos.

Prazo de Validade:

Indeterminado (produto não perecível)

Garantia

As garrafas Eco Tupper® são cobertas por uma garantia Tupperware contra qualquer defeito de fabricação que possa ocorrer durante o uso do produto de acordo com as instruções e no uso doméstico normal. A garantia não inclui danos ao produto resultantes de uso negligente ou incorreto, que pode incluir superaquecimento, manchas e arranhões internos e externos, ou quaisquer cortes que possa ter recebido ou tenha caído. Se o seu produto estiver coberto pela garantia, consulte os termos de garantia aplicáveis ao seu país para obter uma descrição completa da cobertura. Se por algum motivo o seu produto estiver danificado e não estiver coberto pela garantia ou se você não precisar mais do seu produto, seja responsável e recicle-o, ou diga-nos se podemos ajudá-lo.

As garrafas Eco Tupper® são projetadas com material resistente e tem a garantia Tupperware, que assegura a substituição de qualquer item que apresentar defeitos de fabricação, quando utilizados de acordo com as instruções e em uso doméstico normal, limitada a 10 anos de uso.

Tupperware®

tupperware.com.br

[/tupperwarebrasil](https://www.facebook.com/tupperwarebrasil)

[/twbrasil](https://www.instagram.com/twbrasil)

[@tupperwarebrasil](https://twitter.com/@tupperwarebrasil)

[@tupperwarebrasil](https://www.youtube.com/@tupperwarebrasil)



Garrafa Eco Tupper®



Garrafa Eco Tupper® Freezer

Tupperware



Garrafa Eco Tupper®



Garrafa Eco Tupper®

Uma solução sustentável para quem se preocupa com o meio ambiente. A linha de garrafas **Eco Tupper®** tem tamanhos ideais para cada ocasião. São garrafas reutilizáveis que diminuem os resíduos plásticos no planeta.



Garrafa Eco Tupper® Freezer

Bebida gelada por muito mais tempo. A linha de garrafas **Eco Tupper® Freezer** foi desenvolvida com material ideal para suportar a expansão da bebida quando gelada. A garrafa **Eco Tupper® Freezer** tem em sua base um pictograma de freezer conforme a imagem:

Nota: verifique o modelo da garrafa **Eco Tupper®** adquirida para acompanhar corretamente as instruções.

Dicas de Uso: Garrafa Eco Tupper® Freezer

Você deve colocar sua garrafa **Eco Tupper® Freezer** horizontalmente em seu freezer. Quando a garrafa **Eco Tupper® Freezer** está cheia com a bebida congelada, pode ser mais difícil abri-la. Nesse caso, espere seu conteúdo começar a descongelar para abrir a tampa.



Siga alguma das opções abaixo para utilizar a sua garrafa **Eco Tupper® Freezer** corretamente:

OPÇÃO 1

- 1 • Encha sua garrafa **Eco Tupper® Freezer** com bebida não gaseificada até a linha de enchimento indicada na garrafa e feche-a.
- 2 • Coloque horizontalmente no freezer o tempo necessário para congelar.
- 3 • Depois de congelada, você pode levar a sua garrafa **Eco Tupper® Freezer** com você, e começar a beber quando a bebida começar a descongelar.



OPÇÃO 2

- 1 • Encha sua garrafa **Eco Tupper® Freezer** com bebida não gaseificada até a metade ou menos, de acordo com a quantidade de gelo desejada.
- 2 • Coloque horizontalmente no freezer o tempo necessário para congelar.
- 3 • Depois de congelada, você pode encher o resto da garrafa com bebida não gaseificada fria e começar a beber.

OPÇÃO 3

- 1 • Caso queira utilizar a **garrafa Eco Tupper® Freezer** como uma garrafa comum, sem a finalidade de congelar:
 - Garrafa **Eco Tupper® Freezer** 750ml a capacidade chega a 880ml
 - Garrafa **Eco Tupper® Freezer** 470ml a capacidade chega a 500ml

Instruções de Limpeza: Garrafa Eco Tupper® Freezer e Convencional

Higienize todas as peças antes do primeiro uso, e após cada utilização; Pode ser lavada na máquina de lavar louça ou pode ser lavada à mão com a Escova para Eco Tupper®, água morna e um pouco de detergente líquido; Sempre deixe sua garrafa **Eco Tupper®** aberta quando não estiver em uso. Isso ajudará na conservação do produto.

Precauções

Garrafa Eco Tupper® Convencional

- Não podem ir ao freezer.

Garrafa Eco Tupper® Freezer

- Para evitar deformações na sua garrafa **Eco Tupper® Freezer**, sempre a coloque no congelador de forma horizontal e sempre abra a tampa antes do líquido descongelar totalmente;
- Ao descongelar a bebida na garrafa **Eco Tupper® Freezer**, o exterior da sua garrafa irá transpirar. Se você deixar a sua garrafa em uma bolsa ou mesa, certifique-se de que não há risco de molhar itens sensíveis;
- Pode ser utilizado com as mais diversas bebidas (não gaseificadas) e o tempo de congelamento na garrafa **Eco Tupper® Freezer** depende da bebida e/ou do freezer utilizados.

Garrafa Eco Tupper® Freezer e Convencional

- Não são térmicas;
- Não utilizar com bebidas quentes, gaseificadas ou com máquina de gaseificar bebidas;
- Não levar ao micro-ondas;
- Bebidas com alto teor de colorante podem manchar o produto, essas manchas não afetam o funcional da garrafa e não são cobertos pela garantia.



Não pode ser usado como superfície para cortes



Não pode ir ao fogão



Não pode ir ao forno



Não pode ir ao micro-ondas



Pode ir ao freezer



Pode ir à lava-louças



Pode ser lavado à mão



Aprovado para alimentos