



**Não aplicar torque excessivo.
Porca travante, apenas apertar até encostar.**