



1200W-Y10 Máquina de fumaça (Instruções)

Por favor, leia o manual com atenção antes de começar a usar.

Atenção:

Por favor, siga todos os avisos sobre a operação, segurança e reparação para evitar um choque elétrico e manter o excelente efeito.

- 1, Mantenha-o limpo.
- 2, A potência deve ser a mesma que informado.
- 3, Coloque na direção horizontal. Não incline nem coloque de cabeça para baixo.
- 4, Desligue após o uso.
- 5, Não é à prova d'água, se houver alguma umidade, água ou líquido no produto, por favor, desligue e contate o distribuidor o mais breve possível.
- 6, Não há peças de reposição da máquina. Se você precisar de repáro, por favor, entre em contato com o distribuidor ou com um profissional qualificado.

Evite fogo

- 1, Somente para adultos usar. Mantenha fora do alcance de crianças e preste mais atenção durante a operação.
- 2, Não pulverizá-lo com as pessoas perto do fogo.
- 3, A temperatura da fumaça é muito alta, é necessário manter um espaço entre a máquina e outros materiais mais do que 100 centímetros.
- 4, Coloque o aparelho em um lugar arejado e não cubra os furos para manter o melhor efeito. Mantenha o espaço entre a máquina de fumaça e de outras coisas, mais do que 20cm e entre a máquina de fumaça e o pavil mais de 20cm. E sem objetos que queimem facilmente dentro de 300 centímetros.

Evite explosão:

- 1, Não adicione líquido inflamável, como petróleo, gás, perfumes e etc.
- 2, Preste mais atenção a todos os avisos e instruções de operação de todas as máquinas.
- 3, Utilize o líquido névoa de alta qualidade recomendado pelos distribuidores. Líquido de má qualidade pode causar explosão ou vazamento de óleo.
- 4, Muitas vezes, verificar se há líquido suficiente.
- 5, Remova todo o líquido antes de transportar.
- 6, Não beba nem tenha contato direto com o líquido. Use água limpa para lavar a pele e os olhos.

Remova o pacote e verificar:

- 1, Abra para verificar se todas as partes necessárias estão inclusas, conferir a lista de especificação. Entre em contato com o distribuidor caso falte algo.

2, Verifique a aparência da máquina e alimentação para constatar possíveis danos. Entre em contato com o distribuidor, uma vez que você encontrar algum problema.

Instalação:

- 1, Retire o material do pacote especialmente o spray.
- 2, Ajuste na direção horizontal e abra a tampa da lata do líquido.
- 3, Adicione o líquido de alta qualidade na máquina e feche a tampa da lata. líquidos de má qualidade pode danificar a máquina de fumaça.
- 4, Ligue o console na tomada da parte de trás da máquina.

Operation:

- 1, Conecte o cabo de energia na tomada. Ligue o interruptor de On a máquina ligará. O LED vermelho do console acende quando estiver acabando o calor na máquina.
- 2, Pressione o comando, a máquina começa a pulverizar fumaça.
- 3, O LED vermelho da luz do console significa que a máquina pode pulverizar nevoeiro ou aquecer-se.
- 4, Pode configurar a máquina em um lugar alto (com gancho) ou no chão. Não pulverizar nevoeiro para as pessoas diretamente. O ângulo de inclinação deve ser inferior a 15°.
- 5, Muitas vezes, verificar se existe não tem líquido de fumaça.
- 6, Se a fumaça for pequena, ruído ou não tem nenhuma névoa, por favor, desligue e deixe o líquido, conectando o console remoto e o cabo de alimentação. Se o problema não poderia ser resolvido após a verificação dessas peças, por favor, verificar e enviá-lo de volta ao distribuidor para reparação.

Reparação:

- 1, Por favor, limpe a máquina de fumaça para evitar o dano de peças de reposição e diminuir a taxa de reparo.
- 2, Após cerca de 40 horas de uso contínuo, utilize 80% de água destilada e 20% de vinagre para limpar a sujeira na tubulação refratário.
- 3, Desmonte o pulverizador e use vinagre para limpá-lo para manter a velocidade antes do calor.
- 4, Reequipe a boca depois de pulverização fria e adicione o líquido para a próxima utilização.

outros:

- 1, Limpe frequentemente para estender a vida útil da máquina.
- 2, Use panos secos para limpar a máquina e manter seca durante o uso.

Parâmetros :

Tensão: AC 220V-130V ;

Potência: 1200W ;

Pré-aqueça o tempo: os primeiros 10-15 minutos depois do segundo intervalo de tempo de cerca de 1 minuto;

Capacidade do tanque de combustível: 1.5L;
Tempo Fumaça: 15 segundo;
Controle: controle remoto e controle remoto.

Produtos elétricos não devem ser colocados no lixo doméstico. Por favor, traga-os para um centro de reciclagem. Pergunte às autoridades locais ou ao seu revendedor sobre a maneira de proceder.