

# Manual do usuário

## Máquina de nevoeiro DMX



Please read this manual carefully before operation

### **Atenção:**

**Por favor, obedeça todos os avisos sobre operação. Segurança e reparação para evitar**

**receber um choque elétrico e manter o excelente efeito.**

- 1. Mantenha-se limpo.**
- 2. Use em ambientes internos.**
- 3. A alimentação deve ser igual à localizada.**
- 4. Desligue antes de adicionar o líquido do nebulizador.**
- 5. Coloque na direção horizontal e não incline e coloque de cabeça para baixo abaixo.**
- 6. Desligue ou retire o plugue após o uso.**
- 7. Não é à prova d'água, se houver umidade, água ou líquido de neblina nele, desligue a energia e entre em contato com o distribuidor o mais rápido possível.**
- 8. Não há peças sobressalentes na máquina. Se você precisar repará-lo, entre em contato com o distribuidor ou com reparos profissionais.**

### **Evite fogo:**

- 1. Somente para adultos operar. Equipe-o com o toque das crianças e pague mais atenção durante a operação.**
- 2. Não pulverize diretamente nas pessoas e no fogo distante.**
- 3. A temperatura da fumaça é muito alta para manter o espaço entre a máquina e outras coisas materiais com mais de 100 cm. (a temperatura da superfície da máquina é de 40-80 °C, não toque)**
- 4. Coloque a máquina em um local com correntes de ar e não cubra os orifícios frios para mantenha o melhor efeito legal. Mantenha o espaço entre a máquina de fumaça e em torno de coisas com mais de 20 cm e entre a máquina de fumaça e material inflamável com mais de 20cm. E sem coisas facilmente queimadas dentro de 300 cm (carpete distante, tábua e inflamável).**

### **Instalação:**

- 1. Retire todo o material da embalagem, especialmente a boca de pulverização.**
- 2. Coloque na direção horizontal e abra a tampa da lata de líquido.**
- 3. Adicione líquido de neblina de alta qualidade na máquina e aperte a tampa do lata líquida. Líquido de neblina de má qualidade danificará a máquina de**

neblina

**Operação:**

1. Conecte o cabo de alimentação à tomada com fio terra. Vez o interruptor em 'On' e a máquina aquece.
2. O display mostra -UP- significa que a máquina está aquecendo, após terminar o aquecimento, o --- circulará e poderá começar a trabalhar.
3. Pode colocar a máquina em um local alto (com cabide) ou no chão. Não borrife neblina diretamente nas pessoas e o ângulo limpo deve ser menor do que 15'.
4. Verifique frequentemente se há líquido de neblina suficiente na máquina. O a operação causará grandes danos à máquina se não houver neblina líquido.
5. Se a neblina for pequena, a ameixa tiver ruído ou não houver neblina, ligue. desligue e verifique o líquido de neblina, fusível. Se o problema não puder ser resolvido após verifique essas peças, pare a verificação e envie-as de volta ao distribuidor para reparar.
6. Quando o display mostrar Erro, desligue a máquina e verifique. Se não houver líquido no tanque, adicione líquido suficiente, ligue a energia novamente e a máquina reiniciará para funcionar.

**Reparar:**

1. Limpe a máquina de fumaça em tempo hábil para evitar danos às peças sobressalentes peças e diminuir a taxa de reparo.
2. Não deixe a máquina de fumaça suja. Aparafuse a tampa da lata de líquido depois de adicionar líquido de neblina.
3. Após cerca de 40 horas de uso contínuo, use 80% destilado água e vinagre 20% para limpar a sujeira do tubo refratário.
4. Desmonte a boca do pulverizador e use vinagre para limpá-la para manter a agilidade antes do calor.
5. Reequipe a boca de pulverização depois de esfriar e adicione líquido de neblina para o próximo uso.

**DMX Channel:**

| CH | Function | Value | Description          |
|----|----------|-------|----------------------|
| 1  | Fogging  | 0-255 | 0-100% spray the fog |

A máquina possui função de prioridade DMX, outras funções são

inválidas quando

há DMX dentro.

- 1) Operação de display digital
- 2) UP ---- Aquecendo, a máquina precisa aquecer ao ligar.
- 3) Linhas circulares em execução ---- Mantenha o aquecimento, não 100% pronto para aquecimento, mas
- 4) pode funcionar nesta condição, apenas o tempo de pulverização é menor.
- 5) Linhas circulares estáticas ---- modo de espera, 100% de aquecimento final, pode pulverizar
- 6) tempo mais longo.
- 7) Pressione rapidamente para definir os dados do menu abaixo, ENTER para confirmar.

| Cardápio | Valor | Função   |
|----------|-------|--|
| A001     | 1-512 | Configuração de endereço DMX   |
| P020     | 1-100 | Volume de saída de neblina   |
| d000     | 0-900 | Configuração de intervalo de tempo do modo de cronometragem de neblina |
| I000     | 0-900 | Configuração de tempo de duração do modo de cronometragem de neblina   |

▲ 8) (PARA CIMA) --- Pressione rapidamente para embaçamento manual na condição de espera, pressione rapidamente novamente para sair ou altere o valor quando definir os dados do menu.

3) (PARA BAIXO) --- Pressione rapidamente para entrar no modo de trabalho de cronometragem em espera condição (o tempo de intervalo e o tempo de duração podem ser definidos no menu), pressione rapidamente novamente para sair ou altere o valor ao definir os dados do menu.

4) ENTRE - Confirme

Controle remoto sem fio:

Pressione qualquer tecla do ABCD para pulverizar a névoa, solte para parar.