

Display do Inversor de Frequência IVI 100 e IVI 101

MANUAL DE INSTRUÇÕES – V2.0

1) Teclas:

S1 = + (incrementa)

S2 = - (decrementa)

S3 = ENTER

2) Como configurar uma escala:

Para entrar no menu de configuração

pressione ENTER e escolha “ESH” ou “P”

ESH = Final de escala

P = Posição do ponto

3) Configurando uma escala de rotação 3600RPM:

Como tem 3 dígitos vamos colocar 360RPM (x10)

pressione ENTER

vai aparecer ESH

pressione tecla + ou - e coloque no display o numero 360

Pressione ENTER -> *vai ir para menu “P”, se não quiser mudar a posição do ponto pressione ENTER novamente*

Aparecerá “---” por 1 segundo e pronto!! está configurado.

4) Mudando a posição do ponto:

Entre no menu “P” e *pode selecionar de 0 a 2,*

0 = Ponto na casa unitária,

1 = Ponto na casa decimal ,

2 = Ponto na casa centesimal.

Pressione ENTER -> *aparecerá “---” por 1 segundo e pronto!! está configurado.*