




REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
1	5140015-01	PARAFUSO	1	71	5140015-71	PARAFUSO	1
2	5140015-02	ARRUELA MOLA	11	72	5140015-72	PROTETOR EXTERNO	1
3	5140015-03	ARRUELA	7	73	5140015-73	GUARDA	1
4	5140015-04	PARAFUSO	1	74	5140015-74	MOLA	1
5	5140015-05	ARRUELA	1	75	5140015-75	PARAFUSO	1
6	5140015-06	MOLA	1	76	5140015-76	PLACA PIVO	1
7	5140015-07	PROTETOR	1	77	5140015-77	PARAFUSO	1
8	5140015-08	BASE DO PROTETOR	1	78	5140015-78	BATENTE DO GUARDA	1
9	5140015-09	PORCA	1	79	5140015-79	PARAFUSO	4
10	5140015-10	BRAÇO	1	80	5140015-80	ARRUELA	4
11	5140015-11	GUIA DO BRAÇO	1	81	5140015-81	PARAFUSO BORBOLETA	2
12	5140015-12	ANEL	2	82	5140015-82	ENCOSTO DA MESA	1
13	5140015-13	PARAFUSO	2	83	5140015-83	PORCA	1
14	5140015-14	PARAFUSO	1	84	5140015-84	PINO DA TRAVA	1
15	5140015-15	EXTRATOR	1	85	5140015-85	PINO TRAVA	1
16	5140015-16	APOIO DA MOLA	1	86	5140015-86	TAMPA	1
17	5140015-17	PLACA DA MOLA	1	87	5140015-87	ESCALA	1
18	5140015-18	MOLA	1	88	5140015-88	BASE DO BRAÇO	1
19	5140015-19	PARAFUSO	1	89	5140015-89	ALAVANDA DE APERTO	1
20	5140015-20	PORCA	3	90	5140015-90	PRISIONEIRO	1
21	5140015-21	PARAFUSO DO BRAÇO	1	91	5140015-91	PIVO DO BRAÇO	1
22	5140015-22	PARAFUSO	1	92	5140015-92	PARAFUSO	10
23	5140015-23	FLANGE EXTERNA	1	93	5140015-93	ARRUELA MOLA	2
24	5140015-24	FLANGE INTERNA	1	94	5140015-94	ARRUELA	6
25	5140015-25	PARAFUSO	2	95	5140015-95	INDICADOR DO BRAÇO	1
26	5140015-26	TAMPA DA CAIXA DE ENGR.	1	96	5140015-96	PORCA	1
27	5140015-27	EIXO	1	97	5140015-97	ARRUELA	1
28	5140015-28	ENGRENAGEM	1	98	5140015-98	MESA	1
29	5140015-29	ESPAÇADOR	1	99	5140015-99	INDICADOR DA MESA	1
30	5140015-30	PARAFUSO	2	100	5140016-00	PRESILHA	1
31	5140015-31	ANEL DE RETENÇÃO	1	101	5140016-01	TRAVA	1
32	5140015-32	CHAVETA	1	102	5140016-02	MANOPLA DE APERTO	1
33	5140015-33	ROLAMENTO DE ESFERAS	1	103	5140016-03	PARAFUSO	2
34	5140015-34	ROLAMENTO DE AGULHAS	1	104	5140016-04	PRESILHA DA TRAVA	1
35	5140015-35	MOLA	1	105	5140016-05	PARAFUSO	2
36	5140015-36	BOTÃO DA TRAVA	1	106	5140016-06	PLACA	1
37	5140015-37	TRAVA DO EIXO	1	107	5140016-07	TAMPA DA MESA	1
38	5140015-38	PARAFUSO	5	108	5140016-08	GUARNIÇÃO	2
39	5140015-39	CAIXA DE ENGRENAGEM	1	109	5140016-09	BASE	1
40	5140015-40	ANEL O'RING	1	110	5140016-10	PARAFUSO	1
41	5140015-41	ROLAMENTO DE ESFERAS	1	111	5140016-11	APOIO	1
42	5140012-95	ROTOR 120V	1	112	5140016-12	CHAVE	1
43	5140015-43	ROLAMENTO DE ESFERAS	1	113	5140016-13	MORSA	1
44	5140015-44	PROTETOR DO ROLAMENTO	1	114	5140016-14	COLETOR DE PO	1
45	5140015-45	DEFLETOR	1	116	HFBT0116-00	MÓDULO ELETÔNICO 120V	1
46	5140015-46	PARAFUSO	2	118	5140042-78	ETIQ. LOGOMARCA DO BRAÇO	1
47	5140012-97	ESTATOR 120V	1	119	5140042-79	ETIQUETA DE PREVENÇÃO	1
48	5140015-48	CAIXA DE CAMPO	1	120	5140042-81	ETIQUETA DE AVISO	1
49	5140015-49	PARAFUSO	4	121	5140042-82	ETIQ. LOGOMARCA DO APOIO	1
50	5140015-50	CARVÃO	2	122	5140042-83	ETIQUETA DE PREVENÇÃO	1
51	5140015-51	PORTA CARVÃO	2	123	152636-00	ARRUELA DA LÂMINA	1
52	5140015-52	MOLA DO CARVÃO	2	124	186769-00	PARAFUSO	2
53	5140015-53	PARAFUSO	4	125	5140069-68	ARRUELA	1
54	5140015-54	PARAFUSO	4	126	5140069-69	ARRUELA MOLA	1
55	5140015-55	TAMPA TRASEIRA	1	127	5140069-70	ARRUELA	1
56	5140026-58	PLACA DE ESPECIF. BT1400 120V TIPO 2	1	128	5140069-71	MOLA	1
57	5140015-57	PARAFUSO	2				
58	5140015-58	PARAFUSO	5				
59	5140015-59	EMPUNHADURA DIREITA	1				
60	5140012-92	CABO ELÉTRICO	1				
61	5140015-61	PROTETOR DO CABO ELETR.	1				
62	5140015-62	PROTETOR DOS CONDUTORES	1				
63	5140015-63	PRESILHA DO CABO ELETR.	1				
64	5140015-64	PORCA	2				
65	5140015-65	CAPA DA ALÇA	1				
66	5140015-66	CAPA DA EMPUNHARURA	1				
67	5140015-67	EMPUNHADURA ESQUERDA	1				
69	5140015-69	INTERRUPTOR 120V	1				
70	5140015-70	ALAVANCA DO INTERRUPTOR	1				