

Guia Rápido de uso do TLT-2N

1. Ligue a fiação do chicote no veículo conforme instruções e esquema elétrico abaixo:

- Fio Preto** – Terra/GND;
- Fio Vermelho** – Positivo direto da bateria (12V ou 24V)
- Fio Verde** – Positivo Pós-ignição (Pós –chave, ACC)
- Fio Amarelo** – Ligado no botão SOS.
- Fio Branco** – Relê (negativo, 86) conforme esquema elétrico.

2. Envie a seguinte sequência de comandos por SMS:

a. Configuração para Carros:

| COMANDO | RESPOSTA |
|----------------------------------|---|
| 2220000 | "GPS ON OK" |
| #819#0000#0## | "SUPER POWER-SAVE MODE DISABLED" |
| 7100000 | "SET MODO OK, CURRENT MODE: GPRS" |
| #803#0000#APN#USUÁRIO#SENHA## | "SET GPRS APN OK" - (veja a abaixo os APN's das principais operadoras) |
| #804#0000#111.111.111.111#1111## | "SET SERVER IP AND PORT OK" - (Verifique com o fornecedor do sistema o IP e PORTA a ser usado.) |
| #805#0000#20#1## | "SET GPRS SAMPLING TIME AND QUANTITY OK" |
| #809#0000#3600#1## | "SET GPRS SAMPLING 2 TIME AND QUANTITY OK!" |
| 1710000 | "SET UNLIMITED MODE ON OK" |
| 1500000 | "SET VOICE CALL: OFF" |
| 0110000 | "DEFENCE ON" |
| 0080000R000.3 | "SET MOVE RADIUS OK." |
| 181000010 | "TOWED ALERT ON." |
| *DDNNNNNNNN*0000*3** | "SET USER NUMBER 3 OK" |
| 8960000W03 | "TIME ZONE SET OK" |

b. Configuração para MOTOS:

| COMANDO | RESPOSTA |
|----------------------------------|---|
| 1000000 | "VIBRATION SENSOR ON OK" |
| #819#0000#0## | "SUPER POWER-SAVE MODE DISABLED" |
| 7100000 | "SET MODO OK, CURRENT MODE: GPRS" |
| #803#0000#APN#USUÁRIO#SENHA## | "SET GPRS APN OK" - (veja a abaixo os APN's das principais operadoras) |
| #804#0000#111.111.111.111#1111## | "SET SERVER IP AND PORT OK" - (Verifique com o fornecedor do sistema o IP e PORTA a ser usado.) |
| #805#0000#20#1## | "SET GPRS SAMPLING TIME AND QUANTITY OK" |
| 1710000 | "SET UNLIMITED MODE ON OK" |
| 1500000 | "SET VOICE CALL: OFF" |
| 0110000 | "DEFENCE ON" |

| | |
|----------------------|------------------------|
| 0080000R000.3 | "SET MOVE RADIUS OK." |
| 181000010 | "TOWED ALERT ON." |
| *DDNNNNNNNN*0000*3** | "SET USER NUMBER 3 OK" |
| 8960000W03 | "TIME ZONE SET OK" |

c. APN's (para outros APN's consultar o fornecedor do CHIP GSM)

#803#0000#timbrasil.br#tim#tim##
#803#0000#claro.com.br#claro#claro##
#803#0000#gprs.oi.com.br#oi#oi##
#803#0000#zap.vivo.com.br#vivo#vivo##

3. Comandos Úteis

| COMANDO | FUNÇÃO |
|----------------|---|
| 6660000 | Retorna a posição atual por SMS. |
| 6690000 | Retorna a posição atual por SMS (link para o google maps) |
| 9400000 | CORTE DE COMBUSTIVEL |
| 9410000 | RELIGA COMBUSTIVEL |

4. Resolução de problemas:

Envie os comandos abaixo:

| |
|---------------|
| *RESET#0000## |
| !-0000 |

Aguarde 5 minutos e então desligue completamente o aparelho. Verifique o plano de dados do CHIP. ligue novamente o aparelho e refaça toda configuração.

* Dúvidas sobre o funcionamento do dispositivo ou sobre os comando, favor consultar os Manuais do Usuário.

