



## MANUAL DE INSTRUÇÕES GS 02

### • INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

O código pessoal deste cofre é programado na fábrica, na sequência de 06 números: (START) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 5, 9, 1, 5, 9. Podendo ser alterada pelo usuário por qualquer outro número.

#### • Como abrir o seu cofre

**1º Passo:** Pressione o botão "START" no painel de controle e pressione 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 5, 9, 1, 5, 9. Aparecerá "OPEN" e soará um sinal, em seguida gire o volante para abrir o cofre.

**Obs.:** Quando tiver fechadura mecânica (chaves), deixar a mesma liberada para que o cofre seja aberto.

#### • Como mudar os códigos de acesso

Este cofre tem 06 dígitos e 02 senhas, que podem ser alteradas de diferentes formas. Atenção: Não fechar o cofre até o novo código for inserido.

Só você deve saber o novo código.

Faça o teste com a senha nova, com o cofre aberto, por varias vezes. (Teste).

Após abrir a porta do cofre, localize o botão vermelho na tampa traseira da porta.

#### • Como alterar a primeira senha.

**PASSO 1:** Pressione "START", aparecerá "-----", digite sua senha de 6 números e pressione o botão vermelho atrás da porta.

**Obs.:** Verifique se consegue utilizar a fechadura eletrônica com a nova senha.

Se não for programado, repita o passo 1.

#### • Como alterar a segunda senha

**PASSO 1:** Pressione o botão vermelho atrás da porta, aparecerá "-----", pressione "START" em seguida seu segundo código de 06 dígitos

**Obs.:** Verifique se consegue utilizar a fechadura eletrônica com o novo código.

Se não for programado, repita o passo 1)

Quando a bateria estiver fraca, aparecerá "LOW BAT". Você deverá substituir as pilhas por 04 pilhas novas, tamanho (AA) urgente.

As pilhas estão localizadas na parte de trás da fechadura. Basta girar a fechadura digital no sentido anti-horário, (para a esquerda) e deslocar o painel.

Colocar as pilhas na posição correta.

### SISTEMA DE FUNÇÃO DE BLOQUEIO

Se a senha for digitada mais de 05 vezes errada, o cofre ficará bloqueado por 3 minutos.

Após 3 minutos, o sistema irá voltar às condições normais.

• Se você não quiser que apareça a sua senha no visor, pressione o botão "START", em seguida, o código será mostrado como "\* \* \* \* \*" sobre ele.

