



MODELO FECHADURA LCD.

Abertura e fechamento do Cofre

1- Digite (#) + **senha secreta** + (#)

Se a senha estiver correta, o cofre soará um alarme 3 (três) vezes e exibirá "OPEN".

Gire a maçaneta para a direita e abra o cofre.

Ex. Se a senha for 1234, a operação será (#) 1234 (#);

2- A **senha de fábrica** do usuário é **1234**;

3- Se a senha for digitada incorretamente, aparecerá no visor "ERROR";

4- **Para fechar o cofre**, girar a maçaneta para a esquerda.

Nova Senha do Usuário

1- Digite (#) + senha anterior + (#).

Em seguida digite (*) + **nova senha com até 8 dígitos** + (#), repetir a nova senha e confirmar com (#).

Exibição do Visor Digital

1- Para não exibir **números no display**, ao digitar sua senha, antes digite (#) + (*) e em seguida digite sua senha de 03 a 08 dígitos;

2- Para corrigir (Limpar) a senha digitada erroneamente, digite (*) e coloque os dígitos corretos.

Carga de Pilha Baixa (Troca)

1- Caso apareça no visor "LO-BATT", troque suas pilhas (Alcalinas Duracell), pois as atuais estão com pouca carga;

2- No caso de ter acabado toda a carga das pilhas ou problemas com o sistema digital, remova a cobertura (tampa) na parte baixa do painel digital e use a chave de emergência para abrir o cofre (girando no sentido anti-horário) e troque as pilhas.

Reajuste de Função (Senha)

1- Botão vermelho (na parte interna, atrás da porta) é para voltar às senhas originais de fábrica.

Obs.: Ao receber o cofre, coloque pilhas alcalinas.

- **Bateria (pilha) recarregável danifica o produto, e o mesmo perderá a garantia.**

