



MODELO LC 30 D

• ABERTURA DO COFRE

1- Digite **# (+) código secreto (+) #**.

Se o código estiver correto o cofre soará um alarme 3 vezes e exibirá OPEN.

Gire a maçaneta para a direita e abra o cofre.

Ex. Se o código for 1234, a operação será #1234#.

2- O código de fábrica do usuário é 1234 e o código mestre é 123456.

3- Caso o código seja digitado três vezes erroneamente o cofre soará um alarme, para o mesmo cessar digite o código correta.

• NOVA SENHA DO USUÁRIO OU NOVA SENHA MESTRA

1- Digite **# (+) código anterior (+) #**.

Em seguida digite *** (+) novo código de até 8 dígitos (+) # (+) código novo novamente (+) #**.

2- A pessoa mudará somente UM código (usuário ou mestre) por vez. Para mudar o segundo código, use o mesmo passo do item 1.

• EXIBIÇÃO DO VISOR DIGITAL

1- Para não exibir números de seu código no display, antes de digitar seu código digite **# (+) * e em seguida digite seu código**.

2- Para limpar o código digitado erroneamente, digite ***** e coloque os dígitos corretos.

• CARGA DE PILHA BAIXA (TROCA)

1- Caso apareça no visor LO-BATT, troque suas pilhas (alcalinas), pois as atuais estão fracas.

2- No caso de pilhas totalmente fracas, remova a cobertura na parte inferior do painel e use a chave de emergência, abra o cofre e troque as pilhas.

• REAJUSTE DE FUNÇÃO (SENHA)

1- Botão vermelho (na parte interna, atrás da porta) é para voltar ao código original de fábrica.