



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300 email.assistencia@fortsafe.com.br
SITE: www.fortsafe.com.br

MODELO DIGITAL 4 DÍGITOS

Alimentação (Pilhas Internas e Externas)

1- Remova a tampa do compartimento de pilhas, desatarraxando os 2 parafusos laterais com uma chave Philips. Desloque a tampa para sua direita e puxe para fora

2- Coloque 4 pilhas Alcalinas Duracell tamanho AA. Cuidado para não inverter as polaridades (+ e -)

3- Recoloque a tampa

OBS: Se você optar por utilizar as pilhas pelo lado interno do cofre, o porta-pilha externo será usado somente em caso de emergência. Quando as pilhas se descarregarem, coloque as 4 pilhas pequenas de tamanho AA no porta-pilha externo e abra o cofre.

Logo após, substitua as pilhas internas e remova as externas. Você também poderá optar por utilizar as pilhas somente pelo lado externo.

Programação

1- Encoste a porta e digite * para ligar o cofre. O display mostrará a palavra **ON**

2- Digite a tecla **CLEAR** e depois o nº **9**. O display mostrará **PROG**

3- Digite sua senha secreta de 4 dígitos. O display mostrará os números que estão sendo digitados

4- Ao se apagar o display, repita a senha, digite * e o cofre fechará automaticamente. Após ser fechado, o display mostrará a palavra **CLOSE**. Alguns segundos depois o cofre será desligado, sendo mostrando no display a palavra **OFF**

Operação Normal

1- Digite * para ligar o cofre. O display mostrará a palavra **ON**

2- Para abrir o cofre basta digitar a senha pré-programada. Após aberto, o display mostrará a palavra **OPEN**.

3- Para fechar, encoste a porta, digite a senha e a tecla * . Aguarde aparecer no display a palavra **CLOSE** para confirma o fechamento. Alguns segundos depois o cofre será desligado, sendo mostrando no display a palavra **OFF**

ATENÇÃO: O cofre será bloqueado por 30 minutos após 3 tentativas com senha incorreta. Após este tempo voltará a operar normalmente.

Obs: Use a tecla **CLEAR** ou # para limpar o display, caso se engane ao digitar a senha.

Esta operação só funciona quando digitado apenas até o 3º dígito. Após o 4º dígito, aguarde alguns segundos e o display se apagará.

