

INKJET IJL-010 Manual de Operação e Instalação

Cabo de programação USB - Windows 7 e 8

, ◎ ∽ ◎



- 1 Instalação
- 2 Utilização



4.

9.

Leia as instruções contidas neste manual antes de operar o equipamento.

1 – Instalação:

Antes de operar o datador é necessário fazer a instalação do cabo USB no microcomputador, seguindo as instruções a seguir: Insira o cabo USB no computador e no conector do aparelho. O Led "CPU RUN" em amarelo começará a piscar. Aguarde alguns instantes e a seguinte mensagem irá aparecer na área de trabalho do Windows.



A mensagem indica que seu hardware não está instalado, insira o CD TECFAG que acompanha o aparelho e siga os procedimentos a seguir. Vá até o ícone meu computador, clique com o botão direito sobre ele e serão listadas algumas opções, clique sobre "Gerenciar", conforme imagem 02.

	Abrir
Campe 😗	Gerenciar
	Mapear unidade de rede
	Desconectar unidade de rede
	Criar atalho
	Excluir
	Renomear
	Propriedades

Imagem 02

Então será aberta a janela de gerenciamento do computador, clique no ícone do lado esquerdo "Gerenciamento de dispositivos", agora serão listados todos os driver's de hardware's instalados no computador, abra o item "Outros dispositivos" e clique com o botão direito sobre o ícone "Virtual Com Port" e posteriormente sobre a opção "Atualizar Driver..." Conforme imagem 03. Antes de operar o datador é necessário fazer a instalação do cabo USB no microcomputador, seguindo as instruções a seguir: Insira o cabo USB no computador e no conector do aparelho. O Led "CPU RUN" em amarelo começará a piscar. Aguarde alguns instantes e a seguinte mensagem irá aparecer na área de trabalho do Windows.



Imagem 03

Posteriormente será aberta outra janela, solicitando a forma em que o driver deve ser instalado. Clique sobre a opção "Procurar software de driver no computador", assim vamos realizar a instalação manualmente, conforme imagem 04. A próxima janela pede para especificar onde o driver pode ser encontrado, clique sobre o botão "Procurar..." e procure o local onde está o driver da unidade de armazenamento dentro do CD Rom, abra a seqüência de pastas conforme imagem 05 (driver Limerpak > ARQ_DRIVER_WIN_USB_PIC> Win_Vista_7_32bits) e clique sobre o botão "OK", e posteriormente sobre "Avançar".

Obs: Caso o Windows seja um sistema de 64 bits escolha a pasta Win_7_64bits, ao invés da listada na imagem.



Imagem 04



Imagem 05

Antes de iniciar a instalação, irá aparecer uma mensagem de alerta, informando que o Windows não reconhece o editor do software de driver, clique sobre a opção "Instalar este software de driver mesmo assim" conforme imagem 06.



Imagem 06

Agora a instalação irá começar, quando for concluída, será aberta a janela com a mensagem "O software de driver foi instalado com sucesso", e também será mostrado a porta em que a unidade de armazenamento está disponível, conforme imagens 07 e 08. Clique sobre o botão "Ok" e comece a utilizar o aparelho.

Obs: Cada porta USB tem um número correspondente, nesse caso a porta que a unidade de armazenamento esta conectada é a COM10, caso seja conectada em outra entrada, o número dela não será mais esse.

🔠 Gerenciamento do computador		
Arquivo Ação Exibir Ajuda		
🗢 🄿 💋 📰 🗔 🖉 🗔 😣		
 Gerenciamento do computador (loca A B Ferramentas do sistema 	Contraction I Atualizar Driver - USB to UART (COM10)	dor de Dispositivos 🔺
 Agendador de Tarefas III Visualizador de Eventos III Pastas compartilhadas 	O Windows atualizou com êxito o software de driver	Ações 🕨
Weight Usuarios e Grupos Locais No Desempenho Gerenciador de Dispositivos	O Windows concluiu a instalação do software de driver para este dispositivo:	
 Repositório Gerenciamento de disco Serviços e aplicativos 	USB to UART	
	Fechar	
		,
	P. 1	

Imagem 07



Imagem 08

2 – Utilização:

Com o software de driver instalado, insira o cabo USB no computador e certifique-se que o led "CPU RUN" esteja piscando. Insira o cabo RJ45 (azul) na entrada (SERIAL) do inkjet. Abra o programador normalmente, localize a porta que ele esta conectado conforme imagem 9.





Clique sobre o botão "ABRIR PORTA" e posteriormente "LER A CPU INKJET", todo o conteúdo da memória será listado no programador. (Para maiores detalhes leia o manual de operação). Sempre que for retirar o cabo de programação do computador, lembre-se de fechar a porta ou o programador, pois diferentemente de outros dispositivos móveis a unidade não é listada na barra de tarefas do Windows.



TECFAG - máquinas para embalar www.tecfag.com.br | (14) 3203-8505