Medidor de Temperatura e Umidade SM-WT



IE TECNOLOGIA

separados pelo delimitador ":" com o seguinte padrão

Hora:Minuto:Segundo:Temperatura:Umidade

É necessário dividir por 100 para ficar com duas casas decimais

Avenida Doutor Henriqueto Cardinali, 800 - 37.501-157 Itajubá - MG - (35) 3622-1720 - www.ietecnologia.com

NUVEM	
Na página Configurações temos os seguintes itens:	NUVEM
 Ao dar um "check" habilita a funcionalidade de realizar a transmissão para o servidor. 	Habilitar Transmissäo 🗆
	ID
• ID: Identificação do equipamento, utilizada para obter de qual equipamento vem o dado.	1
	IP do Servidor
 IP do Servidor: IP ou endereço de transmissão dos dados. 	
• Caminho: Caminho que o equipamento deve buscar dentro do IP do servidor.	Caminho
	Porta
Porta: Porta de acesso no servidor.	80
• Protocolo: Podem ser 3 tipos: GET, POST e MQTT.	Protocolo POST T
 De quanto em quanto tempo devem ser transmitidos os dados. O valor mínimo é 30 segundos. 	Intervalo de Transmissão 30 Segundos

##