

Série ZT200™





Impressoras industriais

Guia do usuário



P1048261-095 Rev. A

© 2015 ZIH Corp. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Zebra e a cabeça de zebra estilizada são marcas registradas da ZIH Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo. Todas as demais marcas registradas são propriedade de seus respectivos detentores.

Os direitos autorais neste manual e o software e/ou firmware da impressora nele descritos são propriedade da ZIH Corp. e dos licenciantes da Zebra. A reprodução não autorizada deste manual ou do software e/ou do firmware da impressora pode acarretar até um ano de detenção e multas de até US\$ 10.000 (17 U.S.C.506). Os infratores dos direitos autorais podem estar sujeitos às responsabilidades civis.

Este produto pode conter os programas ZPL[®], ZPL II[®], Link-OS[™] e ZebraLink[™]; Element Energy Equalizer[®] Circuit; E^{3®}; e fontes Monotype Imaging. Software © ZIH Corp. Todos os direitos reservados em todo o mundo.

Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Para obter informações adicionais sobre marcas comerciais, consulte "Trademarks" (Marcas comerciais) no CD do produto.

Declaração de propriedade Este manual contém informações de propriedade da Zebra Technologies Corporation e de suas subsidiárias ("Zebra Technologies"). Está limitado às informações e ao uso das partes que operam e mantêm o equipamento aqui descrito. Essas informações de propriedade não podem ser utilizadas, reproduzidas ou divulgadas a terceiros com qualquer outra finalidade sem a permissão expressa por escrito da Zebra Technologies.

Melhorias no produto A contínua melhoria dos produtos é uma política da Zebra Technologies. Todos os designs e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso.

Isenção de responsabilidade A Zebra Technologies toma providências para garantir que as especificações e os manuais de engenharia publicados estejam corretos. No entanto, podem ocorrer erros. A Zebra Technologies se reserva o direito de corrigir quaisquer erros desse gênero e isenta-se das responsabilidades resultantes.

Limitação da responsabilidade Em hipótese alguma, a Zebra Technologies ou qualquer pessoa envolvida no desenvolvimento, produção ou entrega do produto suplementar (incluindo hardware e software) deve ser responsabilizada por quaisquer danos (incluindo, sem limitação, danos incidentais que incluam perda de lucros comerciais, interrupção de negócios ou perda de informações comerciais) decorrentes ou resultantes do uso ou da incapacidade de uso deste produto, mesmo que a Zebra Technologies tenha sido informada da possibilidade de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de danos incidentais ou resultantes; portanto, a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você.





Declaração de conformidade

Declaramos que as impressoras Zebra identificadas como

ZT210^{тм}, **ZT220^{тм}** е **ZT230^{тм}**

fabricadas por:

Zebra Technologies Corporation 3 Overlook Point Lincolnshire, Illinois 60069 EUA

Estão em conformidade com os padrões técnicos aplicáveis da FCC

Para uso pessoal, empresarial, comercial e industrial

Se nenhuma alteração não autorizada for feita e se o equipamento for conservado e operado adequadamente.

Informações sobre conformidade

Declaração de conformidade da FCC

Este dispositivo está em conformidade com as regras da FCC, Parte 15. O funcionamento está sujeito a duas condições:

- 1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- **2.** Este dispositivo deve aceitar toda a interferência recebida, incluindo aquela que pode provocar funcionamento indesejado.



Observação • Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer proteção suficiente contra interferências prejudiciais em um ambiente residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que essa interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser confirmado ligando e desligando o equipamento, é recomendável que o usuário tente corrigir a interferência por meio das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada com circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Declaração sobre exposição à radiação da FCC (para impressoras com codificadores RFID)

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre a antena transmissora e o corpo do operador.

Esse transmissor não deve ser colocado no mesmo local ou operar em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

Declaração de conformidade canadense DOC

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 (Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sumário

Declaração de conformidade	
Informações sobre conformidade	
Sobre este documento	
A quem se destina este documento	
Como este documento está organizado	
1 • Introdução	
Componentes da impressora	
Painel de controle	
Navegação pelas telas do visor da impressora ZT230	
Visor ocioso, menu Página Inicial e menus do usuário	
Tipos de mídia	
Visão geral sobre a fita	
Quando usar a fita	
Lado revestido da fita	
2 • Configuração e operação da impressora	
Manuseio da Impressora	
Desembalar e inspecionar a Impressora	
Armazenar a Impressora	
Transportar a Impressora	
Selecione um local para a Impressora	
Instalar o driver da impressora e conectar a impressora ao	computador 28
Instalar o programa Zebra Setup Utilities	
Conectar um computador à porta USB da impressora	
Conectar um computador à porta serial ou paralela da	impressora41
Conectar-se à sua rede por meio da porta Ethernet da	impressora 49
Conectar a impressora à sua rede sem fio	

5	Selecionar o modo Imprimir	62
(Carregar a fita	65
(Carregar a mídia	70
	Etapas finais para o modo Destacar	76
	Etapas finais para o modo Remover (com ou sem recolhimento do revestimento)	78
	Etapas finais para o modo Cortador	84
I	mprimir uma etiqueta de teste e fazer ajustes	87
3 • Co	onfiguração e ajuste da impressora	91
1	Alterar as configurações da impressora	92
	Configurações de impressão	93
	Calibração e ferramentas de diagnóstico	100
	Configurações de rede	110
	Configurações de idioma	115
	Configurações do sensor	119
	Configurações de porta	121
(Calibrar a fita e sensores de mídia	123
1	Ajustar a pressão do cabeçote de impressão	128
1	Ajustar a tensão da fita	131
F	Remoção de fita usada	132
4 • Ma	anutenção de rotina	135
F	Programação e procedimentos de limpeza	136
	Limpeza exterior, compartimento da mídia e dos sensores	137
	Limpeza do cabeçote e do rolo de impressão	138
	Limpar o conjunto de remoção	142
	Limpar o módulo do cortador	146
S	Substituição dos componentes da Impressora	150
	Solicitação de peças de reposição	150
	Reciclagem dos componentes da Impressora	150
l	_ubrificação	150
5 • So	lução de problemas	151
S	Significado das luzes indicadoras	152
F	Problemas de impressão	154
F	Problemas com a fita	157
Γ	Mensagens de erro	159
F	Problemas de comunicação	165
F	Problemas diversos	166

Diagnósticos da Impressora 168
Autoteste de inicialização 168
Autoteste CANCELAR 169
Autoteste PAUSAR 170
Autoteste AVANÇAR 171
Autoteste AVANÇAR + PAUSAR 174
Autoteste CANCELAR + PAUSAR 174
Teste de diagnóstico de comunicação 175
Perfil do sensor
6 • Especificações
6 • Especificações
6 • Especificações 179 Especificações gerais 180 Especificações do cabo de alimentação 182
6 • Especificações 179 Especificações gerais 180 Especificações do cabo de alimentação 182 Especificações de impressão 184
6 • Especificações 179 Especificações gerais 180 Especificações do cabo de alimentação 182 Especificações de impressão 184 Especificações de fita 184
6 • Especificações 179 Especificações gerais 180 Especificações do cabo de alimentação 182 Especificações de impressão 184 Especificações de fita 184 Especificações de papel 185
6 • Especificações 179 Especificações gerais 180 Especificações do cabo de alimentação 182 Especificações de impressão 184 Especificações de fita 184 Especificações de papel 185 Glossário 187

	 	 •
 ·····	 	 •

Sobre este documento

Esta seção fornece informações de contato, estrutura e organização do documento, além de documentos adicionais para referência.

Sumário

A quem se destina este documento	10
Como este documento está organizado	10

A quem se destina este documento

Este Guia do usuário destina-se a qualquer pessoa que precise executar manutenção de rotina, atualização ou solucionar problemas com a impressora.

Como este documento está organizado

O Guia do usuário está organizado da seguinte maneira:

Seção	Descrição
Introdução na página 11	Esta seção apresenta uma visão geral abrangente da impressora e de seus componentes.
Configuração e operação da impressora na página 25	Esta seção auxilia o técnico na preparação e operação inicial da impressora.
<i>Configuração e ajuste da impressora</i> na página 91	Esta seção auxilia na configuração e ajuste da impressora.
Manutenção de rotina na página 135	Esta seção descreve os procedimentos de manutenção e limpeza de rotina.
Solução de problemas na página 151	Esta seção fornece informações sobre erros e como solucioná-los. Estão incluídos testes de diagnóstico variados.
Especificações na página 179	Esta seção lista as especificações gerais da impressora, de impressão, de fita e de papel.
Glossário na página 187	O glossário fornece uma lista de termos comuns.

1

Introdução

Esta seção apresenta uma visão geral abrangente da impressora e de seus componentes.

Sumário

Componentes da impressora	12
Painel de controle	13
Navegação pelas telas do visor da impressora ZT230	15
Visor ocioso, menu Página Inicial e menus do usuário	17
Tipos de mídia	19
Visão geral sobre a fita	21
Quando usar a fita	21
Lado revestido da fita	21

Componentes da impressora



Observação • Os componentes da parte interna da impressora são codificados com cores.

- Os pontos de toque que precisarão ser manipulados são dourados na parte interna da impressora e são destacados em dourado na ilustração deste manual.
- Os componentes associados ao sistema de fitas são feitos de plástico **preto** e os componentes associados à mídia são feitos de plástico **cinza**. Esses e outros componentes são destacados em azul claro nas ilustrações deste manual, conforme necessário.

A Figura 1 mostra os componentes dentro do compartimento de mídia da impressora. Dependendo do modelo da impressora e das opções instaladas, a impressora pode parecer ligeiramente diferente. Os componentes etiquetados são mencionados nos procedimentos neste manual.



Figura 1 • Componentes da Impressora

1	Painel de controle	6	Guia de suprimento de mídia
2	Porta de mídia	7	Conjunto oscilante de mídia
3	Bobina de recolhimento de fita*	8	Alavanca de abertura do cabeçote de impressão
4	Bobina de suprimento de fita*	9	Conjunto do cabeçote de impressão
5	Suporte de suprimento de mídia	10	Rolo de impressão

* Este componente se aplica apenas às impressoras que possuem a opção de transferência térmica instalada

Painel de controle

O painel de controle indica o status atual da impressora e permite ao usuário controlar a operação básica da impressora.



Figura 2 • Painel de controle da impressora ZT230



Figura 3 • Painel de controle da impressora ZT220

Figura 4 • Painel de controle da impressora ZT210



1	Luz STATUS	Essas luzes indicadoras	
2	Luz PAUSAR	mostram o status atual da	
3	🕑 Luz DADOS	Impressora. Para obter	
4	🔊 Luz	consulte Tabela 12	
	SUPRIMENTOS	na página 152.	
5	Luz REDE	1.0	
6	O botão PAUSAR inicia o	u interrompe a operação da	
	impressora quando pression	nado.	
7	O botão AVANÇAR força	a impressora a avançar	
	uma etiqueta em branco ser	npre que é pressionado.	
8	O botão CANCELAR can	cela o formato da etiqueta	
	quando a impressora está e	m pausa.	
	• Pressione uma vez para	cancelar o próximo	
	formato de etiqueta.		
	 Mantenha pressionado por 2 segundos para 		
	cancelar todos os forma	tos de etiqueta.	

Navegação pelas telas do visor da impressora ZT230

A Tabela 1 mostra o seguinte:

- as opções disponíveis para navegar pelas telas no visor do painel de controle da impressora ZT230.
- · como selecionar ou modificar os itens exibidos no visor



Visor ocioso



No visor ocioso (Figura 5 na página 17), pressione o botão **SELECIONAR DA ESQUERDA** para ir para o menu Início da impressora (Figura 6 na página 17).

Menu Início



Para mover de um ícone a outro no menu Início, pressione qualquer uma das **SETAS**.

Quando um ícone é selecionado, as cores são invertidas para destacá-lo.



CONFIGURAÇÕES do ícone do menu



CONFIGURAÇÕES do ícone do menu destacado



Para selecionar o ícone do menu e acessá-lo, pressione **OK**.



Pressione **SELECIONAR DA ESQUERDA** para sair do menu Início e voltar para o visor ocioso. Automaticamente a impressora volta ao visor ocioso após 15 segundos de inatividade do menu Início.

Menus do usuário	
Pressione SELECIONAR DA ESQUERDA para voltar ao menu Início Automaticamente a	▼e ▲ indicam que um valor pode ser alterado. Oualquer alteração efetuada pode ser salva
impressora volta ao menu Início após 15 segundos de	imediatamente.
inatividade do menu do usuário.	Pressione SETA PARA CIMA ou SETA PARA BAIXO para percorrer pelos valores aceitos.
Para percorrer pelos itens no menu do usuário, pressione a SETA ESOLIEDA ou SETA DIDELTA	Uma palavra no canto inferior direito do visor indica
pressione a SEIA ESQUERDA ou SEIA DIREITA.	a ação disponívei. Pressione OK ou SELECIONAR DA DIREITA
	para executar a ação exibida.

Visor ocioso, menu Página Inicial e menus do usuário

O painel de controle da impressora ZT230 inclui um visor, onde é exibido o status da impressora ou para alterar os parâmetros de sua operação. Nesta seção, é possível aprender como navegar através do sistema de menus da impressora e alterar os valores dos itens do menu.

Após a conclusão da sequência de inicialização, a impressora se move para visor ocioso (Figura 5). Se um servidor de impressora estiver instalado, a impressora faz o ciclo pelo seu endereço IP e pela informação configurada pelo usuário.





1	Status atual da impressora
2	Informações definidas através do <i>Visor ocioso</i> na página 102
Ħ	Atalho do menu Início

Menu Início Use o menu Página Inicial (Figura 6) para acessar os parâmetros operacionais da impressora por meio dos seis menus do usuário (Figura 7 na página 18).



Figura 6 • Menu Início

Saia e volte para visor ocioso (Figura 5).

Menus do usuário A seguir estão os menus do usuário e os itens que aparecem em cada um. Clique em qualquer item do menu para acessar a sua descrição.



Figura 7 • Menus do usuário

* Indica um atalho para o próximo menu do usuário

Tipos de mídia



Importante • A Zebra recomenda enfaticamente o uso de suprimentos da marca Zebra para impressão contínua de alta qualidade. Uma ampla linha de produtos de papel, polipropileno, poliéster e vinil foi desenvolvida especificamente para aprimorar os recursos de impressão da impressora e impedir o desgaste prematuro do cabeçote de impressão. Para adquirir suprimentos, visite o site http://www.zebra.com/howtobuy.

A impressora pode usar vários tipos de mídia:

- *Mídia padrão* A maioria das mídias padrão utiliza um forro adesivo que prende etiquetas individuais ou etiquetas com comprimento contínuo a um revestimento. A mídia padrão pode vir em rolos ou em maços sanfonados (Tabela 2).
- *Etiqueta sem adesivo* normalmente as etiquetas são feitas de papel pesado. Etiquetas sem adesivo não contêm adesivo ou revestimento e geralmente são perfuradas entre elas. As etiquetas sem adesivo podem vir em rolos ou em maços sanfonados (Tabela 2).

Tipo de mídia	Aparência	Descrição
Mídia em rolo não contínua		 A mídia em rolo é disposta em um núcleo de 3 pol. (76mm). A mídia é fornecida em um rolo que pode ter de 25 a 76 mm (de 1 a 3 pol.) de diâmetro. Etiquetas individuais são separadas por um ou mais dos seguintes métodos: <i>Mídia em rolo</i> separa as etiquetas por espaços, furos ou ranhuras.
		• <i>Mídia de marca preta</i> utiliza marcas pretas pré-impressas no verso da mídia para indicar as separações das etiquetas.
		• <i>Mídia perfurada</i> tem perfurações que permitem que as etiquetas sejam separadas entre si com facilidade. A mídia também pode ter marcas pretas ou outras separações entre etiquetas.

Tabela 2 • Mídias em rolo e sanfonadas

Tipo de mídia	Aparência	Descrição
Mídia sanfonada não contínua		A mídia sanfonada é dobrada em formato de ziguezague. A mídia sanfonada pode ter as mesmas separações de etiquetas de mídia em rolo não contínua. As separações estariam próximas ou nas dobraduras.
Mídia em rolo contínua		A mídia em rolo é disposta em um núcleo de 3 pol. (76mm). A mídia é fornecida em um rolo que pode ter de 25 a 76 mm (de 1 a 3 pol.) de diâmetro.
		A mídia em rolo contínua não contém espaços, furos, ranhuras ou marcas pretas para indicar as separações de etiquetas. Isso permite que a imagem seja impressa em qualquer posição na etiqueta. Às vezes, um cortador é utilizado para separar etiquetas individuais.

Tabela 2 • Mídias em rolo e sanfonadas (continuação)

Visão geral sobre a fita



Observação • Esta seção se aplica apenas às impressoras que possuem a opção de transferência térmica instalada.

Uma fita é um filme delgado revestido em um dos lados com cera, resina ou resina de cera, que é transferida para a mídia durante o processo de transferência térmica. A mídia determina se uma fita deve ser usada e qual deve ser a largura dela.

Quando usada, a fita deve ter a mesma largura ou ser mais larga do que a mídia que está sendo usada. Se a fita for mais estreita do que a mídia, as áreas do cabeçote de impressão ficam desprotegidas e sujeitas a desgaste prematuro.

Quando usar a fita

Ao contrário da mídia térmica direta, uma mídia de transferência térmica precisa de fita para imprimir. Para saber se é necessário utilizar fita com uma determinada mídia, faça um pequeno teste de raspagem.

Para fazer o teste, siga as etapas abaixo:

- 1. Raspe a superficie de impressão da mídia rapidamente com a unha.
- 2. Apareceu uma marca preta na mídia?

Se uma marca preta	O papel é
Não aparece no papel	Transferência térmica. É necessário usar fita.
Aparece no papel	Térmica direta. Não é necessário usar fita.

Lado revestido da fita

A fita pode ser enrolada com o lado revestido para dentro ou para fora (Figura 8). Esta impressora pode ser utilizada somente com fitas revestidas no lado externo. Caso não saiba ao certo qual dos lados de um rolo de fita é revestido, execute um teste de adesividade ou de raspagem de fita para determinar qual lado é revestido.

Figura 8 • Fita revestida externamente ou internamente



A fita pode ser enrolada com o lado revestido para dentro ou para fora. A fita usada deve corresponder à opção de Transferência térmica instalada. A opção de Transferência térmica padrão (bobina da fita na cor preta) usa fita revestida externamente e a opção de Transferência térmica alternativa (bobina da fita na cor cinza, disponível somente na ZM400 e na RZ400) usa fita revestida internamente. Caso não saiba ao certo qual dos lados de um rolo de fita é revestido, execute um teste de adesividade ou de raspagem de fita para determinar qual lado é revestido.

Teste de adesividade

Se houver etiquetas disponíveis, execute o teste de adesividade para determinar qual lado da fita é revestido. Esse método funciona bem para fitas já instaladas.

Para fazer um teste de adesividade, siga as etapas abaixo:

- 1. Descole uma etiqueta de seu revestimento.
- **2.** Pressione um dos cantos do lado adesivo da etiqueta contra a superfície externa do rolo de fita.
- 3. Remova a etiqueta da fita.
- 4. Observe o resultado. Há pedaços ou partículas de tinta colados na etiqueta?

Se a tinta da fita	Então	
Adere à etiqueta	A fita é revestida no lado externo e pode ser usada nesta impressora.	
Não aderiu à etiqueta	A fita é revestida no lado interno e não pode ser usada nesta impressora.	
	Para efeito de verificação, repita o teste na outra superfície do rolo de fita.	
Adere à etiqueta	A fita é revestida no lado externo e pode ser usada com a opção de Transferência térmica padrão (bobina da fita na cor preta). No procedimento de carregamento de fita, as instruções estão marcadas com este símbolo.	0
Não aderiu à etiqueta	A fita é revestida no lado interno e pode ser usada com a opção de Transferência térmica alternativa (bobina da fita na cor cinza). No procedimento de carregamento de fita, as instruções estão marcadas com este símbolo.	

Teste de raspagem de fita

Quando não houver fitas disponíveis, faça o teste de raspagem de fita.

Para fazer um teste de raspagem de fita, execute estas etapas:

1. Desenrole um pequeno pedaço da fita.

- **2.** Coloque a parte desenrolada da fita em um pedaço de papel, com a superfície externa da fita em contato com o papel.
- **3.** Raspe a superfície interna da fita desenrolada com a unha.
- **4.** Levante a fita do papel.
- **5.** Observe o resultado. A fita deixou uma marca no papel?

Se a fita	Então	
Deixou uma marca no papel	A fita é revestida no lado externo e pode ser usada nesta impressora.	
Não deixou uma marca no papel	A fita é revestida no lado interno e não pode ser usada nesta impressora. Para efeito de verificação, repita o teste na outra superfície do rolo de fita.	
Deixou uma marca no papel	A fita é revestida no lado externo e pode ser usada com a opção de Transferência térmica padrão (bobina da fita na cor preta). No procedimento de carregamento de fita, as instruções estão marcadas com este símbolo.	0
Não deixou uma marca no papel	A fita é revestida no lado interno e pode ser usada com a opção de Transferência térmica alternativa (bobina da fita na cor cinza). No procedimento de carregamento de fita, as instruções estão marcadas com este símbolo.	



Configuração e operação da impressora

Esta seção auxilia o técnico na preparação e operação inicial da impressora.

Sumário

Manuseio da Impressora	26
Desembalar e inspecionar a Impressora	26
Armazenar a Impressora	26
Transportar a Impressora	26
Selecione um local para a Impressora	27
Instalar o driver da impressora e conectar a impressora ao computador	28
Instalar o programa Zebra Setup Utilities	28
Conectar um computador à porta USB da impressora	37
Conectar um computador à porta serial ou paralela da impressora	41
Conectar-se à sua rede por meio da porta Ethernet da impressora	49
Conectar a impressora à sua rede sem fio	56
Selecionar o modo Imprimir	62
Carregar a fita	65
Carregar a mídia	70
Etapas finais para o modo Destacar	76
Etapas finais para o modo Remover (com ou sem recolhimento do revestimento)	78
Etapas finais para o modo Cortador	84

Manuseio da Impressora

Esta seção descreve como manusear a impressora.

Desembalar e inspecionar a Impressora

Ao receber a impressora, desembale-a imediatamente e inspecione se houve danos durante o transporte.

- Guarde todos os materiais de embalagem.
- Verifique se não há danos em nenhuma superfície externa.
- Levante a porta de papel e inspecione o compartimento de papel para observar se os componentes foram danificados.

Caso descubra danos ocorridos durante o transporte após a inspeção:

- Notifique imediatamente a empresa transportadora e envie um relatório dos danos.
- Guarde todo o material de embalagem para a inspeção da empresa transportadora.
- Notifique o revendedor autorizado de Zebra.

Importante • A Zebra Technologies não se responsabiliza por danos ocorridos durante o transporte do equipamento e não arcará com as despesas com o reparo desses danos nos termos da garantia.

Armazenar a Impressora

Caso não utilize a impressora imediatamente, embale-a novamente com o material original. É possível armazenar a impressora nas seguintes condições:

- Temperatura: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
- Umidade relativa: 5% a 85% sem condensação

Transportar a Impressora

Se precisar transportar a impressora:

- Desligue (**O**) a impressora e desconecte todos os cabos.
- Remova todos os papeis, fitas ou objetos soltos do interior da impressora.
- Feche o cabeçote de impressão.
- Embale a impressora cuidadosamente na embalagem original ou em uma embalagem alternativa adequada para evitar danos durante o transporte. Uma embalagem de transporte pode ser adquirida da Zebra se a original foi perdida ou destruída.

Selecione um local para a Impressora

Selecione um local para a impressora que atenda às seguintes condições:

- **Superfície:** A superfície onde a impressora estará localizada deve ser sólida, nivelada, dimensionada e resistente o suficiente para suportar a impressora.
- **Espaço:** A área onde a impressora estará localizada deve incluir espaço suficiente para ventilação e acesso aos componentes e conectores da impressora. Para que haja ventilação e refrigeração adequadas, deixe um espaço livre em todos os lados da impressora.



Cuidado • Não coloque nenhum material de acolchoamento ou forro atrás ou embaixo da impressora, pois isso restringe o fluxo de ar e pode provocar o superaquecimento da impressora.

- Alimentação: A impressora deve estar dentro do alcance de uma tomada adequada que possa ser acessada com facilidade.
- Interfaces da comunicação de dados: A impressora deve estar dentro do alcance da WLAN (se aplicável) ou dentro de um alcance aceitável para que outros conectores alcancem a fonte de dados (normalmente um computador). Para obter mais informações sobre os comprimentos máximos do cabo e configuração, consulte a Tabela na página 180.
- **Condições operacionais:** A impressora foi projetada para funcionar em diversas condições elétricas e ambientais, incluindo pisos de fábricas ou depósitos comerciais. A Tabela 3 mostra os requisitos de temperatura e umidade relativa para a impressora durante a operação.

Modo	Temperatura	Umidade relativa
Transferência térmica	5 a 40 °C (41 a 104 °F)	20 a 85% sem condensação
Térmica direta	0 a 40 °C (32 a 104°F)	

Tabela 3 • Temperatura e umidade de operação

Instalar o driver da impressora e conectar a impressora ao computador

Nesta seção, mostramos como usar o programa Zebra Setup Utilities para preparar um computador com o Microsoft Windows[®] para o driver da impressora antes de conectar a impressora a alguma das interfaces de comunicação de dados. Use esta seção para obter instruções de instalação deste programa se já não tiver feito isso. Você pode conectar a impressora ao computador usando qualquer conexão disponível.



Importante • É necessário instalar o programa Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra) antes de conectar a impressora ao computador. Seu computador não instalará os drivers de impressora corretos se você conectar a impressora a ele sem o programa Zebra Setup Utilities.

Instalar o programa Zebra Setup Utilities

Siga as instruções nesta seção se não tiver o Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra) instalado no computador ou se quiser atualizar uma versão existente do programa. Não é necessário desinstalar nenhuma versão anterior e nenhum driver de impressora da Zebra para fazê-lo.

Para instalar o programa Zebra Setup Utilities, realize as seguintes etapas:

Faça o download do instalador do Zebra Setup Utilities

1. Visite o site http://www.zebra.com/setup.

A página Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra) é exibida.

Home > Products > Software > I	Earcode Print	nters > ZebraLine
		ZEBRA SETUP UTILITIES
MOBILE COMPUTERS	>	The free Zebra Setup Utilities will enhance your out of the box printer experience by enabling
PRINTERS	>	quickly and easily configure select Zebra industrial, mobile and desktop printers. Wizards qui you through the printer setup utility, whether you're adding a new printer, moving an existing
BARCODE SCANNERS	>	a new location or adding new capabilities.
NETWORKS	>	Register Your Software > Download the Zebra Setup Utilities Brochure >
SUPPLIES	>	Compatible Printers
RFID	>	
	>	Find a Partner Contact Zebra
LOCATION SOLUTIONS		
LOCATION SOLUTIONS	>	DOWNLOADS DETAILED SPECS RESEARCH & LEARN SOFTWARE TUTORIALS
LOCATION SOLUTIONS TABLETS ACCESSORIES	> >	DOWNLOADS DETAILED SPECS RESEARCH & LEARN SOFTWARE TUTORIALS

2. Na guia DOWNLOADS, clique em Download na opção ZEBRA SETUP UTILITIES.



Você é solicitado a ler e aceitar o EULA (Acordo de licença de usuário final).

纯.	CLAT WITH US 🗫
ZEBRA SOLUTIONS PROD	DUCTS SERVICES SUPPORT & DOWNLOADS PARTNERS
maker is Suspect & Scotting and	
END USER LICENS	SE AGREEMENT
TO DOWNLOAD FILES O TERMS OF ZEBRA'S EN	ON THIS SITE, YOU MUST REVIEW AND AGREE TO THE D USER LICENSE AGREEMENT BELOW.
TO DOWNLOAD FILES (TERMS OF ZEBRA'S EN	ON THIS SITE, YOU MUST REVIEW AND AGREE TO THE D USER LICENSE AGREEMENT BELOW.
TO DOWNLOAD FILES (TERMS OF ZEBRA'S EN Prease read the terms of this "and black (arther 40 individual to 4 india 4411), and accompanying this field their black and indiaethery. "Software", by installing of 1 terms of the Agreement, spic may not indi- t. Oracl of Litereau, "the Dataway is price	ON THIS SITE, YOU MUST REVIEW AND AGREE TO THE DUSER LICENSE AGREEMENT BELOW. ACCEPT AND BEGIN DOWNLOAD NOW Second Agreement** (Ine "Agreement*) Carefulty. The Agreement is a legar agreement between yrs: d Tables Technologies International, LLC ("Zalars") fin the Zalars zonguler bolteware and inf theread, printer mathematicate and agreement. If you do not agree to be benefit by the terns of the Agreement. If you do not agree to be benefit by the terns of the Agreement. If you do not agree to the terded by regregationed the interfacient property leves and international incasis. The Sattware in

3. Se concordar com os termos do EULA, clique em

ACCEPT AND BEGIN DOWNLOAD NOW (Aceitar e iniciar download agora) Dependendo do navegador, você poderá executar ou salvar o arquivo executável.



Executar o instalador do Zebra Setup Utilities

- **4.** Salve o programa no seu computador. (Opcional se o navegador lhe der a opção de executar o programa em vez de salvá-lo.)
- **5.** Inicie o arquivo executável. Se o computador solicitar permissão para executar o arquivo, clique no botão apropriado para permitir que ele seja executado.

O que o computador exibe a seguir depende de o Zebra Setup Utilities estar instalado ou não. Siga as instruções com base no que o computador solicitar.

Se o computador	Então	
Ainda não tiver o Zebra Setup Utilities instalado	a. O assistente do InstallAware - Zebra Setup Utilities exibe o seguinte.	
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treates. To continue, click Next. Cancel	
Já tiver o Zebra Setup Utilities instalado	a. O assistente do InstallAware - Zebra Setup Utilities exibe o seguinte.	
	b. Continue com a <i>Atualizar instalações existentes do Zebra Setup Utilities</i> na página 33.	

Novas instalações do Zebra Setup Utilities

6. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado novamente a ler e aceitar o EULA (Acordo de licença de usuário final).



7. Se concordar com os termos do EULA, marque a caixa que diz

I accept the terms of the license agreement (Aceito os termos do acordo de licença)

8. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a selecionar onde os arquivos serão instalados.



9. Altere a pasta de destino, se necessário, e clique em Next (Avançar).

Você é solicitado a selecionar um local para os atalhos do programa.



10. Altere o local, se desejar, e clique em Next (Avançar).

Você é solicitado a concluir o assistente do InstallAware.

Completing the InstallAware Wizard for Setup Utilities	Zebra
 The InstallAware Wizard is now ready to configure Ze Utilities on this computer.	bra Setup
- Click Next to begin configuration	
- Click Back to change settings	
- Click Cancel to exit	
< Back Next >	Cancel

11. Passe para Continuar com instalações novas ou atualizadas na página 34.

Atualizar instalações existentes do Zebra Setup Utilities

12. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a escolher os recursos que gostaria de instalar.



13. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a concluir o assistente do InstallAware.

Zebra Setup Utilities - Insta	IAware Wizard	000 E 3
E ZEBRA	Completing the InstallAward Setup Utilities	e Wizard for Zebra
TECHNOLOGIES	The InstallAware Wizard is now ready Utilities on this computer.	to configure Zebra Setup
	- Click Next to begin configur	ation
	- Click Back to change setting	s
	- Click Cancel to exit	
	< Back Ne	ext > Cancel

Continuar com instalações novas ou atualizadas

14. Clique em "Next" (Avançar).

A instalação começa.



Durante a instalação, são apresentadas informações sobre os drivers.

cent setup utilities - instansware vitaru		
Important Information Please carefully read the following program	information.	
his application requires using ZDesigner	Windows drive	s version 1.5.09 or later.
Ising earlier versions will cause the message "The Isplayed in the main screen.	e selected printer	is not supported" to be
compatible driver included in this installation car	be installed by o	icking the "Install New Printer"
All a set the set of t		
sutton on the main screen.		
utton on the main screen.		
utton on the main screen.		
utton on the main screen.		
utton on the main screen.		
Utton on the main screen.		

15. Leia as informações e marque a caixa que diz

I have read the information above (Li as informações acima)

16. Clique em "Next" (Avançar).

Você verá as opções que podem ocorrer quando o assistente sair da instalação.

Completing the InstallAware Wizard for Zebra Setup Utilities
You have successfully completed the InstallAware Wizard for Zebra Setup Utilities.
☑ Bun Zebra Setup Utilities now ☑ Read Readme
To close this wizard, click Finish.

- **17.** Marque a caixa que diz "Run Zebra Setup Utilities now" (Executar o Zebra Setup Utilities agora).
- **18.** Clique em "Finish" (Concluir).

O que o computador exibe a seguir varia, dependendo se já existe algum driver da impressora Zebra instalado no computador. Siga as instruções com base no que o computador exibir.

Se o computador	Então	
Ainda não tiver nenhum driver da impressora Zebra instalado	O System Prepare W	Vizard (Assistente de preparação do sistema) é exibido.
	Para se conectar via	Então
	Porta USB	Continue com a <i>Conectar um computador à porta USB da impressora</i> na página 37.
	Porta serial ou paralela opcional	Continue com a Conectar um computador à porta serial ou paralela da impressora na página 41.

36 Configuração e operação da impressora Instalar o driver da impressora e conectar a impressora ao computador

Se o computador	Então				
Já tiver algum driver da impressora Zebra instalado	A tela Zebra Setup Utilities é exibida.				
	: di Zebra Senap () Pranters	titus			
		nive digitari mitaled printers. To configure a printer, Di Zivesper 27230-30080 JPL USB001	select if and choose one of the configuration options below.		
	Printer Canifigu Canifigu	Printer Contiguration Configuration Configuration Configuration Configuration			
		Contigure Proof Quality	C Open Printer Tasis		
	General Operatio	Configure Printer Connectivity	Copert Communication With Printer		
		Byten Byten Dest			
	Para se conectar via	Então			
	Porta USB	Continue com a Cone computador na página	<i>ctar a impressora a uma porta USB no</i> a 38.		
	Porta serial ou paralela opcional	Continue com a Adição de uma impressora a partir da tela Zebra Setup Utilities na página 44.			
Conectar um computador à porta USB da impressora

Execute as etapas desta seção somente após instalar o programa Zebra Setup Utilities. Se necessário, execute as etapas em *Instalar o programa Zebra Setup Utilities* na página 28 antes de continuar.

<i>(</i>	
1	
•	

Importante • É necessário instalar o programa Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra) antes de conectar a impressora ao computador. Seu computador não instalará os drivers de impressora corretos se você conectar a impressora a ele sem o programa Zebra Setup Utilities.

Cuidado • Verifique se a impressora está desligada (**O**) antes de conectar os cabos de comunicação de dados. Conectar um cabo de comunicação de dados enquanto estiver ligada (**I**) pode danificar a impressora.

Para conectar a impressora ao computador via USB, execute estas etapas:

Executar o System Prepare Wizard

Se estiver na tela Zebra Setup Utilities, não é necessário fazer esta seção. Continue com a *Conectar a impressora a uma porta USB no computador* na página 38.

Na primeira vez que instalar o programa Zebra Setup Utilities e os drivers da impressora, aparece um aviso para seguir o System Prepare Wizard (Assistente de preparação do sistema).



Figura 9 • Assistente de preparação do sistema

1. Clique em "Next" (Avançar).

O System Prepare Wizard (Assistente de preparação do sistema) solicita que você conecte a impressora à porta USB do computador.



2. Clique em "Finish" (Concluir). A tela Zebra Setup Utilities é exibida.

Conectar a impressora a uma porta USB no computador

Execute as etapas nesta seção apenas quando o System Prepare Wizard (Assistente de preparação do sistema) solicitar ou após abrir o programa Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra). Se necessário, execute as etapas em *Instalar o programa Zebra Setup Utilities* na página 28 antes de continuar.

		S. Install New Poorter
		Ma Invested Forter
		Upper and the state of the stat
- UL		
inter contra	and the second se	
And the second s		
1	former the selected months	
Sen	figure the selected primter.	
dig Can	figure the selected powler.	
Can	Report the salested pointer	Transmissi Patris and Support
🍐 Can	Report the falseled pointer.	Statement Facts and Coupling
Can	Report the falleted pointer.	S (Description Cards and Longing)
Can	Report Die Leitekted pointer.	Construct Facts and Engines
Can	Report the talected points: Proceedings of Points Lettings The Configure Points Constitution Configure Points Constitution	Transmissi Parts and Cognital
Can	Report the falsched pointer.	Construct Fails and County

Figura 10 • Tela Zebra Setup Utilities

3. Conecte o cabo USB à porta USB da impressora.



- 4. Conecte a outra extremidade do cabo USB ao computador.
- 5. Conecte a fêmea do cabo CA no conector de força CA na parte traseira da impressora.



6. Conecte a extremidade macho do cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica adequada.



7. Ligue (**I**) a impressora.



Quando inicializar a impressora, o computador conclui a instalação do driver e reconhece a impressora.

A instalação para a conexão USB está concluída.

Conectar um computador à porta serial ou paralela da impressora

Execute as etapas desta seção somente após instalar o programa Zebra Setup Utilities. Se necessário, execute as etapas em *Instalar o programa Zebra Setup Utilities* na página 28 antes de continuar.

_	

Importante • É necessário instalar o programa Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra) antes de conectar a impressora ao computador. Seu computador não instalará os drivers de impressora corretos se você conectar a impressora a ele sem o programa Zebra Setup Utilities.

Cuidado • Verifique se a impressora está desligada (**O**) antes de conectar os cabos de comunicação de dados. Conectar um cabo de comunicação de dados enquanto estiver ligada (**I**) pode danificar a impressora.

Para conectar a impressora ao computador via USB, execute estas etapas:

Se estiver na tela Zebra Setup Utilities, não é necessário fazer esta seção. Continue com a *Adição de uma impressora a partir da tela Zebra Setup Utilities* na página 44.

Executar o System Prepare Wizard

Na primeira vez que instalar o programa Zebra Setup Utilities e os drivers da impressora, aparece um aviso para seguir o System Prepare Wizard (Assistente de preparação do sistema).

System Prepare Witard	13
Printer Driver What port is your printer connected to?	
Please specify what computer port your printer is connected to.	
 USB (Universal Serial Bus) Other computer ports (Parallel Port, Serial Port, TCP-JP Port,) 	
Help Cancel S Escr. Next > E	inish .

Figura 11 • Assistente de preparação do sistema

1. Selecione "Other computer ports (Parallel Port, Serial Port, TCP-IP Port, ...)" (Outras portas do computador [porta paralela, porta serial, porta TCP-IP...]) e clique em "Next" (Avançar).

O novo assistente da impressora solicita que você inicie o procedimento de instalação.



2. Clique em "Finish" (Concluir).

O assistente do driver da impressora é exibido.

	This wizard will help you install your printer driver, If you want to install a USB printer, connect the printer to the computer and use the Windows Found New Hardware wizard instead
5	Click (Nest) to begin the installation procedure

. . . .

3. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a selecionar uma opção de instalação.

Options						
Install Pi	Installation Options Please select what kind of installation/uninstallation you wish to choose					
•	Install Printer Installs one or multiple printers on the system.					
Φ	Uninstall Printer No installed printer found.					
Ō	Bemove Preloaded Drivers No previously preloded drivers found.					

4. Continue com a passo 6 na página 45.

Adição de uma impressora a partir da tela Zebra Setup Utilities

		R Install New Porter
		Relations to the second
		Antrein Aveter Lut
Carl	puration Opport the selected pointer Philosoftgare Heiner Lettings	Streeman Parts and Gegenar
	The Contracts Part Dents	R, care transition
	N ₆ Certigan Prote Constituty	Correctioner and the second

Figura 12 • Tela Zebra Setup Utilities

 Na tela Zebra Setup Utilities, clique em "Install New Printer" (Instalar nova impressora). Você é solicitado a selecionar uma opção de instalação.



6. Clique em "Install Printer" (Instalar impressora).

Você é solicitado a selecionar um tipo de impressora.

Select Printer	
Please select the manufac	turer and printer you want to install.
Select the manufacturer and mo <change location="">. You can all key while selecting printers.</change>	del of your printer. If the driver is in a different folder click, so choose to install multiple printers at once, using the CTRL
Manufacturers:	Printers:
2Desgrer	2Designer 2T 410-300dpi 2PL 2Designer 2T 410-600dpi 2PL 2Designer 2T 410R-300dpi 2PL 2Designer 2T 410R-300dpi 2PL 2Designer 2T 410R-600dpi 2PL 2Designer 2T 410R-600dpi 2PL 2Designer 2T 420-203dpi 2PL
	ZDesigner ZT 4208-203dpi ZPL ZDesigner ZT 4208-203dpi ZPL ZDesigner ZT 4208-300dpi ZPL

7. Selecione o modelo e a resolução da impressora.

O modelo e a resolução estão em um adesivo de número de peça da impressora, geralmente localizado abaixo do suporte de mídia. As informações estarão no seguinte formato:

Part Number: XXXXXXY - xxxxxxxX

em que

XXXXX = o modelo da impressora

Y = a resolução da impressora (2 = 203 dpi, 3 = 300 dpi, 6 = 600 dpi)

Por exemplo, no número de peça ZT420x3 - xxxxxxx

ZT420 indica que a impressora é um modelo ZT420

3 indica que a resolução do cabeçote é de 300 dpi

8. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a fornecer um nome para a impressora, a porta à qual a impressora será conectada e o idioma do programa.

Printer Options Please select port.	prinker nam	ne and lange	uage.		
Enter the name for your (done, select <next> to in</next>	printer. Also ristal the pr	o, select the inter and as	port your prie dd an icon to	nter is co the Prin	onnected to. When you are ters folder.
Driver version:	2.7.03	316			
Printer pame:	ZDes	igner ZT23	0-300dpi ZPL	2	
Agailable ports:					
SHRFAX: CDM1:				*	Add Port
COM2:				1	Delete Post
CDM3. CDM4:				-	Delete Lott
FILE:					
LEADE	210110				
I want to use th	is printer as	s the Windo	ws default pri	inter.	
Select language:		English	1		*

Instalar o driver da impressora e conectar a impressora ao computador-Serial ou paralela

- 9. Altere o nome da impressora (se desejar) e selecione a porta e o idioma adequados.
- 10. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a iniciar outros assistentes de configuração.



11. Marque as opções desejadas e clique em "Finish" (Concluir).

O driver da impressora é instalado. Se aparecer um aviso de que outros programas podem ser afetados, clique em "Next" (Avançar).

Instalar o driver da impressora e conectar a impressora ao computador-Serial ou paralela

Conexão da impressora a uma porta serial ou paralela no computador

12. Conecte o cabo desejado à porta apropriada na impressora.



- **13.** Conecte a outra extremidade do cabo à porta apropriada no computador.
- 14. Conecte a fêmea do cabo CA no conector de força CA na parte traseira da impressora.



15. Conecte a extremidade macho do cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica adequada.



16. Ligue (I) a impressora.



A impressora é iniciada.

Configuração da impressora (se necessário)

17. Se necessário, ajuste as configurações de porta da impressora para corresponderem às do computador. Para obter mais informações, consulte *Configurações de porta* na página 121.

A instalação para as conexões serial ou paralela está concluída.

Conectar-se à sua rede por meio da porta Ethernet da impressora

Se quiser utilizar uma conexão de servidor de impressão com fio (Ethernet) pode ser necessário conectar a impressora ao computador usando uma das outras conexões disponíveis. Enquanto a impressora estiver conectada por meio de uma dessas conexões, configure a impressora para se comunicar com a sua rede de área local (LAN) por meio do servidor de impressão com fio da impressora.

Para obter informações adicionais sobre os servidores de impressão Zebra, consulte o ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide (Guia do usuário do servidor de impressão com e sem fio ZebraNet). Para fazer download da última versão deste guia, vá para http://www.zebra.com/zt200-info.



Para conectar a impressora ao computador por meio de um servidor de impressão com fio, execute estas etapas:

- 1. Instale o Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra) conforme instruções em *Instalar o programa Zebra Setup Utilities* na página 28.
- 2. Conecte a impressora a um cabo Ethernet conectado à sua rede.



A impressora tenta se comunicar com a rede. Se tiver êxito, ela preenche o gateway e os valores de sub-rede da sua LAN e obtém um endereço IP. O painel da impressora alterna entre a versão de firmware da impressora e o seu endereço IP.

3. Verifique o painel para ver se um endereço IP foi atribuído à impressora. Consulte *Endereço IP* na página 110 para ver formas adicionais de exibir o endereço IP.

Se o endereço IP da impressora for	Então
0,0.0,0 ou 000.000.000.000	Continue com a <i>Configuração da</i> <i>impressora com as suas informações de</i> <i>LAN (se necessário)</i> na página 50.
algum outro valor	Continue com a Adição de uma impressora a partir da tela Zebra Setup Utilities na página 51.

Configuração da impressora com as suas informações de LAN (se necessário)

Se a impressora se conectar à sua rede automaticamente, não é necessário completar esta seção. Continue com a *Adição de uma impressora a partir da tela Zebra Setup Utilities* na página 51.

- **4.** Conecte a impressora ao computador usando uma porta USB, serial ou paralela opcional, conforme instruções em *Conectar um computador à porta USB da impressora* na página 37 ou *Conectar um computador à porta serial ou paralela da impressora* na página 41.
- 5. Ajuste as configurações da impressora a seguir. Você pode alterar os valores por meio do Zebra Setup Utilities (clique em "Configure Printer Connectivity" [Configurar conectividade da impressora na tela Zebra Setup Utilities]) ou das formas listadas nos links a seguir. Entre em contato com o administrador de rede para obter os valores corretos da sua rede.
 - *Protocolo IP* na página 112 (alterar o valor de TODOS para PERMANENTE)
 - Gateway na página 111 (corresponder ao valor do gateway da LAN)
 - Máscara de sub-rede na página 110 (corresponder ao valor de sub-rede da LAN)
 - Endereço IP na página 110 (atribuir um endereço IP único à impressora)

Adição de uma impressora a partir da tela Zebra Setup Utilities

 Se necessário, abra o programa Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra). A tela Zebra Setup Utilities é exibida.

	TDesigner 27230-300dps 2PL	R. Install New Printer
1	US2001	Unanutali Frietler
		Anthenin Alveder List
tinter Contry	wation gure the selected pointer. R Configure Notice Settings	Coverined Poets and Graphics
	Configure Print Quality	Den Printer, Tools
- 1		Con Communication With Printer
1	Configure Printer Connectivity	

Figura 13 • Tela Zebra Setup Utilities

7. Clique em "Install New Printer" (Instalar nova impressora).

O assistente do driver da impressora é exibido.

This wizard will help you install your printer driver, If you want to ristall a USB printer, connect the printer to the computer and use the Windows Found New Herdware wizard instead
Click (Next) to begin the installation procedure.
Ful Halo Province Need Sci

8. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a selecionar uma opção de instalação.



9. Clique em "Install Printer" (Instalar impressora).

Você é solicitado a selecionar um tipo de impressora.

Select Printer Please select the manufactor	urer and printer you want to install.
Select the manufacturer and more (Change location). You can also key while selecting printers.	Jet of your printer. If the driver is in a different folder click o choose to install multiple printers at once, using the CTRL
Manufacturers:	Printers:
2Desgner	2D esigner 21 410-3004pi 2PL 2D esigner 21 410-6004pi 2PL 2D esigner 21 410-6004pi 2PL 2D esigner 21 410P-3004pi 2PL 2D esigner 21 410P-3004pi 2PL 2D esigner 21 420-3004pi 2PL 2D esigner 21 420-3004pi 2PL 2D esigner 21 420-3004pi 2PL 2D esigner 21 420P-3004pi 2PL 2D esigner 21 420P-3004pi 2PL 2D esigner 21 420P-3004pi 2PL 2D esigner 21 420P-3004pi 2PL

10. Selecione o modelo e a resolução da impressora.

O modelo e a resolução estão em um adesivo de número de peça da impressora, geralmente localizado abaixo do suporte de mídia. As informações estarão no seguinte formato:

Part Number: XXXXXXY - xxxxxxxx

em que

XXXXX = o modelo da impressora

Y = a resolução da impressora (2 = 203 dpi, 3 = 300 dpi, 6 = 600 dpi)

Por exemplo, no número de peça ZT230x3 - xxxxxxx

ZT230 indica que a impressora é um modelo ZT230

3 indica que a resolução do cabeçote é de 300 dpi

11. Clique em "Next" (Avançar).

Você recebe uma notificação de que a impressora já está instalada.

Pinter	s already installed. Please select the desired ach
-	Update existing printer driver(s)
1	Add new printer
_	

12. Clique em "Add new Printer" (Adicionar nova impressora).

Você é solicitado a fornecer um nome para a impressora, a porta à qual a impressora será conectada e o idioma do painel da impressora.

Printer Options					
Please select port.	printer nan	ne and langu	age.		Ċ
Enter the name for your p done, select <next> to in</next>	anter. Als istal the p	o, select the ninter and ad	poil your prin d an icon to t	ter is co he Print	nnected to. When you are ers folder.
Driver version:	2.7.0	316			
Printer name:	ZDet	signer ZT 230	300dpi ZPL		
Agailable ports:					
SHRFAX: CDM1:				*	Add Port
COM2:					Delete Post
COM4:				-	a site a dame
FILE:					
Lean P	2460.0				
I want to use thi	is printer a	s the Window	vs <u>d</u> efault prie	ker.	
Select language:		English			-

13. Clique em "Add Port" (Adicionar porta).

O assistente solicita um nome para a porta e o endereço IP da impressora.

Ivanced TCP/IP Por	t Configuration	- 2
Port Name		1
TCP/IP Data	udereas:	
weather the state	9100	

J.

Observação • Se outros aplicativos estiverem abertos, o assistente pode exibir um aviso de que o driver está sendo bloqueado por algum outro processo. Clique em "Next" (Avançar) para continuar ou "Exit" (Sair) para poder salvar o seu trabalho antes de prosseguir com a instalação.

14. Dê à porta um nome que você possa reconhecer quando aparecer na lista de portas disponíveis.

Nort Name	AN_ZT230	-300dpi Ethen	net	
TCP/IP Data Printer Name of	r IP Address	:		
Port Number:		9100		

- **15.** Insira o endereço IP da impressora. Pode ser um atribuído automaticamente ou outro que você tiver especificado manualmente na seção anterior.
- 16. Clique em "OK".

Um driver da impressora é criado com o nome de porta atribuído. A nova porta da impressora aparece na lista de portas disponíveis.

Printer Options			
Please select port, p	innter name and langu	age.	C
Enter the name for your p done, select <next> to in</next>	rinter. Also, select the stall the printer and ad	port your printer is co d an icon to the Phint	nnecled to. When you a
Driver version:	5.1.07.5675		
Printer pame:	20 engrier 21230	-300dpi 2791	
Agailable ports:			
CDM4.		*	Add Port
Desktop*.pdf		-	Dulue Dur
Documents*.pdf Fill E-			Dejete Port
HPDIU_192.168.0	2	P. 1	
LAN_21230-3004	a Ethemel	-	
I want to use this	s printer as the Window	vs delault printer.	
Select language:	English		•

17. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a iniciar outros assistentes de configuração.

Read me				
Additional Install Op Please choose if yo	tions u want to install any	of the following ap	plications.	
Jaunch installation of 2	Sebra Font Downloa	der Setup Wizard		
E Lgunch installation of 2	Jebra Status Monitor	Setup Wizard		
Setup will launch Zebra Fo Zebra Font Downloader a printers. If you want to lau zebrald.exe	nt Downloader Setu vd Zetura Status Mor uch the installation k	ap Wizard or Zebra stor are application ster just run them in	a Status Monitor Setu ns which will simplify in the driver installatio	ap Wizard. the use of n folder
	Eal] [Help	C Previous	Finish

18. Marque as opções desejadas e clique em "Finish" (Concluir).

O driver da impressora é instalado. Se aparecer um aviso de que outros programas podem ser afetados, clique na opção apropriada para continuar.

				Refresh Printer
Configura	tion e the selected printer The Configure Print	er Settings	- %	Download Fants and Graphics
	Configure Prin	nt Quelity		C Open Printer Tools
		en an	1. Million	an Zemmunisshing UIIII, Brister

A instalação para as conexões com fio (Ethernet) está concluída.

Conectar a impressora à sua rede sem fio

Se você quiser utilizar o servidor de impressão sem fio opcional da impressora, será necessário primeiramente conectar a impressora ao computador usando uma das outras conexões disponíveis. Enquanto a impressora estiver conectada por meio de uma dessas conexões, configure a impressora para se comunicar com a sua rede local sem fio (WLAN) por meio do servidor de impressão sem fio.

Para obter informações adicionais sobre os servidores de impressão Zebra, consulte o ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide (Guia do usuário do servidor de impressão com e sem fio ZebraNet). Para fazer download da última versão deste guia, vá para http://www.zebra.com/zt400-info.



Para conectar a impressora ao computador por meio de um servidor de impressão sem fio opcional, execute estas etapas:

- 1. Instale o Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra) conforme instruções em *Instalar o programa Zebra Setup Utilities* na página 28.
- 2. Conecte a impressora ao computador usando uma porta USB, serial ou paralela opcional, conforme instruções em *Conectar um computador à porta USB da impressora* na página 37 ou *Conectar um computador à porta serial ou paralela da impressora* na página 41.
- **3.** Ajuste as configurações da impressora a seguir. Você pode alterar os valores por meio do Zebra Setup Utilities (clique em "Configure Printer Connectivity" [Configurar conectividade da impressora na tela Zebra Setup Utilities]) ou das formas listadas nos links a seguir. Entre em contato com o administrador de rede para obter os valores corretos da sua rede.
 - *Protocolo IP* na página 112 (alterar o valor de TODOS para PERMANENTE)
 - Gateway na página 111 (corresponder ao valor do gateway da WLAN)
 - Máscara de sub-rede na página 110 (corresponder ao valor de sub-rede da WLAN)
 - Endereço IP na página 110 (atribuir um endereço IP único à impressora)

Adição de uma impressora a partir da tela Zebra Setup Utilities

 Se necessário, abra o programa Zebra Setup Utilities (Utilitários de configuração Zebra). A tela Zebra Setup Utilities é exibida.

	Thesarer 27230-300.0x 2PL	Dutail Portai
	USBODI	Unanufait Frieder
		Arthesis Proder List
inter Curiti	guration Inquire the solected pointer Configure Priorier Settings	Deventional Points and Graphics
1	Configure Prot Quality	Dpen Ponter Tools
	Contigues Printer Connectivity	Spen Communication With Printer
1		

Figura 14 • Tela Zebra Setup Utilities

5. Clique em "Install New Printer" (Instalar nova impressora).

O assistente do driver da impressora é exibido.

Welcome	
	This wizard will help you install your printer driver. If you want to install a USB printer, connect the printer to the computer and use the Windows Found New Hardware wizard instead
	Click (Nest) to begin the installation procedure
	Exit Help Servicus Next>

6. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a selecionar uma opção de instalação.



7. Clique em "Install Printer" (Instalar impressora).

Você é solicitado a selecionar um tipo de impressora.

Select Printer Please select the manufact	urer and printer you want to install.
Select the manufacturer and mo <change location="">. You can alo key while selecting printers.</change>	del of your prinker. Il the driver is in a different folder click o choose to install multiple printers at once, using the CTRL
Manufacturers.	Binters:
2Designer	2Designer 21 410-3004pi 2PL 2Designer 21 410-6004pi 2PL 2Designer 21 4108-6004pi 2PL 2Designer 21 4108-6004pi 2PL 2Designer 21 4108-6004pi 2PL 2Designer 21 420-3004pi 2PL 2Designer 21 420-3004pi 2PL 2Designer 21 4208-3004pi 2PL 2Designer 21 4208-3004pi 2PL 2Designer 21 4208-3004pi 2PL

8. Selecione o modelo e a resolução da impressora.

O modelo e a resolução estão em um adesivo de número de peça da impressora, geralmente localizado abaixo do suporte de mídia. As informações estarão no seguinte formato:

Part Number: XXXXXXY - xxxxxxxx

em que

XXXXX = o modelo da impressora

Y = a resolução da impressora (2 = 203 dpi, 3 = 300 dpi, 6 = 600 dpi)

Por exemplo, no número de peça ZT230x3 - xxxxxxx

ZT230 indica que a impressora é um modelo ZT230

3 indica que a resolução do cabeçote é de 300 dpi

9. Clique em "Next" (Avançar).

Você recebe uma notificação de que a impressora já está instalada.

stion	
Pinter	is already installed. Please select the desired acti
	Update existing printer driver(s)
	Add new printer
	Cancel

10. Clique em "Add new Printer" (Adicionar nova impressora).

Você é solicitado a fornecer um nome para a impressora, a porta à qual a impressora será conectada e o idioma do painel da impressora.

Printer Options				
Please select port.)	printer name	and language.		S.
Enter the name for your p done, select <next> to in</next>	ninter, Also, Istail the print	select the port y ter and add an i	our printer is co con to the Print	nnected to. When you are ers folder.
Driver version:	27.031	6		
Printer name:	ZDesig	ner ZT 230-300d	piZPL	
Agailable ports:				
SHRFAX CDM1:			*	Add Port
COM2:			8	Delete Port.
COM4				
FILE:			-	
I want to use thi	s printer as ti	he Windows <u>d</u> el	ault printer.	
Select language:		English		•

11. Clique em "Add Port" (Adicionar porta).

O assistente solicita um nome para a porta e o endereço IP da impressora.

vanceu rup/ip port c	Configuration
Port Name Name: LAN	
TCP/IP Data Printer Name or IP Add	iresa:
Port Number:	9100

Observação • Se outros aplicativos estiverem abertos, o assistente pode exibir um aviso de que o driver está sendo bloqueado por algum outro processo. Clique em "Next" (Avançar) para continuar ou "Exit" (Sair) para poder salvar o seu trabalho antes de prosseguir com a instalação.

12. Dê à porta um nome que você possa reconhecer quando aparecer na lista de portas disponíveis.

Port Name Name: LAN_27	230-300dpi Wireless
TCP/IP Data Printer Name or IP Add	dress:
Port Number:	9100

- **13.** Insira o endereço IP da impressora. Pode ser um atribuído automaticamente ou outro que você tiver especificado manualmente na seção anterior.
- 14. Clique em "OK".

Um driver da impressora é criado com o nome de porta atribuído. A nova porta da impressora aparece na lista de portas disponíveis.

Please select port, pri	nter name and language	6	2 C
viter the name for your prin me, select <next> to inst</next>	nter, Also, select the por all the printer and add a	l your printer is cor n icon to the Printe	nnected to. When you a rs folder.
Driver version:	5.1.07.5675		
Printer pame:	20 esigner 21230-30	0.dpi ZPL	
Agailable ports:			
COM6.		*	Add Port
Desktop/~pdr Documents/*.pdf		-	
FILE.			Dejete Port
LAN ZT230-300 doi	Ethernet	100	
LAN_21230-300 dp	Wreless	-	
I want to use this p	printer as the Windows p	jelault printer.	
	Foolith		
Desktop/* pdf Documents/*.pdf FILE. HPDIU_192168.0.2 LAN_ZT230-300 doi LAN_ZT230-300	Ethernet Windows printer as the Windows g	jelault printer.	Delete Port

15. Clique em "Next" (Avançar).

Você é solicitado a iniciar outros assistentes de configuração.

lead me				
Additional Install Op Please choose if yo	tions u want to install any	of the following a	oplications.	
Launch installation of 2	lebra Font Downloa	der Setup Wizard		
Launch installation of 2	lebra Status Monito	Setup Wizard		
Setup will launch Zebra Fo Zebra Font Downloader a printers. If you want to laur zebrahl.exe	nt Downloader Set of Zebra Status Ma ich the installation I	up Wizard or Zebr nitor are applicatio ater just run them i	a Status Montor Setu ns which will simplify n the driver installatio	p Wizard. the use of n folder
	Ent	Help	< Previous	Ensh

16. Marque as opções desejadas e clique em "Finish" (Concluir).

O driver da impressora é instalado. Se aparecer um aviso de que outros programas podem ser afetados, clique na opção apropriada para continuar.

	ZDesigner ZT230-	300dpi ZPL	igner ZT230-300dpi ZPL ZT230-300dpi Ethernet	Sinstall New Printer
	ZDesigner ZT230- (2) LAN_ZT230-3004	-300dpi ZPL pi Wireless		Refresh Printer List
rrinter Con	figuration	inter Settings	🖷 Dewnload I	Fonts and Graphics
	Configure P	rint Quality	🔣 Open	Printer Tools
	Configure Print	er Connectivity	📕 Open Commu	misation With Printer

A instalação para a comunicação sem fio está concluída.

Selecionar o modo Imprimir

Utilize o modo Imprimir que corresponda à mídia que está sendo usada e as opções da impressora disponíveis (Tabela 4).



Tabela 4 • Modos de impressão e opções da impressora



Tabela 4 • Modos de impressão e opções da impressora

Modo Imprimir	Quando utilizar/opções da impressora necessárias	Ações da Impressora
Cortador	Utilizado apenas se a impressora tiver a	A impressora imprime uma etiqueta,
	opção Cortador, quando se deseja que as	cortando-a em seguida.
	etiquetas sejam separadas por corte.	
	Modo C	Cortador
	(exibido quando a mídia	térmica sem fita é usada)

Tabela 4 • Modos de impressão e opções da impressora

Carregar a fita

6	
	5
9	

Observação • Esta seção se aplica apenas às impressoras que possuem a opção de transferência térmica instalada.

A fita é utilizada somente com etiquetas de transferência térmica. Para etiquetas térmicas diretas, não carregue a fita na impressora. Para saber se é necessário utilizar a fita com uma determinada mídia, consulte *Quando usar a fita* na página 21.

Cuidado • Ao executar qualquer tarefa próximo de um cabeçote de impressão aberto, tire todos os anéis, relógios, colares pendurados, crachás de identificação ou outros objetos de metal que possam tocar no cabeçote de impressão. Não é necessário desligar a impressora ao trabalhar perto de um cabeçote de impressão aberto, mas a Zebra faz essa recomendação por precaução. Se a impressora for desligada, todas as configurações temporárias, como formatos de etiqueta, serão perdidas e deverão ser recarregadas antes de a impressão ser retomada.



Importante • Para proteger o cabeçote de impressão de desgaste, use fitas que sejam mais largas do que a mídia. A fita deve ser revestida no lado externo.

Para carregar a fita, siga as etapas abaixo:



1. Levante a porta de mídia.



2. Cuidado • O cabeçote pode estar quente e causar queimaduras graves. Deixe-o esfriar.

Abra o conjunto do cabeçote de impressão girando a alavanca de abertura do cabeçote.



3. Coloque o rolo de fita na bobina de suprimento de fita com a extremidade solta da fita desenrolando como mostrado. Empurre o rolo para trás o máximo possível.



4. A impressora é fornecida com um núcleo de fita vazio na bobina de recolhimento de fita. Se esse núcleo não estiver mais presente, coloque um núcleo de fita vazio na bobina de recolhimento de fita. Empurre o núcleo para trás o máximo possível.



5. Traga a fita para baixo do conjunto do cabeçote de impressão como exibido.



6. Com a trilha da fita o mais afastada para trás possível sob o conjunto do cabeçote de impressão, passe a fita ao redor do núcleo na bobina de recolhimento de fita. Gire a bobina várias vezes na direção indicada para apertar e alinhar a fita.



 Se a mídia estiver carregada, gire a alavanca de abertura do cabeçote de impressão para baixo até travar o cabeçote no lugar. Caso contrário, continue com *Carregar a mídia* na página 70.



8. Feche a porta de mídia.



9. Se necessário, pressione PAUSAR para ativar a impressão.

Carregar a mídia

Use as instruções desta seção para carregar a mídia de rolo ou sanfonada em qualquer modo Imprimir.

Cuidado • Ao executar qualquer tarefa próximo de um cabeçote de impressão aberto, tire todos os anéis, relógios, colares pendurados, crachás de identificação ou outros objetos de metal que possam tocar no cabeçote de impressão. Não é necessário desligar a impressora ao trabalhar perto de um cabeçote de impressão aberto, mas a Zebra faz essa recomendação por precaução. Se a impressora for desligada, todas as configurações temporárias, como formatos de etiqueta, serão perdidas e deverão ser recarregadas antes de a impressão ser retomada.

Para carregar a mídia, siga estas etapas:



1. Levante a porta de mídia.



2.

 $\label{eq:cuidado} \textbf{Cuidado} \bullet \textbf{O} \ \textbf{cabe} \ \textbf{cote} \ \textbf{pode} \ \textbf{estar} \ \textbf{quente} \ \textbf{e} \ \textbf{causar} \ \textbf{quenta} \ \textbf{duras} \ \textbf{graves}. \ \textbf{Deixe-o} \ \textbf{esfriar}.$

Abra o conjunto do cabeçote de impressão girando a alavanca de abertura do cabeçote.



3. Insira a mídia na impressora. Siga as instruções para mídia em rolo ou sanfonada, conforme apropriado.



a. Remova e descarte todas as etiquetas ou etiquetas sem adesivo que estejam sujas ou presas por adesivo ou fita.



b. Deslize para fora e gire para baixo a guia de suprimento de mídia.





a. Deslize para fora e gire para baixo a guia de suprimento de mídia.



b. Insira a mídia sanfonada pela parte posterior da impressora.





c. Coloque o rolo de mídia no suporte de suprimento de mídia. Empurre o rolo para trás o máximo possível.



d. Levante a guia de suprimento de mídia.



e. Deslize a guia de suprimento de mídia até ela tocar a borda do rolo.





c. Estenda a mídia sobre o suporte de suprimento de mídia.



d. Levante a guia de suprimento de mídia.



e. Deslize a guia de suprimento de mídia até ela tocar a borda da mídia.



f. Prossiga com os passos restantes conforme exibido na mídia de rolo.


4. Deslize a guia de mídia externa totalmente para fora.

5. Deslize a mídia sob o conjunto do rolo oscilante e o conjunto do cabeçote de impressão. Deixe que o final da mídia se estenda na parte frontal da impressora.



 Passe a mídia através da fenda do sensor de mídia transmissiva (1) e sob o guia de mídia interna (2). A mídia deve tocar somente na parte posterior da fenda do sensor de mídia transmissiva.



7. Em que modo Imprimir a impressora irá operar? (Para obter mais informações sobre o modo Imprimir, consulte *Selecionar o modo Imprimir* na página 62).

Se utilizar	Então
Modo Destacar	Continue com as <i>Etapas finais para</i>
	o modo Destacar na pagina 76.



Etapas finais para o modo Destacar



1. Deslize a guia de mídia externa até que ela toque levemente a borda da mídia.





2. Gire a alavanca de abertura do cabeçote de impressão para baixo até travar o cabeçote no lugar.

- **3.** Configure a impressora no modo Destacar (para obter mais informações, consulte *Modo de impressão* na página 97).
- 4. Feche a porta de mídia.



- 5. Pressione PAUSAR para sair do modo Pausar e ativar a impressão.
 - A impressora pode executar a calibração de etiqueta ou avançar uma etiqueta, dependendo da configuração.
- **6.** Para obter melhores resultados, calibre a impressora. Consulte *Calibrar a fita e sensores de mídia* na página 123.
- **7.** Se desejar, execute o *Autoteste CANCELAR* na página 169 para verificar se a impressora está pronta para imprimir.

O carregamento da mídia no modo Destacar foi concluído.

Etapas finais para o modo Remover (com ou sem recolhimento do revestimento)



1. Empurre a alavanca de liberação do mecanismo de remoção para baixo para abrir o conjunto de remoção.





2. Estenda a mídia aproximadamente 500 mm (18 pol.) para fora da impressora.

3. Remova as etiquetas expostas de modo que permaneça apenas o revestimento.



4. Insira o revestimento na parte posterior do conjunto. A extremidade do revestimento deve ficar fora da impressora.



- **5.** Conclua esta etapa somente se desejar utilizar o modo Remover com recolhimento do revestimento. A impressora possui a opção Recolher revestimento instalada.
 - **5-a.** Deslize o revestimento para dentro da abertura da bobina de recolhimento do revestimento (1).



5-b. Empurre o revestimento para trás até ele tocar na placa traseira do conjunto da bobina de recolhimento do revestimento.



5-c. Enrole o revestimento na bobina de recolhimento e gire a bobina no sentido anti-horário para apertar o revestimento.





6.

Cuidado • Utilize a alavanca de liberação do mecanismo de remoção e a mão direita para fechar o conjunto de remoção. Não use a mão esquerda para auxiliar no fechamento. A extremidade superior do conjunto/rolo de remoção pode prender seus dedos.

Feche o conjunto de remoção utilizando a alavanca de liberação do mecanismo de remoção.





7. Deslize a guia de mídia externa até que ela toque levemente a borda da mídia.

8. Gire a alavanca de abertura do cabeçote de impressão para baixo até travar o cabeçote no lugar.



9. Configure a impressora no modo Remover (para obter mais informações, consulte *Modo de impressão* na página 97).

10. Feche a porta de mídia.



- Pressione PAUSAR para sair do modo Pausar e ativar a impressão.
 A impressora pode executar a calibração de etiqueta ou avançar uma etiqueta, dependendo da configuração.
- **12.** Para obter melhores resultados, calibre a impressora. Consulte *Calibrar a fita e sensores de mídia* na página 123.
- **13.** Se desejar, execute o *Autoteste CANCELAR* na página 169 para verificar se a impressora está pronta para imprimir.

O carregamento da mídia no modo Remover foi concluído.

Etapas finais para o modo Cortador





1.

Cuidado • A lâmina do cortador é afiada. Não toque nem passe os dedos na lâmina.

Insira a mídia através do cortador.





2. Deslize a guia de mídia externa até que ela toque levemente a borda da mídia.

3. Gire a alavanca de abertura do cabeçote de impressão para baixo até travar o cabeçote no lugar.



4. Configure a impressora no modo Cortador (para obter mais informações, consulte *Modo de impressão* na página 97).

5. Feche a porta de mídia.



6. Pressione PAUSAR para sair do modo Pausar e ativar a impressão.

A impressora pode executar a calibração de etiqueta ou avançar uma etiqueta, dependendo da configuração.

- 7. Para obter melhores resultados, calibre a impressora. Consulte *Calibrar a fita e sensores de mídia* na página 123.
- **8.** Se desejar, execute o *Autoteste CANCELAR* na página 169 para verificar se a impressora está pronta para imprimir.

O carregamento da mídia no modo Cortador foi concluído.

Imprimir uma etiqueta de teste e fazer ajustes

Assim que tiver carregado a mídia, carregado a fita (se estiver usando o modo Transferência Térmica), instalado o driver da impressora e conectado a impressora ao computador, utilize as instruções nesta seção para imprimir uma etiqueta de teste. Imprimir esta etiqueta permite ver se sua conexão está funcionando e se alguma configuração da impressora precisa ser ajustada.

Para imprimir uma etiqueta de teste e ajustar a impressora (se necessário), execute as seguintes etapas:

 Abra os utilitários de configuração Zebra para retornar à tela "Zebra Setup Utilities" (Utilitários de configuração Zebra).

	Тендун Л 230 30049 2%. U2001	TO BUT	s 27130-300dps 291. (30-300dpi (Thernet	R. Install New Poots
	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2			Antresis Arester Lin
nter Carit	gualtion			15
5	The state of the second s		and the second	Philipping (significant)
	The Contract Part David		10. ce	I Provide Taxon
	Na Contana Productional	di I	S con com	General Million .

- 2. Clique em um dos drivers de impressora disponíveis para a impressora.
- Clique em "Open Printer Tools" (Abrir ferramentas da impressora).
 A janela "Tools" (Ferramentas) exibe os comandos de impressora disponíveis.

ools	
hinter (omands
Send c	minand to printer
Print	Action
Print c	enfiguration tabel
The Pri label. 1 such a the pri	to Description Int Configuration Label command is used to generate a printer configuration he printer configuration label contains information about the printer setup, i sensor type, network ID, ZPL mode, firmware version, and descriptive data in nter memory.

4. Clique em "Send" (Enviar) para imprimir uma etiqueta de configuração da impressora: Se a conexão estiver funcionando corretamente e a impressora estiver devidamente carregada com mídia e fita (se usada), uma etiqueta de configuração da impressora é impressa.

IMPRESSORA
CL
CONTRASTE DO LCD TON.ESCURO VELOC. IMPRES. RASGAR IMPRIMIR TIPO PAPEL SERC. SENSOR LARG. IMPRES. COMPR.ETIQUETA PRINT HEAD ID LARG.MAX. COM.VIA USB COMUNIC PARALELA COMUNIC PARALELA COMUNIC SERIAL BAUD BITS DADOS PARIDADE HANDSHAKE PROTOCOLO COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO PREFIXO FORMAT. CARAC. DELIMIT. MODO ZPL FORÇA ROLO RETROC. ALIM TOPO ETIQ. POS. ESQUERDA MODO REIMPR. ESPAÇO ROLO ETIQ. RETIRAR ETIQ MARCAÇÃO MARC. ROLO TRANS-BASE TRANS-BRILHO LED MARC. ESQUENA XML IDENT.HARDWARE OPTION BOARD FIRMARE ESQUEMA XML IDENT.HARDWARE OPTION BOARD ATA TMPO REAL DOS ZESI

Figura 15 • Exemplo de etiqueta de configuração de impressora

Se	Então	
A etiqueta foi impressa e a qualidade de impressão são aceitáveis	A impressora está pronta para imprimir. Prossiga com o programa de criação de etiquetas de sua preferência. Você pode usar o ZebraDesigner [™] , que está disponível para download em http://www.zebra.com.	
A etiqueta não foi impressa	 a. Feche a janela "Tools" (Ferramentas) e verifique se selecionou o driver de impressora correto antes de clicar em "Open Printer Tools" (Abrir ferramentas da impressora). Tente imprimir a etiqueta novamente. b. Se a etiqueta ainda não tiver sido impressa, verifique as conexões entre a impressora e o computador ou a impressora e a rede. c. Se necessário, modifique as configurações da impressora de forma que correspondam às configurações do computador. 	
A etiqueta é impressa, mas com baixa qualidade ou outros problemas	Consulte <i>Problemas de impressão</i> na página 154 para obter instruções sobre solução de problemas.	

5. A etiqueta de configuração da impressora foi impressa e a qualidade de impressão é aceitável?

Configuração e ajuste da impressora

Esta seção auxilia na configuração e ajuste da impressora.

Sumário

Alterar as configurações da impressora	92
Configurações de impressão	93
Calibração e ferramentas de diagnóstico 10)0
Configurações de rede	10
Configurações de idioma 11	15
Configurações do sensor 11	19
Configurações de porta 12	21
Calibrar a fita e sensores de mídia 12	23
Ajustar a pressão do cabeçote de impressão 12	28
Ajustar a tensão da fita	31
Remoção de fita usada 13	32

Alterar as configurações da impressora

Esta seção apresenta as configurações da impressora que podem ser alteradas e identifica as ferramentas utilizadas para essa finalidade. Essas ferramentas incluem, entre outras:

- Os comandos ZPL e Set/Get/Do (SGD) (Para obter informações, consulte o Guia de programação Zebra[®]).
- Apenas para impressoras ZT230, os menus de usuário da impressora (Consulte Visor ocioso, menu Página Inicial e menus do usuário na página 17 para obter mais informações.)
- As **páginas da web** da impressora, se a impressora tiver uma conexão de servidor de impressão com ou sem fio ativa (Consulte o *ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide* (Guia do usuário do servidor de impressão com e sem fio da ZebraNet) para obter mais informações.)

As cópias dos manuais mencionados estão disponíveis em http://www.zebra.com/manuals.

Esta seção contém as subseções a seguir:

- Configurações de impressão na página 93
- Calibração e ferramentas de diagnóstico na página 100
- Configurações de rede na página 110
- Configurações de idioma na página 115
- *Configurações do sensor* na página 119
- Configurações de porta na página 121

Configurações de impressão

Tonalidade de escuro da impressão	Defina a tonalidade de escuro com boa qualidade de impressão. Se a c impressão da imagem da etiqueta p não ser digitalizados corretamente, desgastar prematuramente. Se desejar, utilize o <i>Autoteste AVAI</i> configuração de tonalidade de escu	a configuração mais baixa, o que proporciona uma onfiguração de tonalidade de escuro for muito alta, a oode ficar comprometida, os códigos de barra podem a fita pode queimar ou o cabeçote de impressão se <i>VÇAR</i> na página 171 para determinar a melhor ro.		
	Item do menu do usuário:	Página inicial > CONFIGURAÇÕES		
		TON.ESCURO		
		▼ 10.1 ▲		
	Valores aceitos:	0,0 - 30,0		
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^MD, ~SD		
	Comandos SGD usados:	print.tone		
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações de impressora > Configuração Geral > Tonalidade de escuro		
Velocidade de impressão	Selecione a velocidade de impressã Velocidades de impressão mais len impressão melhor.	to de uma etiqueta (dada em polegadas por segundo). tas normalmente produzem uma qualidade de		
	Item do menu do usuário:	Página inicial > CONFIGURAÇÕES		
		VELOC.IMPRES.		
		▼ 6.0 ▲ 		
	Valores aceitos:	2, 3, 4, 5, 6		
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^PR		
	Comandos SGD usados:	media.speed		

Tabela 5 • Configurações de impressão

Tipo de mídia	Selecione o tipo de mídia que você	deseja usar.	
	 Ao selecionar o tipo CONTÍNUA, é necessário incluir o comprimento da etiqueta no formato da etiqueta (^LL se estiver utilizando ZPL). Ao selecionar ESPAÇO/RANHURA ou MARCA para várias mídias não contínuas, a impressora alimenta a mídia para calcular o comprimento da etiqueta. Consulte <i>Tipos de mídia</i> na página 19 para obter mais informações. 		
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🚺 CONFIGURAÇÕES	
		TIPO PAPEL	
		▼ ESPACO/RANH ▲	
	Valores aceitos:	 CONTÍNUA ESPAÇO/RANHURA MARCA 	
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^MN	
	Comandos SGD usados:	ezpl.media_type	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Configuração de mídia > Tipo de mídia	
Método de impressão	Especifique se a impressora utilizar térmica (utilizando o meio de trans:	rá o modo térmico direto (na fita) ou transferência ferência térmica e fita).	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🔀 CONFIGURAÇÕES	
		MÉTODO IMPR.	
		▼ TRANSF.TÉRM ▲	
	Valores aceitos:	TRANSF. TÉRMICA TÉRMICA DIRETA	
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^MT	
	Comandos SGD usados:	ezpl.print_method	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar Configurações de impressora > Configuração de mídia> Método de impressão	

Tabela 5 • Configurações de impressão (continuação)

Posição do modo Destacar	Se for necessário, ajuste a posição da mídia sobre a barra de destaque após a impressão.			
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 💽 CONFIGURAÇÕES		
		RASGAR ▼ 0 ▲		
	Valores aceitos:	-120 a 120		
		 Números positivos movem a mídia para fora (a linha de destaque se aproxima da borda inicial da próxima etiqueta). Números negativos movem a mídia para dentro (a linha de destaque se aproxima da borda da etiqueta que acabou de ser impressa). Image: serie of the seri		
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	~TA		
	Comandos SGD usados:	ezpl.tear_off		
	Página web da impressora:	Exibir e modificar Configurações de impressora > Configuração geral > Destacar		

Tabela 5 • Configurações de impressão (continuação)

Largura de impressão	Especifique a largura das etiquetas em uso, em pontos. O valor padrão é a largura máxima da impressora, de acordo com o valor DPI do cabeçote de impressão.			
	Item do menu do usuário:	Página inicial > CONFIGURAÇÕES		
		LARG.IMPRES.		
		▼ 832 ▲		
	Valores aceitos:	Observação • Larguras muito estreitas podem fazer com que partes do formato da etiqueta não sejam impressos na mídia. Larguras muito grandes desperdiçam a memória de formatação e podem fazer com que a impressora não imprima a etiqueta na íntegra e imprima no rolo de impressão. Esta configuração pode afetar a posição horizontal do formato da etiqueta caso a imagem tenha sido invertida com o comando ^POI ZPL II.		
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL :			
	Comandos SGD usados:	rw ozpl. pri pt. wi dth		
	Páging web da impressora:	Ezpi . pi i i iWi u l ii Exibir e modificar a opeão Configurações da		
	r agina wev aa impressora:	impressora > Configuração de mídia > Largura de impressão		

Tabela 5 • Configurações de impressão (continuação)

Modo de	Selecione um modo Imprimir compatível com as opcões da impressora.			
impressão	Para obter informações sobre como os modos de seleção da impressora funcionam com opções diferentes da impressora, consulte <i>Selecionar o modo Imprimir</i> na página 62.			
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 💽 CONFIGURAÇÕES		
		IMPRIMIR		
		▼ BASGAB ▲		
		♠		
	Valores aceitos:	• DESTACAR		
		CORTADOR DEMOVED (use asta valor para removar ou		
		recolher o revestimento da impressão)		
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^MM		
	Comandos SGD usados:	media.printmode		
	Página web da impressora:	Exibir e modificar Configurações de impressora > Configuração geral > Modo de impressão		
Posição esquerda da etiqueta	Se for necessário, ajuste a posição o positivos movem a borda esquerda acordo com o número de pontos se esquerda da imagem em direção à b	de impressão horizontalmente na etiqueta. Números da imagem em direção ao centro da etiqueta de lecionados. Números negativos deslocam a borda porda esquerda da etiqueta.		
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🔀 CONFIGURAÇÕES		
		POS. ESQUERDA ▼ 0 ▲		
	Valores aceitos:	-9999 a 9999		
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^LS		
	Comandos SGD usados:	zpl.left_position		
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Configuração avançada > Posição esquerda		

Tabela 5 • Configurações de impressão (continuação)

Modo de reimpressão	Quando o modo de reimpressão est impressa mantendo a SETA PARA da impressora	á ativado, é possível reimprimir a última etiqueta BAIXO pressionada no painel de controle
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🔯 CONFIGURAÇÕES
		MODO REIMPR.
		▼ DESLIG. ▲
		♠
	Valores aceitos:	LIGADO DESLIGADO
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^JZ
	Comandos SGD usados:	ezpl.reprint_mode

Tabela 5 • Configurações de impressão (continuação)

Comprimento	Configurar o comprimento máximo	o da etiqueta.
máximo da etiqueta	Item do menu do usuário:	Página inicial > CONFIGURAÇÕES
		TAM. MÁX. ETIQ.
		▼ 39 ▲
		†
	Valores aceitos:	O até o comprimento máximo da etiqueta aceito pela impressora
		Importante • Especifique um valor no mínimo 25,4 mm (1,0 pol.) maior do que o comprimento real da etiqueta acrescido dos espaços entre as etiquetas. Se o valor for definido com um valor inferior ao do comprimento da etiqueta, a impressora considera que a mídia está carregada e a impressora não pode ser calibrada. Por exemplo, se o comprimento da etiqueta for el 20 mm (0 o nel) incluindo a express
		for 152 mm (6,0 pol.), incluindo o espaço entre as etiquetas, configure o parâmetro no mínimo com 178 mm (7,0 pol.).
		1 AaBbCcDdeFlGgHhUjKkI MmkhoDrpCqHSsTUuv WwXxYgz1234567800@# S%A*()+=??r.,. AaBbccDdeFlGgHhUjKkI MmkhoDrpCqHSTUUv WwXxYgz1234567800(# S%A*()+=??r.,. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
		AaBbCcDdEeF(GgHhlijKkl] MmkhObPdQh?sTlUuv 2 S%%?(+=??r.;<)[] AaBbccDdEF(GgHhlijKkl] MmkhObPQQR?sTlUuv
		Comprimento da etiqueta (incluindo o espaço entre as etiquetas)
		2 Espaço entre as etiquetas
		3 Configure o comprimento máximo da etiqueta com aproximadamente esse valor
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^ML
	Comandos SGD usados:	ezpl.label_length_max
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Configuração de mídia > Comprimento Máximo
1/15/16		

Tabela 5 • Configurações de impressão (continuação)

Calibração e ferramentas de diagnóstico



Tabela 6 • Calibragem e ferramentas de diagnóstico

Informação da impressora (continuação)	Valores aceitos:	 CONFI GURAÇÕES—imprime a etiqueta de configuração da impressora. REDE—imprime as configurações para qualquer servidor de impressão instalado. FORMATOS—imprime os formatos disponíveis armazenados na RAM, memória Flash ou cartão de memória opcional. IMAGENS—imprime as imagens disponíveis armazenadas na RAM impressora, na memória flash ou no cartão de memória opcional. FONTES—imprime as fontes disponíveis na impressora, incluindo as fontes padrão da impressora, além de quaisquer fontes opcionais. As fontes podem estar armazenadas na RAM ou na memória Flash. BARCODES—imprime os códigos de barra disponíveis na impressora. Os códigos de barras podem ser armazenados na memória RAM ou flash. TODOS—imprime as seis etiquetas anteriores. PERFIL SENSOR—mostra as configurações do sensor comparadas às suas leituras reais. Para interpretar os resultados, consulte <i>Perfil do</i>
	Comando(s)relacionado(s)aoZPL:	CONFIGURAÇÕES: ~WC REDE: ~WL PERFIL DO SENSOR: ~JG Outros: ^WD
	Tecla(s) do painel de controle:	 CONFIGURAÇÕES e REDE: Execute uma das opções a seguir: Pressione CANCELAR durante a inicialização da impressora. Pressione AVANÇAR + CANCELAR por 2 segundos quando a impressora estiver no modo Pronto. PERFIL DO SENSOR: Pressione AVANÇAR + CANCELAR durante a inicialização da impressora.
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Imprimir Listagens na Etiqueta

Tabela 6 • Calibragem e ferramentas de diagnóstico (continuação)

Contraste	Altere o contraste no visor da impressora. (somente ZT230)	
do LCD	Item do menu do usuário:	Página inicial > ∰ FERRAMENTAS CONTRASTE DO LCD ▼ 13 ▲
	Valores aceitos:	3 a 15
	Comandos SGD usados:	di spl ay. contrast
Visor ocioso	Selecione as informações exit (somente ZT230)	idas no visor da impressora quando ela estiver ociosa.
	Item do menu do usuário: Valores aceitos:	Página inicial > ∭ FERRAMENTAS MOSTR. PAUSA ▼ VERSÃO FW ▲ • VERSÃO FW • ENDEREÇO I P • MM/DD/AA 24 H • MM/DD/AA 12 H
	Comandos SGD usados:	 DD/MM/AA 24 H DD/MM/AA 12 H device.idle_display_format

Tabela 6 • Calibragem e ferramentas de diagnóstico (continuação)

Ação de	Configure a ação que será tomada pela impressora durante a sequência de inicialização.	
inicialização	Item do menu do usuário:	Página inicial > M FERRAMENTAS
		AÇÃO ALIMENTAR ▼ CALIBRAR ▲
	Valores aceitos:	 CALIBRAR—ajusta os níveis e os limites dos sensores, determina o comprimento da etiqueta e avança a mídia até o próximo rolo. AVANÇAR— avança as etiquetas até o primeiro ponto de registro. COMPRIMENTO—determina o comprimento da etiqueta utilizando os valores atuais dos sensores e avança a mídia até o próximo rolo. SEM MOVIMENTO—informa à impressora para não mover a mídia. É necessário verificar manualmente se o rolo está posicionado corretamente ou pressionar Avançar para posicionar o próximo rolo. CAL. RÁPIDA—configura os limites da mídia e do rolo sem ajustar o ganho dos sensores, determina o comprimento da etiqueta e avança a mídia até o próximo rolo.
	Comando(s)relacionado(s)aoZPL:	^MF
	Comandos SGD usados:	ezpl.power_up_action
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Calibração

Tabela 6 • Calibragem e ferramentas de diagnóstico (continuação)

Ação de cabeçote fechado	Configure a ação que será executada pela impressora quando o cabeçote de impressão for fechado.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > T FERRAMENTAS
		AÇAO CAB FECHADO ▼ CALIBRAR ▲
	Valores aceitos:	 CALI BRAR—ajusta os níveis e os limites dos sensores, determina o comprimento da etiqueta e avança a mídia até o próximo rolo. AVANÇAR— avança as etiquetas até o primeiro ponto de registro. COMPRI MENTO—determina o comprimento da etiqueta utilizando os valores atuais dos sensores e avança a mídia até o próximo rolo. SEM MOVI MENTO—informa à impressora para não mover a mídia. É necessário verificar manualmente se o rolo está posicionado corretamente ou pressionar Avançar para posicionar o próximo rolo. CAL. RÁPI DA—configura os limites da mídia e do rolo sem ajustar o ganho dos sensores, determina o comprimento da etiqueta e avança a mídia até o próximo rolo.
	Comando(s)relacionado(s)aoZPL:	^MF
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Calibração
		Impressora - Canoração

Tabela 6 • Calibragem e ferramentas de diagnóstico (continuação)

Carregar padrões	Restaure configurações específicas da impressora, do servidor de impressão e de rede de volta para os padrões de fábrica. Tenha cuidado ao carregar os padrões porque todas as configurações alteradas manualmente devem ser recarregadas.		
	Item do menu do usuário:	Página inicial > FERRAMENTAS	
		INSTAL.DEFAULTS	
		Página inicial > F REDE	
		INSTAL.DEFAULTS	
		▼ REDE ▲	
	Valores aceitos:	 FÁBRI CA—Restaura todas as configurações da impressora, exceto as configurações de rede, para os padrões de fábrica. Tenha cuidado ao carregar os padrões porque todas as configurações alteradas manualmente devem ser recarregadas. REDE—Reinicializa o servidor de impressão com ou sem fio da impressora. Com um servidor de impressão sem fio, a impressora se reassocia à sua rede sem fio. ÚLTI MO SALVO—Carrega as configurações do último salvamento permanente. 	
	Comando(s)relacionado(s)aoZPL:	FÁBRICA: ^JUF REDE: ^JUN ÚLTIMO SALVO: ^JUR	
	<i>Tecla(s) do painel de controle:</i>	 FÁBRICA: Pressione AVANÇAR + PAUSAR durante a inicialização da impressora para redefinir os parâmetros aos valores da fábrica. REDE: Pressione CANCELAR + PAUSAR durante a inicialização da impressora para redefinir os parâmetros aos valores da fábrica. ÚLTIMO SALVO: N/A 	
	Página web da impressora:	 FÁBRICA: Exibir e modificar a opção Configurações de impressora > Restaurar Configuração padrão REDE: Configurações do servidor de impressão > Redefinir servidor de impressão ÚLTIMO SALVO: Exibir e modificar a opção Configurações de Impressora > Restaurar a Configuração salva 	

Tabela 6 • Calibragem e ferramentas de diagnóstico (continuação)

Calibração do sensor de mídia e fita	Calibrar a impressora para ajustar a sensibilidade dos sensores de mídia e fita. Para obter instruções completas sobre a execução do procedimento de calibração, consulte <i>Calibrar a fita e sensores de mídia</i> na página 123.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > FERRAMENTASPágina inicial > SENSORES
		CAL. MÍD/FITA
	Comando(s)relacionado(s)aoZPL:	~JC
	Comandos SGD usados:	ezpl.manual_calibration
	Tecla(s) do painel de controle:	Pressione PAUSAR + CANCELAR por 2 segundos para iniciar a calibração.
	Página web da impressora:	 O procedimento de calibração não pode ser iniciado pelas páginas da web. Consulte as páginas da web a seguir para as configurações que são feitas durante a calibração do sensor: Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Calibração Importante • Estas configurações não devem ser alteradas a menos que tenha sido solicitado pelo suporte técnico da
		Zebra Technical ou por um técnico de manutenção autorizado.

Tabela 6 • Calibragem e ferramentas de diagnóstico (continuação)

Modo Diagnóstico de comunicação	Use esta ferramenta de diagnóstico para que a impressora forneça valores hexadecimais para todos os dados que ela recebe. Para obter mais informações, consulte <i>Teste de diagnóstico de comunicação</i> na página 175.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🎦 FERRAMENTAS
		MODO DIAGNÓSTICO
		▼ DESACTIVADO ▲
	Valores aceitos:	DESATI VADO ATI VADO
	Comando(s)relacionado(s)aoZPL:	~JD para iniciar, ~JE para desativar
	Comandos SGD usados:	device.diagnostic_print
	Tecla(s) do painel de controle:	Pressione PAUSAR + AVANÇAR por 2 segundos quando a impressora estiver no modo Pronto.

Tabela 6 • Calibragem e ferramentas de diagnóstico (continuação)

Ativar ZBI	O Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0 [™]) é uma opção de programa que pode ser adquirido para a impressora. Se desejar adquirir esta opção, entre em contato com o revendedor Zebra para obter informações.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > M FERRAMENTAS
		ZBI ATIVADO?
		NAO
	Comandos SGD usados:	Zbi . key (identifica se a opção ZBI 2.0 está ativada ou desativada na impressora)
Executar um programa ZBI	Se o ZBI foi instalado, é possível baixado para a impressora.	optar por executar um programa ZBI que tenha sido
programa ZBI	Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se o ZBI estiver ativado na impressora e se nenhum programa ZBI estiver sendo executado.	 Página inicial > M FERRAMENTAS RUN ZBI PROGRAM ▼ (*NONE*) ▲ ▼ (*NONE*) ▲ ▼ EXEC Se houver programas ZBI na impressora, eles serão listados. Se não houver nenhum programa, NENHUM será listado. Se você desejar executar um programa ZBI que tenha sido baixado para a impressora: Use a SETA PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar um arquivo deste menu. Pressione SELECIONAR DA DIREITA para selecionar EXECUTAR. Se não houver nenhum programa, a opção EXECUTAR não executa esta ação.
	Comando(s)relacionado(s)aoZPL: Comandos SGD usados:	^JI, ~JI
	Página web da impressora:	Listagem de diretórios


Parar um	Se a impressora estiver executando um programa ZBL o programa pode ser interrompido	
Parar um programa ZBI	Se a impressora estiver executando Item do menu do usuário: * Este item de menu é exibido somente se o ZBI estiver ativado na impressora e se nenhum programa ZBI estiver sendo executado.	Página inicial > T FERRAMENTAS Página inicial > T FERRAMENTAS PARAR PROGR. ZBI PARAR PROGR. ZBI STOP Se houver programas ZBI em execução, a impressora os lista. Se desejar parar um programa: 1. Use a SETA PARA CIMA ou PARA BAIXO para selecionar o arquivo a partir deste menu. 2. Pressione SELECIONAR DA DIREITA para selecionar PARAB
	Comando(s)relacionado(s)aoZPL:	~JQ
	Comandos SGD usados:	zbi.control.terminate
	Página web da impressora:	Listagem de diretórios

Tabela 6 • Calibragem e ferramentas de diagnóstico (continuação)

Configurações de rede

Endereço IP	Exiba e, se necessário, altere o endereço IP da impressora.	
	Para salvar as alterações desta conf como PERMANENTE e redefina o na página 114).	iguração, configure o Protocolo IP na página 112 servidor de impressão (consulte <i>Reiniciar rede</i>
	Item do menu do usuário: *	Página inicial > 🛃 REDE
	* Este item de menu e exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora.	ENDEREÇO IP ▼ 010.048.204.038 ▲
	Valores aceitos:	000 a 255 para cada campo
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^ND
	Comandos SGD usados:	Com fio: i nternal _wi red. i p. addr Sem fio: i p. addr, wl an. i p. addr
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Configuração da comunicação de rede > Configurações TCP/IP
Máscara de sub-rede	 Exiba e, se necessário, altere a máse Para salvar as alterações desta confi como PERMANENTE e redefina o na página 114). <i>Item do menu do usuário:</i> * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. 	cara de sub-rede. iguração, configure o Protocolo IP na página 112 servidor de impressão (consulte <i>Reiniciar rede</i> Página inicial > 🔐 REDE MASCARA SUB-REDE ▼ 255.255.255.000 ▲
		AVANÇAR
	Valores aceitos:	000 a 255 para cada campo
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^ND
	Comandos SGD usados:	Com fio: i nternal _wi red. i p. netmask Sem fio: wl an. i p. netmask
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Configuração da comunicação de rede > Configurações TCP/IP

Tabela 7 • Configurações da rede

Gateway	Exibir ou configurar o gateway padrão	
	Exiba e, se necessário, altere o gateway padrão.	
	Para salvar as alterações desta configuração, configure o Protocolo IP na página 112 como PERMANENTE e redefina o servidor de impressão (consulte <i>Reiniciar rede</i> na página 114).	
	 Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. 	Página inicial > REDE
		GATEWAY
		▼ 010.048.203.254 ▲
	Valores aceitos:	000 a 255 para cada campo
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^ND
	Comandos SGD usados:	Com fio: i nternal _wi red. i p. gateway Sem fio: wl an. i p. gateway
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Configuração da comunicação de rede > Configurações TCP/IP

Tabela 7 • Configurações da rede (continuação)

Protocolo IP	Este parâmetro informa se o usuário (permanente) ou o servidor (dinâmico) seleciona o endereço IP. Quando for escolhida uma opção dinâmica, este parâmetro informa os métodos pelos quais o servidor de impressão com ou sem fio recebe o endereço IP do servidor.	
	 Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. 	Página inicial > 📰 REDE PROTOCOLO IP ▼ TODOS ▲
	Valores aceitos:	 TODOS SOM. RESOL. IP RARP BOOTP DHCP DHCP E BOOTP PERMANENTE
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^ND
	Comunuos SGD usuuos.	Sem fio: wl an. i p. protocol
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Configuração da comunicação de rede > Configurações TCP/IP
Servidor de impressão ativo	Somente um servidor de impressão Portanto, o servidor de impressão in	(com ou sem fio) pode ser instalado por vez. nstalado está no servidor de impressão ativo.
	 Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. *Não é possível modificar a partir do painel de controle. 	Página inicial > 💦 REDE SERV. IMP. ATIVO COM FIO

Tabela 7 • Configurações da rede (continuação)

Endereço MAC	Visualizar o endereço MAC		
	Exiba o endereço de controle de acesso à mídia (MAC) do servidor de impressão que está instalado na impressora (com ou sem fio).		
	Item do menu do usuário: *	Página inicial > F REDE	
	* Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. *Não é possível modificar a partir do painel de controle.	ENDERECO MAC 00:22:58:00:D8:9E	
	Comandos SGD usados:	Com fio: i nternal _wi red. mac_addr Sem fio: wl an. mac_addr	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Configuração da comunicação de rede > Configuração sem fio	
ESSID	Visualizar o valor de ESSID		
	O ESSID (código de identificação da rede) identifica uma rede sem fio. Esta configuração, que não pode ser modificada pelo painel de controle, fornece ao ESSID a configuração sem fio atual.		
	Item do menu do usuário: *	Página inicial > 🛃 REDE	
	* Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. *Não é possível modificar a partir do painel de controle.	ESSID 125	
	Valores aceitos:	Sequência de 32 caracteres alfanuméricos (padrão 125)	
	Comandos SGD usados:	wl an. essi d	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Configuração da comunicação de rede > Configuração sem fio	

Tabela 7 • Configurações da rede (continuação)

Reiniciar rede	Esta opção redefine o servidor de impressão com ou sem fio. O servidor de impressão deve ser reinicializado para que as alterações das configurações de rede sejam aplicadas.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 💽 REDE
		REINIC.CARTAO
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	~WR
	Comandos SGD usados:	devi ce. reset
	Página web da impressora:	Configurações do servidor de impressão > Configurações de fábrica do servidor de impressão

Tabela 7 • Configurações da rede (continuação)

Configurações de idioma

Idioma	 Se necessário, altere o idioma exibido pela impressora. Esta alteração afeta as palavras que aparecem: no menu Início nos menus do usuário nas mensagens de erro na etiqueta de configuração de impressora, a etiqueta de configuração de rede e demais etiquetas que podem ser selecionadas para serem impressas através dos menus do usuário 	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > CONFIGURAÇÕES Página inicial > IDIOMA IDIOMA ▼ PORTUGUÊS ▲ Î Ôbservação • As seleções para este parâmetro são exibidas nos idiomas atuais para que o usuário selecione o que lhe for
	Valores aceitos:	I NGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ALEMÃO, I TALI ANO, NORUEGUÊS, PORTUGUÊS, SUECO, DI NAMARQUÊS, ESPANHOL 2, HOLANDÊS, FI NLANDÊS, TCHECO, JAPONÊS, COREANO, ROMENO, RUSSO, POLONÊS, CHI NÊS SI MPLI FI CADO, CHI NÊS TRADI CI ONAL
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^KL
	Comandos SGD usados:	di spl ay. I anguage
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da Impressora > Configuração Geral > Idioma

Tabela 8 • Configurações de idioma

Idioma de comando	Ativar este item do menu para configurações atuais da impres	Ativar este item do menu para que determinados comandos ZPL substituam as configurações atuais da impressora.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🕮 IDIOMA	
		IDIOMA DE COMANDO ▼ EPL_ZPL ▲	
	Valores aceitos:	 EPL_ZPL HYBRID_XML_ZPL EPL	
	Comandos SGD usados:	devi ce. I anguages	
Substituição de ZPL	 ituição Auvar a substituição de ZFL Ative este item do menu para evitar que os seguintes comandos ZP configurações atuais da impressora: ^MM (modo Imprimir) ^MT (método de impressão Térmico Direto ou Transferência Té ^MN (tipo de mídia contínua ou não contínua) Quando este item do menu está desabilitado, estes comandos substiconfigurações da impressora. 		
	Item do menu do usuário:	Página inicial > IDIOMA SUBSTIT ZPL ▼ DESACTIVADO ▲	
	Valores aceitos:	DESATIVADOATIVADO	
	Comandos SGD usados:	zpl . zpl _overri de	

Tabela 8 • Configurações de idioma (continuação)

Caractere de	Configurar o valor do formato	de prefixo de comando	
comando	O prefixo do comando de format como um marcador de local de p impressora procura este caractere formato ZPL/ZPL II.	O prefixo do comando de formato é um valor hexadecimal de dois dígitos utilizado como um marcador de local de parâmetros em instruções de formato ZPL/ZPL II. A impressora procura este caractere hexadecimal para indicar o início de uma instrução de formato ZPL/ZPL II.	
	Configure o caractere de comand etiqueta utilizados.	o de formato para que corresponda aos formatos de	
	Importante • O mesmo v do comando de formato, A impressora deve percel adequadamente. Se o valo impressora ignorará qualo	Importante • O mesmo valor hexadecimal não pode ser utilizado para o prefixo do comando de formato, caractere de controle e caracteres delimitadores. A impressora deve perceber caracteres diferentes para funcionar adequadamente. Se o valor for configurado através do painel de controle, a impressora ignorará qualquer valor que estiver sendo usado	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > R IDIOMA	
		CAR. COMANDO ▼ ^ (5E) ▲	
	Valores aceitos:	00 a FF	
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL.	^CC ou ~CC	
	Comandos SGD usados:	zpl.caret	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da Impressora > Controle ZPL	
Caractere de controle	re de A impressora procura este caractere hexadecimal de dois dígitos para indi- uma instrução de controle ZPL/ZPL II. Configure o caractere de prefixo o para que corresponda aos formatos de etiqueta utilizados.		
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 👜 IDIOMA	
		CAR. CONTROLE ▼ ~ (7E) ▲	
	Valores aceitos:	00 a FF	
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL.	^CT ou ~CT	
	Comandos SGD usados:	zpl.control_character	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da Impressora > Controle ZPL	

Tabela 8 • Configurações de idioma (continuação)

Caractere	Configurar o valor do caractere delimitador		
delimitador	O caractere delimitador é um valor hexadecimal de dois dígitos utilizado como um marcador de local de parâmetros em instruções de formato ZPL/ZPL II.		
	Configure o caractere delimitador p	Configure o caractere delimitador para que corresponda aos formatos de etiqueta utilizados.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 👜 IDIOMA	
		CARAC. DELIMIT. ▼ , (2C) ▲	
	Valores aceitos:	00 a FF	
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^CD ou ~CD	
	Comandos SGD usados:	zpl.delimiter	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da Impressora > Controle ZPL	
Modo ZPL	Configurar o modo ZPL		
	Esta impressora aceita os formatos a necessidade de regravar qualque no modo selecionado até ser altera	s de etiqueta gravados em ZPL ou ZPL II, eliminando er formato ZPL já existente. A impressora permanece ada em uma das formas listadas.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > Página inici	
		MODO ZPL ▼ ZPL II ▲	
	Valores aceitos:	ZPL II ZPL	
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^SZ	
	Comandos SGD usados:	zpl.zpl_mode	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da Impressora > Controle ZPL	

Tabela 8 • Configurações de idioma (continuação)

Configurações do sensor

Tipo de sensor	Selecionar o sensor de mídia adequado a mídia que está sendo usada. O sensor reflexivo pode ser usado com todos os tipos de mídia. O sensor transmissivo deve ser usado somente para mídia com espaço simples.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 😫 SENSORES
		TIPO SENSOR ▼ TRANSMISSIVO ▲
	Valores aceitos:	TRANSMISSIVOREFLEXIVO
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^JS
	Comandos SGD usados:	device.sensor_select
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da Impressora > Configuração de mídia
Sensor de etiqueta	Configurar a sensibilidade do senso Importante • Este valor é d configuração não deve ser a Technical ou um técnico de	or de etiqueta lefinido durante a calibração do sensor. Esta lterada, exceto se o suporte técnico da Zebra manutenção autorizado solicitar.
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 😝 SENSORES
		SENSOR DE ETIQ. ▼ 197 ▲
	Valores aceitos:	0 – 255
	Comandos SGD usados:	ezpl . I abel _sensor
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Calibração

Tabela 9 • Configurações do sensor

Retirar etiqueta	Configurar a densidade do LED retirar etiqueta	
	Importante • Este valor é definido durante a calibração do sensor. Esta configuração não deve ser alterada, exceto se o suporte técnico da Zebra Technical ou um técnico de manutenção autorizado solicitar.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🗃 SENSORES
		RETIRAR ETIQ
		▼ 50 ▲
		↑
	Valores aceitos:	0-255
	Comandos SGD usados:	ezpl . take_l abel
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora > Calibração

Tabela 9 • Configurações do sensor (continuação)

Configurações de porta

taxa baud	Selecione o valor da taxa baud que corresponda ao que está sendo utilizado pelo computador host.	
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🙀 PORTAS
		TAXA BAUD
		▼ 9600 ▲
		A
	Valores aceitos:	1152005760038400
		 28800 19200 14400
		96004800
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^SC
	Comandos SGD usados:	comm. baud
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora> Configuração da porta serial
Bits dados	Selecione o valor dos bits de dados o computador host.	que corresponda ao que está sendo utilizado pelo
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🙀 PORTAS
		BITS DADOS
		▼ 8 ▲
	Valores aceitos:	• 7 ou 8
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^SC
	Comandos SGD usados:	comm.data_bits
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora> Configuração da porta serial

Tabela 10 • Configurações de porta

Paridade	Selecione o valor de paridade que corresponda ao que está sendo usado pelo computador host.		
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🙀 PORTAS	
		PARIDADE ▼ NENHUMA ▲	
	Valores aceitos:	 NENHUM PAR IMPAR 	
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^SC	
	Comandos SGD usados:	comm.parity	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora> Configuração da porta serial	
Handshake	Selecione o protocolo handshake que corresponda ao que está sendo usado pelo computador host.		
	Item do menu do usuário:	Página inicial > 🙀 PORTAS	
		HANDSHAKE ▼ XON / XOFF ▲	
	Valores aceitos:	XON/XOFF RTS/CTS DSR/DTR	
	Comando(s) relacionado(s) ao ZPL:	^SC	
	Comandos SGD usados:	comm. handshake	
	Página web da impressora:	Exibir e modificar a opção Configurações da impressora> Configuração da porta serial	

Tabela 10 • Configurações de porta (continuação)

Calibrar a fita e sensores de mídia

Utilize o procedimento desta seção para calibrar a impressora de modo a ajustar a sensibilidade dos sensores de mídia e fita.

- Para solucionar problemas que podem ser resolvidos com a calibração do sensor, consulte *Problemas de impressão* na página 154.
- Para obter um resumo das opções para iniciar a calibração, consulte Calibração do sensor de mídia e fita na página 106.



Importante • Siga o procedimento de calibração exatamente como descrito. Todas as etapas devem ser executadas, mesmo se apenas um dos sensores precisar de ajuste. É possível manter a tecla CANCEL pressionada em qualquer etapa do procedimento para cancelar o processo.

Para fazer a calibração do sensor, complete as etapas abaixo:

- **1.** Com a impressora no modo Pronto, inicie a calibração da mídia e da fita em uma das formas abaixo:
 - Mantenha pressionados **PAUSAR** + **CANCELAR** por 2 segundos.
 - Envie o comando SGD ezpl.manual_calibration SGD para a impressora. Consulte o *Zebra Programming Guide* (Guia de programação da Zebra) para obter mais informações sobre esse comando.
 - Apenas para impressora ZT230:
 - a. Navegue para o item do menu seguinte no visor do painel de controle. Este item está localizado no menu TOOLS (Ferramentas) e no menu SENSORS (SENSORES). Consulte *Visor ocioso, menu Página Inicial e menus do usuário* na página 17 para obter informações sobre a utilização do painel de controle e acesso aos menus.



b. Aperte **RIGHT SELECT** (SELECIONAR NA DIREITA) para selecionar START (INICIAR).

A impressora procede da seguinte forma:

- A luz STATUS e a luz SUPRIMENTOS piscarão uma vez em amarelo.
- A luz PAUSAR pisca em amarelo.
- O painel de controle (somente impressora ZT230) exibe:





2.

 $\label{eq:cuidado} \textbf{Cuidado} \bullet \textbf{O} \ \text{cabe} \ \text{cote} \ \text{pode} \ \text{estar} \ \text{quente} \ \textbf{e} \ \text{causar} \ \text{queimaduras} \ \text{graves}. \ \textbf{Deixe-o} \ \text{esfriar}.$

Abra o conjunto do cabeçote de impressão girando a alavanca de abertura do cabeçote.



3. Estenda a mídia aproximadamente 203 mm (8 pol.) para fora da impressora.





4. Remova as etiquetas expostas de modo que permaneça apenas o revestimento.

5. Empurre a mídia para dentro da impressora de modo que o forro fique entre os sensores de mídia.



- **6.** Remova a fita (se usada).
- **7.** Gire a alavanca de abertura do cabeçote de impressão para baixo até travar o cabeçote no lugar.



- 8. Pressione PAUSAR para iniciar o processo de calibração da mídia.
 - A luz PAUSAR se apaga.
 - A luz SUPRIMENTOS pisca.
 - O painel de controle (somente impressora ZT230) exibe:



Quando o processo finalizar:

- A luz SUPRIMENTOS para de piscar.
- A luz PAUSAR pisca em amarelo.
- O painel de controle (somente impressora ZT230) exibe:



9. Abra o conjunto do cabeçote de impressão girando a alavanca de abertura do cabeçote.



- **10.** Puxe a mídia até que a etiqueta seja posicionada sob o sensor de mídia.

- **11.** Recarregue a fita (se usada).
- **12.** Feche o cabeçote de impressão.
- **13.** Feche a porta de mídia.



14. Pressione PAUSAR para ativar a impressão.

Ajustar a pressão do cabeçote de impressão

Talvez seja necessário ajustar a pressão do cabeçote de impressão se a impressão estiver muito clara em um lado, se a mídia usada for muito espessa ou se a mídia deslizar de um lado para outro durante a impressão. Use a menor pressão possível do cabeçote de impressão para obter impressão de boa qualidade.

Consulte Figura 16. Os botões do ajuste de pressão do cabeçote de impressão possuem marcas de configuração de 1 a 4 em incrementos de meia marca.



Figura 16 • Botões de ajuste da pressão do cabeçote

Se necessário, configure os botões de ajuste de pressão conforme segue:

Se a mídia	Então
Requer pressão mais alta para imprimir bem	Aumente uma posição nos dois botões.



Se a mídia	Então
Imprime muito claro na lateral esquerda da etiqueta.	Aumente em uma posição o ajuste do botão interno.
Imprime muito claro na lateral direita da etiqueta.	Aumente em uma posição o ajuste do botão externo.

Ajustar a tensão da fita

Para a correta operação da impressora, a bobina de suprimento de fita e a bobina de recolhimento de fita devem utilizar a mesma configuração de tensão (normal ou baixa). Utilize a configuração de tensão normal (Figura 17) para a maioria das aplicações. Se estiver utilizando uma fita estreita ou ela apresentar algum problema, poderá ser necessário diminuir a tensão da fita (Figura 18).

Configuração de tensão normal Para colocar as bobinas de fita na **posição normal**, puxe firmemente cada cobertura da extremidade da bobina até que ela se estenda e encaixe na posição adequada, conforme mostrado na Figura 17. Use essa configuração para a maioria das aplicações.

Figura 17 • Configuração da tensão normal (Coberturas das extremidades da bobina estendida)



Configuração de tensão baixa Para colocar a bobina na **posição de tensão baixa**, empurre firmemente a cobertura da extremidade da bobina até que ela se recolha e encaixe na posição adequada, conforme mostrado na Figura 18. Utilize esta configuração somente se for necessário, por exemplo, quando a fita apresentar marcas de atrito no início do rolo ou se a tensão normal fizer com que a fita pare no fim do rolo.

Figura 18 • Bobinas da fita— Configuração de baixa tensão (Coberturas da bobina recolhida)



Remoção de fita usada

Remova a fita usada da bobina de recolhimento de fita sempre que trocar o rolo de fita.

Para remover a fita usada, siga estas etapas:

1. A fita acabou?

Se a fita	Então
Acabou	Continue na próxima etapa.
Não acabou	a. Corte ou rasgue a fita antes da bobina de recolhimento de fita.
	b. Continue na próxima etapa.

2. Deslize o núcleo com a fita usada para fora da bobina de recolhimento de fita.



- **3.** Descarte a fita usada. É possível reutilizar o núcleo vazio da bobina de suprimento de fita movendo-o para a bobina de recolhimento de fita.
- 4. Recarregue a fita seguindo as instruções em Carregar a fita na página 65.

Manutenção de rotina

Esta seção descreve os procedimentos de manutenção e limpeza de rotina.

Sumário

Programação e procedimentos de limpeza 136
Limpeza exterior, compartimento da mídia e dos sensores
Limpeza do cabeçote e do rolo de impressão
Limpar o conjunto de remoção 142
Limpar o módulo do cortador
Substituição dos componentes da Impressora 150
Solicitação de peças de reposição 150
Reciclagem dos componentes da Impressora 150
Lubrificação

Programação e procedimentos de limpeza

A rotina de manutenção preventiva é uma parte fundamental na operação normal da impressora. A boa manutenção da impressora minimiza possíveis problemas que poderão surgir e ajuda a manter os padrões da qualidade de impressão.

Com o tempo, o movimento da mídia ou fita pelo cabeçote de impressão desgasta o revestimento protetor de cerâmica, expondo e eventualmente danificando os elementos de impressão (pontos). Para evitar a abrasão:

- Limpe o cabeçote de impressão com frequência.
- Minimize as configurações de pressão do cabeçote de impressão e de temperatura (tonalidade de escuro) otimizando o equilíbrio entre as duas.
- Quando utilizar o modo Transferência Térmica, verifique se a fita tem a mesma largura ou é mais larga do que a mídia para evitar a exposição do cabeçote de impressão ao material mais abrasivo de etiqueta.

Importante • A Zebra não se responsabiliza pelos danos provocados pelo uso de fluidos de limpeza nesta impressora.

Os procedimentos específicos de limpeza são descritos nas páginas seguintes. A Tabela 11 mostra o programa recomendado de limpeza. Esses intervalos servem apenas como referência. Talvez seja necessário limpar mais frequentemente, dependendo da aplicação e da mídia.

Área		Método	Intervalo
Cabeçote de impressão		Solvente*	 Modo Térmica Direta: Após cada rolo de mídia (ou 152,4 m [500 pés] de mídia sanfonada). Modo Transferência Térmica: Após cada rolo de fita.
Rolo de impressão		Solvente*	
Sensores de mídia		Jato de ar	
Sensor de fita		Jato de ar	
Caminho da mídia		Solvente*	
Caminho da fita		Solvente*	
Rolete de tração (parte da opção Remoção)		Solvente*	
Módulo do cortador	Se estiver cortando mídia contínua e sensível à pressão	Solvente*	Após cada rolo de mídia (ou com mais frequência, dependendo da aplicação e da mídia).
	Se estiver cortando papel ou mídia de etiqueta	Solvente* e jato de ar	Após cada dois ou três rolos de mídia.
Barra de destaque/remoção		Solvente*	Uma vez por mês.
Sensor de retirada de etiquetas		Jato de ar	A cada seis meses.

Tabela 11 • Programação de limpeza recomendada

* Zebra recomenda a utilização do kit de manutenção preventiva (número de peça 47362). Em vez desse kit, é possível usar um cotonete limpo embebido em uma solução de álcool isopropílico (mínimo 90%) e água deionizada (máximo 10%).

Limpeza exterior, compartimento da mídia e dos sensores

Com o passar do tempo, poeira, sujeira e outros fragmentos podem se acumular dentro e fora da impressora, especialmente em ambientes particularmente hostis.

Parte externa da impressora

É possível limpar as superfícies externas da impressora com um pano limpo que não solte fios e um pouco de detergente neutro, se necessário. Não use produtos de limpeza ou solventes que sejam fortes ou abrasivos.



Importante • A Zebra não se responsabiliza pelos danos provocados pelo uso de fluidos de limpeza nesta impressora.

Compartimentos e sensores de mídia

Para limpar os sensores, complete as seguintes etapas:

- **1.** Utilize uma escova ou um aspirador de pó para remover qualquer resíduo de papel e poeira dos caminhos da mídia e da fita.
- 2. Utilize uma escova, aspirador de pó para remover qualquer resíduo de papel e poeira dos sensores (1).



Limpeza do cabeçote e do rolo de impressão

Uma qualidade de impressão inconsistente, como lacunas no código de barras ou nos gráficos, pode indicar um cabeçote sujo. Para a programação recomendada de limpeza, consulte a Tabela 11 na página 136.

Cuidado • Ao executar qualquer tarefa próximo de um cabeçote de impressão aberto, tire todos os anéis, relógios, colares pendurados, crachás de identificação ou outros objetos de metal que possam tocar no cabeçote de impressão. Não é necessário desligar a impressora ao trabalhar perto de um cabeçote de impressão aberto, mas a Zebra faz essa recomendação. Se a impressora for desligada, todas as configurações temporárias, como formatos de etiqueta, serão perdidas e deverão ser recarregadas antes de a impressão ser retomada.



Observação • Para impressoras com um conjunto de remoção, mantenha o conjunto fechado enquanto limpa o rolo de impressão para reduzir o risco de entortar a barra de destaque/remoção.



Figura 19 • Localização do cabeçote e do rolo de impressão

1	Conjunto do cabeçote de impressão
2	Rolo de impressão



Cuidado • O cabeçote pode estar quente e causar queimaduras graves. Deixe-o esfriar.

Cuidado • Antes de tocar no conjunto do cabeçote de impressão, descarregue a energia estática acumulada tocando na carcaça de metal da impressora ou usando uma pulseira e um tapete antiestático.

Para limpar o cabeçote e o rolo de impressão, conclua estas etapas:

1. Levante a porta de mídia.





2.

Cuidado • O cabeçote pode estar quente e causar queimaduras graves. Deixe-o esfriar.

Gire a alavanca de abertura do cabeçote de impressão (1) para cima para liberar o conjunto do cabeçote de impressão (2).



3. Remova a fita (se usada) e a mídia.

4. Utilizando o cotonete do kit de manutenção preventiva Zebra, limpe de ponta a ponta a faixa marrom do jogo do cabeçote de impressão. No lugar do kit de manutenção preventiva, é possível usar um cotonete limpo embebido em álcool isopropílico 99,7%. Deixe o solvente evaporar.



5. Enquanto gira manualmente o rolo de impressão, limpe-o completamente com o cotonete. Deixe o solvente evaporar.



- 6. Recarregue a fita (se usada) e a mídia. Para obter instruções, consulte *Carregar a fita* na página 65 ou *Carregar a mídia* na página 70.
- **7.** Gire a alavanca de abertura do cabeçote de impressão para baixo até travar o cabeçote no lugar.



8. Feche a porta de mídia.



A impressora está pronta para operar.

9. Pressione PAUSAR para sair do modo Pausar e ativar a impressão.

A impressora pode executar a calibração de etiqueta ou avançar uma etiqueta, dependendo da configuração.

Observação • Se esse procedimento não melhorar a qualidade da impressão, tente limpar o cabeçote de impressão com o filme de limpeza *Save-A-Printhead*. Este material especialmente revestido remove qualquer acúmulo de contaminantes sem danificar o cabeçote de impressão. Entre em contato com um revendedor autorizado da Zebra para obter mais informações.

Limpar o conjunto de remoção

O conjunto de remoção, que faz parte da opção Remover e Avançar do revestimento, compõese de vários rolos acionados por molas para garantir que eles tenham a pressão adequada. Limpe o rolo de tração e a barra de destaque/remoção se o acúmulo de adesivo começar a afetar o desempenho da remoção.



Cuidado • Não use a mão esquerda para auxiliar no fechamento do conjunto de remoção. A extremidade superior do conjunto/rolo de remoção pode prender seus dedos.

Se o acúmulo de adesivo afetar o desempenho da remoção, execute estas etapas:





2.

Cuidado • O cabeçote pode estar quente e causar queimaduras graves. Deixe-o esfriar.

Abra o conjunto do cabeçote de impressão girando a alavanca de abertura do cabeçote.



3. Empurre para baixo a alavanca de liberação do mecanismo de remoção para abrir o conjunto de remoção.



- 4. Remova todo o revestimento de todas as mídias para expor o rolo de tração.
- **5.** Enquanto gira manualmente o rolo de tração, limpe-o completamente com o cotonete do kit de manutenção preventiva (número de peça 47362). No lugar do kit de manutenção preventiva, é possível usar um cotonete limpo embebido em álcool isopropílico 99,7%. Deixe o solvente evaporar.



6. Utilize o cotonete para remover o excesso de adesivo da barra de destaque/remoção. Deixe o solvente evaporar.

Importante • Não aplique muita força ao limpar a barra de destaque/remoção. Força excessiva pode entortar a barra, o que poderia causar um efeito negativo no desempenho da remoção.

7. Recarregue o revestimento da mídia através do mecanismo de remoção. Para obter instruções, consulte *Etapas finais para o modo Remover (com ou sem recolhimento do revestimento)* na página 78.



P1048261-095



 Cuidado • Utilize a alavanca de liberação do mecanismo de remoção e a mão direita para fechar o conjunto de remoção. Não use a mão esquerda para auxiliar no fechamento. A extremidade superior do conjunto/rolo de remoção pode prender seus dedos.

Feche o conjunto de remoção utilizando a alavanca de liberação do mecanismo de remoção.



9. Gire a alavanca de abertura do cabeçote de impressão para baixo até travar o cabeçote no lugar.


10. Feche a porta de mídia.



A impressora está pronta para operar.

11. Pressione **PAUSAR** para sair do modo Pausar e ativar a impressão.

A impressora pode executar a calibração de etiqueta ou avançar uma etiqueta, dependendo da configuração.

Limpar o módulo do cortador

Se o cortador não estiver cortando as etiquetas corretamente ou se houver obstruções, limpe o cortador.



Cuidado • Para segurança pessoal, sempre desligue e desconecte a impressora da tomada antes de executar este procedimento.

Para limpar o módulo do cortador, execute estas etapas:

1. Levante a porta de mídia.



- 2. Desligue a impressora (O) e desconecte-a da fonte de alimentação.
- 3. Remover a mídia que esta está carregada através do módulo do cortador.
- 4. Solte e remova o parafuso e a arruela de fixação da blindagem do cortador.





5. Cuidado • A lâmina do cortador é afiada. Não toque nem passe os dedos na lâmina.

Remova a blindagem do cortador.



6. Se necessário, gire o parafuso do motor do cortador para expor totalmente a lâmina do cortador em formato de V (1).



7. Utilizando o cotonete do kit de manutenção preventiva (número de peça 47362), limpe a superfície de corte superior (1) e a lâmina do cortador (2). No lugar do kit de manutenção preventiva, é possível usar um cotonete limpo embebido em álcool isopropílico 99,7%. Deixe o solvente evaporar.





8. Cuidado • A lâmina do cortador é afiada. Para segurança do operador, substitua a blindagem do cortador.

Recoloque a blindagem do cortador (1) e prenda-a com o parafuso e a arruela de fixação que foi removida antes (2).





9. Feche a porta de mídia.



- 10. Conecte a impressora à fonte de alimentação e ligue-a (l). A lâmina do cortador volta à posição operacional.
- **11.** Se o cortador ainda não estiver funcionando de modo satisfatório, entre em contato com um técnico de manutenção autorizado.

Substituição dos componentes da Impressora

Alguns componentes da impressora, como o cabeçote e o rolo de impressão, se desgastam com o passar do tempo e podem ser substituídos com facilidade. A limpeza regular pode prolongar a vida útil de alguns desses componentes. Consulte a Tabela 11 na página 136 para saber os intervalos de limpeza recomendados.

Solicitação de peças de reposição

Para melhor qualidade de impressão e desempenho de impressão apropriado em toda nossa linha de produtos, a Zebra recomenda enfaticamente o uso dos suprimentos Zebra[™] originais como parte da solução total. Especificamente os modelos de impressora ZT210, ZT220 e ZT230 foram projetados para funcionar somente com cabeçotes de impressão Zebra[™] originais, maximizando, portanto, a segurança e a qualidade de impressão.

Entre em contato com um revendedor autorizado da Zebra para obter mais informações.

Reciclagem dos componentes da Impressora



A maioria dos componentes desta impressora pode ser reciclada. A placa lógica principal da impressora inclui uma bateria que deverá ser descartada adequadamente.

Não descarte nenhum componente da impressora em lixo comum. Descarte a bateria de acordo com os regulamentos locais e recicle os outros componentes da impressora conforme os padrões e as normas locais. Para obter mais informações, consulte http://www.zebra.com/environment.

Lubrificação

Não é preciso lubrificar esta impressora.

Cuidado • Alguns lubrificantes disponíveis no mercado podem danificar o acabamento e o funcionamento das peças mecânicas da impressora.

Solução de problemas

Esta seção fornece informações sobre erros e como solucioná-los. Estão incluídos testes de diagnóstico variados.

Para assistir a vídeos sobre alguns procedimentos comuns, vá para http://www.zebra.com/zt200-info.



Sumário

Problemas de impressão
Problemas de comunicação 168
Problemas diversos
Diagnósticos da Impressora
Autoteste de inicialização 168
Autoteste CANCELAR
Autoteste PAUSAR 170
Autoteste AVANÇAR 17'
Autoteste AVANÇAR + PAUSAR 174
Autoteste CANCELAR + PAUSAR 174
Teste de diagnóstico de comunicação 175
Perfil do sensor

Significado das luzes indicadoras

As luzes indicadoras do painel de controle mostram o status atual da impressora (Tabela 12 na página 152).

STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES NETWORK	O STATUS da luz verde fixa (demais luzes fixam o amarelo por 2 segundos durante a inicialização da impressora) A impressora está pronta.
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES NETWORK	<i>Luz PAUSAR fixa em amarelo.</i> A impressora está em pausa.
TATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES NETWORK	Luz STATUS fixa em vermelho Luz SUPPLIES (SUPRIMENTOS) fixa em vermelho O fornecimento de mídia está acabando. A impressora precisa de atenção e não pode continuar sem intervenção do usuário.
T STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES NETWORK	Luz STATUS fixa em vermelho Luz SUPPLIES (SUPRIMENTOS) piscando em vermelho O fornecimento da fita está acabando. A impressora precisa de atenção e não pode continuar sem intervenção do usuário.
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES NETWORK	Luz STATUS fixa em amarelo. Luz SUPPLIES (SUPRIMENTOS) piscando em amarelo A impressora está no modo Térmica Direta, que não requer fita. No entanto, há fita instalada na impressora.
T ATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES NETWORK	Luz STATUS fixa em vermelho Luz PAUSAR fixa em amarelo O cabeçote de impressão está aberto. A impressora precisa de atenção e não pode continuar sem intervenção do usuário.
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES NETWORK	Luz STATUS fixa em amarelo. O cabeçote de impressão está acima da temperatura. Cuidado • O cabeçote pode estar quente e causar queimaduras graves. Deixe-o esfriar.
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES NETWORK	 Luz STATUS piscando em amarelo. A luz indicadora piscante indica uma das opções a seguir: O cabeçote de impressão está abaixo da temperatura. A fonte de alimentação está acima da temperatura. A placa lógica principal (MLB) está acima da temperatura.
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES NETWORK	 Luz STATUS fixa em vermelho Luz PAUSAR fixa em vermelho Luz DADOS fixa em vermelho O cabeçote de impressão foi substituído por um que não é original da Zebra™. Instale um cabeçote de impressão Zebra™ original para continuar.

Tabela 12 • Status da impressora conforme as luzes indicadoras

Tabela 12 • Status	da impressora	conforme as luz	es indicadoras ((continuação)
--------------------	---------------	-----------------	------------------	---------------

					Luz STATUS piscando em vermelho
			0///		A impressora não consegue ler a configuração dpi do cabecote de impressão
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	cabeçõte de impressao.
Impress	oras cor	m a op	ção Ethei	rnet com f	io ZebraNet
			6 ///	 55_55	Luz REDE desligada
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	Ethernet sem conexão disponível.
			6///	*	Luz REDE fixa em verde
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	Encontrada uma conexão Base 100.
			6.	*	Luz REDE fixa em amarelo
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	Encontrada uma conexão Base 10.
			6///	<u>.</u>	Luz REDE fixa em vermelho
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	Existe uma condição de erro Ethernet. A impressora não
					esta conectada a rede
Impress	oras cor	m a op	ção Ethei	rnet sem f	io ZebraNet
	11		0 ///	<u>, 0</u>	Luz REDE desligada
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	Foi encontrado um rádio durante a inicialização.
		4			pisca em vermelho enquanto a impressora se associa à
		V		N I Z	rede. A luz pisca em amarelo enquanto a impressora está
	11				autenticando a rede.
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	
		L			
		V			
	11		<u>a</u>		
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	
		F A	6 111	.	Luz REDE fixa em verde
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	O rádio está associado à rede e autenticado. O sinal da
					WLAN é forte.
				22	Luz REDE piscando em verde
	DALIOS			心	wLAN — O radio esta associado a rede e autenticado, mas o sinal WLAN é fraco.
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NEIWORK	Luz PEDE fing an namealla
			6/	.	Há uma condição de erro de WI AN A impressora pão está
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETWORK	conectada à rede

Problemas de impressão

A Tabela 13 identifica problemas na qualidade de impressão, as possíveis causas e as soluções recomendadas.

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Problemas gerais na qualidade de impressão	A impressora está configurada na velocidade de impressão incorreta.	Para obter a qualidade de impressão ideal, configure a menor velocidade de impressão possível para a aplicação por meio do painel de controle, do driver ou do software. Também é possível executar o <i>Autoteste AVANÇAR</i> na página 171 para determinar as configurações ideais da impressora. Consulte a <i>Velocidade de impressão</i> na página 93
		para alterar a velocidade de impressão.
	Você está usando uma combinação incorreta de etiquetas e fita para a aplicação.	1. Mude para um tipo diferente de mídia ou fita ou tente encontrar uma combinação compatível.
		 Se necessário, consulte um revendedor ou distribuidor autorizado da Zebra para obter informações e orientações.
	A impressora está configurada em um nível incorreto de tonalidade de escuro.	Para obter a qualidade de impressão ideal, configure a menor tonalidade de escuro possível para sua aplicação. Também é possível executar o <i>Autoteste</i> <i>AVANÇAR</i> na página 171 para determinar a configuração ideal de tonalidade de escuro.
		Consulte <i>Tonalidade de escuro da impressão</i> na página 93 para alterar a configuração de tonalidade de escuro.
	O cabeçote de impressão está sujo.	Limpe o cabeçote e o rolo de impressão. Consulte <i>Limpeza do cabeçote e do rolo de impressão</i> na página 138.
	Pressão do cabeçote de impressão está incorreta ou desigual.	Configure a pressão do cabeçote de impressão no mínimo necessário para obter boa qualidade de impressão. Consulte <i>Ajustar a pressão do</i> <i>cabeçote de impressão</i> na página 128.
Perda do registro de impressão nas etiquetas. Desvio	O rolo de impressão está sujo.	Limpe o cabeçote e o rolo de impressão. Consulte <i>Limpeza do cabeçote e do rolo de impressão</i> na página 138.
vertical excessivo no registro do topo do formulário.	As guias de mídia estão posicionadas incorretamente.	Verifique se as guias de mídia estão corretamente posicionadas. Consulte <i>Carregar a mídia</i> na página 70.
	O tipo de mídia está configurado incorretamente.	Configure a impressora para o tipo correto de mídia (espaço/ranhura, contínua ou marca). Consulte <i>Tipo de mídia</i> na página 94.
	A mídia está carregada incorretamente.	Carregue a mídia corretamente. Consulte <i>Carregar a mídia</i> na página 70.

Tabela 13 • Problemas de impressão

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Longas trilhas sem impressão em várias etiquetas	Elemento de impressão danificado.	Entre em contato com um técnico de manutenção.
	Fita ondulada.	Consulte as causas do enrugamento de fita e soluções em <i>Problemas com a fita</i> na página 157.
Linhas cinzas finas e angulares em etiquetas em branco	Fita ondulada.	Consulte as causas do enrugamento de fita e soluções em <i>Problemas com a fita</i> na página 157.
Impressão muito clara ou muito escura em toda a etiqueta	A mídia ou a fita não foi projetada para operação de alta velocidade.	Substitua os suprimentos pelos recomendados para operação em alta velocidade.
	Você está usando uma combinação incorreta de mídia e fita para a aplicação.	 Mude para um tipo diferente de mídia ou fita ou tente encontrar uma combinação compatível. Se necessário, consulte um revendedor ou distribuidor autorizado da Zebra para obter informações e orientações.
	Você está usando fita com mídia térmica direta.	A mídia térmica direta não requer fita. Para verificar se a mídia térmica direta está sendo usada, execute o teste de raspagem da etiqueta conforme explicado em <i>Quando usar a fita</i> na página 21.
	Pressão do cabeçote de impressão está incorreta ou desigual.	Configure a pressão do cabeçote de impressão no mínimo necessário para obter boa qualidade de impressão. Consulte <i>Ajustar a pressão do cabeçote de impressão</i> na página 128.
Manchas nas etiquetas	A mídia ou a fita não foi projetada para operação de alta velocidade.	Substitua os suprimentos pelos recomendados para operação em alta velocidade.
Registra incorretamente/	A impressora não está calibrada.	Calibre a impressora. Consulte <i>Calibrar a fita e sensores de mídia</i> na página 123.
ignora etiquetas	Formato de etiqueta inadequado.	Verifique o formato da etiqueta e corrija-o, se for necessário.
Impressão e registro incorretos de uma a três etiquetas	O rolo de impressão está sujo.	Limpe o cabeçote e o rolo de impressão. Consulte <i>Limpeza do cabeçote e do rolo de impressão</i> na página 138.
	A mídia não atende às especificações.	Utilize uma mídia que atenda às especificações. Consulte <i>Especificações de papel</i> na página 185.
Desvio vertical na posição topo do	A impressora está descalibrada.	Calibre a impressora. Consulte <i>Calibrar a fita e sensores de mídia</i> na página 123.
formulário	O rolo de impressão está sujo.	Limpe o cabeçote e o rolo de impressão. Consulte <i>Limpeza do cabeçote e do rolo de impressão</i> na página 138.

Tabela 13 • Problemas de impressão (continuação)

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Desvio da imagem vertical ou da etiqueta	A impressora está utilizando etiquetas não contínuas, mas está configurada no modo Contínua.	Configure a impressora para o tipo correto de mídia (espaço/ranhura, contínua ou marca e consulte <i>Tipo de mídia</i> na página 94) calibre a impressora, se necessário (consulte <i>Calibrar a</i> <i>fita e sensores de mídia</i> na página 123).
	O sensor de mídia está calibrado inadequadamente.	Calibre a impressora. Consulte <i>Calibrar a fita e sensores de mídia</i> na página 123.
	O rolo de impressão está sujo.	Limpe o cabeçote e o rolo de impressão. Consulte <i>Limpeza do cabeçote e do rolo de impressão</i> na página 138.
	Configurações inadequadas de pressão do cabeçote de impressão (alterna).	Ajuste a pressão do cabeçote de impressão para garantir a funcionalidade adequada. Consulte <i>Ajustar a pressão do cabeçote de impressão</i> na página 128.
	A mídia ou fita está carregada incorretamente.	Carregue a mídia e a fita corretamente. Consulte <i>Carregar a fita</i> na página 65 e <i>Carregar a mídia</i> na página 70.
	Mídia incompatível.	Use a mídia que atenda as especificações da impressora. Verifique se os espaços ou ranhuras entre as etiquetas têm de 2 a 4 mm e se estão bem posicionados (consulte <i>Especificações de papel</i> na página 185).
O código de barra impresso em uma etiqueta não é lido.	O código de barras não está dentro das especificações, pois a impressão está muito clara ou muito escura.	Execute o <i>Autoteste AVANÇAR</i> na página 171. Ajuste a tonalidade de escuro e a velocidade de impressão conforme o necessário.
	Não há espaço em branco suficiente ao redor do código de barra.	Deixe no mínimo 3,2 mm (0,125 pol.) entre o código de barra e as outras áreas impressas na etiqueta e entre o código de barra e a borda da etiqueta.
Falha na calibração automática.	A mídia ou fita está carregada incorretamente.	Carregue a mídia e a fita corretamente. Consulte <i>Carregar a fita</i> na página 65 e <i>Carregar a mídia</i> na página 70.
	Os sensores não conseguiram detectar a mídia ou fita.	Calibre a impressora. Consulte <i>Calibrar a fita e sensores de mídia</i> na página 123.
	Os sensores estão sujos ou posicionados inadequadamente.	Verifique se os sensores estão limpos e adequadamente posicionados.
	O tipo de mídia está configurado incorretamente.	Configure a impressora para o tipo correto de mídia (espaço/ranhura, contínua ou marca). Consulte <i>Tipo de mídia</i> na página 94.

Problemas com a fita

A Tabela 14 identifica os problemas que podem ocorrer com a fita, as possíveis causas e as soluções recomendadas.

Para assistir a vídeos sobre alguns procedimentos comuns, vá para http://www.zebra.com/zt200-info.



Problema	Possível causa	Solução recomendada
Fita quebrada ou derretida	Configuração de tonalidade de escuro muito alta.	 Reduza a configuração de tonalidade de escuro. Consulte <i>Tonalidade de escuro da</i> <i>impressão</i> na página 93 para alterar a configuração de tonalidade de escuro.
		 Limpe o cabeçote de impressão completamente. Consulte <i>Limpeza do</i> <i>cabeçote e do rolo de impressão</i> na página 138.
	A fita está revestida no lado errado e não pode ser usada nesta impressora.	Substitua a fita por uma revestida no lado correto. Para obter mais informações, consulte <i>Lado revestido da fita</i> na página 21.
A fita pode deslizar ou não avançar corretamente	A tensão da fita foi configurada com erro.	Altere as configurações de tensão nas bobinas da fita. Consulte <i>Ajustar a tensão da fita</i> na página 131.
Fita ondulada	A fita foi carregada incorretamente.	Carregue a fita de forma correta. Consulte <i>Carregar a fita</i> na página 65.
	Temperatura de queima incorreta.	Para obter a qualidade de impressão ideal, configure a menor tonalidade de escuro possível para sua aplicação. Também é possível executar o <i>Autoteste AVANÇAR</i> na página 171 para determinar a configuração ideal de tonalidade de escuro.
		Consulte <i>Tonalidade de escuro da impressão</i> na página 93 para alterar a configuração de tonalidade de escuro.
	Pressão do cabeçote de impressão está incorreta ou desigual.	Configure a pressão do cabeçote de impressão no mínimo necessário para obter boa qualidade de impressão. Consulte <i>Ajustar a pressão do cabeçote de impressão</i> na página 128.
	A mídia não está avançando apropriadamente; está "andando" de um lado para o outro.	Verifique se a mídia está bem encaixada ajustando a guia de mídia ou chame um técnico de manutenção.
	O cabeçote de impressão ou o rolo de impressão foi instalado incorretamente	Entre em contato com um técnico de manutenção.

Tabela 14 • Problemas com a fita

Problema	Possível causa	Solução recomendada
A impressora não detecta quando a fita acaba No modo Transferência Térmica, a impressora não detectou a fita, embora ela esteja carregada corretamente.	A impressora pode ter sido calibrada sem a fita ou com a fita carregada de forma imprópria.	 Verifique que a fita esteja corretamente carregada para que ela possa ser detectada pelo sensor de fita. Sob o cabeçote de impressão, a fita deve percorrer todo o trilho de volta, próximo ao firewall da impressora. Consulte <i>Carregar a fita</i> na página 65. Calibre a impressora. Consulte <i>Calibrar a fita e sensores de mídia</i> na página 123.
A impressora indica que a fita acabou, embora a fita esteja carregada corretamente.	A impressora não foi calibrada para a etiqueta e a fita que estão sendo usadas.	Calibre a impressora. Consulte <i>Calibrar a fita e sensores de mídia</i> na página 123.

Mensagens de erro

O painel de controle de ZT230 exibe mensagens quando há um erro. Consulte a Tabela 15 para erros, causas possíveis e as soluções recomendadas.

Páginas de ajuda rápida A maioria das mensagens de erro incluirá uma opção para ver uma página de Ajuda Rápida. O canto inferior direito da mensagem exibe.

Para acessar a página de ajuda rápida a partir de uma mensagem de erro, faça o seguinte:

1. Aperte RIGHT SELECT (SELECIONAR NA DIREITA) para selecionar.

A impressora exibe uma página de Ajuda Rápida específica para essa mensagem de erro. Esta página inclui um código de QR, como este.



2. Ler o código QR com um smartphone.

Seu telefone acessa um vídeo específico para essa mensagem de erro ou a página de suporte da Zebra para sua impressora.

Luzes do visor/ Indicadoras		Possível causa	Solução recomendada
Γ		O cabeçote de impressão não está completamente fechado.	Feche totalmente o conjunto do cabeçote de impressão.
Lu	CAB. ABERTO CABEÇOTE FECHADO QR ↑ z STATUS fixa em vermelho	O sensor de abertura do cabeçote de impressão não está funcionando adequadamente.	Entre em contato com o técnico de manutenção para substituir o sensor.
Luz PAUSAR fixa em amarelo			

Luzes do visor/ Indicadoras	Possível causa	Solução recomendada
	A mídia não está carregada ou está carregada incorretamente.	Carregue a mídia corretamente.
INSTAL. ROLO	Sensor de mídia desalinhado.	Verifique a posição do sensor de mídia.
Qnj	A impressora está configurada para mídia não contínua, mas mídia contínua está carregada.	 Instale o tipo de mídia apropriada ou redefina a impressora para o tipo de mídia atual.
Luz STATUS fixa em vermelho Luz SUPPLIES (SUPRIMENTOS) fixa em vermelho		 Calibre a impressora. Consulte <i>Calibração do</i> <i>sensor de mídia e fita</i> na página 106.
AVISO FITA INSTAL. QR	A fita está carregada, mas a impressora está configurada para o modo Térmica Direta.	A fita não é necessária com mídia térmica direta. Se estiver usando mídia térmica direta, remova a fita. Esta mensagem de erro não afeta a impressão.
Luz STATUS fixa em amarelo.		Se estiver usando mídia de transferência térmica, que exige fita, configure a impressora para o modo Transferência Térmica.
piscando em amarelo		na página 94.

Luzes do visor/ Indicadoras	Possível causa	Solução recomendada
ALERTA FALTA FITA QR Luz STATUS fixa em amarelo.	 Modo Transferência Térmica: a fita não está carregada. a fita está carregada incorretamente o sensor de fita não está detectando a fita a mídia está bloqueando o sensor da fita No modo Transferência 	 Carregue a fita corretamente. Consulte <i>Carregar a fita</i> na página 65. Calibre a impressora. Consulte <i>Calibração do</i> <i>sensor de mídia e fita</i> na página 106. Imprima um perfil de
Luz SUPPLIES (SUPRIMENTOS) piscando em amarelo	Térmica, a impressora não detectou a fita, embora ela esteja carregada corretamente.	 sensor. (Consulte Informação da impressora na página 100). O limite do fim de fita (2) provavelmente está muito alto, acima da linha que indica onde a fita é detectada (1). 100 20 0 21 21 20 20 20 21 22 20 21 22 22 23 24 24 26 26 27 28 29 29 20 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 29 20 20 20 21 22 24 24 25 26 27 28 29 29 20 20 20 21 22 24 24 26 27 28 29 29 20 20 21 22 24 24 25 26 27 28 29 20 20 20 20 21 21 22 22 24 26 26 27 28 29 20 20 20 21 21 22 22 24 26 26 27 28 29 20 20 21 21 22 23 24 24 25 24 26 26 27 28 29 20 20 21 21 22 23 24 24 25 24 25 25 26 27 28 29 29 20 20 21 21 22 24 24 25 24 25
	Se estiver usando mídia térmica direta, a impressora está aguardando a fita ser carregada porque está configurada incorretamente para o modo Transferência Térmica.	Configure a impressora para o modo Térmica Direta. Consulte o <i>Guia do Usuário</i> para obter mais informações sobre a alteração do método de impressão.

Luzes do visor/ Indicadoras	Possível causa	Solução recomendada	
PH NÃO AUTENTIC. SUBST. CABEÇOTE QR	O cabeçote de impressão foi substituído por um que não é original da Zebra™.	Instale um cabeçote de impressão Zebra™ original.	
Luz STATUS fixa em vermelho Luz PAUSAR fixa em vermelho Luz DADOS fixa em vermelho			
SOBR. CAB. IMP.	Cuidado • O cabeçote para provocar queimad	pode estar quente o suficiente uras graves. Deixe-o esfriar.	
	O cabeçote de impressão está acima da temperatura.	Deixe a impressora esfriar. A impressão automática é retomada quando os elementos do cabeçote esfriam e atingem uma temperatura operacional aceitável.	
Luz SIAIUS fixa em amarelo.		Se o erro persistir, considere alterar a localização da impressora ou usar uma velocidade de impressão mais lenta.	



Luzes do visor/ Indicadoras	Possível causa	Solução recomendada
CONDIÇÃO ERRO	Cuidado • A lâmina do nem passe os dedos na	cortador é afiada. Não toque a lâmina.
	A lâmina do cortador está no caminho da mídia.	Desligue a impressora e desconecte a impressora. Verifique se há resíduos no módulo do cortador e limpe, se necessário, seguindo as instruções de limpeza descritas
Luz STATUS fixa em vermelho Luz PAUSAR fixa em amarelo		em <i>Limpar o módulo do cortador</i> na página 146.
SEM MEMÓRIA SALVAR GRÁFICO QR SEM MEMÓRIA	Não há memória suficiente para executar a função especificada na segunda linha da mensagem de erro.	Libere um pouco de memória da impressora ajustando o formato da etiqueta ou os parâmetros da impressora. Uma forma de liberar espaço na memória é ajustar a largura de impressão para a largura real da etiqueta, em vez de deixar a largura de impressão configurada com o padrão. Consulte <i>Largura de</i> <i>impressão</i> na página 96.
SALVAR FORMATO QR		Verifique se os dados não estão direcionados a um dispositivo que não está instalado ou está indisponível.
SEM MEMÓRIA SALVAR MAPA BITS QR		Se o problema persistir, entre em contato com o técnico de manutenção.
SEM MEMÓRIA SALVAR FONTE QR		

Problemas de comunicação

A Tabela 16 identifica problemas de comunicação, as possíveis causas e as soluções recomendadas.

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Um formato da etiqueta foi enviado à impressora, mas não foi reconhecido.	Os parâmetros de comunicação estão incorretos.	Verifique as configurações de comunicação do driver ou do software da impressora (se aplicável).
A luz DADOS não pisca.		Se a comunicação serial estiver sendo usada, verifique as configurações da porta serial. Consulte <i>Configurações de porta</i> na página 121.
		Se estiver utilizando comunicação serial, verifique se você está usando um cabo ou adaptador de modem nulo.
		Verifique a configuração do protocolo handshake da impressora. A configuração usada deve corresponder à que está sendo utilizada pelo computador host. Consulte <i>Handshake</i> na página 122.
		Se um driver for utilizado, verifique as configurações de comunicação do driver para a conexão.
Um formato da etiqueta foi enviado à impressora.	As configurações da comunicação serial estão incorretas.	Verifique se as configurações do controle de fluxo são compatíveis.
Várias etiquetas são impressas, mas, em seguida, a impressora pula desloca perde		Verifique o comprimento do cabo de comunicação. Consulte <i>Especificações gerais</i> na página 180 para obter os requisitos.
ou distorce a imagem na etiqueta.		Verifique as configurações de comunicação do driver ou do software da impressora (se aplicável).
Um formato da etiqueta foi enviado à impressora, mas não foi reconhecido. A luz DADOS pisca, mas não há impressão.	Os caracteres de prefixo e delimitador configurados na impressora não correspondem aos do formato da etiqueta.	Verifique os caracteres de prefixo e delimitador. Consulte <i>Caractere de controle</i> na página 117 e <i>Caractere delimitador</i> na página 118.
	Dados incorretos estão sendo enviados à impressora.	Verifique as configurações de comunicação do computador. Observe se correspondem às configurações da impressora.
		Se o problema persistir, verifique o formato da etiqueta.

Tabela 10 • Froblellias de collunicação	Tabela 16	•	Problemas	de	comunicação
-----------------------------------------	-----------	---	-----------	----	-------------

Problemas diversos

A Tabela 17 identifica problemas diversos com a impressora, possíveis causas e as soluções recomendadas.

Para assistir a vídeos sobre alguns procedimentos comuns, vá para http://www.zebra.com/zt200-info.



Problema	Possível causa	Solução recomendada	
O visor do painel de controle exibe um idioma que não consigo entender	O parâmetro de idioma foi alterado por meio do painel de controle ou de um comando de firmware.	 No visor do painel de controle, role pelo Menu IDIOMA. Pressione OK para acessar os itens deste menu. Use a SETA PARA CIMA ou PARA BAIXO para navegar pela seleção de idiomas. As seleções para este parâmetro são exibidas nos idiomas atuais para que o usuário selecione o que lhe for mais apropriado. Selecione o idioma que deseia exibir 	
O visor não mostra os caracteres ou partes de caracteres	O visor talvez precise ser substituído.	Entre em contato com um técnico de manutenção.	
As alterações nas configurações de parâmetros não são aplicadas.	Alguns parâmetros estão configurados incorretamente.	 Verifique os parâmetros e altere ou redefina, se necessário. Desligue a impressora (O) e em seguida ligue-a (I) novamente. 	
	Um comando do firmware desativou a capacidade de alterar o parâmetro.	Consulte o <i>Programming Guide for ZPL, ZBI,</i> <i>Set-Get-Do, Mirror, and WML</i> (Guia de programação Zebra para ZPL, ZBI, Set-Get-Do,	
	Um comando do firmware alterou o parâmetro para a configuração anterior.	Mirror e WML) ou entre em contato com um técnico de manutenção.	
	Se o problema persistir, pode haver um problema na placa lógica principal.	Entre em contato com um técnico de manutenção.	
As etiquetas não contínuas estão sendo tratadas	A impressora não foi calibrada para a mídia que está sendo utilizada.	Calibre a impressora. Consulte <i>Calibrar a fita e sensores de mídia</i> na página 123.	
como continuas.	A impressora está configurada para mídia contínua.	Configure a impressora para o tipo correto de mídia (espaço/ranhura, contínua ou marca). Consulte <i>Tipo de mídia</i> na página 94.	

Tabela 17 • Problemas diversos com a Impressora

Problema	Possível causa	Solução recomendada
Todas as luzes indicadoras estão ligadas, não há nada no visor (se a impressora possui um visor) e a impressora está travada.	Falha interna eletrônica ou de firmware.	Entre em contato com um técnico de manutenção.
A impressora trava durante o autoteste de inicialização.	Falha na placa lógica principal.	Entre em contato com um técnico de manutenção.

Tabela 17 • Problemas diversos com a Impressora (continuação)

Diagnósticos da Impressora

Os autotestes e outros diagnósticos fornecem informações específicas sobre a condição da impressora. Os autotestes produzem impressões de amostra e fornecem informações específicas que ajudam a determinar as condições operacionais da impressora.



Importante • Utilize a mídia a com largura máxima ao executar os autotestes. Se a mídia não for larga o suficiente, as etiquetas de teste podem ser impressas no rolo de impressão. Para evitar que isso aconteça, verifique a largura de impressão e use a largura correta para a mídia que está sendo utilizada.

Cada autoteste é ativado pressionando uma tecla específica no painel de controle ou uma combinação de teclas ao ligar (I) a impressora. Mantenha a(s) tecla(s) pressionada(s) até a primeira luz indicadora apagar. O autoteste selecionado inicia automaticamente no fim do autoteste de inicialização.



Observação •

- Ao executar esses autotestes, não envie dados do host à impressora.
- Se a mídia for menor do que a etiqueta a ser impressa, a etiqueta de teste continua na próxima etiqueta.
- Ao cancelar um autoteste antes de concluí-lo, sempre reinicie a impressora desligando-a
 (O) e, em seguida, ligando-a (I).
- Se a impressora estiver no modo aplicador e o revestimento estiver sendo recolhido pelo aplicador, o operador deve remover manualmente as etiquetas conforme elas ficam disponíveis.

Autoteste de inicialização

O POST (Autoteste de inicialização) é executado sempre que a impressora é ligada (I). Durante esse teste, as luzes do painel de controle (LEDs) acendem e apagam para garantir a operação adequada. Ao final do autoteste, apenas o LED STATUS permanece aceso. Após a conclusão do autoteste de inicialização, a mídia avança para a posição adequada.

Para iniciar o autoteste de inicialização, execute estas etapas:

1. Ligue (I) a impressora.

O LED ALIMENTAÇÃO acende. Os outros LEDs do painel de controle e o visor LCD monitoram o andamento e indicam os resultados dos testes individuais. Todas as mensagens durante o POST são exibidas em inglês. No entanto, se o teste falhar, as mensagens resultantes também aparecem nos idiomas internacionais.

Autoteste CANCELAR

O autoteste CANCELAR imprime uma etiqueta de configuração da impressora e uma etiqueta de configuração da rede. Para conhecer outras formas de impressão destas etiquetas, consulte *Informação da impressora* na página 100.

Para fazer o autoteste CANCELAR, execute estas etapas:

- **1.** Desligue (**O**) a impressora.
- 2. Mantenha pressionado o botão CANCELAR ao ligar (I) a impressora. Pressione CANCELAR até a primeira luz do painel de controle apagar.

A impressora imprime uma etiqueta de configuração de impressora (Figura 20) e a seguir uma etiqueta de configuração de rede (Figura 21).

Figura 20 • Exemplo de etiqueta de configuração de impressora

CONFIGURAÇÃO	IMPRESSORA
Zebra Technologies ZTC ZT230-203dpi CPC XXXXXX-XX-XXXX	CL
10. +10. +10. +10. +10. +10. +10. +10. +	CONTRASTE DO LCD TON.ESCURO VELOC.IMPRES. RASGAR IMPRIMIR TIPO PAPEL SERC.SENSOR LAMPRES. COMPR.ETIQUETA PRINT HEAD ID LARG.MAX. COM.VIA USB COMUNIC PARALELA COMUNIC PARALELA COMUNIC SERIAL BAUD BITS DADOS PARIDADE HANDSHAKE PROTOCOLO COMUNICAÇÃO PREFIXO CONTR. PREFIXO CONTR. POD EIQ. POS. ESQUENDA MODO REIMPR. ESPAÇO ROLO ETIQ. RETIRAR ETIQ MARC. ROLO TRANS-BASE TRANS-BASE TRANS-BASE TRANS-BASE TRANS-BASE TRANS-BASE FIRMWARE ESQUEMA XML IDENT.HARDUARE OPTION BOARD FLASH INTEGRADA CONVERSÃO MOSTR. PAUSA MOSTR. PAUSA MOSTR. PAUSA DATA TMPO REAL HORA TMPO REAL DATA TMPO REAL DATA TNPO R

Figura 21 • Exemplo de etiqueta de configuração de rede

CONF I GURAÇ ²	NO REDE
Zebra Technologies ZTC ZT230-203dpi CPC XXXXXX-XX-XXXX	CL
PrintServer INTERNAL WIRED	CARREGAR LAN DE? SERV IMPR ATIVO
Com fio* ALL 255.255.255.000 010.003.005.001 010.003.001.098 YES 300 000 9100	PROTOCOLO IP ENDEREÇO IP SUB-REDE GATEWAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT VALUE ARP INTERVAL BASE RAW PORT
Sem fio ALL. 000.000.000.000. 255.255.255.000. 000.000.000.000. 000.000.000.000	PROTOCOLO IP ENDEREÇO IP SUB-REDE GATELAAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT VALUE ARP INTERVAL BASE RAW PORT CARTAO INSERIDO ID FABR.CARTAO ID FABR.CARTAO ID FABR.CARTAO ID FABR.CARTAO ENDERECO MAC DRIVER INSTALADO MODO OPERACAO ESSID FORCA TRANSM. TIAXA ATUAL TRANS TIPO AUT. SEGURANCA MLAN INDICE CRIPT SINAL FRACO PREAMBULO ASSOCIADO PULSO ATUADO TAXA PULSO MODO INTERNAC REGION CODE COUNTRY CODE MASCARA CANAL
FIRMWARE DE PROPRIED	DADE AUTORAL

Autoteste PAUSAR

Este autoteste pode ser usado para fornecer as etiquetas de teste necessárias ao realizar ajustes nas partes mecânicas da impressora ou para determinar se algum elemento do cabeçote de impressão não está funcionando. A Figura 22 exibe uma amostra de impressão.

Para realizar o autoteste PAUSAR, execute estas etapas:

- **1.** Desligue (**O**) a impressora.
- 2. Mantenha pressionado o botão PAUSAR ao ligar (l) a impressora. Pressione PAUSAR até a primeira luz do painel de controle apagar.
 - O autoteste inicial imprime 15 etiquetas na menor velocidade da impressora e pausa automaticamente a impressora. Toda vez que **PAUSAR** for pressionado, serão impressas 15 etiquetas adicionais. A Figura 22 exibe uma amostra de etiquetas.



Figura 22 • Etiqueta de teste PAUSAR

- Enquanto a impressora estiver em pausa, pressionar CANCELAR altera o autoteste. Toda vez que PAUSAR for pressionado, serão impressas 15 etiquetas de 152 mm (6 pol.) por segundo.
- Enquanto a impressora estiver em pausa, pressionar **CANCELAR** altera o autoteste novamente. Cada vez que o botão **PAUSAR** for pressionado, serão impressas 50 etiquetas na menor velocidade da impressora.
- Enquanto a impressora estiver em pausa, pressionar novamente CANCELAR altera o autoteste pela terceira vez. Toda vez que o botão PAUSAR for pressionado, serão impressas 50 etiquetas de 152mm (6 pol.) por segundo.
- Enquanto a impressora estiver em pausa, pressionar novamente CANCELAR altera o autoteste pela quarta vez. Cada vez que o botão PAUSAR for pressionado, serão impressas 15 etiquetas na velocidade máxima da impressora.
- 3. Para sair desse autoteste a qualquer momento, mantenha pressionado o botão CANCELAR.

Autoteste AVANÇAR

Tipos diferentes de mídia podem exigir configurações distintas de tonalidade de escuro. Esta seção contém um método simples, mas eficaz, para determinar a tonalidade de escuro ideal para imprimir códigos de barras dentro das especificações.

Durante o autoteste AVANÇAR, as etiquetas são impressas em diferentes configurações de tonalidade de escuro em duas velocidades de impressão diferentes. A tonalidade de escuro relativa e a velocidade de impressão são impressas em cada etiqueta. Os códigos de barras nessas etiquetas podem ser classificados de acordo com as normas do ANSI para verificar a qualidade de impressão.

Durante o teste, um conjunto de etiquetas é impresso em 2 ips e outro em 6 ips. O valor de tonalidade de escuro inicia três configurações abaixo do valor atual de tonalidade de escuro da impressora (tonalidade de escuro relativa -3) e aumenta até que a tonalidade de escuro esteja três configurações acima do valor atual (tonalidade de escuro relativa +3).

A velocidade na qual as etiquetas são impressas durante o teste de qualidade de impressão depende da densidade de dots do cabeçote.

- impressoras de 300 dpi: 7 etiquetas são impressas nas velocidades de impressão de 2 ips e 8 ips.
- impressoras de 203 dpi: 7 etiquetas são impressas nas velocidades de impressão de 2 ips e 12 ips.

Para realizar o autoteste AVANÇAR, execute estas etapas:

- 1. Imprima uma etiqueta de configuração para mostrar as configurações atuais da impressora.
- 2. Desligue (O) a impressora.
- **3.** Mantenha pressionado o botão **AVANÇAR** ao ligar (**I**) a impressora. Pressione **AVANÇAR** até a primeira luz do painel de controle apagar.

A impressora imprime uma série de etiquetas (Figura 23) em várias velocidades e em configurações de tonalidade de escuro superiores e inferiores ao valor mostrado na etiqueta de configuração.



Figura 23 • Etiqueta de teste AVANÇAR

4. Consulte a Figura 24 e a Tabela 18. Inspecione as etiquetas de teste e determine qual tem a melhor qualidade de impressão para a aplicação. Caso tenha um verificador de código de barras, utilize-o para medir as barras/espaços e calcular o contraste da impressão. Se não tiver, utilize os seus olhos ou o scanner do sistema para escolher a configuração de tonalidade de escuro ideal com base nas etiquetas impressas neste autoteste.





Tabela 18 • Análise da qualidade do código de barra

Qualidade de impressão	Descrição	
Muito escuro	 As etiquetas muito escuras são identificadas facilmente. Elas podem estar legíveis, mas não "dentro das especificações". As barras de um código de barras normal aumentam de tamanho. As aberturas em caracteres alfanuméricos pequenos podem ser preenchidas com tinta. As barras e os espaços de um código de barras girado aparecem juntos. 	

Qualidade de impressão	Descrição
Levemente escuro	As etiquetas levemente escuras não são tão óbvias.
	 O código de barras normal estará "dentro das especificações". Os pequenos caracteres alfanuméricos estarão em negrito e poderão estar levemente preenchidos. Os espaços de um código de barras girado são pequenos, quando comparados ao código "dentro das especificações", tornando-o ilegível.
''Dentro das especificações''	O código de barras "dentro das especificações" pode ser confirmado apenas por um verificador, mas deve exibir algumas características visíveis.
	 O código de barras normal terá barras completas e uniformes e espaços distintos e claros. O código de barras girado terá barras completas e uniformes e espaços distintos e claros. Embora não pareça tão bom quanto um código de barras levemente escuro, ele estará "dentro das especificações". Nos estilos normal e girado, os pequenos caracteres alfanuméricos parecem completos.
Levemente claro	Em alguns casos, etiquetas levemente claras são preferíveis em relação às levemente escuras para códigos de barras "dentro das especificações".
	 Tanto o código de barras normal quanto o girado estarão dentro das especificações, mas os pequenos caracteres alfanuméricos podem não estar completos.
Muito claro	As etiquetas muito claras são identificadas facilmente.
	 Os códigos de barra normal e girado têm barras e espaços incompletos. Os pequenos caracteres alfanuméricos são ilegíveis.

ſabela 18 • Análise da o	ualidade do códig	go de barra ((continuação)

- **5.** Observe o valor relativo de tonalidade de escuro e a velocidade de impressão impressos na melhor etiqueta de teste.
- 6. Adicione ou subtraia o valor relativo da tonalidade de escuro do valor de tonalidade de escuro especificado na etiqueta de configuração. O valor numérico resultante é o melhor valor de tonalidade de escuro para essa combinação específica de etiqueta/fita e velocidade de impressão.
- **7.** Se necessário, altere o valor da tonalidade de escuro para o valor de tonalidade de escuro da melhor etiqueta de teste.
- **8.** Se necessário, altere a velocidade de impressão para a mesma velocidade da melhor etiqueta de teste.

Autoteste AVANÇAR + PAUSAR

Executar este autoteste redefine a configuração da impressora para os valores padrão de fábrica. Faça a calibração do sensor após o autoteste. (Consulte *Calibrar a fita e sensores de mídia* na página 123).

Executar este teste reinicia temporariamente as configurações da impressora para os valores padrões de fábrica. Esses valores permanecem ativos apenas até a impressora ser desligada, a não ser que você os salve permanentemente na memória. Se os valores padrão de fábrica forem salvos permanentemente, deve-se executar um procedimento de calibração da mídia, e você deve redefinir o valor de resistência do cabeçote e a configuração da porta do aplicador aos valores exigidos.

Para fazer o autoteste AVANÇAR e PAUSAR, execute estas etapas:

- **1.** Desligue (**O**) a impressora.
- 2. Mantenha pressionado os botões AVANÇAR + PAUSAR ao ligar (I) a impressora.
- 3. Pressione AVANÇAR + PAUSAR até a primeira luz do painel de controle apagar.
 - A configuração da impressora é redefinida para os valores padrão de fábrica. Nenhuma etiqueta é impressa no fim deste teste.

Autoteste CANCELAR + PAUSAR

Executar este autoteste redefine a configuração da rede para os valores padrão de fábrica.

Executar este teste reinicia temporariamente as configurações da impressora para os valores padrões de fábrica. Esses valores permanecem ativos apenas até a impressora ser desligada, a não ser que você os salve permanentemente na memória. Se os valores padrão de fábrica forem salvos permanentemente, deve-se executar um procedimento de calibração da mídia, e você deve redefinir o valor de resistência do cabeçote e a configuração da porta do aplicador aos valores exigidos.

Para realizar o autoteste CANCELAR e PAUSAR, execute estas etapas:

- **1.** Desligue (**O**) a impressora.
- 2. Mantenha pressionado os botões CANCELAR + PAUSAR ao ligar (I) a impressora.
- **3.** Mantenha pressionado **CANCELAR** + **PAUSAR** até a primeira luz do painel do controle apagar.

A configuração da rede da impressora é redefinida para os valores padrão de fábrica. Nenhuma etiqueta é impressa no fim deste teste.

Teste de diagnóstico de comunicação

O teste de diagnóstico de comunicação é uma ferramenta de solução de problemas para verificar a interconexão entre a impressora e o computador host. Quando a impressora está no modo Diagnóstico, ela imprime todos os dados recebidos do computador host como caracteres ASCII diretos, com os valores hexadecimais abaixo do texto ASCII. A impressora imprime todos os caracteres recebidos, inclusive os códigos de controle, como RC (retorno do carro). A Figura 25 mostra uma etiqueta de teste típico deste teste.



Observação • A etiqueta de teste é impressa de cabeça para baixo.



Figura 25 • Etiqueta do teste de diagnóstico de comunicações

Para utilizar o modo Diagnóstico de comunicação, execute estas etapas:

- 1. Configure a largura de impressão como igual ou inferior à largura da etiqueta sendo usada para o teste. Consulte *Largura de impressão* na página 96 para obter mais informações.
- Configure a opção MODO DIAGNÓSTICO para ATIVADO. Para obter informações sobre métodos, consulte *Modo Diagnóstico de comunicação* na página 107.

A impressora entra no modo Diagnóstico e imprime qualquer dado recebido do computador host em uma etiqueta de teste

3. Verifique os códigos de erro na etiqueta de teste. Para qualquer erro, verifique se os parâmetros de comunicação estão corretos.

Os erros mostrados na etiqueta de teste são os seguintes:

- FE indica erro de quadro.
- OE indica erro de saturação.
- PE indica erro de paridade.
- NE indica ruído.
- **4.** Desligue a impressora (**O**) e, em seguida, ligue-a novamente (**I**) para sair deste autoteste e retornar à operação normal

Perfil do sensor

Use a imagem do perfil do sensor (que se estenderá por várias etiquetas ou cartões atuais) para solucionar as seguintes situações:

- A impressora tem dificuldade de determinar espaços (rolo) entre as etiquetas.
- A impressora identifica incorretamente áreas impressas anteriormente sobre uma etiqueta como espaços (rolo).
- A impressora não consegue detectar a fita.

Com a impressora no modo Pronto, imprima um perfil de sensor em uma das formas abaixo:

Usando os botões do	a.	Desligue (O) a impressora.			
painel de controle	b.	Mantenha pressionado os botões AVANCAR +			
		CANCELAR ao ligar (I) a impressora.			
	c.	Pressione AVANCAR + CANCELAR até a primeira luz			
		do painel de controle apagar.			
Usando ZPL	a.	Envie o comando ~JG para a impressora. Consulte o Zebra Programming Guide (Guia de programação da Zebra) para obter mais informações sobre esse comando.			
Apenas para	a.	No visor do painel de controle, navegue pelo item seguinte			
impressora ZT230		sob o menu SENSORES. Consulte Visor ocioso, menu			
		Página Inicial e menus do usuário na página 17 para obter			
		informações sobre a utilização do painel de controle e			
		INFO IMPRESSORA			
		▼ PERFIL SENSOR ▲			
	b.	Pressione RIGHT SELECT (SELECIONAR NA			
		DIREITA) para selecionar PRINT (IMPRIMIR).			

Compare os resultados com os exemplos mostrados nesta seção. Se for necessário ajustar a sensibilidade dos sensores, calibre a impressora (consulte *Calibrar a fita e sensores de mídia* na página 123).

Perfil do sensor de fita (Figura 26) A linha etiquetada FITA (1) no perfil do sensor indica as leituras do sensor da fita. A configuração do limite do sensor de fita é indicada por SEM (2). Se as leituras de fita estiverem abaixo do valor limite, a impressora não reconhece que a fita está carregada.

	100	
	BO	
**************************************	60	
	40	
	20	
	0	

Figura 26 • Perfil do sensor (seção Fita)

Perfil do sensor de mídia (Figura 27) A linha etiquetada MÍDIA (1) no perfil do sensor indica as leituras do sensor de mídia. As configurações do limite do sensor da fita são indicadas pelo ROLO (2). O limite do fim da mídia é indicado por SEM (3). A ponta para baixo (4) indica os espaços entre as etiquetas (o rolo) e as linhas entre as pontas (5) indicam onde as etiquetas estão localizadas.

Se for comparar a impressão do perfil do sensor ao comprimento da mídia, as pontas devem estar na mesma distância separadas como espaços na mídia. Se as distâncias não forem iguais, a impressora pode estar com dificuldade para determinar a localização dos espaços.





Observações • _	 	 	

Especificações

Esta seção lista as especificações gerais da impressora, de impressão, de fita e de papel.

Sumário

Especificações gerais	180
Especificações de impressão.	184
Especificações de fita	184
Especificações de papel	185

Especificações gerais

10,9 pol.) 9,5 pol.) 17 pol.) 1b)				
9,5 pol.) 17 pol.) 1b)				
17 pol.) 9 lb)				
) lb)				
om S/CTS ou conectar à n cabo de s). essora para uridade e o os do				
 Interface de dados serial RS-232/CCITT V.24 2400 a 115000 baud paridade, bits/caractere 				
S/CTS ou conectar à n cabo de				
conectar à n cabo de				
Modelo		ZT230	ZT220	ZT210
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelo Interfaces de comunicação (continuação)	Opcional (apenas um dos seguintes itens pode ser instalado por vez)	 ZT230 Servidor de impressã Limitações e requisito A impressora d É possível instafio no slot opcio Conexões e configurad Consulte o ZebraN Print Server User (impressão sem fio ZebraNet) para obt deste manual está (Servidor de impressã 802.11 b 2,4GHz DSSS (DBPSK Potência RF 10 802,11 g 2,4GHz OFDM (16-QA Potência RF 10 802,11 g 2,4GHz OFDM (16-QA Potência RF 10 Limitações e requisito Pode imprimir n na WLAN (Rec Pode se comuni A impressora d Somente pode se Configuração Consulte o ZebraN Print Server User (impressão sem fio ZebraNet) para obt 	ZT220 to Ethernet com fio int s eve estar configurada p lar um segundo servido onal inferior. ção <i>let Wireless Print Server</i> <i>Guide</i> (Guia do usuário e do servidor de impress ter as instruções de confi lisponível em http://ww to sem fio M e 64-QAM com BPS mW (Servidor de impress na impressora a partir de le local sem fio). icar através da página w eve estar configurada p ser instalado no slot opo <i>let Wireless Print Server</i> <i>Guide</i> (Guia do usuário e do servidor de impress for a instruções de configurada p ser instalado no slot opo	ZT210 erno 10/100 ara utilizar a LAN. or de impressão com r and Wireless Plus do servidor de são sem fio Plus figuração. Uma cópia w.zebra.com/manuals. essão ZebraNet b/g) SK e QPSK) essão ZebraNet b/g) e qualquer computador veb da impressora ara utilizar a WLAN. cional superior. r and Wireless Plus do servidor de são sem fio Plus figuração. Uma cópia
Firmware		 Interface paralela de compatível com me Limitações e requisito Comprimento n Comprimento r Nenhuma altera para correspond Pode ser instala Conexões e configurad Nenhuma configur ZPL II[®] Solução de impress EPL™ (opcional, a WebView e Alert ZBL 2.0 (opcional) 	dados de 8 bits odo nibble s náximo do cabo de 3 m ecomendado do cabo de ção de parâmetros da ir ler ao computador host. ido no slot opcional sup ção ação adicional é necess são global Zebra ipenas modelos de 203	(10 pés). e 1,83 m (6 pés). npressora é necessária rerior ou inferior. ária.

Especificações do cabo de alimentação



Cuidado • Para a segurança dos operadores e do equipamento, utilize sempre um cabo de alimentação de três condutores específico para a região ou país em que a impressora será instalada. Esse cabo deve ter um conector fêmea IEC 320 e a configuração apropriada de plugue de aterramento de três condutores específica para o local.

Dependendo de como a impressora foi encomendada, o cabo de alimentação pode ou não estar incluído. Se o cabo não estiver incluído ou se o que foi fornecido não for adequado aos seus requisitos, consulte a Figura 28 e as seguintes diretrizes:

- O comprimento máximo do cabo deve ser inferior a 3 m (9,8 pés).
- O cabo deve ter uma classificação de no mínimo 10 A, 250 V.
- O fio terra do chassi **deve** ser conectado para garantir condições de segurança e reduzir interferências eletromagnéticas.

Figura 28 • Especificações do cabo de alimentação



1	Plugue de alimentação CA para seu país — Deve ter a marca de
	certificação de pelo menos uma organização internacional de
	segurança reconhecida (Figura 29).
2	Cabo HAR de 3 condutores ou outro cabo aprovado para seu país.
3	Conector IEC 320 — Deve ter a marca de certificação de pelo
	menos uma organização internacional de segurança reconhecida
	(Figura 29).
4	Comprimento ≤ 3 m (9,8 pés). Classificação 10 A, 250 V CA.





Especificações de impressão

Resolução de impressão		203 dpi (pontos por polegada) (8 pontos/mm)		
		12 pontos por mm (300 dpi)		
Tamanho do ponto (nominal)	203 dpi	0,110 mm x 0,132 mm (0,0043 pol. x 0,0052 pol.)		
(largura x comprimento)	300 dpi	0,110 mm x 0,132 mm (0,0043 pol. x 0,0052 pol.)		
Largura máxima	203 dpi	108 mm (4,25 pol.)		
de impressão	300 dpi	105,7 mm (4,16 pol.)		
Dimensão (X) do	203 dpi	5 mil a 50 mil		
módulo de código de barras	300 dpi	3,3 mil a 33 mil		
Velocidades de impressão constantes programáveis	203 dpi e 300 dpi	Por segundo: • 51 mm (2 pol.) • 76 mm (3 pol.) • 102 mm (4 pol.) • 127 mm (5 pol.) • 152 mm (6 pol.)		

Especificações de fita

Modelo		ZT230	ZT220	ZT210	
Largura da fita*	Mínimo	>51 mm** (>2 pol.**)			
	Máximo	110 mm (4,3 pol.)			
Comprimento máximo da fita		450 m (1.476 pés)	300 m (984 pés)	300 m (984 pés)	
		Razão de 3:1 do rolo de mídia para o de fita	Razão de 2:1 do rolo de mídia para o de fita	Razão de 2:1 do rolo de mídia para o de fita	
Diâmetro interno do rolo de fita		25 mm (1 pol.)			

* A Zebra recomenda o uso de fitas com, no mínimo, a mesma largura do papel para proteger o cabeçote de impressão contra desgaste.

** Dependendo da aplicação, é possível usar uma fita mais estreita do que 51 mm (2 pol.), desde que ela seja mais larga do que a mídia que está sendo utilizada. Para usar a fita mais estreita, teste seu desempenho com a mídia para garantir os resultados desejados.

Especificações de papel

Comprimento da	Mínimo (Destaque)	17.8 mm (0.7 pol.)		
etiqueta	Mínimo (Remoção)	12,7 mm (0,5 pol.)		
	Mínimo (Recolher revestimento)	20,3 mm (0,8 pol.)		
	Mínimo (Cortador)	25,4 mm (1,0 pol.)		
	Máximo	991 mm (39 pol.)		
Largura da etiqueta	Mínimo	19 mm (0,75 pol.)		
	Máximo	114 mm (4,5 pol.)		
Espessura total	Mínimo	0,076 mm (0,003 pol.)		
(inclui revestimento, se houver)	Máximo	0,25 mm (0,010 pol.)		
Diâmetro externo	Rolo de 76 mm (3 pol)	203 mm (8 pol.)		
máximo do rolo	Rolo de 25 mm (1 pol)	152 mm (6 pol.)		
Espaço entre etiquetas	Mínimo	2 mm (0,079 pol.)		
	Preferencial	3 mm (0,118 pol.)		
	Máximo	4 mm (0,157 pol.)		
Tamanho da ranhura da etiqueta/rótulo (larg. x compr.)		6 mm x 3 mm (0,25 pol. x 0,12 pol.)		
Diâmetro do furo		3,18 mm (0,125 pol.)		
Posição da ranhura ou	Mínimo	3,8 mm (0,15 pol.)		
furo (centralizada a partir da borda interna da mídia)	Máximo	57 mm (2,25 pol.)		
Densidade, em unidades de densidade ótica (ODU) (marca preta)		> 1,0 ODU		
Densidade máxima do pap	pel	≤ 0,5 ODU		
Sensor de mídia transmissiva (posição fixa)		11 mm (7/16 pol.) da borda interna		

Glossário

alfanumérico Indica letras, números e caracteres como sinais de pontuação.

calibração (de uma impressora) Processo no qual a impressora determina algumas informações básicas necessárias para imprimir com precisão uma combinação específica de mídia e fita. Para fazer isso, a impressora avança algumas mídias e fitas (se utilizadas) através da impressora e ela detecta se é necessário utilizar o método de impressão térmica direta ou de transferência térmica e (se estiver utilizando uma mídia não contínua) o comprimento de etiquetas individuais.

código de barras Um código que pode representar caracteres alfanuméricos por uma série de faixas adjacentes de diferentes larguras. Há muitos esquemas de código diferentes, como o UPC (código universal de produtos) ou o Código 39.

configuração A configuração da impressora é um conjunto de parâmetros de operação específicos do aplicativo da impressora. Alguns parâmetros podem ser selecionados pelo usuário, enquanto outros dependem das opções instaladas e do modo de operação. Os parâmetros podem ser selecionados por botões, programados no painel de controle ou obtidos por download como comandos da ZPL II. Uma etiqueta de configuração que lista todos os parâmetros atuais da impressora pode ser impressa para referência.

desgaste do cabeçote de impressão A degradação da superfície do cabeçote e/ou dos elementos de impressão com o passar do tempo. Calor e abrasão podem causar o desgaste. Portanto, para maximizar a vida útil do cabeçote de impressão, utilize a configuração mais baixa de tonalidade de escuro (às vezes chamada de temperatura de queima ou temperatura do cabeçote) e a menor pressão possível do cabeçote para obter uma impressão de boa qualidade. No método de impressão de transferência térmica, utilize uma fita que seja tão ou mais larga do que a mídia para proteger o cabeçote de impressão da superfície áspera da mídia.

destaque Modo de operação no qual o usuário destaca com a mão a etiqueta da mídia remanescente.

diâmetro do rolo O diâmetro interno do rolo de papelão localizado no centro de um rolo de mídia ou fita.

diagnóstico Informações sobre quais funções da impressora não estão funcionando, que são utilizadas para solucionar problemas da impressora.

etiqueta Pedaço adesivo de papel, plástico ou outro material na qual as informações são impressas.

etiqueta Tipo de mídia sem revestimento adesivo, mas que contém um furo ou ranhura pelo qual a etiqueta pode ser pendurada em algo. As etiquetas normalmente são feitas de papelão ou de outro material durável.

firmware Termo utilizado para especificar o programa operacional da impressora. Esse programa é transferido por download para a impressora a partir de um computador host e armazenado na memória FLASH. Sempre que a impressora é ligada, esse programa operacional é executado. O programa controla quando avançar ou retroceder a mídia e quando imprimir um ponto na mídia de etiqueta.

fita Uma tira de material que consiste em um filme de base revestido com cera ou "tinta" de resina. O lado com tinta do material é pressionado pelo cabeçote de impressão contra a mídia. A fita transfere a tinta para a mídia quando aquecida pelos pequenos elementos internos do cabeçote de impresso. As fitas Zebra possuem um revestimento na parte posterior que protege o cabeçote de impressão contra o desgaste.

fita enrugada Uma ruga na fita provocada por alinhamento ou pressão do cabeçote de impressão inadequados. Essa ruga pode provocar lacunas na impressão e/ou rebobinar irregularmente a fita usada. Esse problema deve ser corrigido executando os procedimentos de ajuste.

fonte Um conjunto completo de caracteres alfanuméricos em um estilo de tipo. Inclui, por exemplo, CG Times[™], CG Triumvirate Bold Condensed[™].

forro da etiqueta (revestimento) Material no qual as etiquetas são fixadas durante a fabricação e que é descartado ou reciclado pelos usuários finais.

ips (polegadas por segundo) A velocidade na qual a etiqueta ou rótulo é impresso. Muitas impressoras da Zebra podem imprimir de 1 ips a 12 ips.

lacuna Um espaço no qual deveria ter ocorrido impressão, mas não houve devido a uma condição de erro, como uma fita enrugada ou elementos de impressão com defeito. Uma lacuna pode fazer um símbolo de um código de barras impresso ser lido incorretamente ou não ser lido.

LCD (visor de cristal líquido) O LCD é um visor que acende e fornece ao usuário o status operacional durante a operação normal ou os menus de opção ao configurar a impressora para uma aplicação específica.

LED (diodo emissor de luz) Indicadores de condições específicas de status da impressora. Cada LED está apagado, acesso ou piscando, dependendo do recurso sendo monitorado.

marca preta Marca de registro localizada na parte inferior da mídia de impressão que age como uma indicação de início da etiqueta para a impressora. (Consulte *mídia não contínua*).

memória FLASH A memória FLASH não é volátil e mantém as informações armazenadas intactas quando a impressora é desligada. Essa área de memória é utilizada para armazenar o programa operacional da impressora. Além disso, ela pode ser utilizada para armazenar fontes, formatos gráficos e formatos de etiqueta completos opcionais da impressora.

memória não volátil Memória eletrônica que mantém os dados mesmo quando a impressora é desligada.

mídia Material no qual os dados são impressos pela impressora. Os tipos de mídia incluem: revestimento de etiqueta, etiquetas recortadas, etiquetas contínuas (com e sem revestimento de mídia), mídia não contínua, mídia sanfonada e mídia em rolo.

mídia com ranhura Tipo de mídia de etiqueta que contém uma área de corte que pode ser detectada como um indicador de início da etiqueta pela impressora. Geralmente, é um material mais pesado, parecido com papelão, que é cortado ou destacado da próxima etiqueta. (Consulte *mídia não contínua*).

mídia contínua Etiqueta ou mídia de etiqueta sem ranhuras, espaços ou rolos (apenas revestimento da mídia) para separar etiquetas. A mídia é uma peça longa de material.

mídia em rolo Mídia fornecida em um rolo (normalmente de papelão). Compare com *mídia sanfonada*.

mídia não contínua Mídia que contém uma indicação de onde uma etiqueta/formato impresso termina e a próxima começa. Exemplos: etiquetas recortadas, mídia de etiqueta com ranhura e mídia com marcas de registro pretas.

mídia recortada Tipo de mídia de etiqueta que possui etiquetas individuais coladas a um revestimento de mídia. As etiquetas podem estar enfileiradas ou separadas por uma pequena distância. Normalmente, o material ao redor das etiquetas foi removido. (Consulte *mídia não contínua*).

mídia sanfonada Mídia que vem sanfonada em um maço retangular. Compare com *mídia em rolo*.

mídia térmica direta Mídia revestida com uma substância que reage à aplicação de calor direto do cabeçote de impressão para produzir uma imagem.

RAM dinâmica Dispositivos de memória utilizados para armazenar os formatos de etiquetas em forma eletrônica enquanto estão sendo impressos. A quantidade de memória DRAM disponível na impressora determina o tamanho máximo e o número de formatos de etiquetas que podem ser impressos. Ela é uma memória volátil que perde as informações armazenadas quando a impressora é desligada.

registro Alinhamento de impressão com relação à parte superior (vertical) ou lateral (horizontal) de uma etiqueta.

remover Modo de operação no qual a impressora remove uma etiqueta impressa do forro e permite que o usuário remova-a antes da impressão de outra etiqueta. A impressão para até que a etiqueta seja removida.

retrocesso Quando a impressora puxa a mídia e a fita (se utilizada) para trás e para dentro da impressora, de modo que o início da etiqueta a ser impressa seja adequadamente posicionado atrás do cabeçote de impressão. O retrocesso ocorre quando a impressora está operando nos modos Destacar e Aplicador.

sensor de mídia Este sensor está localizado atrás do cabeçote de impressão para detectar a presença de mídia e, para mídias não contínuas, a posição do rolo, furo ou ranhura utilizado para indicar o início de cada etiqueta.

simbologia Termo normalmente utilizado para se referir a um código de barras.

suporte de suprimento de mídia Braço estacionário que sustenta o rolo de mídia.

suprimentos Termo geral para mídia e fita.

térmica direta Método de impressão no qual o cabeçote de impressão pressiona diretamente a mídia. O aquecimento dos elementos do cabeçote descolore o revestimento sensível ao calor da mídia. Para imprimir uma imagem na mídia, aqueça seletivamente os elementos do cabeçote de impressão conforme a mídia passa. Nenhuma fita é utilizada nesse método de impressão. Compare com *transferência térmica*.

transferência térmica Método de impressão no qual o cabeçote de impressão pressiona uma fita revestida com resina ou tinta contra a mídia. O aquecimento dos elementos do cabeçote transfere a tinta ou resina para a mídia. Para imprimir uma imagem na mídia, aqueça seletivamente os elementos do cabeçote de impressão conforme a mídia e a fita passam. Compare com *térmica direta*.

velocidade de impressão Velocidade na qual ocorre a impressão. Para impressoras de transferência térmica, essa velocidade é expressa em ips (polegadas por segundo).

Índice

Α

a impressora trava, 167 ação de cabeçote fechado, 104 ação de inicialização, 103 ajuste da largura de impressão, 96 ajuste da posição do modo Destacar, 95 ajuste da posição esquerda, 97 ajuste de tensão da bobina de fita, 131 ajustes comprimento máximo da etiqueta, 99 contraste do visor, 102 de tensão da bobina da fita, 131 largura de impressão, 96 posição do modo Destacar, 95 posição esquerda da etiqueta, 97 pressão do cabeçote de impressão, 128 tonalidade de escuro da impressão, 93 alimenta uma etiqueta impressora ZT210, 14 impressora ZT220, 14 impressora ZT230, 13 alimentação especificações do cabo de alimentação, 182 seleção de local, 27 alterar as configurações da impressora, 18 armazenamento da impressora, 26 armazenar a impressora, 26 ativar ZBI, 108

autotestes, 168 Autoteste de inicialização (POST), 168 AVANÇAR, 171 AVANÇAR e PAUSAR, 174 CANCELAR, 169 diagnóstico de comunicação, 175 PAUSAR, 170 avança uma etiqueta como configurar uma ação de cabeçote fechado, 104 avançar uma etiqueta como configurar como ação de inicialização, 103 AVANÇAR, botão autoteste AVANÇAR e PAUSAR, 174 AVANÇAR, autoteste, 171

В

bits de dados, 121 botão CANCEL (CANCELAR) painel de controle da impressora ZT210, 14 botão CANCEL(CANCELAR) painel de controle da impressora ZT220, 14 painel de controle da impressora ZT230, 13 botão FEED (ALIMENTAR) painel de controle da impressora ZT230, 13 botão FEED (AVANÇAR) painel de controle da impressora ZT210, 14 painel de controle da impressora ZT220, 14 botão PAUSE (PAUSA) painel de controle da impressora ZT230, 13 botão PAUSE (PAUSAR) painel de controle da impressora ZT210, 14 painel de controle da impressora ZT220, 14 botões no painel de controle, 13

С

cabeçote ajustar a pressão do cabeçote de impressão, 128 mensagem CABEÇOTE FRIO aparece sozinha, 163 mensagem THERMISTOR REPLACE PRINTHEAD (TERMISTOR SUBSTITUI CABEÇOTE), 163 cabeçote de impressão como limpar, 138 mensagem PH NÃO AUTENTICADO, 162 mensagem PRINT HEAD OVERTEMP (SOBRETEMPERATURA DO CABEÇOTE), 162 CAL. RÁPIDA como configurar uma ação de cabeçote fechado, 104 como configurar uma ação de inicialização, 103 calibração CAL. RÁPIDA como configurar uma ação de cabeçote fechado, 104 configurar como uma ação de inicialização, 103 como configurar como ação de inicialização, 103 como configurar uma ação de cabeçote fechado, 104 como iniciar. 106 falha na calibração automática, 156 procedimento, 123 calibração do sensor da fita como iniciar, 106 procedimento, 123 calibração do sensor de mídia como iniciar, 106 procedimento, 123 calibração manual como iniciar, 106 procedimento, 123 CANCELAR, botão CANCELAR autoteste, 169 caractere de comando, 117 caractere de controle, 117 caractere delimitador, 118 carregar as últimas configurações salvas, 105 carregar padrões, 105 causas da fita ondulada, 157 código de barras comparação de tonalidade de escuro durante autoteste AVANÇAR, 171 códigos de barra etiqueta de códigos de barras, 100

códigos de barras o código de barra não é digitalizado, 156 Códigos de QR com mensagens de erro, 159 **COMPRIMENTO** como configurar como ação de inicialização, 103 como configurar uma ação de cabecote fechado, 104 comprimento da etiqueta máximo, 99 comprimento máximo da etiqueta, 99 condições operacionais, 27 conectar a impressora ao computador ou à rede, 28 configuração desembalar a impressora, 26 instalar o driver da impressora, 28 configuração de tensão da fita, 131 configuração de tonalidade de escuro da impressão, 93 configurações da impressora comprimento máximo da etiqueta, 99 largura da impressão, 96 método de impressão, 94 modo de reimpressão, 98 modo Imprimir, 97 posição do modo Destacar, 95 posição esquerda da etiqueta, 97 tipo de mídia, 94 tonalidade de escuro, 93 velocidade de impressão, 93 configurações de impressora configurações não aplicadas, 166 configurações de rede carregar padrões, 105 redefinir rede, 114 Conformidade canadense DOC, 4 conformidade da FCC, 4 Contraste do LCD, 102

D

declaração conformidade, 3 declaração de conformidade, 3 descarte da bateria, 150 descarte de peças da impressora, 150 desembalar a impressora, 26 desembale a impressora, 26 deslocamento da etiqueta, 97 desvio vertical posição topo do formulário, 155 diagnóstico, 168 diagnóstico da impressora, 168 driver da impressora, 28

E

endereço MAC, 113 endereços IP , 110 espaço/ranhura como selecionar o tipo de sensor de mídia, 119 ilustrações, 19 selecionando o tipo de mídia, 94 especificação do método de impressão, 94 **ESSID**, 113 estrutura do menu, 18 Ethernet características da conexão sem fio, 181 características de uma conexão com fio, 181 conecta a impressora a uma rede com fio, 49 conecta a impressora a uma rede sem fio, 56 etiqueta de configuração diversas formas de imprimir, 100 imprimir usando o autoteste CANCELAR, 169 imprimir usando os utilitários de configuração Zebra, 87 etiqueta de configuração de impressora, 100 etiqueta de configuração de rede diversas formas de imprimir, 100 imprimir usando o autoteste CANCELAR, 169 etiqueta sem adesivo descrição, 19 etiquetas não foram impressas, 165 etiquetas não são impressas , 165 etiquetas sem impressão, 155 executar um programa ZBI, 108 exibir idioma como alterar o idioma, 166

F

fita a fita não foi detectada corretamente, 158 a fita pode deslizar ou não avança, 157 configuração do modo de transferência térmica, 94 determinar o lado revestido, 21 fita ondulada, 157 quando usar, 21 quebrada ou derretida, 157 remoção, 132 teste de adesividade, 22 teste de raspagem, 22 fita derretida, 157 fita quebrada, 157 fonte de dados conexões, 28 considerações sobre a seleção de local, 27 fontes de etiqueta, 100 formatos de etiqueta, 100

G

gateway, 111 gateway padrão, 111

Η

handshake do host, 122

idioma como alterar o idioma, 166 idioma de comando, 116 idiomas compatíveis com o visor, 115 imagens de etiqueta, 100 imagens distorcidas nas etiquetas., 165 informação da impressora como imprimir várias informações sobre impressora, 100 iniciar a calibração manual, 106 inspecione se houve danos durante o transporte, 26 instalação do driver, 28 interfaces de comunicação, 28

L

largura da etiqueta, 96 limites de exposição à radiação, 4 Limites de exposição à radiação da FCC, 4 limpeza cabeçote e rolo de impressão, 138 compartimento de mídia, 137 conjunto de remoção, 142 exterior da impressora, 137 módulo do cortador, 146 programação de limpeza recomendada, 136 sensores, 137 local para a impressora, 27 lubrificação, 150 luzes indicadoras combinadas com mensagem de erro na ZT230, 159 painel de controle da impressora ZT210, 14 painel de controle da impressora ZT220, 14 painel de controle da impressora ZT230, 13 solução de problemas, 152

Μ

manchas nas etiquetas, 155 máscara de sub-rede, 110 mensagem CABECOTE ABERTO, 159 Mensagem CABEÇOTE DE IMPRESSÃO (PH) NÃO AUTENTICADO, 162 mensagem CABECOTE FRIO aparece sozinha, 163 mensagem FITA INSTAL., 160 mensagem PRINT HEAD OVERTEMP (SOBRETEMPERATURA DO CABECOTE), 162 Mensagem SEM FITA, 161 Mensagem SEM MEMÓRIA, 164 Mensagem SEM MÍDIA, 160 mensagem THERMISTOR REPLACE PRINTHEAD (TERMISTOR SUBSTITUI CABECOTE), 163 mensagens de erro do visor LCD, 159 Menu Início, 17 menus do usuário, 18 mídia etiqueta sem adesivo, 19 marca preta, 19 mídia em rolo contínua, 20 mídia em rolo não contínua, 19 perfurada, 19 rolo, 19 sanfonada, 20 tipos de mídia, 19 mídia contínua descrita, 20 selecionando o tipo de mídia, 94 mídia de marca preta descrito, 19 selecionando o tipo de mídia, 94 mídia em rolo carregando, 71 descrito, 19 mídia não contínua descrita, 19 problema com etiquetas, 166 selecionando tipo de mídia, 94 mídia perfurada, 19 mídia sanfonada carregando, 71 descrita, 20 Modo Cortador caminho da descrição e mídia, 64 como selecionar, 97 limpeza do módulo do cortador, 146

modo Cortador mensagem ERRO DE CORTE, 164 modo de reimpressão, 98 Modo de transferência térmica configuração, 94 Modo Destacar como selecionar, 97 descrição e caminho da mídia, 62 modo Diagnóstico como iniciar, 107, 175 modo Diagnóstico de comunicação como iniciar, 107 visão geral, 175 Modo Recolher Revestimento como selecionar, 97 modo Recolher revestimento descrição e caminho da e mídia, 63 Modo Remover como selecionar, 97 descrição e caminho da mídia, 63 limpeza do conjunto de remoção, 142 Modo Térmica Direta teste de raspagem de mídia, 21 Modo Térmico Direto configuração, 94 Modo Transferência Térmica teste de raspagem de mídia, 21 modo ZPL, 118

Ν

nas mensagens de erro, 159 navegação, 15

Ρ

padrões de fábrica, 105 padrões de rede, 105 Páginas de ajuda rápida, 159 painel de controle função do botão, 13 local, 12 mensagens de erro, 159 navegação, 15 parâmetros, 18 parar um programa ZBI, 109 paridade, 122 PAUSAR, botão autoteste AVANÇAR e PAUSAR, 174 autoteste PAUSAR, 170 peças de reposição, 150 perda do registro durante a impressão, 154 perfil do sensor, 100

porta de mídia, 12 porta paralela características da conexão paralela, 181 conectar a impressora a um computador, 41 especificações, 180, 181 porta serial características da conexão serial, 180 conectar a impressora a um computador, 41 especificações, 180 porta USB características da conexão USB, 180 conectar a impressora a um computador, 37 especificações, 180 POST (Autoteste de inicialização), 168 problemas de comunicação, 165 programação de limpeza de rotina, 136 protocolo IP, 112

Q

qualidade de impressão
ajuste a pressão do cabeçote de impressão, 128
código de barra não é digitalizado, 156
comparação de tonalidade de escuro durante
autoteste AVANÇAR, 171
solução de problemas, 154

R

reciclagem de peças da impressora, 150 redefinir a impressora aos valores padrões, 105 redefinir configurações de rede, 114 redefinir para os padrões de fábrica, 105 registra as etiquetas incorretamente, 155 reiniciar servidor de impressão, 105 reinício padrão, 105 relate danos ocorridos no transporte, 26 requisitos de espaço, 27 requisitos de ventilação, 27 resolução IP protocolo IP, 112 responsabilidade, 2

S

seleção de modo de impressão, 97 seleção de sensor de mídia, 119 seleção de sensor reflexivo, 119 seleção de sensor transmissivo, 119 seleção de tipo de mídia, 94 seleção de tipo de sensor, 119 seleção do local para a impressora, 27 SEM MOVIMENTO como configurar como ação de inicialização, 103 como configurar uma ação de cabeçote fechado, 104 sensibilidade do sensor de retirada de etiquetas, 120 sensibilidade dos sensores da etiqueta, 119 sensores interpretando o perfil do sensor, 176 seleção de sensor transmissivo, 119 servidor de impressão características de uma conexão com fio, 181 características de uma conexão sem fio, 181 endereco MAC, 113 enderecos IP, 110 **ESSID**, 113 etiqueta de configuração de rede, 100 gateway padrão, 111 protocolo IP, 112 redefinir configurações de rede, 114 servidor de impressão ativo do item do menu do usuário. 112 servidor de impressão ativo, 112 servidor de impressão com fio características, 181 especificações, 180, 181 servidor de impressão sem fio características, 181 especificações, 180, 181 servidor de impressora máscara de sub-rede, 110 smartphone páginas de ajuda rápida, 159 solicitação de peças de reposição, 150 Solução de problemas problemas com a fita, 157 solução de problemas luzes indicadoras, 152 mensagens de erro, 159 problemas de comunicações, 165 problemas de qualidade de impressão, 154 testes de diagnóstico, 168 substituição de ZPL, 116 superfície para a impressora, 27

T

tampa dos componentes eletrônicos, 12 taxa baud, 121 temperatura operação e armazenamento, 180 operando, 27 teste de adesividade do revestimento da fita, 22 teste de raspagem lado revestido da fita, 22 tipo de mídia, 21 teste de raspagem de mídia, 21 tipos de mídia etiqueta sem adesivo, 19 mídia de marca preta, 19 mídia em rolo, 19 mídia em rolo contínua, 20 mídia em rolo não contínua, 19 mídia perfurada, 19 mídia sanfonada, 20 tonalidade de escuro ajustes, 93 qualidade de impressão muito clara ou muito escura, 155 transporte devolver a impressora, 26 relato de danos, 26

U

últimas configurações salvas, 105 umidade relativa operação e armazenamento, 180 operando, 27 Utilitários de configuração Zebra imprimir uma etiqueta de teste, 87

V

velocidade de impressão, 93 visor ajuste de contraste, 102 ausência de caracteres, 166 idioma do visor, 115 painel de controle da impressora ZT230, 13 visor ocioso acesso ao menu Início a partir do visor ocioso, 17 como alterar a exibição, 102 vista externa da impressora, 12

Ζ

ZBI (Zebra Basic Interpreter) ativar, 108 executar um programa ZBI, 108 parar um programa ZBI, 109 Zebra Setup Utilities instalação, 28 ZebraDesigner, 89



Sede da empresa

Zebra Technologies Corporation 3 Overlook Point Lincolnshire, IL 60069 EUA T: +1 847 634 6700 Ligação gratuita (EUA) +1 866 230 9494 F: +1 847 913 8766

http://www.zebra.com