





Impressora Térmica PR 3000

Impressora não fiscal com impressão térmica

Manual do proprietário, versão 1.0 14/06/2016







Índice

1 Introdução	
2 Informações importantes de segurança	4
3 Aplicações da Impressora Térmica PR 3000:	4
4 Antes de começar a usar	4
5 Principais características	5
6 Especificações	6
7 Ligando a Impressora PR 3000	7
8 Instalando o rolo de papel	8
9 Defina o modo de impressão (DIP switches)	9
10. Botões e Indicadores	10
11. Funções dos botões e indicadores	10
12. Procedimentos no caso de travamento da guilhotina	11
13. Detalhes da impressora PR 3000	11
14. Configurador do Driver	12
15. Informando Problemas	14
16. Garantia de Balcão	15







1. Introdução

Obrigado por ter adquirido um produto da CIS Eletrônica.

A **PR 3000** é uma impressora não fiscal com impressão térmica, destinada à automação comercial e bancária.

A impressora térmica **PR 3000** dispõe de um buffer interno com capacidade mínima de 4kb para recepção de dados, capacidade de impressão de logotipos, imagens, código QR-Code e a geração de um documento detalhado de todos os comandos recebidos pela porta da impressora. Possui também um sistema facilitado de troca de bobina, dispensando o encaixe do papel em fendas de passagem.

APR **3000** é extremamente silenciosa, com um ruído, no máximo, de 50dB e sua fonte de alimentação trabalha automaticamente nas voltagens de 100 à 240 V à 50/60Hz.

O equipamento é comercializado em três padrões: USB, Serial e Ethernet e acompanha os cabos USB e Serial.

Principais características:

- Baixo custo operacional, economia e robustez;
- Maior velocidade do mercado: 300 mm/s;
- Assistência técnica total em todo o Brasil.

Este manual foi elaborado para permitir a instalação correta e possibilitar a perfeita operação da Impressora Térmica PR 3000 pelo usuário no dia-a-dia.





2. Informações importantes de segurança

- Não toque ou encoste objetos na cabeça de impressão.
- Não toque na lâmina do cortador.
- Não dobre o cabo de alimentação ou coloque objetos pesados sobre ele.
- Não use a impressora quando ela está fora de ordem. Isto pode causar um incêndio ou um curto-circuíto.
- Ao ligar ou desligar da tomada, segure sempre pelo plugue, nunca puxe pelo cabo.
- Mantenha o dessecante fora do alcance das crianças.
- Utilize apenas acessórios aprovados e não tente desmontar, reparar ou remontar a impressora sem a assistência técnica.
- Instale a impressora em uma superfície plana e estável. Escolha uma superfície firme, nivelada para evitar vibrações.
- Não deixe água ou outros objetos estranhos caírem na impressora.
- Não ligue uma linha telefônica ao conector da gaveta.
- Recomendamos que você desligue a impressora da tomada, se não for usá-la por um longo período de tempo.

3. Aplicações da Impressora Térmica PR 3000:

- POS Emissão de recibos;
- EFTPOS Emissão de recibos;
- · Academias, Correios, Hospitais, recibos para aviação civil;
- Recibos de instrumentos de testes;
- Recibos para operações bancárias.

4. Antes de começar a usar

Depois de desempacotar sua nova **PR 3000**, verifique se todos os acessórios necessários estão incluídos no pacote.

- Manual do usuário;
- Impressora;
- Cabos para conexões USB e SERIAL;
- Adaptador de energia (cabo incluso).



5. Principais características

- Tamanho compacto, múltiplas funções;
- Impressão de alta velocidade: 300 mm/s;
- Suporte para impressão de código de barras 2D (QRCODE);
- Alta qualidade de impressão;
- Baixo ruído;
- Fácil manutenção;
- Várias interfaces disponíveis (Seria + USB + Ethernet)
- Buffer de dados integrado;
- Suporte de caracteres: espaçamento, negrito, sublinhado, espaçamento entre linhas e caracteres;
- Suporte a download de imagens NV;
- · Baixo consumo de energia e baixo custo de operação;
- · Compatível com conjunto de comandos ESC / POS;
- · Os caracteres por linha e conjunto de caracteres podem ser definidos por interrupção DIP;
- Suporte a monitor de status da impressão Ethernet, múltiplas conexões de impressão e impressão OPOS;
- Suporte à identificação da impressora, software e driver de alta velocidade;
- Suporte a vários conjuntos de caracteres (incluindo GB18030);
- Driver de modo de impressão de alta velocidade, melhoria de 66% na velocidade de impressão pela porta serial;
- Conecte e imprima mais rápido, pare de receber notificação de impressão errada;
- Construído em página da web para configuração da impressora diretamente.



Projeto da estrutura simplificado



Multiplas conexões



Impressão de alta velocidade



Driver OPOS



Identificação da impressora



Várias configurações de caracteres



6. Especificações

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÕES
Velocidade de impressão	300 mm/s
Rolo do papel	Largura do papel: 79.5+0.5 mm Diâmetro máximo: 83 mm
Largura da impressão	72 mm / 64 mm
Tamanho dos pontos	576 pontos / linha & 512 pontos / linha
Tamanho dos caracteres	Caracter ANK: • Fonte A: 12×24 pontos, • Fonte B: 9×17 pontos, Chinês: 24×24 pontos
Comandos de impressão	Compatível com ESC/POS
Interface	Serial + USB + Ethernet, Paralelo + USB
Cortador automático	Parcial
Confiabilidade de impressão	150 Km
Modo código de barras	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, QRCODE
Espessura do papel	0.06 ~ 0.08 mm
Fonte de energia	DC 24V - 2A
Adaptador de energia	Entrada: AC 100V ~ 240V, 50/60HZ Saída: DC 24V - 2A
Saída gaveta	DC 24V - 1A
Temperatura de operação	Temperatura: 0 ~ 45° umidade: 10 ~ 80%
Temperatura de armazenagem	Temperatura: -10° ~ 60° Umidade: 10 ~ 90%
Dimensões	140 x 175 x 137 mm (L × C × A)







7. Ligando a Impressora PR 3000

- Ligue o cabo DC no conector de alimentação da impressora.
- Ligue o cabo de dados no conector de interface da impressora.
- Ligue o cabo da gaveta para dentro do conector da gaveta na parte traseira da impressora ao lado do conector de interface.
- a: Serial + USB + Ethernet



Figura 02





8. Instalando o rolo de papel

- a. Pressione o botão para abrir a tampa superior.
- b. Coloque o rolo de papel na impressora.
- c. Não deixe nenhum papel fora da impressora e, em seguida, feche a tampa da impressora.
- d. Feche a tampa superior. Pressione a tampa da impressora para evitar a posição de erro do papel.



Figura 03





9. Defina o modo de impressão (DIP switches)

As chaves de configuração DIP são usados para configurar a impressora para executar várias funções, como o modo de corte, conjunto de caracteres, velocidade, sinal sonoro, a densidade de impressão e etc.



Figura 04

Abaixo a tabela mostra todas as funções das chaves de configuração (DIP switches)

Interface	DIP-8	Função		Ligado	Desligado
	SW-1	Seleciona o cortado	or	Não	Sim
	SW-2	Seleciona o beepe	r	Sim	Não
	SW-3	Seleciona a densid	ade de impressão	Escuro	Claro
	SW-4	Código de caracter	es de dois bytes	Não	Sim
	SW-5	Caracteres por linh	а	42	48
	SW-6	DK (RJ11) sinal de	saída da porta	Sim	Não
	SW-7	Ligado	Desligado	Ligado	Desligado
Serial	SW-8	Ligado	Ligado	Desligado	Desligado
	Taxa de Trasmissão	38400	115200	9600	19200







10. Botões e Indicadores



Figura 05

11. Funções dos botões e indicadores

(1) Botão de alimentação

• Pressione para carregar o papel manualmente.

(2) Indicação do Papel

- Quando este indicador estiver aceso, bem como o indicador de erro, a impressora está sem papel.
- Quando este indicador estiver apagado, assim como o indicador de erro, a impressora tem papel.
- Quando este indicador estiver aceso, mas o indicador de erro estiver apagado, o rolo de papel está acabando.

(3) Indicação de On / Off

- Quando este indicador estiver aceso, a impressora está ligada.
- Quando este indicador estiver apagado, a impressora está desligada.

(4) Indicação de Erro

• Quando a impressora estiver com status de papel para fora, erro de corte ou cabeça de impressão super aquecida, esta indicação irá piscar de acordo com a configuração definida pelo usuário.







12. Procedimentos no caso de travamento da guilhotina

Passo (1)

a. Desligue e ligue a impressora, a impressora irá inicializar e redefinir a guilhotina.

Passo (2)

a. Abra a tampa frontal.

b. Gire a engrenagem da guilhotina para fazer com que ela volte à posição inicial. Abra a impressora e instale o rolo de papel corretamente, em seguida, a impressora funcionará normalmente.

Cuidado: Não force a tampa da impressora para abrir, evitando danificar o cabeçote de impressão e o cortador automático.





a. Abra a tampa seguindo a direção da seta

Figura 06

b. Gire a engrenagem para reiniciar a posição da guilhotina

13. Detalhes da impressora PR 3000



Vista Frontal







Vista Traseira







14. Configurador do Driver

a. Faça o download do driver da impressora no site da CIS (**www.cis.com.br**), na seção Downloads/ Drivers, selecione PR 3000 e baixe o arquivo. No seu PC, execute o arquivo "CIS Ether printer driver.exe" para configurar.



b. Selecione o seu sistema operacional e click em "Install Printer Driver" para continuar.

Select OS (x86/x64)			Х
Select OS C Windows 2000 C Windows Vista	○ Windows XP ○ Windows 7	○ Windows 2003 ⊙ Windows 8/10	
Install USB Virt Install Priz	ual Serial Port D nter Driver (M) > able for Windows	river <u>E</u> xit x86 and x64 OS.	







c. Selecione o módulo "ETHER PR-3000" para continuar a instalação da PR 3000.

S Detail Setting (x86/x64)	×
Install Module ETHER PR-1800	
ETHER PR-3000 ETHER PR-1800	
✓ Set Default Printer	
Frinter Name ETHER PR-1800	
,	
< Back Next > Ex	cit
This Driver is suitable for Windows x86 and x64 OS.	

d. Selecione a porta correspondente da Impressora PR 3000 em seu computador.

mother port typ -	e not listed below, creat a new port.
Port	Туре
USBOO1	Porta de impressora virtual para USB
USB002	Porta de impressora virtual para USB
USB003	Porta de impressora virtual para USB
SHRFAX:	Porta do Monitor do Fax
COM1 :	Porta Local
COM2:	Porta Local
COM3:	Porta Local
COM4:	Porta Local
FILE:	Porta Local
	Create Port Configure Port







15. Informando Problemas

Se você está tendo dificuldades para operar adequadamente a **Impressora Térmica PR 3000** ou se você constatou algum problema em seu equipamento, entre em contato com o nosso SAC:

Horário de atendimento SAC: segunda à sexta das 8h às 17h Telefone: (11) 5563-7022 E-mail: sac@cis.com.br

Porém, antes de entrar em contato, para que o atendimento seja mais eficiente, tenha em mãos as seguintes informações:

- 1. Modelo do seu equipamento
- 2. Número de série do seu equipamento

Estas informações estão disponíveis na etiqueta da parte inferior de sua impressora.

IMPORTANTE: A Impressora Térmica PR 3000 vem configurada de fábrica, sendo que qualquer alteração poderá comprometer o seu funcionamento. Neste caso, o fabricante não se responsabiliza pelo seu não funcionamento, mas disponibiliza gratuitamente a sua atualização, desde que dentro do prazo de garantia.





15

16. Garantia de Balcão

Caso o equipamento apresente algum problema que não pôde ser solucionado pelo SAC, deverá ser enviado à Assistência Técnica da CIS, no seguinte endereço:

CIS Eletrônica Ind. e Com. Ltda.

Rua Rishin Matsuda, 585 - Vila Santa Catarina CEP: 04371-000 - São Paulo / SP www.cis.com.br

Horário de Atendimento - recebimento e expedição

De segunda à quinta das 7h30 às 12h10 e das 12h50 às 17h De sexta das 7h30 às 12h10 e das 12h50 às 16h10

Devem acompanhar o equipamento: uma cópia da Nota Fiscal de compra e as seguintes informações do proprietário:

Nome / Endereço / Telefone

A CIS Eletrônica reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste Manual do Usuário, a qualquer momento e sem aviso prévio.



CIS Eletrônica da Amazônia

Avenida Açai 875 - Distrito Industrial Cep 69075-020 - Manaus / Am www.cis.com.br