Instalação do Software de Ativação SAT - WINDOWS



1. Software de Ativação SAT.

1.1. O que é?

O Software de ativação é uma aplicação que oferece ao cliente a possibilidade de parametrização e configuração do disposito SAT.

Através dele é possível além das rotinas de ativação e autorização de uso executar também a consulta a logs e a atualização do dispositivo.

2. Pré-requisitos

Para instalar e utilizar o Software de Ativação no Windows

- 1. Acesso a Internet (para o dispositivo SAT e para o PC).
- 2. Nível de acesso ADM (para instalação de drivers e do aplicativo).
- 3. Framework .net 3.5 (normalmente já instalado através do Windows Update)
- 4. O dispositivo SAT deve obrigatoriamente estar instalado no PC com o driver atualizado.



Para executar o download do driver atualizado acesse o link: http://bematechpartners.com.br/wp01/?page_id=74#

3. Executando a atualização do dispositivo SAT.

Para que você possa atualizar o SAT, basta seguir os passos abaixo:



Certifique-se de que o driver USB do dispositivo SAT esteja devidamente instalado para que o processo de atualização transcorra sem problemas.



O disposito SAT deve estar conectado a Internet para que as atualizações possam ser "baixadas" e instaladas corretamente.

Após abrir o Software de Ativação, a seguinte tela irá surgir:

SAT - Software de Ativação v02.00	0.06		– 🗆 X
Menu Configuração Remota	Sistema de Retaguarda	Ajuda	
			bematech
Ativar SAT Associar Assinatura	Comunicar Certificado		
Código de Ativação CNPJ Contribuinte		Confirmação do Código de Ativação	?
 AC-SAT ICP-BRASIL Renovar Certificado 		SP ~	
			Limpar Ativar
😝 Conexão: LOCAL			Última Sessão: 204701

Para acessar a área de atualização clique no Menu e na logo na sequência em "Atualização"

→ SAT - Software de Ativação v02.00.06	- 🗆 X
Menu Configuração Remota Sistema de Retaguarda Ajuda	
✓ Ativação	
Atualização	
Bloqueio/Desbloqueio	
Consultas	bematech
Configuração	
Validação de Dados Venda/Cancelamento	
Sair Confirmação do Código de Ativação	?
CNPJ Contribuinte	
Tipo de Certificado UF ● AC-SAT SP ∨ ○ ICP-BRASIL ○ Renovar Certificado	
€ Conexão: LOCAL	Limpar Ativar Última Sessão: 204701

Ao ser carregada, a janela de atualização exibe um campo para o registro do código de ativação

configurado no seu SAT.

No exemplo abaixo utilizamos o código "bema1234" que está configurado em nosso dispositivo.

SAT - Software de Ativação v02.00.06		– 🗆 X
Menu Configuração Remota Sistema de	Retaguarda Ajuda	
		bematech
Atualizar Software Código de Ativação bema 1234		2 Limpar Atualizar
😝 Conexão: LOCAL		Última Sessão: 204701

Ainda nesta tela, para iniciar o processo de atualização, clique no botão "Atualizar".

Ao ser iniciada e durante todo o processo de atualização surgirá uma tela que mostra a execução da instalação

conforme apresentado abaixo:

 SAT - Software de Ativação v02.00.06 	- 🗆 🗙
Menu Configuração Remota Sistema de Retaguarda Ajuda	
	bematech
Atualizar Software	
Código de Ativação	V
bema 1234	
Por favor, aguarde	
	Limpar Atualizar
😝 Conexão: LOCAL	Última Sessão: 469619



O processo de atualização do SAT pode levar cerca de 45 minutos, é de extrema importância que os equipamentos não sejam desligados ou entrem em hibernação

(no caso do computador) durante o processo.

Assim que a atualização for concluída a seguinte tela indicando o término do procedimento será apresentada:

.0	Retorno do S@T		Х
	Campo	Valor	
	Número de Sessão	471309]
	Código de Retorno	14000	1
	Mensagem de Retorno	Software Atualizado com Sucesso	1
	Código Mensagem SEFAZ		1
	Mensagem da Sefaz		1
			1
		Salvar OK	

Você poderá visualizar dados da atualização, extraindo informações do SAT através da consulta de status:

.0 SA	AT - Software d	le Ativação v02.00	.06				– 🗆 X
Me	nu Configu	ração Remota	Sistema de Re	etaguarda Aj	uda		
							bematech
	Consultar SAT	Consultar Status	Extrair Logs	Teste Fim a Fim	Consultar Sessão	Consultar Rede	
	Código de / bema 1234	Ativação					? Limpar Consultar
\varTheta Co	nexão: LOCAL						Última Sessão: 796859

Uma vez que o SAT esteja atualizado ele deverá exibir no log os campos:

Software Básico: **02.01.00** Layout: **0.0**7

Conforme mostrado na imagem abaixo:

.0	Retorno do S@T			×
	Campo		Valor	
	Status da Lan		CONECTADO	^
	Nível da Bateria		ALTO	
	Total de Memória		1,74 GB	
	Memória Utilizada		1000,52 MB	
	Data e Hora Atual		14/06/2017 14:41:35	
	Versão Software Básico		02.01.00	
	Versão do Layout		0.07	
	Último CF-e Emitido		41170382373077000171599000084200000	
	Primeiro CF-e Armazenado		000000000000000000000000000000000000000	
	Último CF-e Armazenado		000000000000000000000000000000000000000	
	Última Transmissão de CF-e		12/04/2017 10:09:35	
	Última Comunicação com SEFAZ		14/06/2017 14:20:21	v
		1	Salvar OK	