

<p>01</p>	<p>02</p>				
<p>03</p>	<p>04</p>				
<p>05</p>	<p>06</p>				
<p>A</p> <p>x4</p>	<p>B</p> <p>x1</p>	<p>C</p> <p>M6*30 x4</p>	<p>D</p> <p>x12</p>	<p>E</p> <p>x12</p>	<p>F</p> <p>x1</p>
<p>G</p> <p>M6*40 x4</p>	<p>H</p> <p>M6*50 x4</p>	<p>I</p> <p>x4</p>	<p>J</p> <p>x4</p>	<p>K</p> <p>x4</p>	<p>L</p> <p>x4</p>

- Não use aparafusadora elétrica na montagem;
- Estruture toda a cadeira antes dos apertos finais;
- Qualquer dúvida nosso time está a disposição para ajudar!