

MANUAL DE INSTALAÇÃO – REBAIXADOR SUPER METEOR 650 / SHOTGUN 650

1. Remover parafuso original do amortecedor. Remover um lado de cada vez, para a traseira da moto não baixar;
2. A peça com rebaixo (recorte) fica para o lado de fora, como na foto abaixo;
3. O parafuso da frente é instalado na porca embutida original da moto;
4. O parafuso de trás é instalado com a porca que é enviada junto, utilizando trava rosca na porca;
5. As arruelas lisas são colocadas apenas por fora;
6. Apertar bem os dois parafusos.

