



# MANUAL DO CLIENTE



## COMO INSTALAR LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR

### Materiais Necessários

Chave de Fenda do Modelo Philips, Lápis ou Caneta, Furadeira, Trena, Alicate, Escada (caso seja necessário), Fita Isolante, Luvas e Chave Teste



\* Antes de qualquer serviço que envolva a manipulação de materiais que podem apresentar riscos, é importante lembrar do uso de equipamentos de segurança para evitar eventuais acidentes.



#### 1º Passo

Para evitar que ocorram acidentes, como choques e possíveis quedas decorrentes disso, desligue a energia elétrica do cômodo. Se preferir, desligue a chave geral do imóvel.



#### 2º Passo

Use a chave de teste para analisar se há corrente elétrica. Se não houver, continue o serviço e faça a medição do ponto exato onde você quer que a luminária fique. Essa parte é fundamental para que ela não fique torta.



#### 3º Passo

Após fazer as marcações onde será fixada, pegue a furadeira e faça os furos onde será colocado o suporte da luminária. Depois disso, descasque os fios e ligue o drive bivolt aos fios neutro e de fase.



#### 4º Passo

Ao fazer a conexão dos fios, é só passar fita isolante no emendo com cuidado, sem deixar nenhuma parte dos fios desencapada, para evitar possíveis curtos.



#### 5º Passo

Ao fazer a conexão dos fios, é só passar fita isolante no emendo com cuidado, sem deixar nenhuma parte dos fios desencapada, para evitar possíveis curtos.

[WWW.ILUMINIM.COM.BR](http://WWW.ILUMINIM.COM.BR)