

## ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DOS PORTÕES DE CORRER

Acessórios que acompanham o portão de correr:

- Fechadura sobrepor no social, quando possuir social acoplado nele, e puxador externo;
- Puxadores interno e externo;
- Guia superior em formato U com aproximadamente 50 cm com chumbadores já soldados;
- Batente de aproximadamente 30 cm com chumbadores já soldados e argola para colocar cadeado;
- Olho mágico que é entregue em mãos do comprador;
- Roldanas já soldadas na parte inferior do portão;
- Trilho dividido em dois pedaços, com chumbadores já soldados, para ser chumbado no chão.

## Função e posição dos acessórios a serem instalados

A guia superior que utilizamos não ultrapassa o vão entre colunas, por isso, o vão é livre podendo passar carro de qualquer altura.

A função da guia superior é dar apoio ao portão para que ele não vire. Portanto deverá ser chumbada de forma que o portão sempre permaneça com um bom pedaço dentro da mesma quando estiver todo aberto ou todo fechado. O peso do portão é exercido no trilho que fica chumbado do chão.



O batente deverá também ser chumbado de forma que a sua argolinha possa se juntar com a argolinha soldada no portão ao ser fechado para que ali possa ser colocado cadeado, se necessário.



O trilho é dividido em dois pedaços para facilitar o transporte.

Não precisam ser soldados para instalar. Basta que os dois pedaços sejam colocados bem juntos em linha reta, alinhados e nivelados para serem chumbados.



**Importante:** Não nos responsabilizamos por mão de obra de terceiros e nem fazemos instalação dos produtos, por isso recomendamos a contratação de mão de obra especializada. Os produtos vão prontos e com os acessórios necessários a instalação conforme neste folheto demonstrativo. **Necessário pintar.**