

Sequência montagem

COD. PER1800 (sem bandeja dvd) / PBR1800(com bandeja dvd)

etapa1 Pré-montar o conjunto do suporte

1 - bandeja
2 - parafusos francêss
3 - presilha
4 - manipululos

obs. Este conjunto sera apenas pré-montado ,deixar com folga para montagem posterior com as colunas (etapa 4)

etapa2 Montar as rodas na base

As rodas são encaixadas com pressão para remover é só fazer o processo inverso

etapa7 Regular inclinação. (esta regulagem permite quebrar reflexo na tela da tv)

até 20 graus

manter os dois reguladores iguais para evitar torção do conjunto.
obs. quando estiver inclinado, a Tv não desencaixa do suporte

Dimensões

Bandeja DVD

220
320

etapa3 Parafusar as haste na parte de trás da TV.

acompanha
4 parafusos m4x16
4 parafusos m5x16
4 parafusos m6x16
4 parafusos m8x25

VESA : 75x75mm -100x100mm -200x200mm
300x300mm-400x400mm - 400x600mm
Normalmente estes padrões atendem TV's de 19 a 65 polegadas.

etapa4 Montar as colunas na base sem apertar os parafusos de fixação apenas encostar. montar bandeja dvd

Bandeja dvd opcional. Posiciona em qualquer ponto da coluna ,gira 270° pode ser colocado acima da tv para apoiar câmera. pode-se utilizar mais que uma bandeja.

Parafusos de fixação, apertar na montagem da etapa 5.

montar as saliências do tubo para parte de trás.

Dimensões

vista de frente

75 - 600mm
75 - 100 - 200
300 - 400 mm
até 1500mm peso max.40Kg
max 1800mm-peso max 20Kg
1856

vista de lado

etapa5 Montar o conjunto do suporte (etapa1) nas colunas. Apertar os manipululos o suficiente para o conjunto não deslizar

manipulos
conjunto do suporte

saliências no tubo para travamento da presilha. montar para o lado de trás.

apertar após montagem do conjunto da bandeja.

etapa6 Encaixar a TV com as hastes ja montadas no conjunto do suporte.

OBS. Este conjunto é apenas encaixado, e é travado no encaixe das hastes por gravidade que tem o formato apropriado para trava-lo..

detalhe do encaixe no suporte

Os reguladores de inclinação que estão localizado nas haste deverão estar aberto no maximo para possibilitar a montagem. O conjunto não desmonta em posição inclinada.

vista de cima

500
790