

# Olá, cheguei!

Serei sua máquina de Lichtenberg e vamos fazer lindos efeitos juntos.

Sei que não tenho beleza alguma, mas sou funcional. Sou uma máquina artesanal, feita a mão com todo carinho e cuidado.

Por favor, nunca faça uma caixa de proteção em volta de mim, pois isso não funciona. Todos que fazem caixas de metal se esquecem de que o metal conduz eletricidade e colocam a saúde em risco. Fora aqueles que fazem uma caixa de madeira em minha volta. Tanto a caixa de metal quanto a de madeira, fazem com que eu superaqueça, e isso vai derreter meus fios de cobre que são muito fininhos e vou entrar em curto circuito. Por tanto devo ser usada do jeito que cheguei até você, só peço que mantenha distancia dos polos positivo e negativo e de minha carcaça enquanto eu estiver ligada.

Saiba que eu não gosto que toque em mim enquanto eu estiver ligada à tomada. Se fizer isso é certeza que lhe darei um choque daqueles! Mas se você souber como gosto de ser tratada, tenho certeza que nos daremos muito bem. Por tanto leia abaixo tudo o que pode e não pode fazer comigo.

**Voltagem:**

Não sou uma máquina bivolt, ou seja, ou sou 110v ou sou 220v. Sempre verifique a tomada onde você irá me ligar. Lembre-se que durante sua compra você já escolheu entre uma máquina 110v ou 220v.

Antes de sair da linha de montagem eu fui testada pelo \_\_\_\_\_  
Pode ser que você encontre um pouquinho de fuligem em mim, mas isso é porque fui testada para garantir que eu chegue funcionando até você.

**Modo de usar:** Prepare uma solução a base de 1 xícara de água e uma colher rasa de bicarbonato de sódio, misture bem e aplique na madeira com a ajuda de um pincel. Aplique a solução por onde você quer que apareça o efeito. Lembre-se de encostar a solução em um parafuso ou prego onde estará ligado o jacaré com o polo positivo e o polo negativo.

Mantenha distância da madeira e também da máquina, ligue a máquina na tomada para iniciar o processo de queima da madeira. Deixe na tomada entre 10 a 15 segundos e retire da tomada para desligar a máquina. Faça isso até chegar no efeito desejado, ou caso perceba que a máquina ficou muito quente. Caso isso aconteça, aguarde até 1 hora até que a máquina esfrie, e então volte a fazer seus belos efeitos.

Faça esse procedimento em local aberto, pois é gerada muita fumaça no processo.

- Mantenha crianças e animais domésticos distantes de seu trabalho.
- Não use pulseira ou qualquer outro adereço de metal.
- Não coloque a máquina em superfícies de metal.
- Não toque no equipamento enquanto estiver ligado.
- Não Use extensão elétrica com fios menores que 6mm, pois a extensão poderá derreter.
- Não esteja descalço
- Não use o equipamento sem um extintor Classe C, para materiais elétricos.

Garantia de 03 meses a contar pelo recebimento no endereço do cliente.

Em caso de defeito de fabricação iremos trocar seu aparelho mediante o envio do mesmo a nosso endereço. Seu aparelho irá passar por vistoria técnica e contatado o problema de fabricação um novo será enviado. Problemas causados devido à má utilização são facilmente detectados e se assim for diagnosticado, perderá a garantia.

É comum que a tinta de revestimento descasque devido a alta temperatura.

Cuidado para você não queimar o plástico de proteção das garras/jacaré. Posicione as garras/jacaré de modo que o fogo gerado na queima não encoste nas garras/jacaré.

Guarde o número de seu pedido, é por ele que iremos encontrar você como nosso cliente. O número de seu pedido foi enviado para o e-mail no qual você se cadastrou no site [www.upmax.com.br](http://www.upmax.com.br).

WhatsApp para suporte técnico 11 94900-3000