



# ATENÇÃO!

ANTES DE UTILIZAR SUA ISABELLA PELA PRIMEIRA VEZ, LEIA ATENTAMENTE AS OBSERVAÇÕES ABAIXO! Para informações adicionais, leia também o manual contido nesta embalagem.

## PRODUTO COM 2 TECNOLOGIAS:

Escova Secadora

Pente alisador (tecnologia em PTC, que esquenta em 30 segundos)

- 2 botões de liga e desliga, um para cada tecnologia.
- Não cubra o produto com grande quantidade de cabelos, pois este pode queimar. Utilize com mechas de até 5 cm de largura, uma de cada vez.
- Primeiramente utilize a escova secadora com cabelos úmidos para secá-los. Use o pente alisador para selar os fios com os cabelos já secos.
- **NÃO USE AS 2 TECNOLOGIAS JUNTAS POR MAIS DE 10 MINUTOS SEGUIDOS.**
- Sempre que não estiver usando o pente alisador deixe o botão desligado.
- Por ter 2 tecnologias simultâneas, a ponta e a base podem esquentar muito! Evite colocar as mãos neste local.



- As placas do pente alisador com a tecnologia PTC também esquentam bastante. Não coloque as mãos neste local.
- Quando desligar o produto, deixe a escova esfriar com a parte das cerdas rígidas voltadas para baixo no balcão, preservando assim as cerdas flexíveis.

**Aproveite sua ISABELLA! Qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe!**

*Segredo dela*