



**Lisa**  
LISO  
MARAVILHOSO

**CHAPINHA  
INFRAVERMELHO**

## Parabéns!

Você está prestes a desvendar o segredo da **LISA** para um cabelo liso maravilhoso. Além de ser muito simples utilizar, o infravermelho dessa chapinha vai te surpreender com o resultado, cuja tecnologia garante que os fios se mantenham saudáveis com mais brilho e maciez.

## O Segredo

O infravermelho e sua função iônica são o segredo da **LISA** para você estar sempre com cabelos lisos e maravilhosos, porque ela atua na superfície da fibra capilar, deixando os fios com muito mais brilho.

Com a **LISA** você vai estar sempre com cabelos lisos e maravilhosos, porque a sua tecnologia atua na superfície da fibra capilar, deixando os fios com muito mais brilho.

Ou seja, a tecnologia da **LISA** garante fios mais bonitos, sem frizz, sedosos, macios e com um acabamento liso maravilhoso. Além disso, sua alta temperatura – **LISA** chega a 230 graus! – garante um resultado de salão.

Ah, e é bem importante que você só use a **LISA** com os cabelos secos, ok?

## Mais alguns segredinhos essenciais

Ter cabelos lisos só se você puder manter a saúde dos fios, não é mesmo? Então siga os segredinhos da **LISA** e o sucesso é garantido:

- aplique um protetor térmico de sua preferência;
- retire o excesso de umidade dos fios com o auxílio de uma toalha, em seguida seque os fios naturalmente ou com um secador de sua preferência;
- assim que os cabelos estiverem totalmente secos, separe-o em pequenas mechas e use a **LISA** que, com sua tecnologia com infravermelho, vai cuidar dos fios enquanto alisa!

## Conheça melhor a Lisa

Agora vamos te apresentar melhor a **CHAPINHA INFRAVERMELHO LISA LISO MARAVILHOSO**, e é muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas.

Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai aproveitar os segredos de ter um cabelo liso, brilhante, sedoso e maravilhoso.

A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que o liso maravilhoso da **LISA** vai te transformar no centro das atenções.

## Como a Lisa funciona?

1. Mesmo com o visor LED exibindo OFF (Desligado), o aparelho estará em um modo ativo. Ao pressionar o botão por 3 segundos o aparelho ligará; pressionando o botão por mais 3 segundos, o aparelho desligará. O visor LED acenderá e mostrará que a temperatura inicial definida é de 180° C no início, e intervalo de temperatura entre 100° C – 230° C.
  2. Quando ligado, o indicador azul da função iônica ficará aceso. Os raios infravermelhos na placa começam então a funcionar. A função será encerrada automaticamente após desligada.
  3. Pressione a tecla "+" para aumentar a temperatura, que sobe de 10 em 10 graus. Pressionando a tecla "+" por três segundos, a temperatura salta diretamente para 230° C.
  4. Pressione a tecla "-" para diminuir a temperatura de 10 em 10 graus. Ao pressionar a tecla "-" por três segundos as teclas travam, e outros três segundos permitirão que se destravem.
  5. Este aparelho possui a função desligamento automático após 60 minutos. Cronometrado a partir da última operação. Ele aquecerá novamente após o botão ser pressionado.
  6. Após usar e desligar, retire o plugue da tomada e guarde o aparelho completamente frio.
- Exibição de defeito: quando o visor LED mostrar "888" significa que o aparelho não está em condições normais, o controle de temperatura não está ligado ou está danificado. Não utilize o aparelho nessas condições. Procure a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.

## Instruções de segurança

As instruções de segurança da **CHAPINHA INFRAVERMELHO LISA LISO MARAVILHOSO** devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crianças.
2. Atenção constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças. Certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
3. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso reparos sejam necessários isso deve ser feito apenas pela assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
4. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
5. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
6. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
7. Coloque sempre o aparelho no suporte se houver, ou em uma superfície plana estável e resistente ao calor.
8. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, ao menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. Para evitar choques elétricos nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
10. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
11. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
12. Sempre certifique-se de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.
13. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro certifique-se de que todos os controles estão na posição OFF (Desligado), e então remova o plugue da tomada elétrica.
14. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.
15. Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Pergunte ao seu instalador por conselhos.
16. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro, etc.



## Modo de utilização

1. Insira o plugue em uma tomada (127 V ou 220 V)
2. Pressione o botão ON (Ligar) e o infravermelho acenderá.
3. Aguarde aproximadamente 3(três) minutos para que o aparelho atinja a temperatura ideal.
4. Você pode regular a temperatura no botão “+” ou “-” conforme a sua necessidade.
5. Verifique se o cabelo está totalmente seco antes de utilizar o produto.
6. Já com os cabelos desembaraçados, separe-o em pequenas mechas. Além de facilitar o uso, isso auxilia para um melhor resultado.
7. Sempre coloque a mecha entre as chapas próxima à raiz com cuidado para não tocar o couro cabeludo. Com a mecha firmemente esticada, aperte as hastes fechando a prancha no cabelo e deslize-a em direção às pontas.
8. Repita o processo em todo o cabelo, sempre fazendo mecha por mecha, mantenha o aparelho no máximo 3(três) segundos em cada mecha durante o uso.
9. Caso seja necessário você poderá deslizar a chapinha mais de uma vez em cada mecha, aguarde alguns segundos entre as operações para obter um melhor resultado.
10. Dependendo do cabelo o tempo de deslizamento e a quantidade de repetições em cada mecha de cabelo poderão variar.
11. Para não prejudicar o efeito do alisamento deixe o cabelo esfriar antes de escovar ou pentear.
12. Após a utilização desligue o aparelho pressionando o botão OFF (Desliga) e retire o plugue da tomada.
13. Deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos em local seguro e longe de crianças e animais para evitar acidentes antes de guardá-lo.

## Termo de Garantia

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. A sua **CHAPINHA INFRAVERMELHO LISA LISO MARAVILHOSO** tem garantia contra defeitos de fabricação pela **SEGREDO DELA**.

Para que esta tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1. A **SEGREDO DELA** assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
2. A garantia é contada a partir da data da compra.
3. Esta garantia perderá a sua validade se:
  - a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
  - b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela **SEGREDO DELA**.
  - c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
  - d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
4. A **SEGREDO DELA** não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
6. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
8. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
9. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
10. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada mais próxima munido da Nota Fiscal e do Termo de Garantia.

## Perda da Garantia

1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
4. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
5. Por limpeza inadequada do aparelho.

## Controles e Características

- 230° C: desempenho de alta temperatura
- Aquecimento rápido
- Cerâmica para um estilo suave e elegante e finalização de alto brilho
- Cabo giratório 360°
- Desligamento automático após 60 minutos
- Visor de LED
- Tecnologia de raios infravermelhos
- Função iônica

## Limpeza e manutenção

O material do revestimento cerâmico é duro, perfeitamente liso e não aderente, permitindo uma limpeza fácil, com pano úmido. Porém, para garantir o melhor desempenho da sua chapinha, é importante ter os seguintes cuidados:

1. Não riscar a superfície das placas de revestimento cerâmico com objetos pontiagudos ou limpar com materiais ásperos.
2. Após o uso, o aparelho deve ser limpo para evitar o acúmulo de resíduos.
3. Não limpar as placas com produtos fortes. Na maioria dos casos, um detergente suave removerá facilmente quaisquer manchas ou restos de produtos deixados nas placas.
4. Para limpar o corpo do aparelho, desconectar o plugue da tomada e deixe esfriar por 60 minutos, em seguida, utilize um pano para limpar a parte externa.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
7. Em caso de problemas, procure a assistência técnica **SEGREDO DELA**.

## Especificações

Tensão: 100 V - 240 V

Potência: 55 W - 60 W

Frequência: 50 Hz - 60 Hz

Aparelho Classe II, proteção contra choque elétrico, com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.

Consulte o manual online em [www.segredodela.com.br](http://www.segredodela.com.br)

**ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.**

**Segredo  
dela**

FABRICADO NA CHINA  
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA  
CNPJ 32.415.553/0001-00,  
Avenida Iguaçú, 2947, conjunto 92, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-031.  
[contato@segredodela.com.br](mailto:contato@segredodela.com.br)