



Escova Secadora + Pente Alisador

## MANUAL DE INSTRUÇÕES E DE SEGURANÇA

Segredo dela

FOLD HERE

### PARABÉNS!

Você está prestes a descobrir o segredo da **ESTELLA**, a nova estrela da Segredo Dela – um lançamento mundial e exclusivo da marca. A escova **ESTELLA** vai além de apenas escovar, secar, modelar e alisar seus fios. Com a tecnologia PTC, que aquece toda a sua circunferência como uma chapinha, ela permite que seja usada tanto como pente alisador quanto como escova secadora – ou combinando as duas funções para um resultado simplesmente sensacional! E tem mais: **ESTELLA** é a primeira escova bivolt automática do Brasil! Isso significa que você pode levá-la para qualquer lugar sem se preocupar em trocar a chave de voltagem.

Seu design diferenciado possui dois pentes laterais não flexíveis, garantindo fios alinhados e livres de frizz. O resultado? Cabelos perfeitamente alinhados, como se tivessem acabado de sair do salão – e por muito mais tempo!

### O SEGREDO

A Segredo Dela vai muito além de uma simples escova secadora. Nas laterais, a **ESTELLA** possui dois pentes alisadores rígidos que aquecem como uma chapinha e toda a sua circunferência também e proporcionam um acabamento de salão em questão de minutos com efeito duradouro e zero frizz.

Não é mais necessário passar horas arrumando o cabelo para obter um resultado impecável. Com a **ESTELLA**, a escova mais inovadora da Segredo Dela, a maioria dos cabelos alcança um visual incrível em apenas 10 minutos. Suas cerdas foram desenvolvidas para atender à diversidade dos cabelos brasileiros. Os pentes laterais rígidos, aliados à tecnologia PTC que está presente em toda a circunferência, garantem um aquecimento rápido e seguro. Em apenas 30 segundos, a tecnologia PTC atinge até 200°C, distribuindo o calor de forma uniforme para um resultado profissional.

FOLD HERE

FOLD HERE

A **ESTELLA** pode ser usada de três formas:

- Como escova secadora;
- Apenas com a função chapinha;
- Ou combinando ambas as funções para um acabamento impecável de salão.

Com potência de 1000W, ela seca e modela os fios sem causar danos ao cabelo ou ao couro cabeludo.

### MAIS ALGUNS SEGREDINHOS

Modelar os cabelos em casa pode ser divertido – e com a **ESTELLA**, é também muito fácil! Aqui vão algumas dicas para um resultado incrível:

- Aplique um protetor térmico de sua preferência;
- Retire o excesso de umidade com uma toalha;
- Utilize a Estella com os cabelos úmidos para um melhor desempenho;
- Combine as duas tecnologias simultaneamente para um resultado de salão.

Observação: Se o cabelo estiver seco, a **ESTELLA** pode ser usada para alinhar os fios que amanhecem desarrumados. Mas lembre-se: sempre aplique um protetor térmico antes do uso.

### CONHEÇA MELHOR A ESTELLA

Agora vamos te apresentar estrela da Segredo Dela: a **ESCOVA SECADORA + PENTE ALISADOR ESTELLA MODELA & ALISA**, um produto exclusivo da Segredo Dela. É muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez, você entenda todos os detalhes deste manual e suas dicas. Por isso, recomendamos que tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção para aproveitar os segredos de um cabelo liso, brilhante e sedoso de maneira rápida e fácil. Além de prevenir possíveis acidentes, a leitura desse manual pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

FOLD HERE

FOLD HERE



FOLD HERE

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As instruções de segurança da **ESCOVA SECADORA + PENTE ALISADOR ESTELLA MODELA & ALISA**, devem ser seguidas sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Aparelhos elétricos devem ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crianças. Atenção constante e necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças. Certifique-se de que elas não brinquem com o aparelho.
2. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso reparos sejam necessários, devem ser feitos apenas pela assistência técnica autorizada SEGredo DELA.
3. As duas funções (escova secadora e chapinha) podem ser utilizadas ao mesmo tempo, mas não devem ficar ligadas por mais de 20 minutos seguidos. Isso pode danificar o produto e queimar seu motor.
4. A função que liga a parte da chapinha, e que esquentar as cerdas não flexíveis, deve ser desligada sempre quando não estiver sendo utilizada. **ATENÇÃO: Este botão não deve ficar ligado por mais de vinte minutos, correndo o risco de queimar o motor e estragar o produto.**
5. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque o contato da SEGredo DELA.
6. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a SEGredo DELA.
7. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
8. Certifique-se de que o aparelho esteja na posição “desligado” nos 2 botões antes de conectá-lo à fonte de energia.

FOLD HERE

FOLD HERE

FOLD HERE

FOLD HERE

- Lembre-se que algumas superfícies podem também aquecer com o aparelho. Não as toque e avise aos que estiverem perto. O aparelho atinge altas temperaturas quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato com a superfície quente da placa.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Pessoas com falta de experiência e conhecimento só devem utilizar caso tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Para evitar choques elétricos, nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
- Quando o aparelho for utilizado em locais de banho, desligue-o da tomada após a utilização. A proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque contato com a SEGREDO DELA.
- Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
- Sempre se certifique de estar com as mãos secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor do produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Para desconectá-lo, primeiro, certifique-se de que todos os controles estejam na posição "desligado", e só então remova o plugue da tomada elétrica.
- Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.

- Para proteção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta o banheiro. Peça orientação ao seu instalador para conselhos.
- Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheiras, lavatórios, chuveiro etc.
- Sempre limpe as cerdas retirando os cabelos e o filtro da escova.
- Armazene o produto em ambientes limpos.
- É essencial sempre retirar o plugue da tomada para garantir a segurança completa. Desligar o interruptor apenas interrompe o fluxo de energia, mas o aparelho ainda pode estar conectado à corrente elétrica.



## MODO DE USAR

- Coloque o plugue em uma tomada de 127V a 240V.
- Deixe o botão de controle Liga/Desliga na posição desejada.
- Após a utilização, desligue o aparelho posicionando o botão de controle na posição "desliga" e retire o plugue da tomada.
- Deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos. Certifique-se também de deixá-lo em um local seguro e longe de crianças e animais.
- Nunca pendure o aparelho pelo fio elétrico.
- Não enrole o fio em volta do aparelho. Isso pode danificar o produto.
- Guarde seu produto na caixa para melhor conservação.

## TERMO DE GARANTIA

A **ESCOVA SECADORA + PENTE ALISADOR ESTELLA** tem garantia contra defeitos de fabricação por **6 meses**. Para validade da garantia, é imprescindível apresentar a Nota Fiscal e seguir as condições abaixo:

### A garantia perderá a validade se:

- O defeito for causado por uso indevido ou em desacordo com o manual;
- A chapinha for usada continuamente por mais de 20 minutos, e queimando o motor;
- O produto for alterado ou consertado por técnicos não autorizados;
- O defeito for causado por danos externos como quedas ou impacto;
- O aparelho for usado para fins não domésticos.

### A garantia não cobre:

- Peças plásticas ou vidro;
- Cerdas e acessórios
- Limpeza do aparelho;
- Danos causados durante transporte.

Caso o aparelho apresente problemas, entre em contato com a SEGREDO DELA.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, cabelos, bem como para sua melhor conservação.
- O filtro localizado na base do cabo deve ser limpo e retirado o acúmulo de pó.
- Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
- Deixe o aparelho esfriar por, no mínimo, 30 (trinta) minutos na posição horizontal. Em locais de temperatura quente, pode ser necessário mais tempo.
- Retire os cabelos da escova e do pente.

- Para melhor durabilidade de sua escova, nunca a armazene com as cerdas comprimidas.
- Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
- Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
- Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
- Seque-o bem antes de usar.
- Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
- Em caso de problemas, procure a pela SEGREDO DELA.

## ESPECIFICAÇÕES

Voltagem: **127V-240V**  
Potência: **1000W**  
Frequência: **50Hz-60Hz**

Consulte o manual online em [www.segredodela.com.br](http://www.segredodela.com.br)

**ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 6 (seis) meses caso haja indício de mau uso.**

Escaneie o código e descubra todos nossos segredos.



@SEGREDODELAOFICIAL  
SEGREDODELA.COM.BR



Segredo  
dela

FABRICADO NA CHINA  
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA  
CNPJ: 32.415.553/0001-00  
Avenida República Argentina, 452, sala 803  
Água Verde, Curitiba, PR  
CEP: 80240-210  
[contato@segredodela.com.br](mailto:contato@segredodela.com.br)