



Lili
MODELA LEGAL

MINI
ESCOVA
SECADORA

PARABÉNS!

Você está prestes a descobrir o segredo da **LILI**, a mini escova secadora e modeladora da Segredo Dela, lançamento exclusivo da marca. A escova **LILI**, além de escovar, secar, modelar e alisar seus fios, deixando suas madeixas perfeitas do jeito que você precisa, pelo seu reduzido tamanho ela é perfeita para chegar na raiz dos cabelos e modelar franjas. E o resultado? Cabelos como se tivessem acabado de sair do salão, completamente alinhados e por muito mais tempo.

O SEGREDO

O Segredo Dela vai além de uma simples escova secadora. Seu tamanho é o grande diferencial, pesando apenas 250 gramas e medindo apenas 25 cm, ela ideal para você levar para aonde quiser, academia, piscina, casa dos amigos, ela cabe em uma bolsa média. Não é mais necessário gastar horas do seu dia para ter um cabelo perfeito. Com a **LILI**, a mini escova secadora da Segredo Dela, você pode estar linda em qualquer lugar. Sua potência de 650W é ideal para modelar os fios sem danificá-los ou o couro cabeludo.

MAIS ALGUNS SEGREDINHOS

Modelar os cabelos em casa ou onde você estiver é muito divertido, e com a **LILI** também é muito fácil! Veja a seguir alguns segredinhos:

- Aplique um Protetor Térmico;
- Retire o excesso de umidade com o auxílio de uma toalha e deixe secar um pouco naturalmente;
- Utilize a **LILI** com os cabelos úmidos para secos.
- Retire brincos e colares para evitar que enrosquem na escova.

Estas opções acima são apenas sugestões, e você quem decide qual a melhor solução para os seus cabelos. Após concluir as etapas, basta você escovar, secar e modelar os fios do jeito que quiser, usando uma das três velocidades de equipamento. Graças ao tamanho da cabeça da escova, você consegue alcançar e alisar a raiz e os cabelos mais curtos com facilidade.

Obs.: Se o cabelo estiver seco, o produto pode ser usado para arrumar os fios que amanhecem desorganizados, mas nunca esqueça de utilizar o protetor térmico.

CONHEÇA MELHOR A LILI

Agora vamos te apresentar melhor a Mini Escova Secadora Lili, um produto exclusivo da Segredo Dela. É muito importante que antes de utilizá-la pela primeira vez, você entenda todos os detalhes deste manual e suas dicas. Por isso, recomendamos que tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção para aproveitar os segredos de um cabelo liso, brilhante e sedoso de maneira rápida e fácil.

Além de prevenir possíveis acidentes, a leitura desse manual pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

Ah! E não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que, quando você começar a exibir esse cabelo deslumbrante por aí, todos vão querer conhecer a **LILI**!



Seletor de temperatura
e LIGA / DESLIGA

DICAS DE SEGURANÇA

1. Familiarização: Conheça o funcionamento do aparelho antes de ligá-lo para garantir um uso seguro e eficiente.
2. Armazenamento Seguro: Guarde o aparelho em local seco e seguro, fora do alcance de crianças. Mantenha vigilância constante ao utilizá-lo na presença de menores para evitar acidentes.
3. Cabo e Plugue: Não use o aparelho se o cabo ou plugue estiverem danificados. Para reparos, utilize apenas a assistência técnica autorizada SEGredo DELA.
4. Verificação Periódica: Inspeção o cabo regularmente. Caso note desgaste ou danos, procure a SEGredo DELA.
5. Interrupção de Uso: Se o aparelho apresentar defeito ou parar de funcionar, desconecte-o imediatamente e entre em contato com a Segredo Dela.
6. Evite Danos: Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos cortantes ou qualquer coisa que possa danificá-los.
7. Conexão Segura: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de conectá-lo à tomada.
8. Esfriamento: Após o uso, aguarde 30 minutos para que o aparelho esfrie completamente antes de guardá-lo.
9. Cerdas: Evite comprimir as cerdas da escova principalmente após a utilização do equipamento.
10. Uso Restrito: Não utilize o aparelho se você ou a pessoa responsável não tiverem experiência ou supervisão adequada. Crianças devem ser supervisionadas para não brincar com o produto.
11. Contato com Água: Para evitar choques elétricos, não permita que o aparelho, cabo ou plugue entrem em contato com água ou outros líquidos.
12. Acidentes com Água: Se o aparelho cair na água, desligue a fonte de energia antes de retirá-lo. Não o utilize novamente e busque assistência técnica.
13. Superfícies Quentes: Não deixe o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor. Nunca cubra o aparelho enquanto ele estiver quente.
14. Mãos Secas: Certifique-se de que suas mãos estejam secas ao manusear o aparelho ou o plugue de alimentação.

- 15. Supervisão Contínua: Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão. Ao desligar, primeiro coloque todos os controles na posição "desligado" e, em seguida, retire o plugue da tomada.
- 16. Cuidados com o Cabo: Não enrole o cabo ao redor do aparelho. Isso pode danificar o fio.
- 17. Proteção Adicional: Considere a instalação de um Dispositivo de Corrente Residual (RCD) no circuito que alimenta o banheiro, com corrente nominal de até 30 mA. Consulte um eletricista para recomendações.
- 18. Proximidade com Água: Mantenha o aparelho longe de banheiras, lavatórios, chuveiros ou qualquer área com água.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para garantir o bom funcionamento e a durabilidade do sua mini escova modelador Lili, é essencial realizar a limpeza regular, evitando o acúmulo de fios e resíduos e preservando o aparelho.

Siga os passos abaixo:

- 1. Após o uso, o aparelho deve ser limpo, tanto para evitar o acúmulo de resíduos, cabelos, bem como para sua melhor conservação.
- 2. O filtro localizado na base do cabo deve ser limpo e retirado o acúmulo de pó para não queimar o motor.
- 3. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
- 4. Deixe o aparelho esfriar por, no mínimo, 30 (trinta) minutos na posição horizontal. Em locais de temperatura quente, pode ser necessário mais tempo.
- 5. Retire os cabelos da escova.
- 6. Para melhor durabilidade de sua escova, nunca a armazene com as cerdas comprimidas ou aquecidas.
- 7. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
- 8. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
- 9. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
- 10. Seque-o bem antes de usar.
- 11. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
- 12. Em caso de problemas, procure a pela SEGREDO DELA.

MANTENHA ESTA ESCOVA SECADORA LONGE DA ÁGUA

AS PEÇAS ELÉTRICAS DESTA ESCOVA SECADORA SÃO ENERGIZADAS MESMO QUANDO DESLIGADAS.

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, QUE PODE OCASIONAR A MORTE:

- 1) Sempre tire o plugue da tomada após o uso.
- 2) Não coloque ou guarde a escova secadora onde possa cair ou ser puxado para dentro da banheira, pia ou vaso sanitário.
- 3) Nunca use durante o banho.
- 4) Nunca use perto de um lugar que contenha água.
- 5) Se a escova secadora cair na água, desconecte-o e não encoste no dispositivo.



AVISO: Não use este aparelho perto de água.

RETIRE DA TOMADA APÓS O USO.

- Não remova esta etiqueta!
- Mantenha longe das crianças e avise sobre o risco de choque elétrico que pode ocasionar a morte.

MODO DE USAR

- 1. Coloque o plugue em uma tomada (110 V-127 V)
- 2. Deixe o botão de controle Liga/Desliga na posição desejada.
- 3. Após a utilização, desligue o aparelho posicionando o botão de controle na posição “desliga” e retire o plugue da tomada.
- 4. Deixe esfriar por pelo menos 30 (trinta) minutos. Certifique-se também de deixá-lo em um local seguro e longe de crianças e animais.
- 5. Nunca pendure o aparelho pelo fio elétrico.
- 6. Não enrole o fio em volta do aparelho. Isso pode danificar o produto.
- 7. Guarde seu produto na caixa para melhor conservação.

TERMO DE GARANTIA

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia. A sua Mini Escova Secadora Lili tem garantia contra defeitos de fabricação pela SEGREDO DELA. Para que tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1. A SEGREDO DELA assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação.
- 2. A garantia é contada a partir da data da compra.
- 3. Esta garantia perderá a sua validade se:
 - a) O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - b) O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEGREDO DELA.
 - c) O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - d) O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4. A SEGREDO DELA não efetuará a troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5. A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
- 6. O produto deverá ser entregue para conserto a Segredo Dela em boas condições de limpeza, sem cabelos.
- 7. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como as fabricadas em material plástico ou vidro.
- 8. A garantia não abrange as cerdas.
- 9. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 10. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.
- 11. Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá entrar em contato com a Segredo Dela, junto à Nota Fiscal.

PERDA DA GARANTIA

- 1. Pela prescrição normal do prazo de garantia.
- 2. Por danos resultantes de acidentes ou durante o transporte.
- 3. Por utilização inadequada, ou pelo mau uso do mesmo.
- 4. Por ligar em voltagem diferente .
- 5. Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
- 6. Por limpeza inadequada do aparelho.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão: 110 V-127 V
Potência: 650 W
Frequência: 50 Hz-60 Hz
Cabo: 1,8 metros

Consulte o manual online em www.segredodela.com.br
ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 6 meses se houver indício de mau uso.



FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA
CNPJ: 32.415.553/0001-00
Avenida República Argentina, 452, sala 803
Água Verde, Curitiba, PR
CEP: 80240-210
contato@segredodela.com.br