



Vivi
VENTO
SENSACIONAL

**SECADOR COM
INFRAVERMELHO**

Parabéns!

Você está prestes a desvendar o segredo da VIVI. Ela seca seus cabelos rapidamente, deixando-os mais brilhantes e saudáveis. Quer saber por quê? É o que vamos te contar agora.

O Segredo

O segredo da VIVI é o INFRAVERMELHO, que alinha a superfície do fio, preservando sua saúde. Isso dá mais brilho e ainda torna a secagem muito rápida. A ação do INFRAVERMELHO mantém a sua umidade natural. Além disso, VIVI tem design leve e o cabo torna o uso mais confortável. Apesar do grande volume de ar, ela faz pouco barulho. Sensacional, não é? Mais brilho em menos tempo.

Mais alguns segredinhos essenciais

É um cabelo SENSACIONAL que você quer? Então siga nossos segredinhos:

- Aplique um protetor térmico da sua preferência ou o spray Secagem Rápida Segredo Dela;
- Seque seu cabelo com VIVI, aproveitando os benefícios do infravermelho;
- Depois você pode usar qualquer outro produto SEGREDO DELA, para modelar, alisar ou fazer cachos!

O cabo de 2 metros com engate giratório que evita que o fio torça e se parta internamente.

Conheça melhor a Vivi

Agora vamos te apresentar melhor o SECADOR INFRAVERMELHO VIVI VENTO SENSACIONAL. É muito importante que antes de utilizá-lo pela primeira vez você entenda todos os detalhes desse manual e suas dicas.

Por isso tire uns minutinhos para ler tudo com bastante atenção. Assim você vai ter cabelos secos de maneira rápida e sem agredir os fios.

A leitura desse manual, além de evitar acidentes, pode prolongar a vida útil do seu aparelho.

Ah, e não se esqueça de ter esse manual sempre por perto para aquela consulta básica na hora da dúvida, sua ou de alguém da turma. Porque é claro que depois de conhecerem a VIVI, todos vão querer usar.

Instruções de segurança

As instruções de segurança do SECADOR INFRAVERMELHO VIVI VENTO SENSACIONAL devem ser seguidas, sempre para reduzir o risco de choque elétrico, ferimentos ou até mesmo incêndio.

1. Aparelhos elétricos devem sempre ser guardados num local seguro e seco, fora do alcance das crianças. Atenção constante é necessária quando o aparelho estiver sendo utilizado perto de crianças, certifique-se de que crianças não brinquem com o aparelho.
2. Não utilize o aparelho se o cabo ou o plugue estiver danificado. Caso sejam necessários reparos no aparelho, isso deve ser feito apenas pela assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
3. Verifique constantemente as condições do cabo de alimentação do seu aparelho. Essa atitude pode prevenir ou evitar danos. Em caso de desgaste, busque assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.
4. Se o aparelho parar de funcionar ou apresentar defeito, desligue da tomada e interrompa o uso imediatamente. Procure a assistência técnica autorizada SEGREDO DELA.

5. Mantenha o aparelho e o cabo longe de fontes de calor, objetos pontiagudos ou qualquer coisa que possa danificá-los.
6. Certifique-se de que o aparelho está DESLIGADO antes de conectá-lo à fonte de energia.
7. Lembre-se de que algumas superfícies podem ficar aquecidas. Não as toque e avise aos que estiverem perto. O aparelho fica **MUITO QUENTE** quando em uso, por isso tome cuidado! Evite o contato entre a superfície quente da placa de aquecimento e a pele, especialmente ao redor das orelhas, rosto e pescoço durante a utilização.
8. Cuidado para não tocar na placa do aparelho enquanto ele estiver ligado ou logo após ter sido desligado. Deixe esfriar por 30 minutos antes de guarda-lo.
9. Este aparelho **NÃO** foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais reduzidas.
10. Para evitar choques elétricos, nunca deixe o aparelho, o cabo de energia ou o plugue entrar em contato com água ou qualquer outro líquido.
11. Mantenha o aparelho longe da água. Não o utilize próximo ou sobre a água contida em banheira, lavatórios, chuveiro, etc.
12. Nunca pegue qualquer aparelho elétrico que tenha caído na água. Você corre risco de levar um choque. Desligue a fonte de energia imediatamente e desconecte o aparelho. Não reutilize o produto e busque a assistência técnica autorizada **SEGREDO DELA**.
13. Mantenha o aparelho longe de superfícies sem resistência ao calor e nunca cubra o aparelho com qualquer coisa (ex. roupas ou toalhas) enquanto ele estiver quente.
14. Sempre se certifique de que as mãos estão secas antes de operar ou ajustar qualquer interruptor no produto ou de tocar no plugue e nas conexões da fonte de energia.
15. Nunca deixe o aparelho ligado sem alguém por perto. Para desconectá-lo, primeiro certifique-se de que todos os controles estejam na posição OFF (DESLIGA), então remova o plugue da tomada elétrica. Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.

Limpeza e manutenção

1. Antes de limpar, desligue e retire o aparelho da tomada.
2. Deixe o aparelho esfriar por no mínimo 30 minutos antes de manusear ou limpar em, locais quentes pode ser necessário mais tempo.
3. Utilize um pano úmido para limpar o corpo do aparelho.
4. Não use detergentes agressivos, abrasivos, solventes ou produtos de limpeza.
5. Nunca imergir o aparelho em água para limpá-lo.
6. Seque-o bem antes de usar.
7. Não substitua o cabo de alimentação do aparelho, isso causará a perda da garantia.
8. Em caso de problemas, procure a assistência técnica **SEGREDO DELA**.

Especificação

Voltagem: 100 V - 127 V

Potência: 1600 W - 1800 W

Frequência: 50 Hz - 60 Hz

ATENÇÃO: O aparelho perde a garantia de 12 meses se houver indício de mau uso.

**Segredo
dela**

FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO E COMERCIALIZADO POR SEGREDO DELA
CNPJ 32.415.553/0001-00,
Avenida Iguaçu, 2947, conjunto 92, Água Verde, Curitiba, PR, 80240-031.
contato@segredodela.com.br