


MANUAL DE INSTRUÇÃO
E TERMO DE GARANTIA

versão 06 - novembro 2017



**GABINETE ELÉTRICO
SUPERMIX**

anodilar

FÁCIL PARA SUA VIDA

Indústria de Utilidades

Rua Filippo Brustolin, 131 Bairro São Leopoldo - CEP 95080-090 - Caxias do Sul - RS
Fone (54) 3213 6100 - Fax (54) 3213 6119 - CNPJ 03.779.724/0001-35 - I.E. 029/03567009
anodilar@anodilar.com.br - www.anodilar.com.br
MADE IN BRAZIL

Parabéns!

VOCÊ ADQUIRIU UM PRODUTO ANODILAR
E ISTO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS.

Esperamos que todos os atributos do produto sejam de grande utilidade e que você desenvolva ainda mais suas habilidades gastronômicas. Divida conosco suas experiências: facebook.com/anodilaroficial

Recomendações importantes

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

É vedado o uso e/ou manuseio por menores de 16 anos.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

- Sempre que a máquina não estiver em movimento retire o plug da tomada;
- Nunca use a máquina enquanto você não estiver treinado;
- Nunca coloque a mão ou dedos no interior da mesma, ou em partes girantes com a máquina em operação;
- Nunca opere a máquina sem que todas as partes e proteções estejam em seus lugares;
- Certifique-se da posição correta dos acessórios;
- Sempre limpe o aparelho após a utilização;
- Se o motor está roncando, verifique a tensão da rede elétrica;
- Se o caracol não está puxando verifique se a massa está muito úmida ou mole;
- Se a massa está voltando, verifique se a massa está no ponto;
- Se o motor está apanhando, verifique se a massa está muito seca;
- Não utilize farinha do tipo comum pois a massa sairá irregular e pastosa. Use farinha especial;
- Não use o equipamento além da sua capacidade;

Gabinete

- Desconecte a máquina da tomada para fazer limpeza e/ou manutenção;

Acessórios


Os acessórios indicados neste manual são opcionais, dependendo da configuração do produto.

Cilindro

- Lubrifique as engrenagens, quando necessário, com 3 a 4 gotas de óleo 30 ou 40;
- Não aproxime os dedos dos rolos quando os mesmos estiverem em movimento;
- Não utilize a máquina para outra finalidade;
- Não retire as proteções (em amarelo) no uso da máquina;
- Não limpe os rolos com o cilindro ligado;
- Não limpe as massas dos rolos com facas, lixas ou utensílios pontiagudos;
- Para laminar massas a abertura dos rolos deverá estar sempre uniforme em ambos os lados, devendo esta regulagem ser feita através dos manípulos situados na parte superior do cilindro;
- Comece a passar a massa sempre na abertura maior dos rolos e após vá afinando de forma uniforme até chegar na espessura desejada;
- Quando utilizar o equipamento para massa de pão, cilindrar somente um pão de cada vez;
- Cuide para não prensar a massa nos lados e assim trancar os rolamentos;




Características dos produtos

Após retirar o produto da embalagem, certifique-se que todas as componentes listados abaixo estão em seu poder.



1. Gabinete do motor
2. Chave liga /desliga
3. Chave seletora (127 V / 220 V)
4. Acoplador
5. Micro - chave do Gabinete
6. Plug Tomada
7. Cabo


Gabinete Elétrico Supermix



1. Boca completa
2. Caracol
3. Navalha
4. Parafuso da navalha (para moer carne)
5. Disco
6. Elemento de fixação
7. Funil para embutidos
8. Modelador de Biscoito
9. Disco trefila
10. Bandeja
11. Anel elástico
12. Rolamento
13. Base
14. Pilão
15. Tampão (para extrusar massa)


Moedor/Extrusora

Importante: Ao atarraxar o elemento de fixação (6) na boca completa (1) observar para que: sobre uma volta e meia da parte rosqueada da boca completa.




Misturadeira (Capacidade: 5kg de farinha)

1. Tampa
2. Eixo
3. Base
4. Parafuso
5. Micro-Chave da Misturadeira
6. Cabo de alimentação da Misturadeira





Amassadeira (Capacidade: 5kg de farinha)

1. Tampa
2. Eixo
3. Base
4. Parafuso
5. Micro-Chave da Amassadeira
6. Cabo de alimentação da Amassadeira



Cilindro

1. Manípulo de Regulação
2. Conjunto Manípulo de Fixação
3. Prolongador do Cilindro
4. Chapa de proteção



- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Boca completa | 7. Funil para embutidos |
| 2. Caracol | 8. Bandeja |
| 3. Navalha | 9. Anel elástico |
| 4. Parafuso da navalha (para moer carne) | 10. Rolamento |
| 5. Disco | 11. Base |
| 6. Elemento de fixação | 12. Pilão |

Importante: Ao atarraxar o elemento de fixação (6) na boca completa (1) observar para que: sobre uma volta e meia da parte rosqueada da boca completa.



Moedor com boca nº 10

Instalação e montagem

A instalação e montagem é de responsabilidade única e exclusiva do consumidor. Basta seguir as instruções abaixo:





- Leia o manual de instruções;
- Escolha o local adequado para utilização de seu Supermix;
- Evite Superfícies irregulares e úmidas;
- Espalhe um pouco de óleo de cozinha na base do acessório;
- Empurre o puxador, indicado na imagem 1, e encaixe o acessório já com o óleo, conforme imagem 2, e solte o puxador;


Em atendimento à legislação de Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos, Portaria 3214-NR 12 do Ministério do Trabalho, esta máquina tem suas partes móveis protegidas por barreira física, na cor amarelo, que NÃO PODEM SER RETIRADAS DURANTE O USO DA MÁQUINA, e que os avisos nela colocados devem ser obedecidos, sob o risco da possibilidade de ocorrerem acidentes.



Montagem

1. Coloque a chapa de proteção na posição apresentada no desenho ao lado;
2. Retire os parafusos 1 e 2 da chapa de proteção dos rolos;
3. Coloque a chapa de proteção amarela sobre a chapa de proteção dos rolos alinhando os orifícios;
4. Encaixe os parafusos nos orifícios e aperte-os até o fim da rosca.





Para utilizar a Misturadeira e/ou Amassadeira:

1. Posicione a base da Misturadeira e/ou Amassadeira (5) sobre a mesa de apoio (1);
2. Encaixe o Prolongador no Eixo da Misturadeira e/ou Amassadeira. E na sequência encaixe no Acoplador do Gabinete;
3. Fixe a Base (5) na Mesa de apoio do Gabinete (1) utilizando o Manípulo de Fixação;
4. Conecte o Cabo de Alimentação da Misturadeira e/ou Amassadeira (8) no Plug da tomada (9) do Gabinete do motor;
5. Feche a tampa da Misturadeira e/ou Amassadeira (2);
6. Pressione a Chave liga e desliga (4) para dar início a operação;
7. Pressione a Chave liga e desliga (4) para finalizar a operação.

A Amassadeira e/ou Misturadeira funcionará somente com a tampa fechada.

Misturadeira: A massa fica solta em forma de granulos.

Amassadeira: A massa fica lisa e homogênia.

Operação

Antes de utilizar o Gabinete Elétrico Supermix verifique se a tensão de sua rede elétrica corresponde com a chave seletora. Se não corresponder, mude a chave para tensão correta.




- Ligue o cabo de alimentação elétrica na tomada, verificando e adequando a tensão para 127V ou 220V;
- Para dar início a operação aperte a chave liga/desliga que está na parte frontal do Gabinete Elétrico Supermix;
- Para desligar aperte a chave liga e desliga novamente;
- Para troca dos acessórios deve-se desligar a chave liga e desliga e tirar o plug da tomada. Após a troca, colocar novamente o plug na tomada e ligar o equipamento;

Informações Técnicas

- Tensão: 127V/220V;
- Frequência: 60Hz;
- Motor: 1/2CV;
- Potência Nominal: 450W (127/220V);
- RPM do motor: 1700;
- RPM dos rolos: 80;
- Consumo: 0,45KW/h (127/220V);

- Para efetuar a limpeza, o acessório deverá estar desconectado do Gabinete Elétrico Supermix e da rede elétrica;
- Limpe o Gabinete Elétrico com pano úmido e sabão neutro;
- Lave com água quente os acessórios: Moedor/Extrusora e o Ralador;
- Limpe com pano úmido os cilindros e a mesa de apoio;
- Lave a Misturadeira com água e sabão neutro;
- Não use ferramentas pontiagudas para remover resíduos de massas e carnes, pois eles poderão danificar o produto;
- Após o uso das trefilas deixá-las em recipiente com água para facilitar a limpeza;
- Seque os acessórios e o Gabinete Elétrico após a limpeza;


Não deixe escorrer água na chave elétrica da misturadeira, na chave seletora, no plug tomada e na micro chave do gabinete elétrico.



Informações importantes


Extrusora

- Tome cuidado para não encher demais o bocal de massa;
- É indispensável o uso do rolamento no caracol e do tampão para extrusar massa.



Moedor

- O pilão é um acessório que deve ser utilizado para pressionar a carne e impedir que algum incidente ocorra;
- Sempre que for moer carne, corte em pedaços pequenos para facilitar o trabalho;
- É indispensável o uso do rolamento no caracol e o parafuso da navalha para moer carne.



Dicas

Visite <http://www.anodilar.com.br/pt/gourmet> para dicas de preparo de alimentos.

Termo de Garantia

- Esta garantia é um termo adicional oferecida ao consumidor, porém, para que a mesma tenha validade é imprescindível que, além deste termo seja apresentada a nota fiscal de compra do produto;
- O consumidor deverá levar o produto avariado no local da assistência técnica Anodilar;
- A Anodilar garante esta máquina, a contar da data da emissão da nota fiscal, ou entrega do produto ao consumidor pelo prazo de 3 (tres) meses, sendo:

GARANTIA LEGAL

Esta garantia cobre defeitos de fabricação, material, peças elétricas, e mão de obra, para consertos e defeitos, quando devidamente comprovada pela Anodilar.

OBSERVAÇÃO: OS MOTORES ELÉTRICOS QUANDO DANIFICADOS, DEVEM SER ENCAMINHADOS ÀS OFICINAS TÉCNICAS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES.

SERÃO MOTIVOS DE CANCELAMENTO DA GARANTIAS LEGAL:

- Utilização do Gabinete Elétrico Supermix e acessórios fora das condições normais de uso;
- Transporte inadequado, quedas e acidentes de qualquer natureza;
- Uso indevido, maus tratos descuido e descumprimento das instruções contidas neste manual;
- Instalação do Gabinete Elétrico Supermix em ambiente inapropriado;
- Ligações e instalações elétricas inadequadas ou em desacordo com as instruções constantes no manual;
- Oscilação da corrente elétrica ou ligação em tensão errada;
- Defeito ocasionado pelo consumidor ou por terceiro estranho ao fabricante;
- Qualquer peça, parte, ou componente agregado ao Gabinete Elétrico Supermix e acessório, que não fornecido pelo fabricante, se caracterizar como não original.
- A remoção e/ou alteração dos números de série do Gabinete Elétrico Supermix;
- A manutenção e/ou conserto por pessoas não autorizadas;
- A alteração das características do Gabinete Elétrico Supermix ou acessórios.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias a preparação do local para a instalação do produto, ou seja: rede elétrica, etc;
- Despesas com a instalação do produto realizada pelo Serviço Autorizado Anodilar ou por pessoas e entidades não credenciadas;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto mesmo aqueles comercializados pela assistência técnica Anodilar, salvo os especificados para cada modelo;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções,ou falta de energia elétrica: tais como oscilações de energia superiores ou estabelecidas no manual de instruções e /ou guia de instalação, etc;
- Serviços de limpeza ou manutenção do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda decorrentes da existência de objetos no seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Despesas por processos de inspeção ou diagnósticos, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha do produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Anodilar, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovado pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Anodilar através do Serviço de Assistência ao Consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, móveis ou removíveis em uso normal, tais como: botões, puxadores, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

A Anodilar reserva-se o direito, a qualquer tempo sem qualquer aviso, revisar, modificar ou alterar o produto, ou qualquer um dos seus componentes, bem como as condições aqui descritas, sem que, isso, incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com o serviço autorizado Anodilar, revendedores, consumidores ou terceiros.

PREENCHA AGORA OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA TÊ-LOS DISPONÍVEIS SE VOCÊ PRECISAR DO SERVIÇO AUTORIZADO ANODILAR.

Modelo:..... Código:..... Número da nota fiscal:.....
Lote:..... Revendedor:..... Data da compra:.....
Serviço autorizado:.....Fone:.....
Nome do usuário:.....Fone:.....
Problemas verificados.....
.....
Sugestões e comentários quanto ao produto e atendimento.....

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (54) 32136100

Eventuais demandas judiciais e extrajudiciais, o foro competente para discussão será o da comarca de Caxias do Sul - RS.