



VEJA COMO UTILIZAR ESTE MARCADOR DA KOSMON COM MAIOR EFICIÊNCIA.

Este **Marcador de Pestana Kosmon** foi desenvolvido para facilitar a marcação precisa da altura das cordas na pestana, com base no alinhamento dos trastes. A seguir, veja como utilizá-lo corretamente:



Passo 1 - Prepare o grafite


Quebre o bastão do grafite ao meio e com o auxílio de uma lixa, afie o grafite em um ângulo de aproximadamente 45°, formando uma ponta chanfrada. Esse detalhe é essencial para traços precisos.



Passo 2 - Solte o parafuso


Vire o marcador com a base voltada para cima e solte cuidadosamente o parafuso.

Atenção: Há uma pequena chapa metálica interna que prende o grafite — manuseie com cuidado para não deixá-la cair.




Passo 3 - Posicione o grafite

Insira o grafite no canal do marcador, com a parte angulada voltada para baixo, direcionada à superfície onde será feito o risco.




Passo 4 - Fixe o grafite

Aperte o parafuso até que a chapa encoste no grafite, mantendo firmeza, mas sem excesso de força para evitar que ele trinque.



Passo 5 - Faça a marcação

Com o grafite fixado, posicione o marcador sobre os trastes e deslize para riscar a pestana no ponto exato da altura das cordas.



Dica Extra

A altura do marcador pode ser ajustada conforme a necessidade do uso, permitindo marcações em diferentes níveis da pestana.

Agora, tudo está pronto para você ganhar agilidade e qualidade profissional nos seus trabalhos!