

prix



MIT Player W

Rev. 01-04-18

*À partir das versões
MIT Manager - 1.4.86
MIT Player W 1.0.36*

GUIA RÁPIDO

Prezado cliente,

Agradecemos sua compra desta splução Prix e temos certeza de que este produto superará suas expectativas. A Toledo do Brasil está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento e optou pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossas soluções.

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. possui filiais próprias em todo o país que prestam serviços de alta qualidade de instalação, calibração, manutenção e atualização tecnológica. Além destas filiais, a Toledo do Brasil oferece uma rede de Oficinas Técnicas Autorizadas com peças de reposição originais para atender com rapidez e eficiência, principalmente, aos clientes do mercado varejista. Caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco em um dos telefones indicados no final deste guia, que teremos o prazer em lhe ajudar ou indicar a ofícita técnica autorizada mais próxima.

Sua satisfação é da maior importância para todos nós da Toledo do Brasil, que trabalhamos para lhe oferecer as melhores soluções em pesagem do Brasil.

Atenciosamente,



Eduardo Jorge Giaciani
Marketing & Vendas - Mercado Comercial

Índice

1. Introdução	3
1.1 Antes de desembalar o seu MIT Player W.....	3
1.2 Inspeção da embalagem.....	3
1.3 Desembalando seu equipamento.....	3
1.4 Principais características	4
2. Conheça o seu MIT Player W	4
3. Preparação da instalação	5
3.1 Local de instalação	5
3.2 Instalação elétrica.....	5
4. Instalando o seu MIT Player W	6
4.1 Ligando o seu MIT Player W	6
5. Recomendações	7
6. Especificações técnicas.....	8
7. Termo de garantia	9
8. Certificado de garantia.....	11

1. Introdução

1.1 Antes de desembalar o seu MIT Player W



Antes de desembalar seu MIT, leia atentamente as informações contidas neste guia. Para que o MIT conserve suas características iniciais e seu perfeito funcionamento com o decorrer do tempo, é fundamental que leia completamente este guia, seguindo as orientações e instruções aqui descritas.

ATENÇÃO !

Se as instruções não forem observadas, poderão ocorrer danos ao equipamento, pelos quais a Toledo do Brasil não se responsabilizará.

1.2 Inspeção da embalagem



Verificar se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas, etc. Informe ao responsável a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.

1.3 Desembalando seu equipamento



Leve o equipamento embalado o mais próximo possível do local de instalação.



Recicle a embalagem.

Desembalando o MIT Player W

Depois de retirar o MIT Player W da embalagem, verifique o conteúdo. Os seguintes itens devem estar inclusos:

- MIT Player W;
- Fonte de alimentação multivoltagem;
- Cabo HDMI;
- Guia rápido;



MIT Manager: O software MIT Manager está disponível para download no site da Toledo do Brasil na seção de suporte, no seguinte endereço: <https://www.toledobrasil.com.br/app/software-drivers/arquivos>.

O fornecimento do MIT Manager contemplará a hardkey gravada com a respectiva quantidade de licenças adquiridas, disponível nas seguintes versões:

- o Loja para 1 licença;
- o Loja para 2 licenças;
- o Loja para 4 licenças;
- o Loja para 6 licenças;
- o Loja para 8 licenças;
- o Global para 4 licenças;
- o Global para 8 licenças.



Hardkey USB.



1.4 Principais características

- Fácil instalação e configuração tanto do MIT Manager como do MIT Player W;
- Reprodução de tabelas de preços e mídias em TV's ou Monitores que possua entrada HDMI compatível;
- Excelente qualidade de som e imagem com resolução máxima de 1360 x 768 pixels;
- Rápido processamento e atualização instantânea de conteúdos enviados pelo MIT Manager;
- Compatível com arquivos de imagem (BMP e JPG), áudio (AAC e MP3) e vídeo (MP4);
- O MIT Player W é um mini PC com design moderno e sistema operacional android 4.4;
- Comunicação em rede ethernet cabo;
- Alimentação elétrica através da fonte de alimentação full range, com opção de alimentação através de uma porta USB, sem a necessidade utilizar a fonte.

2. Conheça o seu MIT Player W




3. Preparação da instalação

3.1 Local de instalação

- O seu MIT Player W deve ser instalado próximo de Tv's ou Monitores facilitando a conexão dos respectivos cabos, posicione em local seguro onde não tenha riscos de queda do equipamento. Certifique-se de que os pontos de ventilação do MIT Player W estejam livres para o seu perfeito resfriamento não prejudicando a performance do equipamento.
- Deve ser evitado locais que excedam as especificações técnicas de temperatura (-20°C a +70°C) e umidade relativa do ar (10 a 90%) sem condensação.

3.2 Instalação elétrica

- A tensão, fornecida pela tomada, que alimentará o seu MIT Player W deverá ser igual à tensão da fonte adaptadora de tensão respeitando os limites mínimo de 100 Vca e máximo de 240 Vca;
- A tomada que alimentará o seu MIT Player W, deve ser do tipo Tripolar, possuir fase, neutro, uma linha de terra, e deverá estar de acordo com as normas do CONMETRO nº11 de 20/12/2006 e norma NBR 14136/2002, que protegem os usuários contra choques elétricos em caso de falha e acidente na rede elétrica;
- A rede elétrica deve ser estável e em circuito separado da linha de energia destinada a alimentar outras máquinas, tais como: serras de fita, motores, alimentadores, etc.;
- Se a rede elétrica apresentar oscilações que excedam a variação máxima permitida, providencie imediatamente a sua regularização ou, no caso de impossibilidade, instale um estabilizador automático de tensão de acordo com a potência nominal do MIT Player W;
- Constatando-se qualquer irregularidade na instalação elétrica, não se deve proceder, em NENHUMA HIPÓTESE, qualquer atividade que envolva a energização do equipamento, até que se tenha a instalação elétrica regularizada;
- Nunca use ou instale seu MIT Player W em áreas classificadas como perigosas devido a combustíveis ou atmosfera explosiva;
- Nunca permita a utilização de extensões ou conectores tipo T (benjamins). Isso pode ocasionar sobrecarga na instalação elétrica do cliente.



ATENÇÃO !

Não cabe à Toledo do Brasil a regularização das instalações elétricas de seus clientes e tampouco a responsabilidade por danos causados ao equipamento, em decorrência da desobediência a estas instruções. Fica ainda o equipamento sujeito a perda de garantia.

Se estas recomendações não forem obedecidas, poderão ocorrer problemas no funcionamento do MIT Player W, cabendo ao usuário a total responsabilidade pelos erros incidentes.

4. Instalando o seu MIT Player W

O MIT Player W é fornecido de fábrica com os programas instalados, configurados e pronto para ser utilizado. As configurações que devem ser realizadas no momento da instalação, são as configurações de rede ethernet que são particulares de cada local de instalação.

Para realizar as configurações de rede serão necessários a utilização de um mouse (não inclusos no fornecimento) com conexões USB e a própria Tv ou Monitor (não inclusos no fornecimento) onde o MIT Player W será conectado.

ATENÇÃO !

Para maiores detalhes destas conexões, verifique o manual do usuário no site:
<http://www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais>.

4.1 Ligando o seu MIT Player W

O MIT Player W dispõe de uma única forma de alimentação, utilizando uma fonte adaptadora de parede multivoltagem que opera em 110 ou 220 Vca sem a necessidade de ajustes manuais de seleção de tensão.



5. Recomendações

- Utilize o seu MIT Player W seguindo sempre as instruções contidas neste guia;
- Nunca remova a fonte adaptadora multivoltagem da tomada, puxando-a pelo cabo. Puxe-a sempre pela fonte;
- Nunca ligue o seu MIT Player W caso a tomada ou a fonte adaptadora multivoltagem estejam danificadas;
- Afaste o cabo da fonte adaptadora multivoltagem de superfícies quentes, molhadas / úmidas;
- Antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desligue o seu MIT Player W da rede elétrica;
- Mantenha sempre limpa a área que circunda o MIT Player W;
- Caso ocorra algum problema no MIT Player W consulte o manual do usuário, antes de chamar a Assistência Técnica Toledo do Brasil ou rede de Oficinas Técnicas Autorizadas. O manual do usuário encontra-se disponível no site da Toledo do Brasil, na seção de suporte.

ATENÇÃO !

Este guia contém informações básicas para colocação do equipamento em uso. Para maiores detalhes de instalação, configuração, recursos disponíveis e demais informações, consulte o manual do usuário do MIT Player W, disponível no site:

www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais

6. Especificações técnicas

MIT Manager			
Embalagem	Dimensões	65 mm (A) x 210 mm (L) x 285 mm (C)	
	Peso	0,600 Kg	
MIT Player W			
Hardware	Dimensões	21 mm (A) x 46 mm (L) x 110 mm (C)	
Peso	Líquido	0,190 kg	
	Bruto (embalado)	0,300 kg	
Embalagem	Dimensões	75 mm (A) x 81 mm (L) x 142 mm (C)	
	Temperatura	Operação	-20° a 70° C, com umidade relativa do ar entre 10% e 90% sem condensação
		Armazenamento	-25° a 75° C, com umidade relativa do ar entre 05% e 95% sem condensação
Alimentação Elétrica	Entrada Nominal	100 a 240 Vca	
	Frequência	50 a 60 Hz	
	Consumo CA	2,01 W a 6,33 W	
Fonte de Alimentação	Corrente Máxima	2,5 A	
	Tensão de Saída	5 Vcc	
	Consumo DC	2,01 W a 6,33 W	
Comprimento dos Cabos	Cabo HDMI	20 cm	
	Cabo USB	40 cm	
Características do Hardware	Processador	Rockchip Rk3288 quad core, 28 nm, ARM Cortex-A17, 1,8 GHz	
	Placa de Vídeo	Integrada AMD Radeon HD 8280E Graphics	
	Rede Ethernet Cabo	100/1.000 Gbps	
	Armazenamento de dados	16 GByte	
	Micro SD	Até 3 Gb	
	Memória RAM	2 GByte	
	2 Portas USB	Para conexão de periféricos, como por exemplo mouse e teclado (não incluso no fornecimento)	
Para melhor definição dos conteúdos processados pelo MIT Player W a Toledo do Brasil recomenda as seguintes especificações para a TV ou Monitos:			
TV ou Monitor (não incluso no fornecimento)	Tela	Formato Wide (16:9)	
	Resolução	Mínima de 1360 x 768 pixels	
	Áudio e Vídeo	Entrada para áudio e vídeo PC com conector HDMI	

7. Termo de garantia

A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelo período especificado no certificado de garantia que acompanha o produto, contado a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, se consideradas as condições estabelecidas por este manual para defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Nos prazos de garantia citados no certificado de garantia já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

Tanto a constatação dos defeitos, como os reparos necessários serão promovidos pela Toledo do Brasil (matriz ou filial) ou uma OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil que se encontre mais próxima do local de instalação do equipamento.

Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente o Certificado de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

A garantia fica automaticamente inválida se:

- O equipamento não for instalado e utilizado conforme as instruções contidas neste manual.
- O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou agentes da natureza, maus tratos, descuido, ligação à rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, presença de água ou insetos no seu interior, utilização em desacordo as instruções deste manual ou ainda por alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Toledo do Brasil.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do equipamento.
- Constatada adulteração ou rasuras no Certificado de Garantia ou espirada a vigência do período de garantia.

A garantia não cobre:

- Despesas com instalação do equipamento realizada pela Toledo do Brasil ou OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil.
- Despesas com mão de obra, materias, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do equipamento, ou seja, rede elétrica, tomadas, cabos de comunicação, conectores, suportes mecânicos, aterramento, etc.
- Reposição de peças pelo desgaste natural, como teclado, prato de pesagem, painéis, gabinete, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências.
- Equipamentos ou peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, amassamentos, riscos, trincas ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.
- Remoção, embalagem, transporte e seguro do equipamento para conserto.

Observações:

- Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da Toledo do Brasil será limitada ao fornecimento gratuito do material e do tempo do técnico aplicado no serviço para colocação do produto em operação, desde que o Cliente envie o equipamento à Toledo do Brasil ou pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, bem como as despesas de refeição, estada, quilometragem e pedágio e ainda as despesas de transporte de peças e pesos-padrão, acrescidas dos impostos e taxa de administração.
- No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo do Brasil (PCs, Scanners, Impressoras, CLPs, Etiquetadores e outros), será repassada ao Cliente a garantia do fabricante, cuja data base será a data da fatura para a Toledo do Brasil.
- Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do produto, devido ao desgaste decorrente do uso normal.
- Se o Cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal de trabalho da Toledo do Brasil, será cobrada a taxa de serviço extraordinário.
- Em nenhum caso a Toledo do Brasil poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou de dados, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em razão de lei ou acordo, a Toledo do Brasil vier a ser responsabilizada por danos causados ao Cliente, o limite global de tal responsabilidade será equivalente a no máximo 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento que tiver causado o dano, à vista das características especiais do fornecimento.
- A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- Peças e/ou acessórios que forem substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo do Brasil.
- Em alguns dos seus produtos, a Toledo do Brasil disponibiliza imagens de divulgação de segmentos, produzidas por seu Departamento de Comunicação. O Cliente se compromete a utilizá-las exclusivamente em produtos da Toledo do Brasil que contenham recurso de mídia digital, ficando terminantemente proibida sua divulgação em equipamentos de outros fabricantes, reprodução ou comercialização, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis à espécie.
- Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia deverão ser tratadas diretamente com a Toledo do Brasil.

CERTIFICADO DE GARANTIA



A **Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.**, garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelo período de 1 ano (*), conforme condições estabelecidas no "Termo de garantia" que acompanha cada produto:

O prazo de garantia do produto é contado a partir da data da nota fiscal de compra emitida pela Toledo do Brasil ou por um de seus revendedores autorizados.

(*) Para as baterias internas que alimentam eletricamente os produtos Prix e cabeçotes de impressão das balanças e impressoras, o prazo de garantia é de 6 meses.

Nos prazos de garantia citados, já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

A garantia não abrange as despesas de transporte do produto até a Filial Toledo do Brasil ou uma Oficina Técnica Autorizada.

Para a realização de consertos dentro do período de garantia, apresente o original ou a cópia deste Certificado de Garantia, devidamente preenchido, e da Nota Fiscal de compra.

Caso seja necessário o despacho do equipamento até uma Filial Toledo do Brasil ou Oficina Técnica Autorizada, utilize embalagem apropriada e faça acompanhar do equipamento o original ou cópia deste Certificado e da Nota Fiscal de compra.

CONTROLE DE GARANTIA

TOLEDO DO BRASIL/REVENDEDOR:			
NOME DO PROPRIETÁRIO:			
ENDEREÇO:	NÚMERO:	CEP:	
MODELO DA BALANÇA:	CIDADE:	ESTADO:	
Nº DE SÉRIE:	DATA DA COMPRA:	NOTA FISCAL Nº:	
PARA SUA MAIOR TRANQUILIDADE, CONSERVE O MANUAL E A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.			

3474090

Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

Toledo do Brasil

Indústria de Balanças Ltda.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

Araçatuba, SP	(18) 3303 - 7000	Maringá, PR	(44) 3306 - 8400
Belém, PA	(91) 3182 - 8900	Porto Alegre (Canoas), RS	(51) 3406 - 7500
Belo Horizonte, MG	(31) 3326 - 9700	Recife, PE	(81) 3878 - 8300
Campinas (Valinhos), SP	(19) 3829 - 5800	Ribeirão Preto, SP	(16) 3968 - 4800
Campo Grande, MS	(67) 3303 - 9600	Rio de Janeiro, RJ	(21) 3544 - 7700
Cuiabá, MT	(65) 3928 - 9400	Salvador (Lauro de Freitas), BA	(71) 3505 - 9800
Curitiba (Pinhais), PR	(41) 3521 - 8500	São José dos Campos, SP	(12) 3203 - 8700
Fortaleza, CE	(85) 3391 - 8100	São Paulo (São Bernardo do Campo), SP	(11) 4356 - 9404
Goiânia, GO	(62) 3612 - 8200	Uberlândia, MG	(34) 3303 - 9500
Manaus, AM	(92) 3212 - 8600	Vitória (Serra), ES	(27) 3182 - 9900

TOLEDO DO BRASIL - R. MANOEL CREMONESI, 01 - TEL. 55 (11) 4356-9000 - CEP 09851-330 - JARDIM BELITA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - BRASIL