



METÁVILA

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Lareira Etanol

843LE / 844LE

Capacidade de aquecimento: 100m³

Dimensões: 43 x 71 x 31 cm



METÁVILA

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Lareira Etanol 843LE/844LE Metávilas é fabricada em aço carbono, com pintura líquida própria para altas temperaturas. Conta com um queimador em aço inoxidável e porta de vidro temperado.

O produto sai de fábrica com a tinta curada, no entanto, nas primeiras utilizações é comum sentir um leve cheiro de tinta. Isso significa que sua Lareira estará finalizando este processo.


A Lareira utiliza o oxigênio do ambiente onde está localizada, por isso, é essencial que haja renovação de ar neste local. Evite correntes de ar, elas podem causar a movimentação repentina da chama, seu avivamento ou sua extinção. O choque térmico causado por uma corrente de ar, pode quebrar o vidro.

A abertura ou fechamento do queimador regularão a chama e a potência da lareira. Quando o queimador estiver todo aberto significa que o mesmo estará na máxima potência. O fechamento parcial regulará a chama e a potência, bem como o fechamento total apagará o fogo.

ETANOL

As lareiras são projetadas para funcionar utilizando álcool etílico 92,8° (INPM). Não utilize álcool de posto de combustível nem álcool gel. O álcool de posto possui gasolina misturada em sua concentração, a queima desse combustível danifica o produto e pode ser prejudicial a sua saúde.


COMPONENTES





METÁVILA

ACENDIMENTO



1. Abra a porta e o queimador puxando pelo registro de inox.
2. Com o auxílio de um funil (não acompanha o produto), sem exceder o limite indicado, abasteça o queimador (a capacidade é de até 1,8L de álcool).
3. Após abastecer, com um tecido/papel absorvente, remova o excesso de álcool para evitar que o fogo saia do queimador.
4. Para acender a lareira molhe a ponta da vareta metálica no álcool e a utilize como acendedor.

Nota: Ao acender, o álcool estará frio, pode acontecer de a chama acender e apagar. Verifique se realmente não existe fogo para repetir a operação.

SEGURANÇA

1. No primeiro uso, não encher o reservatório na capacidade máxima, para evitar vazamentos;
2. A lareira produz calor, em decorrência disto as partes externas também sofrem aquecimento. Para evitar acidentes, não toque no produto em uso. Nunca transporte a lareira em funcionamento;
3. Não reabasteça com o queimador aceso, aguarde no mínimo 20 minutos para resfriamento;
4. Não deixe materiais inflamáveis próximos ao produto em funcionamento. Para evitar explosões, recomendamos distância mínima de 2 m entre a lareira e o combustível utilizado;
5. Ao instalar próximo a objetos e materiais não resistentes a altas temperaturas, recomendamos distância mínima de 50 cm da lareira;
6. Não utilize acendedores curtos (isqueiro e/ou fósforo), pois há risco de explosão.

LIMPEZA

Não utilize produtos abrasivos para a limpeza do produto, para limpar a parte externa utilize somente pano seco. Com o uso, é normal que o queimador adquira uma cor amarela escura, devido ao calor emanado. Esta coloração não é ferrugem ou sujeira e não afeta o funcionamento do produto.



GARANTIA

Pelo prazo de 01 ano, a partir da compra deste produto, a Metávila garante o mesmo contra defeitos no processo de fabricação.

A Metávila solicita ao consumidor a leitura prévia deste Manual de Instruções, para uma melhor utilização do produto.

É de responsabilidade do cliente no recebimento do produto:

Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;

Se for adquirido em e-commerce, conferir antes de a transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita para a transportadora, no ato da entrega;

Em caso de assistência, para apurar mais rapidamente, solicitamos que sempre que possível sejam registradas por meio de fotografias do produto, anexo também à nota fiscal de compra, enviado para: sac@metavila.com.br

A garantia somente poderá ser acionada, mediante a Nota Fiscal de aquisição do produto, estando no prazo acima descrito. Havendo constatação de alguma peça defeituosa, a mesma será substituída.

- A Metávila reserva-se no direito de não conceder garantia do uso indevido de materiais de limpeza, como removedores, solventes, benzina e semelhantes, ou ainda, pelo mau uso do produto.
- Qualquer alteração/adaptação realizada pelo revendedor e/ou consumidor final acarretará na imediata perda de garantia.
- Este produto destina-se exclusivamente a uso doméstico, a utilização do mesmo para fins comerciais acarreta a imediata perda de garantia.
- A Metávila reserva-se no direito de não conceder garantia caso o produto seja utilizado em ambiente não compatível com a capacidade de aquecimento indicada.
- O uso de combustível em desacordo com o indicado neste manual acarreta a imediata perda de garantia.
- A Metávila não garante a troca do produto devido a alteração de tonalidade da tinta ou até mesmo descamações internas da mesma, uma vez que estes processos podem ocorrer devido ao fogo.
- Não garantimos a substituição do vidro da porta quando danificado no transporte ou por acidentes provocados pelo próprio cliente.

DÚVIDAS: Envie um e-mail para sac@metavila.com.br

