

Y180011-07S

Yagi
1710 - 1880 MHz
7,0 dBi



Imagem Ilustrativa

Garantia

Os produtos TSM Antennas são garantidos contra defeitos de fabricação durante um período de 12 meses após a compra. A TSM Antennas garante o reparo em fábrica do mesmo, caso este apresente algum defeito neste período. A garantia não cobre defeitos em caso de queda da antena, instalação imprópria, negligência no isolamento do conector, incidência de raio, uso ou aplicação indevida. Não terão direito à garantia os produtos que sofreram alteração nas suas características originais ou foram reparados por serviço não autorizado.

Instruções de Segurança

- ✓ Selecione suas ferramentas de trabalho de acordo com o necessário. Não esqueça que elas são indispensáveis para sua segurança durante a instalação. Não esqueça, sua vida neste momento está em risco.
- ✓ Jamais comece a instalação sem planejar todo o procedimento; esteja prevenido contra possíveis acidentes.
- ✓ Verifique junto à Companhia de Energia elétrica a viabilidade do projeto no local planejado.
- ✓ Não utilize escada de metal; não trabalhe em dias úmidos, com vento, tempestades ou sujeitos a trovões.
- ✓ Vista-se adequadamente. Use sapatos com sola de borracha, luvas de borracha e camisa com mangas comprida.
- ✓ Não permita que nenhuma parte do sistema entre em contato com a rede elétrica, pois a torre, a antena, os suportes de metal e a cablagem são condutores de energia elétrica. Se isto ocorrer, não toque em nada, notifique a Companhia de Energia Elétrica local.
- ✓ Ao realizar reparos na instalação da antena, certifique-se que os transmissores estejam desligados, evite a exposição do corpo humano ao campo de rádio frequência.




Cuidado: Esta antena é um condutor elétrico. Não faça sua instalação em locais onde há possibilidade de contato da antena, da ferragem e dos cabos, com linhas de transmissão de energia elétrica. Caso isto ocorra, não toque em nada e notifique a Companhia de Energia Elétrica local.

A TSM Antennas agradece a preferência.
Dúvidas, críticas ou sugestões, por favor, contate-nos:


Fone: +55 55 2101 3300
vendas@tsm.com.br | www.tsm.com.br

Autor / Data:	Revisor / Data:	Aprovação / Data:	Versão 1.1
FMM / 22/02/2018 11:06	LFM / 22/02/2018 11:06	LFM / 22/02/2018 11:06	Pág 1 / 4

I – Montagem do suporte. Utilizar chave de fenda e chave de boca 7/16”.




Sequência 01




Sequência 02

II – Ajuste de polarização

Horizontal



Vertical



Autor / Data:

Revisor / Data:

Aprovação / Data:

Versão 1.1


FMM / 22/02/2018 11:06

LFM / 22/02/2018 11:06


LFM / 22/02/2018 11:06

Pág 2 / 4

Tendo todos estes cuidados, você garantirá um bom funcionamento do produto por muito tempo.



Isolação da conexão



Pingadeira


III - Outros cuidados

- ✓ Não se esqueça de estabelecer um contato metálico entre os grampos do suporte e a torre. Isto é importante para proteger a antena de tensões induzidas e aterrar sua estrutura para descarga estática. Para maiores informações sobre aterramento, consulte o Código Nacional de Eletricidade;
- ✓ É necessário fazer a vedação das conexões, respectivamente, com fita isolante plástica, fita de auto-fusão e, novamente, com fita isolante plástica;
- ✓ Fixe bem o cabo de alimentação com cintas plásticas, de modo que fique bem preso e não oscile com o vento.

Autor / Data:	Revisor / Data:	Aprovação / Data:	Versão 1.1
FMM / 22/02/2018 11:06	LFM / 22/02/2018 11:06	LFM / 22/02/2018 11:06	Pág 3 / 4

KIT010_FIXACAO_YAGIS_TUBO_1_14_SEM_GRADE

ITEM	CÓDIGO/ DESCRIÇÃO	KIT/QTD.
1	SPT005_SUPORTE_FLANGE_RETANGULAR_FIXACAO_PS_PMS	1
2	SPT006_CAVALETE_114_INOX304	2
3	AR007_ARRUELA_LISA_14_GF	8
4	AR010_ARRUELA_PRESSAO_516_GF	4
5	PC009_PORCA_SEXT_14_20F_GF	8
6	GR004_GRAMPO_U_GF_14_40_74_20F	2
7	SPT010_SUPORTE_CANTONEIRA_YAGI	1
8	PR014_PARAFUSO_PHILIPS_CAB_PAN_14_12_GF	4



Autor / Data:	Revisor / Data:	Aprovação / Data:	Versão 1.1
FMM / 22/02/2018 11:06	LFM / 22/02/2018 11:06	LFM / 22/02/2018 11:06	Pág 4 / 4