





MANUAL
DO USUÁRIO

**VULKAO**

**CHURRASQUEIRA
PORTÁTIL INOX A GÁS
VLK001**




Parabéns, você adquiriu um produto de qualidade VULKAO!

O objetivo da Churrasqueira VULKAO é levar a tradição de fazer churrasco pra sua casa! Churrasco fácil, rápido e sem fumaça!


A grade de propano infravermelho Vulkao, localizada na parte superior da churrasqueira, é a mais nova tendência para grelhar em ambientes variados.

Possui um método inteligente de preparo, onde a gordura dos alimentos cai na bandeja coletora com água, evitando assim a geração de fumaça.

Leia com atenção este manual e desfrute das vantagens do seu produto.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



1. Após retirar o produto da embalagem, certifique-se que todas as partes estão presentes:

- a) Manual de instruções
- b) 1 Churrasqueira VULKAO
- c) 1 par de suporte para grelha
- d) 1 prolongador da base
- e) 1 grelha inox
- f) 1 bandeja de gotejamento inox
- g) 1 puxador para grelha inox
- h) 1 mangueira 0,8m (PVC flexível)
- i) 1 regulador de gás 504/01
- j) 2 abraçadeiras

2. Instale a churrasqueira sobre uma superfície rígida, estável e que suporte calor

3. Desenrosque a tampa preta da bateria localizada na parte traseira da churrasqueira e insira uma pilha AA (não fornecida), observando as polaridades

4. Instale os dois suportes para grelha nas paredes laterais interna, usando os nichos existentes como guia. Faça uma leve pressão para baixo para travar os suportes

5. Instale o prolongador da base: folgue os dois parafusos existentes (sem removê-los) e encaixe com a superfície lisa voltada para cima

6. Faça a instalação do Kit Gás ligando uma extremidade da mangueira PVC na entrada da Churrasqueira e a outra no regulador de gás. Utilize as abraçadeiras fornecidas para apertar as conexões de modo a evitar vazamento de gás. RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO SEJA REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO.

7. Para sua maior segurança coloque a churrasqueira de modo a manter uma distância mínima de 20cm da parede na parte traseira e 10cm das laterais. Se as paredes forem de madeira, recomenda-se aumentar esta distância

8. Não permita que crianças manipulem o produto em uso para evitar acidentes



INSTRUÇÕES DE USO

1. Abra o registro no regulador de gás próximo ao botijão

2. Coloque o botão de acionamento do gás na posição MÁX

3. Pressione o botão de acionamento de gás para acender o queimador infravermelho.

DICA: quando a churrasqueira estiver fria, pode ser necessário segurar o botão de acionamento por um tempo prolongado (15s) até que o queimador consiga se manter aceso



4. Coloque água na bandeja de gotejamento para receber os resíduos de gordura provenientes do preparo dos alimentos, evitando assim geração de fumaça


5. Para desligar a churrasqueira, basta voltar o botão para a posição OFF

6. Feche o registro no regulador de gás próximo ao botijão

OBS: PRODUTO DESTINADO A UTILIZAÇÃO COM GÁS GLP







GARANTIA

A Churrasqueira Vulkão possui garantia de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação, sendo 3 (três) meses de Garantia Legal, atendendo o código de defesa do consumidor, e outros 9 (nove) meses de Garantia Estendida VULKAO.

Esta garantia é válida desde que:

- a) O produto somente tenha sido utilizado segundo as instruções, funções e aplicações constantes no MANUAL;
- b) O produto não tenha sido aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma NÃO AUTORIZADA pela VULKAO;
- c) Seja apresentada a NOTA FISCAL ou TERMO DE ENTREGA ao procurar a Assistência Técnica.

Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico com gás GLP. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.

CHURRASQUEIRA PORTÁTIL INOX A GÁS

VLK001



BIFE PERFEITO

Selada, ao ponto, bem passada. Como você quiser. Vulkao faz com perfeição



AO PONTO EM MINUTOS

Grelha a carne rapidamente. Deixa o bife ao ponto em 2 minutos de cada lado



ASSA A GÁS

Esqueça carvão, álcool ou mesmo fósforos. Preocupe-se apenas com a carne



INTENSO E EFICAZ

Chega instantaneamente a 800°C, temperatura perfeita para um bife perfeito



PRATOS IRRESISTÍVEIS

Carne, frango, peixe, crustáceos, suínos e legumes: pratos irresistíveis aos olhos e paladar



LIMPEZA FÁCIL

Bandeja e grelha removíveis e de fácil limpeza



VULKAO

www.vulkao.com.br

DISTRIBUIDOR

contato@argloja.com.br
(71) 9697-4717