



## Instalação

1. Remova os itens **3A** e **3B** que estão montados na base da torneira.
2. Passe a mangueira (**item 5**) e a base da torneira pelo furo da bancada. Encaixe a arruela **3A** e porca **3B** e aperte levemente, ajuste a posição da torneira e finalize o aperto.
3. Posicione o contrapeso (**item 6**) à mangueira (**item 5**) observando a melhor posição conforme **imagem 3**, conecte e rosqueie a mangueira da ducha (**item 5**) ao conector (**item 7**).
4. Encaixe e rosqueie as mangueiras flexíveis (**item 4 "2x"**) na parte inferior da torneira, observando que a mangueira **8A (esquerda)** deve ser a de água quente (vermelha) e **aperte levemente ate encostar**.
5. Conecte as mangueiras flexíveis às tubulações, observando que a mangueira vermelha deve ser ligada a água quente.
6. Verifique eventuais vazamentos, finalize e revise o aperto de todas as conexões.

**OBS: Não é necessária a utilização de fita veda rosca nas conexões das mangueiras da torneira, elas já possuem anéis de vedação próprios.**

## Componentes

- 1 – Ducha extensível
- 2 – Corpo da torneira
- 3 – 3A arruela
- 3 – 3B porca de fixação
- 4 – Mangueiras (2x)
- 5 – Mangueira ducha extensível
- 6 – Contrapeso
- 7 – Conector ducha extensível
- 8 – 8A Conector água quente
- 8 – 8B Conector água fria

### Temperatura e Pressão d'água

Temperatura de Utilização  
- Utilizar entre 5°C a 70° C

Pressão d'água  
- Mínima 5mca  
- Máxima 30mca

### Limpeza e Conservação

- Utilizar uma flanela limpa com produto adequado para metais ou detergente neutro. Manter sua torneira limpa prolonga sua vida útil.

### Para uso somente com água fria

- Utilizar " T " hidráulico roscado ½ polegada (não acompanha o produto)

