

DIMENSÕES

1110: ArtGrill Platinum
Baixo E-3T

1111: ArtGrill Platinum
Baixo E-4T

1112: ArtGrill Platinum
Baixo E-5T

1139: ArtGrill Platinum
Baixo INOX E-3Tr

1140: ArtGrill Platinum
Baixo INOX E-4Tr

1141: ArtGrill Platinum
Baixo INOX E-5Tr

1107: ArtGrill Platinum
Baixo D-4T

1108: ArtGrill Platinum
Baixo D-5T

1136: ArtGrill Platinum
Baixo INOX D-4Tr

1137: ArtGrill Platinum
Baixo INOX D-5Tr

L mínimo: 430 mm
máximo: 495 mm

L mínimo: 545 mm
máximo: 605 mm

L mínimo: 660 mm
máximo: 730 mm

P 450 mm

P 450 mm

P 450 mm

Preenchimento obrigatório no ato da compra

Recebi o produto em perfeito estado de funcionamento, com instrução de garantia, estando ciente de seu conteúdo.

Assinatura do Consumidor

Data: ____/____/____

Revendedor:

Carimbo e Assinatura

SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

015 3288-4888


 **ArtMill**[®]
www.artmill.com.br

Rua Antonio Amorim, 100
Distrito Industrial - Cerquillo - SP
www.artmill.com.br
artmill@artmill.com.br

 **ArtMill**[®]
www.artmill.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

BI-VOLT
SELECIONÁVEL



KIT GIRATÓRIO DE ESPETOS PARA CHURRASCO ArtGrill Platinum Baixo

Parabéns! Você têm em mãos o melhor kit giratório de espetos do Brasil! Agora, você pode preparar seu churrasco sempre no ponto certo, sem trabalho e com muito mais higiene. Seguindo todas as instruções desse certificado, você terá sempre o melhor aproveitamento de seu ArtGrill. Bom churrasco!

>>> INSTRUÇÕES DE USO

- **Verifique se a chave de voltagem do seu ArtGrill Giratório é a mesma da sua rede elétrica.**
- Ligue o aparelho e somente desligue ao acabar seu churrasco. Não deixe o ArtGrill Giratório desligado com a churrasqueira aquecida em momento algum.
- Carregue de forma centralizada cada espeto e/ou grelha giratória. O mecanismo giratório pode não funcionar se o espeto estiver vazio ou se os alimentos forem colocados fora do centro de gravidade do espeto/grelha.
- Aplique algumas gotas de óleo na engrenagem de cada espeto caso ouvir algum rangido no girar dos mesmos.
- Terminado o churrasco, retire o ArtGrill da churrasqueira, espere-o esfriar e lave-o com detergente e uma escova macia. Nunca utilize abrasivos, objetos cortantes ou pontiagudos e não deixe a água atingir qualquer componente elétrico.
- Seque muito bem seu ArtGrill para aumentar sua vida útil e evitar o aparecimento de pontos de ferrugem.

Normas de Garantia

Sua churrasqueira giratória ArtGrill tem 6 (seis) meses de garantia contra defeitos de fabricação, que vigora a partir da data de sua aquisição, comprovada pela nota fiscal de venda emitida pelo revendedor. O uso deste produto é **estritamente residencial**, não suportando o uso diário e com horas ininterruptas de funcionamento.

Esta garantia é válida para a primeira compra no varejo e não é transferível para terceiros que venham adquirir este produto de segunda mão. Guarde a nota fiscal de aquisição do produto para o exercício dos direitos aqui assegurados. Os revendedores ArtMill Acessórios, centros de serviços ou lojas do varejo que ofereçam produtos ArtMill Acessórios não tem autoridade para alterar, modificar ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.

Não estão cobertos neste Certificado de Garantia

- 1) Operação e manutenção incorreta do aparelho, em desacordo com as instruções de uso contidas neste certificado.
- 2) Custo da remessa do produto para a assistência técnica da ArtMill Acessórios
- 3) Avarias e desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo arranhões por fricção, descoloração causados pelo uso ou exposição ao sol.
- 4) Danos causados com quedas do aparelho, batidas e sua exposição a condições agressivas*
- 5) Utilização do equipamento fora do uso domiciliar.
- 6) Conserto do aparelho feito por pessoas não autorizadas pela fábrica.
- 7) Ligação em voltagem incompatível do aparelho com a rede elétrica.

* Entende-se como condições agressivas a exposição do aparelho à excessivas temperaturas (que podem atingir até 500°C) e falta de limpeza do mesmo, causando acúmulo de materiais corrosivos como sal e temperos, podendo assim causar corrosão precoce da sua churrasqueira giratória elétrica ArtGrill.

Exercício da Garantia:

Pegue o produto defeituoso, anexe um documento contendo o seu nome, endereço, número de telefone e a descrição do problema; anexe uma cópia da Nota Fiscal, embale o produto cuidadosamente e envie-o através do correio na modalidade «PAC» para a **ArtMill Acessórios Ltda. - EPP**, Rua Antonio Amorim, 100 - Dist. Industrial - Cerquilha/SP - CEP 18520-000.


Componentes e Montagem

Esta embalagem contém:


- 1 chassis frontal do ArtGrill Platinum (A)
- 1 lateral direita corredeira (B)
- 1 lateral esquerda c/ furos (C)
- 1 descanso fundo + 2 guias (D)
- 3/4/5 espetos trident*
- porcas e parafusos**

* de acordo com o tamanho do grill adquirido
** necessita de chave no 10 para montagem

detalhe da montagem do fundo do kit



BI-VOLT
SELECIONÁVEL



**ilustração do modelo
com motor do lado esquerdo**