

TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal. **GARANTIA VENTISOL.**

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções;
- Por ter sido ligado em voltagem incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

IMPORTANTE

• Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.

• Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.

• Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@ventisol.com.br.

VENTISOL

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
VENTISOL IND. COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakian, 07- Aririú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

JUN | 2016

MANUAL DO CONSUMIDOR

CIRCULADOR
DE ARMODELO:
TURBO CHROME 50CM

VENTISOL

Obrigado por adquirir o **CIRCULADOR DE AR TURBO CHROME 50**. Antes de utilizar o seu produto leia atentamente este manual de instruções. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

ATENÇÃO

- Verifique se o modelo do seu aparelho corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada no site, na página do produto.
- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Para manutenção, procure um profissional especializado.
- Confirme se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.

1. MODO DE FUNCIONAMENTO

1. Painel de controle com 3 ajustes de velocidade;
2. O aparelho possui baixo nível de ruído;
3. Este produto pode liberar um leve cheiro de verniz durante as primeiras horas de uso. Isto ocorre devido ao aquecimento de seus componentes, ou seja, não indica a existência de defeito.
4. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
5. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
6. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído imediatamente. Dirija-se um técnico qualificado para evitar situações de risco.

2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Não tente abrir o aparelho;
2. Em caso de problemas com o aparelho ou no cabo de energia, desligue-o imediatamente e leve a um assistente técnico autorizado;
3. Antes de limpar o aparelho, retire o plugue da tomada;
4. Jamais molhe o aparelho;

5. Limpe o aparelho com um pano levemente umedecido;
6. Para retirar a poeira da grade pode ser usado um aspirador de pó comum;
7. Se não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo, guarde-o em um saco plástico e um lugar fresco e seco;



Grade fechada para maior proteção



Ajuste de inclinação



Alça para transporte



3 velocidades



Base antivibratória



Porta-cabo

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mod.	Grade	Hélice	Tensão	Veloc.	Freq.	Potência	Bruto	Liq.
	mm	mm	Volts	RPM	Hz	Watts	Kg	Kg
50cm	510	430	127V	1500	50-60	130	4,80	4,00
50cm	510	430	220V	1500	50-60	130	4,80	4,00

4. CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

1. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal.
2. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins e extensões, evitando danificar componentes do produto e provocar sérios acidentes.
3. Nunca manuseie o produto com mãos molhadas, nem submerja em água ou qualquer líquido, evitar choques elétricos e danos ao produto.
4. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadores de necessidades especiais, sem experiência ou conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
5. Retire o produto da tomada quando não estiver utilizando ou quando for limpá-lo um descuido e poderá ligar o aparelho involuntariamente.
6. Não utilize o produto após uma queda ou até mesmo quando o mesmo apresentar mau funcionamento. A queda poderá ter afetado partes internas e colocar em risco a sua segurança pessoal. Recomenda-se que seja levado em um Serviço Autorizado VENTISOL para poder voltá-lo a usar normalmente.
7. Não toque com as mãos nas pás do circulador de ar em funcionamento, pode provocar acidentes;
8. Nunca utilize o aparelho quando o cordão elétrico ou o plugue estiver danificado, a fim de evitar acidentes ou choques elétricos, curtos circuitos e queimaduras. Para evitar riscos a aquisição e substituição das peças devem ser feitas por uma autorizada Ventisol.
9. O uso de peças e acessórios não originais de fábrica (fusível, hélice, plugue e etc.) resulta na perda de garantia contratual, pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento ou causar acidentes. A garantia do produto é funcional, ou seja, não cobre danos em peças plásticas como base, botão, hélice e grades.
10. Este aparelho foi projetado e é recomendado para uso doméstico. O uso Comercial e/ou Profissional provoca sobrecarga e pode causar danos ao produto e até mesmo acidentes. Sua utilização nestas condições acarreta a perda de garantia contratual.
11. Nunca tente consertar o produto por si mesmo ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o em uma Assistência Técnica Autorizada Ventisol.
12. Supervisione quando crianças estiverem próximas ao aparelho em funcionamento para que não brinquem com o aparelho.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região;
14. Realize uma manutenção preventiva a cada seis meses;
15. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.