



Potência: 1500W

Bomba de óleo: 55DCB-48W

LED: 24 contas coloridas vermelhas, verdes e azuis

Tensão: AC110/220V/50-60Hz

Tempo de pré-aquecimento: 5-8min

Capacidade do tambor de óleo: 2,5L

Saída de fumaça: 15.000/20.000 p e s c ú bicos/min

A duração da pulverização de fumaça é de 8S ≈ 12S.

Distância de pulverização de fumaça: 6-8m

Modo de controle: controle remoto/DMX/display digital

Canal DMX: 7CH

Peso líquido/peso bruto: 6,8/8,05 kg

Dimensões do produto: 41,5*30*18CM

Embalagem: 50*40*24CM

Embalagem: 2 conjuntos/caixa

Características: O controle remoto pode controlar a pulverização de fumaça e selecionar a cor do LED.

Máquina de cigarro LED com display digital de tubo

Código de tubo digital chinês

Um código de endereço DMX 1-512

Pulverização P 1-100

R 0-255 vermelho, brilho 1-255 ajustável

G 0-255 verde, brilho 1-255 ajustável

B 0-255 azul, brilho 1-255 ajustável

- --- representa o estado de espera

- Aquecimento UP

- 1. pressione a tecla para cima (abrir/fechar) para indicar trabalho/parada.**
- 2. pressione a tecla menu para exibir P, a seguir pressione as teclas para cima ou para baixo, ajuste a faixa de 1 a 100 e pressione a tecla para salvar.**
- 3.DMX: pressione a tecla menu para exibir A, a seguir pressione a tecla para cima ou para baixo, ajuste a faixa 1-512 e pressione a tecla para salvar.**
- 4: de acordo com a tecla de menu para exibir R, pressione a tecla para cima ou para baixo, faixa 1-255 para ajustar o brilho vermelho e, em seguida, pressione a tecla para**

salvar.

5:de acordo com a tecla de menu para exibir G e, em seguida, pressione a tecla para cima ou para baixo, faixa 1–255 para ajustar o brilho verde e, em seguida, pressione a tecla para salvar.

6: pressione a tecla menu para exibir B e, em seguida, pressione a tecla para cima ou para baixo, a faixa 1–255 ajusta o brilho azul e, em seguida, pressione a tecla para salvar.

6. controle remoto:

1. pressione a tecla FOG e pulverize a fumaça separadamente; (pulverize fumaça de acordo com os parâmetros de fumaça definidos)

2.pressione R, luz vermelha e fumaça.

3.pressione G, luz verde e fumaça.

4.pressione B, luz azul e fumaça.

7.DMX: prioridade automática DMX, DMX quando outras funções são inválidas, pressione a tecla menu para cima ou para baixo, defina o código de endereço, pressione a tecla para salvar

. Canal DMX:

1. spray de fumaça

2.R-LED

3.G-LED

4.B-LED

5. flash rápido e lento (a luminância é controlada por R,G,B)

6. Modo de função LED de três segmentos:

(10-99) mudança gradual,(100-199)salto,(200-255) pulso.

7. Velocidade do modo multifuncional LED.