


Código	Descrição	Marca
6001600127	POLITRIZ ANGULAR 5" PAV600 127V	VONDER
6001600230	POLITRIZ ANGULAR 5" PAV600 220V	VONDER
6005600127	POLITRIZ ANGULAR 5" PAD600 127V	DWT
6005600230	POLITRIZ ANGULAR 5" PAD600 220V	DWT

Revisão	6	Elaboração inicial
Observações:		

POLITRIZ ANGULAR 5" PAV600 VONDER e PAD600 DWT

Atenção! São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso.



Posição	Descrição	Código	Qtde	Orientação técnica para validação da garantia
1	Filtro	N/A	1	Item de desgaste natural
2	SUPORTE P/ PAV600/PAD600	9309060002	1	Item de desgaste natural
3	EIXO DE SAIDA P/ PAV600/PAD600	9309060003	1	Item de desgaste natural
4	CHAVETA 3> <10 P/ PAV600/PAD600	9309060004	1	Item de desgaste natural
5	Parafuso M4 x 16	N/A	4	Item de desgaste natural

VISTA EXPLODIDA



Código	Descrição	Marca
6001600127	POLITRIZ ANGULAR 5" PAV600 127V	VONDER
6001600230	POLITRIZ ANGULAR 5" PAV600 220V	VONDER
6005600127	POLITRIZ ANGULAR 5" PAD600 127V	DWT
6005600230	POLITRIZ ANGULAR 5" PAD600 220V	DWT

Revisão	4	Elaboração inicial
Observações:		
Observações:		
Observações:		
Observações:		

POLITRIZ ANGULAR 5" PAV600 VONDER e PAD600 DWT

Atenção! São excludentes da garantia componentes que se desgastam naturalmente com o uso.

Posição	Descrição	Código	Qtde	Orientação técnica para validação da garantia
7	CAPA P/ PAV600/PAD600	9309060007	1	Item de desgaste natural
8	ROLAMENTO 6001-2RS	9310000306	1	Item de desgaste natural
9	PLACA DE APOIO P/ PAV600/PAD600	9309060009	1	Item de desgaste natural
10	PARAFUSO M4X8 P/ FERR. ELETRICAS	9301150054	3	Item de desgaste natural
11	ENGRENAGEM P/ PAV600/PAD600	9309060011	1	Item de desgaste natural
12	ANEL ELASTICO 12 P/ERV1050 VONDER	9303105025	1	Item de desgaste natural
13	Rolamento 607-2RS	9301500048	2	Item de desgaste natural
14	CARCACA PARTE FRONTAL P/ PAV600/PAD600	9309060014	1	Item de desgaste natural
15	Parafuso ST4,2 x 25	N/A	4	Item de desgaste natural
16	PINO DE TRAVAMENTO P/ PAV600/PAD600	9309060016	1	Item de desgaste natural
17	MOLA P/ PAV600/PAD600	9309060017	1	Item de desgaste natural
18	BOTAO DE BLOQUEIO P/ PAV600/PAD600	9309060018	1	Item de desgaste natural
19	PORCA P/ PAV600/PAD600	9309060019	1	Item de desgaste natural
20	PINHAO CONICO P/ PAV600/PAD600	9309060020	1	Item de desgaste natural
21	Rolamento 608-2RS	9321160036	1	Item de desgaste natural
22	DEFLETOR P/ PAV600/PAD600	9309060022	1	Item de desgaste natural
23	INDUZIDO 127V P/ PAV600/PAD600	9309060123	1	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
23	INDUZIDO 220V P/ PAV600/PAD600	9309060223	1	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
24	MANGA DE ROLAMENTO P/ PAV600/PAD600	9309060024	1	Item de desgaste natural
25	TAMPA P/ PAV600/PAD600	9309060025	1	Item de desgaste natural
26	Punho auxiliar	N/A	1	Item de desgaste natural
28	ESCOVA CARVAO 127V P/ PAV600/PAD600	9309060128	2	Item de desgaste natural
28	ESCOVA CARVAO 220V P/ PAV600/PAD600	9309060228	2	Item de desgaste natural
29	PORTA ESCOVA P/ PAV600/PAD600	9309060029	2	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
30	MOLA P/ PAV600/PAD600	9309060030	2	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
31	INTERRUPTOR VELO VARIÁVEL 127V P/PAV/PAD600	9309060131	1	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
31	INTERRUPTOR VELO VARIÁVEL 220V P/PAV/PAD600	9309060231	1	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
33	Parafuso ST4,2 x 65	N/A	2	Item de desgaste natural
34	ESTATOR 127V P/ PAV600/PAD600	9309060134	1	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
34	ESTATOR 220V P/ PAV600/PAD600	9309060234	1	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
35	CARCACA CORPO P/ PAV600/PAD600	9309060035	1	Item de desgaste natural
37	PARAFUSO ST3,5X10C P/RGP427/DIV	6805427010	2	Item de desgaste natural
38	INTERRUPTOR 127V P/ PAV600/PAD600	9309060138	1	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
38	INTERRUPTOR 220V P/ PAV600/PAD600	9309060238	1	Item de auditoria. Será liberado mediante análise
39+49	PUNHO COMPLETO P/ PAV600/PAD600	9309060039	1	Item de desgaste natural
40	MOLA P/PAV600 VONDER	9309060040	1	Item de desgaste natural
41	Pino	9309060041	1	Item de desgaste natural
42	Parafuso ST4,2 x 16	N/A	6	Item de desgaste natural
43	Presilha do cabo	N/A	1	Item de desgaste natural
44	Manga do cabo	N/A	1	Item de desgaste natural
45	Cabo de alimentação	9301105008	1	Item de desgaste natural
46	BOTAO DO INTERRUPTOR P/PAV600 VONDER	9309060146	1	Item de desgaste natural
46	BOTAO DO INTERRUPTOR P/ PAD600 DWT	9309060246	1	Item de desgaste natural
47	PINO TRAVA DO GATILHO P/PAV600 VONDER	9309060047	1	Item de desgaste natural
48	Botão trava	9309060048	1	Item de desgaste natural
50	ANEL ORING P/ PAV600/PAD600	9309060050	1	Item de desgaste natural
51	PLACA VEDACAO DE OLEO P/ PAV600/PAD600	9309060051	1	Item de desgaste natural
53	MOLA P/ PAV600/PAD600	9309060053	1	Item de desgaste natural
55	VEDACAO P/ PAV600/PAD600	9309060055	1	Item de desgaste natural