














Posição	Peca	Referência	Type	Qtde
1	5140185-53	EIXO DE SAIDA	Tipo 1	1
2	5140185-54	CHAVETA	Tipo 1	1
3	5140185-55	CAIXA DE ENGRENAGEM	Tipo 1	1
5	5140185-56	ESFERA DE ACO	Tipo 1	1
6	5140185-57	MOLA	Tipo 1	1
7	5140185-58	SELETOR	Tipo 1	1
8	5140185-59	PARAFUSO	Tipo 1	1
10	5140185-60	ANEL TRAVA	Tipo 1	1
11	5140185-61	ANEL TRAVA	Tipo 1	1
12	5140185-62	ENGRENAGEM	Tipo 1	1
13	5140185-63	ANEL TRAVA	Tipo 1	1
14	5140185-67	TAMPA CX. ENGRENAGEM	Tipo 1	1
15	5140185-64	MOLA	Tipo 1	1
17	5140185-65	PARAFUSO	Tipo 1	4
19	5140185-66	CONJ. EIXO ENGRENAGEM	Tipo 1	1
21	5140198-77	CONJ. FORQUILHA DEMOVIMENTO	Tipo 1	1
22	5140186-44	PLACA SELETORA	Tipo 1	1
25	5140185-68	EIXO	Tipo 1	1
26	5140185-69	ENGRENAGEM	Tipo 1	1
28	5140185-70	JUNTA DE BORRACHA	Tipo 1	1
30	5140185-71	ANEL ORING	Tipo 1	1
31	5140185-72	MOLA	Tipo 1	1
32	5140185-73	VEDACAO	Tipo 1	1
33	5140185-74	ROLAMENTO DE ESFERAS	Tipo 1	1
34	5140185-75	ROTOR 220V	Tipo 1	1
35	5140185-77	ROLAMENTO	Tipo 1	1
36	5140185-78	PARAFUSO	Tipo 1	16
37	5140185-79	TAMPA EMPUNHADURA	Tipo 1	1
38	5140185-80	PARAFUSO	Tipo 1	2
39	5140185-81	ESTATOR 220V	Tipo 1	1
40	5140185-83	BOTAO	Tipo 1	1
41	5140185-84	POTENCIOMETRO	Tipo 1	1
42	5140185-85	PROTETOR DO CABO	Tipo 1	1
44	5140185-91	FIO CONDUTOR	Tipo 1	2
45	5140185-92	INTERRUPTOR	Tipo 1	1
47	5140185-94	PRESILHA DO CABO	Tipo 1	1
48	5140185-95	CAIXA DE CAMPO	Tipo 1	1
49	5140185-99	ETIQ ESPECIF	Tipo 1	2
50	5140186-01	TAMPA PORTA ESCOVA	Tipo 1	2
51	5140186-02	PAR ESCOVA DE CARVAO	Tipo 1	1
52	5140186-04	PORTA ESCOVA	Tipo 1	2
53	5140186-05	MODULO ELETRONICO	Tipo 1	1
55	5140186-08	TAMPA CAIXA DE CAMPO	Tipo 1	1
57	5140186-10	MISTURADOR	Tipo 1	1
58	5140186-11	CHAVE DE APERTO	Tipo 1	2