




Posição	Peça	Descrição	Qtde
1	60041347	Cabo de alimentação 127V	1
2	60041348	Protetor de cabo	1
3	60041349	Parafuso da presilha	2
4	60041350	Presilha do cabo	1
5	60041351	Indutor	1
6	60041352	Controle de velocidade	1
7	60041353	Interruptor	1
8	60041355	Escova de carvão 127V	1
9	60041356	Etiqueta	1
10	60041357	Porta escova	2
12	60041358	Parafuso do porta escova	4
13	60041359	Tampa do porta escova	1
14	60041360	Carcaça do punho	1
15	60041361	Parafusos	4
17	60041362	Etiqueta	1
18	60041363	Carcaça do motor	1
19	60041365	Estator 127V	1
20	60041366	Deflator de ar	1
21	60041367	Bucha do rolamento	1
22	60041368	Parafuso do estator	2
23	60041369	Rolamento de esfera	1
24	60041370	Protetor do coletor	1

25	60041372	Induzido 127V	1
26	60041373	Suporte	1
27	60041374	Arruela	1
28	60041375	Rolamento de esfera	1
29	60041376	Anel trava	1
30	60041377	Vedação	1
31	60041378	Cabeçote metalico	1
32	60041379	Alça auxiliar	1
33	60041380	Parafuso da alça	2
34	60041381	Botão trava	1
35	60041382	Vedação	1
36	60041383	Anel trava	1
37	60041384	Parafuso	4
38	60041385	Rolamento de agulha	1
39	60041386	Vedação da tampa do cabeçote	1
40	60041387	Engrenagem	1
41	60041388	Anel trava	1
42	60041389	Luva de aço	1
43	60041390	Rolamento	1
44	60041391	Arruela	1
45	60041392	Eixo	1
46	60041393	Tampa do cabeçote	1
47	60041394	Arruela de pressão	4
48	60041395	Parafuso da tampa do cabeçote	4
49	60041396	Prato para boina	1